

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Пылесос

ABV400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 2000 Вт
Вес: 5,4 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос: 1 шт.
Шланг: 1 шт.
Телескопическая труба: 1 шт.
Комбинированная насадка: 1 шт.
Турбощетка: 1 шт.
Насадка для твердых покрытий: 1 шт.
Щелевая насадка: 1 шт.
Насадка для корпусной мебели: 1 шт.
Насадка для мягкой мебели: 1 шт.
Держатель для насадок: 1 шт.
Контейнер с HEPA-фильтром: 1 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пылесос предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте пылесос для сбора таких материалов, как моющие средства, керосин, осколки стекла, иголки, окурки сигарет, спички и др.
- Не используйте пылесос для удаления влажных загрязнений.
- Не сгибайте шланг пылесоса, не надавливайте на него и не тяните с применением силы; не эксплуатируйте пылесос, если шланг надорван или поврежден.
- Перед чисткой, ремонтом пылесоса или в случае, если он не используется долгое время, выключите прибор из розетки, потянув за вилку питания. Не тяните за шнур питания.
- Остановите эксплуатацию, если забито всасывающее отверстие или трубка. Своевременно удаляйте блокирующий материал, чтобы избежать поломки мотора.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что контейнер-пылесборник установлен в соответствии с инструкцией.
- Не рекомендуется использовать пылесос для удаления пены, тяжелых или острых строительных материалов или мелких частиц, таких как цемент, штукатурка и т.д., в противном случае это может привести к закупорке либо повреждению контейнера-пылесборника или других важных комплектующих элементов.

На подобные повреждения гарантия не распространяется.

- При чистке пылесоса используйте ветошь, смоченную в воде или нейтральном моющем средстве; не используйте бензин, душистые вещества и т.п. для очистки прибора, так как это может привести к растрескиванию поверхностей пылесоса или потере цвета.
- В случае повреждения шнура питания, вилки или другой детали прекратите эксплуатацию изделия, чтобы избежать рисков. Свяжитесь с производителем или специалистами сервисного центра, чтобы заменить или отремонтировать поврежденную деталь.

KAMBROOK ПЫЛЕСОС ABV400

ОПИСАНИЕ

- 1 Ручка для переноски
- 2 Ручка для переноски
- 3 Кнопки открывания контейнера
- 4 Регулятор мощности
- 5 Кнопка включения / выключения
- 6 Индикатор заполнения контейнера
- 7 Кнопка сматывания шнура



ОПИСАНИЕ

- 1 Шланг с ручкой
- 2 Телескопическая труба с держателем для насадок
- 3 Комбинированная насадка для пола/ковра
- 4 Насадка для твердых покрытий
- 5 Турбощетка
- 6 Насадка для корпусной мебели
- 7 Щелевая насадка
- 8 Насадка для мягкой мебели



1



2



3



4



5



6



7



8

KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

СБОРКА

- Вставьте шланг в отверстие на корпусе пылесоса до щелчка.
- Присоедините рукоятку к телескопической трубе.
- Наденьте насадку на телескопическую трубу.
- Отрегулируйте высоту.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите пылесос к электросети и нажмите кнопку включения / выключения.
- Отрегулируйте уровень мощности с помощью регулятора, размещенного на корпусе пылесоса.



KAMBROOK

ПЫЛЕСОС

ABV400

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

- Перед очисткой контейнера выключите пылесос из розетки.
- Извлеките контейнер для сбора пыли, нажав на две кнопки, расположенные на ручке пылесоса.
- Откройте крышку на контейнере и очистите содержимое контейнера.



ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ В КОНТЕЙНЕРЕ

- Отсоедините HEPA-фильтр от контейнера, потянув за фиксатор.
- Замените HEPA-фильтр на новый.
- Достаньте губчатый фильтр, промойте, высушите и установите обратно.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

- Нажмите фиксатор, размещенный на крышке воздуховыпускного отверстия.
- Достаньте выходной фильтр, нажав на фиксатор, размещенный на рамке.
- Достаньте губчатый фильтр, промойте, высушите и поставьте обратно.



