

SUPRA

Переходи на новый уровень!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАФЕЛЬНИЦА «ОРЕШНИЦА»

WIS-200



- На 12 орешков (24 половинки)
- Индикатор готовности к работе
- Антипригарное покрытие
- Ненагревающийся корпус
- Ручка с фиксатором

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Меры безопасности и меры предосторожности. | 3 |
| Подготовка вафельницы к работе | 4 |
| Порядок работы | 4 |
| Чистка и уход | 4 |
| Хранение. | 4 |
| Безопасная утилизация | 5 |
| Технические характеристики. | 5 |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение вафельницы SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации вафельницы и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если вафельница перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение вашей домашней электросети соответствует значению, указанному на нижней стороне прибора.
- Подключайте прибор к розетке с заземляющим контактом.
- Размещайте прибор так, чтобы сетевой шнур питания не перевешивался через край стола, раковины и др.
- Размещайте прибор на ровной термоустойчивой поверхности так, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места для циркуляции воздуха. Не ставьте прибор вплотную к кухонной мебели или другим предметам.
- Размещайте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Во время приготовления следите, чтобы рядом не находились дети и случайно не потянули за шнур и не запутались в нем.
- Не допускайте, чтобы шнур питания находился вблизи горячих поверхностей прибора или соприкасался с ними.
- Всегда выключайте прибор при его перемещении с одного места на другое.
- Не используйте прибор вблизи огнеопасных материалов и предметов.
- Не кладите на горячую поверхность прибора посторонние предметы и следите, чтобы этого не делали другие.
- Не пользуйтесь прибором, если у вас мокрые руки.
- Перед началом приготовления всегда разогревайте нагревательные поверхности.
- По окончании использования прибора всегда отключайте его от электросети.
- При отключении прибора от электросети никогда не тяните за шнур питания, держитесь за вилку (её изолированную часть).
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не прикасайтесь к металлическим частям прибора во время его работы и после нее, т.к. во время работы они становятся очень горячими и им требуется время, чтобы остыть.
- Никогда не применяйте острые предметы или абразивные средства для чистки нагреватель-

ных поверхностей, т.к. это может повредить антипригарное покрытие.

- После использования обязательно чистите прибор. Перед чистой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Никогда не погружайте прибор, вилку или шнур питания в воду и не допускайте, чтобы вода падала на прибор.
- Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не подвергались воздействию жары, прямых солнечных лучей или влажности.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Если сетевой шнур питания поврежден, следует обратиться в авторизованный сервисный центр для его замены.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и в непосредственной близости от душевой кабинки, бассейна и т. п. Устройство не предназначено для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги. Никогда не ставьте прибор так, чтобы он мог упасть в бассейн, ванну или другую емкость с водой.
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.
- Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.
- Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.
- Устройство не предназначено для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без соответствующего наблюдения за ними. Необходимо следить за маленькими детьми с тем, чтобы они не играли с оборудованием.
- Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на Пользователя. Запрещается разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может послужить причиной несчастного случая. В случае возникновения каких-либо неполадок обратитесь в авторизованный сервисный центр.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА ВАФЕЛЬНИЦЫ К РАБОТЕ

- Тщательно очистите нагревательные поверхности влажной тканью или губкой.
- Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством пищевого масла.
- Включите прибор в электросеть, чтобы разогреть нагревательные поверхности. При этом загорится красный индикатор.
- Оставьте включенный прибор в закрытом состоянии на несколько минут, чтобы избавиться от запаха.

ВНИМАНИЕ:

При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма, т.к. с поверхностей прибора удаляется защитная смазка. Запрещается употреблять в пищу первые вафельные орехи!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Подготовьте жидкое тесто для вафельных орешков.
- Установите прибор на ровную горизонтальную жароустойчивую поверхность. Установите в вафельницу нагревательные поверхности, при этом должны раздаться щелчки.
- Подключите вафельницу к электросети, загорится красный индикатор. Когда нагревательные поверхности разогреются до нужной температуры, красный индикатор погаснет.
- Откройте вафельницу и смажьте нагревательные поверхности незначительным количеством масла.
- Налейте подготовленное тесто в выемки нижней нагревательной поверхности и сразу же закройте вафельницу. Взавшись за ручку, распределите тесто равномерно внутри формы.
- Приготовление вафельных орешков требует примерно 5-6 минут в зависимости от состава теста. Не следует надавливать на ручку, т.к. это помешает тесту подняться.
- Откройте вафельницу и достаньте готовые половинки орешков при помощи пластиковой или деревянной лопатки. Никогда не пользуйтесь ножами или иными металлическими предметами, так как они могут повредить антипригарное покрытие. Закройте крышку, чтобы сохранить устройство горячим до того момента, как

вы будете готовы выпекать следующую партию орешков.

- Дайте половинкам вафельных орешков остыть, затем наполните их начинкой по вашему желанию и соедините половинки вместе, чтобы получить целые вафельные орешки.
- По окончании работы отключите прибор от электросети.
- Дайте вафельнице полностью остыть, затем проведите ее чистку.

ВНИМАНИЕ:

Во время работы нагревательные поверхности сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Не касайтесь нагревающихся элементов, беритесь за ручку. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите вафельницу от электросети и дайте ей остыть перед чисткой.
- Используйте влажную мягкую ткань или губку с нейтральным моющим средством. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
- Запрещается погружать прибор, шнур питания и вилку в воду.
- После чистки дайте прибору высохнуть.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите прибор от электросети.
- Проведите процедуру чистки прибора.
- Смотайте шнур питания свободными кольцами.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте в вертикальном положении.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220В, ~50Гц

Потребляемая мощность: 1400 Вт.

Вес: 2,36 кг.

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован в соответствии с законом

“О защите прав потребителей”

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год



Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии **8-800-100-333-1** или на сайте **www.supra.ru**, а так же отправив запрос на **supra@supra.ru**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
4. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.
5. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь корпуса прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждения животными;
- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов рабочих параметров телекоммуникационных и кабельных сетей;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП