

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Чайник

AGK304

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## ЧАЙНИК

### AGK304

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Номинальная  
мощность: 2300 Вт

Максимальный  
объем: 1,3 л

Минимальный  
объем: 0,5 л

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

#### Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Поддерживайте в чистоте корпус чайника. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Никогда не погружайте чайник, основание с электрическими контактами, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте чайник в непосредственной близости от источников тепла.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- При обнаружении повреждений любого рода прекратите использование чайника и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Во избежание повреждения чайника накипь необходимо регулярно удалять.
- Недостаточное количество воды (меньше 500 мл) приведет к преждевременному отключению чайника.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Чайник предназначен только для кипячения воды. Запрещается использование чайника не по назначению.
- Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Не заполняйте чайник водой выше отметки максимального уровня воды (MAX).
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию чайника, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

# КАМБРООК

## ЧАЙНИК

### AGK304

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка открывания крышки
- 2 Металлический фильтр от накипи
- 3 Стекло́нный корпус
- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Отсек для хранения шнура / Стекло́нное основание с углом вращения 360°



#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием необходимо наполнить чайник водой до отметки максимального уровня, вскипятить и вылить воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

##### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Наполните чайник водой до уровня между максимальной и минимальной отметками.
- Поставьте чайник на основание и подключите к электросети.
- Нажмите кнопку включения/выключения. Чайник начнет работать и загорится подсветка.

# KAMBROOK

## ЧАЙНИК

### AGK304

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

##### ЧИСТКА

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите внешнюю поверхность влажной салфеткой, а затем вытрите мягкой сухой тканью.



**Не используйте металлические мочалки или жесткие/абразивные чистящие средства. Это приведет к повреждению стеклянного корпуса.**

#### ДЛЯ ЗАМЕТОК

##### УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Накипь, образующаяся внутри чайника из-за кипячения водопроводной воды, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. Накипь нужно устранять специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Если накипь не удалять, это негативно скажется на внешнем виде и производительности прибора и может привести к поломке.

