

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Блендер

ABL400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

БЛЕНДЕР ABL400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 700 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный
талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохраните данное руководство по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Устройство должно быть установлено на твердой, ровной и термостойкой поверхности.
- Не устанавливайте устройство во влажной среде, а также рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Блендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания. Используйте блендер по назначению.
- Не устанавливайте блендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью.
- Не перегружайте чашу блендера — не заполняйте ее выше отметки максимального уровня.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования блендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Ножи блендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу блендера, когда он подключен к источнику питания.
- Включайте блендер только при плотно закрытой крышке. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.
- Не включайте блендер без продуктов питания и жидкостей.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию блендера, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

БЛЕНДЕР ABL400

УСТРОЙСТВО

- 1 Крышка кувшина
- 2 Крышка-дозатор с измерительной шкалой
- 3 Ручка-фиксатор
- 4 Кувшин
- 5 Нож
- 6 Уплотнительное кольцо
- 7 Съёмное основание кувшина
- 8 Панель управления
- 9 Противоскользящее основание



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Кнопка включения / выключения
- 2 Кнопки регулирования скорости 1, 2, 3, 4 и 5
- 3 Кнопка режима Pulse
- 4 Кнопка режима Smoothie
- 5 Кнопка «Стоп»



KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием устройства удалите все упаковочные материалы.
- Промойте все съемные детали проточной водой и просушите.
- Протрите основание с двигателем мягкой влажной салфеткой.

СБОРКА





- Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты полностью сухие, а устройство отключено от источника электропитания.
- Установите уплотнительное кольцо плоской поверхностью на съемное основание.



- Установите основание в кувшин согласно рисунку и поверните против часовой стрелки.



Нож очень острый. Избегайте любого контакта с ножом.

- Поместите кувшин на моторный блок так, чтобы значок  совпал со значком . Поверните кувшин по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. Теперь значок  располагается рядом со значком .
- Установите крышку кувшина согласно рисунку. Совместите ручку-фиксатор с ручкой кувшина.
- Вставьте крышку-дозатор в основную крышку блендера и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.




Для добавления ингредиентов во время работы блендера снимите крышку-дозатор.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПУСК

- Положите продукты или налейте жидкость в кувшин. Не превышайте отметку максимум (1,5 л).
- Зафиксируйте кувшин, крышку и крышку-дозатор.
- Подключите устройство к электросети.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Выберите необходимую скорость в соответствии с используемыми ингредиентами.
 - 1 вариант. Нажмите на нужный значок .
 - 2 вариант. Перемещайте значок слева направо до тех пор, пока не отобразится требуемая скорость.

Устройство может работать в 5 скоростных режимах

- Скорость 1. Смешивание
- Скорость 2. Измельчение
- Скорость 3. Перемешивание
- Скорость 4. Приготовление пюре
- Скорость 5. Смешивание жидкостей
- Нажмите кнопку , чтобы остановить блендер.

Через 120 секунд непрерывной работы блендер автоматически выключается. Срабатывает автоматическая система защиты двигателя от перегрева.

- После использования блендера нажмите кнопку включения / выключения и отключите его от источника электропитания.




Перед тем как снять кувшин с моторного блока, убедитесь, что двигатель и нож полностью остановились.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для приготовления напитков, коктейлей, соусов, маринада или легкой пасты используйте низкую скорость (от 1 до 3).

Для приготовления супов, пюре и пенистых жидкостей используйте высокую скорость (4 и 5).

Для измельчения ингредиентов, таких как орехи, или ингредиентов, в которых присутствуют кусочки льда или замороженных фруктов, используйте кнопку .

KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL400

РЕЖИМЫ

РЕЖИМ PULSE (ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА)

Благодаря интервальной функции в режиме Pulse ингредиенты можно измельчить на высокой скорости.

Мы рекомендуем использовать данную функцию для измельчения льда и обработки замороженных фруктов.



Общий вес льда не должен превышать 150 г.

- Нажмите и удерживайте кнопку (P). Соответствующая кнопка начнет мигать.
- Блендер прекратит свою работу, как только вы отпустите кнопку (P), индикация выключится.

Нажатие и удерживание кнопки в течение одной секунды активирует режим Pulse.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО БЛОКИРОВАНИЯ КНОПОК

Используется для предотвращения случайного запуска.

- По истечении 60 секунд нахождения в режиме ожидания блендер автоматически переходит в режим блокировки. Блокируются все кнопки, за исключением кнопки включения/выключения.
- Мигающая кнопка включения/выключения указывает на то, что устройство находится в данном режиме. Все остальные кнопки деактивируются.
- Нажмите кнопку (S), а затем кнопку (P), чтобы выйти из режима блокировки. Нажимайте на эти кнопки в течение одной секунды.
- Если в верхней части моторного блока скапливается влага или жидкость, нажмите кнопку включения/выключения и отключите устройство от источника электропитания.

- Снимите кувшин с моторного блока. Сухой салфеткой или кухонным полотенцем протрите моторный блок. Перед тем как снова использовать блендер, проверьте, чтобы кувшин был установлен соответствующим образом.
- Не используйте блендер при повышенной нагрузке более 60 секунд.
- Не используйте пустой блендер.

KAMBROOK

БЛЕНДЕР ABL400

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

РАЗБОРКА



Перед чисткой всегда отключайте устройство от сети.

- Процесс разборки обратный процессу сборки.

ЧИСТКА

- Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора сразу после использования необходимо промывать проточной водой с использованием моющих средств.
- Промойте крышку-дозатор, крышку, кувшин, нож, уплотнительное кольцо и съемное основание в теплой мыльной воде. При необходимости используйте щетку, чтобы очистить труднодоступные места. Тщательно протрите все компоненты устройства и дайте им высохнуть.

Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Убедитесь, что вы сняли крышку, уплотнительное кольцо и съемное основание.

- Протрите мягкой влажной салфеткой моторный блок. Не используйте моющие средства.



Никогда не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Чеснок, рыба и определенные овощи (например морковь) могут вызывать сильный запах или обесцвечивать детали, которые вступают в контакт с продуктами питания. Вымойте детали в течение 5 минут в теплой мыльной воде. Для очистки используйте нейтральное чистящее средство и теплую воду. Тщательно протрите все детали и высушите их.

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ КУВШИНА

- Налейте 1 литр теплой воды в кувшин и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.
- Включите блендер на 30 секунд в режиме Pulse. При необходимости повторите данную процедуру.
- Перед повторным использованием кувшина вылейте из него воду.

