

REMINGTON®

PROFESSIONAL
SILK ULTIMATE STYLER



5yr

CI96S1

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

⚠ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- 3 Предупреждение: Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой. 
- 4 Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- 5 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 6 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 8 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 9 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 10 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 11 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 12 Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- 13 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 14 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остудить.

👁 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Барабан с улучшенным керамическим покрытием для шелковистых волос Advanced Silk Ceramic
- 2 Насадка для плоских локонов
- 3 Переключатель Вкл./Выкл.
- 4 Режим Турбо
- 5 Регулировка температуры
- 6 Отображение температуры
- 7 Функция блокировки температуры
- 8 Ненагревающийся наконечник
- 9 Подставка
- 10 Термостойкий чехол
- 11 Термостойкая перчатка – только первичная защита
- 12 Вращающийся шнур

👁 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Керамическое покрытие для мягких шелковистых волос Silk Ceramic Coating.
- Высокая температура 120 - 230°C.
- Быстрый нагрев - готовность в течение 30 секунд.
- Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.
- Гарантия 5 лет.

🔍 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- 2 Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.
- ☀ Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества – не применяйте их во время эксплуатации устройства.
- 3 Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- 4 Включите стайлер в розетку, нажмите и подержите кнопку включения.



РУССКИЙ

- 5 Сначала выполните укладку при низкой температуре. Исходя из типа ваших волос, выберите подходящую температуру при помощи кнопок управления сбоку стайлера.

*** Рекомендуемые температуры:**

Температура	Тип волос
120°C - 170°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
170°C - 200°C	Нормальные, здоровые волосы
200°C - 220°C	Толстые, сильно вьющиеся, сложно укладываемые волосы

Предупреждение: Высокой температурой должны пользоваться только опытные стилисты.

- 6 Цифровой экран прекратит мигать, когда изделие будет готово к работе.

*** Средние локоны**

- 7 Пользуйтесь термостойкой рукавицей, чтобы избежать случайных ожогов.
- 8 Держась за рукоятку, оберните прядь волос вокруг нагретого барабана.
- 9 Для формирования локона подождите 10 секунд.
- 10 Размотайте прядь и отпустите локон.
- 11 Перед укладкой дайте волосам остыть.



*** Крупные локоны**

- 12 Для создания крупных локонов воспользуйтесь щипцами с насадкой для плоских локонов.
- 13 Убедитесь, что устройство выключено, и наденьте насадку на барабан, зафиксировав щелчком.
- 14 Пропустите прядь волос сквозь прорезь в барабане.
- 15 Поверните щипцы на 180 градусов и медленно вытяните волосы.



✳ **Волны**

- 16 Для создания волнистого эффекта со щипцами следует использовать насадку.
- 17 Убедитесь, что устройство выключено, и наденьте насадку на барабан, зафиксировав щелчком.
- 18 Пропустите прядь волос сквозь прорезь в барабане.
- 19 Поверните щипцы на 90 градусов от головы и несколько секунд подержите.
- 20 Отодвиньте щипцы назад к центру и переместите к корням волос приблизительно на 3 см.
- 21 Поверните щипцы на 90 градусов в сторону головы и еще несколько секунд подержите. Повторяйте эту процедуру вперед-назад, перемещаясь вдоль пряди.



✳ **Выравнивание**

- 22 Пропустите прядь волос через барабаны и проведите до конца пряди.



- 23 После использования нажмите и отпустите кнопку выключения, чтобы выключить устройство, и отсоедините его от сети.

✳ **Функция блокировки температуры**

Необходимая температура выставляется кнопками +/- и фиксируется нажатием на кнопку '--' в течение 2 секунд. Возле значения температуры появится значок блокировки. Для разблокировки управления температурой нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку '--'.

👁 **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.



 **Экологическая защита**

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No CI96S1

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс
Шеньчжень Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

13/INT/ CI96S1 T22-0000958 Version 04/13

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2013 SBI