



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАША ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ

BRAND 6051



**Спасибо за то, что выбрали нашу продукцию!  
Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции.**

## Содержание

Технические характеристики	3 стр.
Эксплуатация чаши	3 стр.
Обслуживание чаши	4 стр.
Гарантия	4 стр.
Адреса авторизованных сервисных центров	5 стр.

Так как производитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, конструкция, внешний вид и технические характеристики могут изменяться в одностороннем порядке без предварительного уведомления покупателей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	Покрытие	Диаметр	Высота	Вес
5 л	керамическое антипригарное	23,9 см	13, 8 см	570 г

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАШИ

- Утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее чаши.
- Промойте чашу с обеих сторон проточной водой и вытрите насухо (если чаша мокрая, то это может вызвать шум во время приготовления и может причинить вред прибору).
- Аккуратно установите чашу в корпус прибора, поворачивая её из стороны в сторону (для плотного контакта дна чаши с электрическим нагревательным элементом).
- Проверьте работу стандартных программ приготовления, прежде всего на режиме «Варка на пару».
- Для помешивания и извлечения продуктов из чаши используйте аксессуары из комплекта прибора. Можно также использовать деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Металлические приборы могут повредить керамическое антипригарное покрытие чаши
- Периодически проверяйте чашу на наличие возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

### **ВНИМАНИЕ!**

- ***Не используйте чашу для приготовления пищи вне прибора***
- ***Не разогревайте чашу без загрузки (продукты, вода).***
- ***Не прикасайтесь к горячим поверхностям руками. Используйте теплозащитные рукавицы***
- ***Упаковочный материал может представлять опасность для детей.***

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАШИ**

- Не рекомендуется мыть чашу в посудомоечной машине, используйте для чистки чаши мягкую губку.
- После приготовления тщательно промойте и протрите внешнюю и внутреннюю поверхность чаши влажной мягкой губкой с использованием небольшого количества моющего средства, а затем вытрите насухо.
- Не используйте туалетное мыло (оставляет неприятный запах), абразивный порошок, губки с абразивным покрытием, другие абразивные вещества, растворители, щелочные и кислотные очистители.
- Для продления срока службы чаши рекомендуется регулярно производить её чистку.

### **ВНИМАНИЕ!**

- *После окончания приготовления не помещайте чашу сразу под холодную воду, так как это может вызвать повреждение внутреннего покрытия. Дайте ей остыть.*

## **ГАРАНТИЯ**

- Гарантийный срок на чашу BRAND – один год.
- Чаша BRAND предназначена только для бытового применения. Неправильное использование или использование для промышленных или любых других не бытовых целей сделают гарантию недействительной.
- Вся продукция BRAND обязательно проходит испытания перед отправкой потребителю. В случае обнаружения неисправности, чаша должна быть возвращена в место приобретения, либо в специализированный сервисный центр для ремонта или замены.
- Вас могут попросить предоставить копию документа, подтверждающего дату приобретения чаши.
- Неисправная чаша будет отремонтирована или заменена бесплатно в течение всего гарантийного срока в случае, если неисправность возникла не по причине неправильной эксплуатации прибора.

### **Исключения**

BRAND снимает с себя гарантийные обязательства по замене или ремонту товаров в следующих случаях:

- Поломка была вызвана или обусловлена нецелевым, неправильным, небрежным использованием или использованием вопреки рекомендациям изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или перевозкой.

- Бытовой прибор подключался к электросети с напряжением большим, чем указано на технической табличке продукта.
- Были попытки проведения ремонта не в специализированном сервисном центре.
- Чаша использовалась для целей проката или не бытового применения.

Эта гарантия не предоставляет никаких других прав, кроме тех, что указаны выше, и не покрывает претензии по потерям или повреждениям, обусловленным поломкой чаши. Эта гарантия предоставляется в качестве дополнительной выгоды, и не влияет на Ваши законные права потребителя.

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. Будем очень признательны за любые отзывы о ней! Отзывы можно оставить на наших сайтах [WWW.RUSSIA-BRAND.RU](http://WWW.RUSSIA-BRAND.RU) и [WWW.VIDEOBRAND.RU](http://WWW.VIDEOBRAND.RU) (интернет-магазин) в рубрике ФОРУМ.

Срок службы данного изделия – 3 года.  
Срок гарантии – 1 год.

### **АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

Город	Наименование	Адреса и телефоны
Абакан	ООО «СЦ Экран»	Проспект Дружбы Народов, д.29. тел (3902) 233927
Анжеро-Судженск	СЦ "МАСТЕРЪ"	Победы ул., 2 Тел.: (38453) 5-20-33
Ачинск	ООО «Центр технического обслуживания»	ул. Гагарина, 10 «А» тел. (39151) 4-55-55 сот.89232754512
Барнаул (Алтайский край)	ООО "Диод"	Пролетарская ул., 113 Тел.: (3852) 63-94-02
Бийск (Алтайский край)	Три Ома	Советская ул., 210 Тел.: (3854) 36-31-51
Владимир	ООО "АЛЬКОР-СЕРВИС"	Чайковского ул. д.40а оф.16а, Тел: (4922) 34-86-60 E-mail: alkor-service@mail.ru
Воронеж	"Воронеж-Сервис"	ул. Плехановская д. 40, Тел. (473) 271-31-84
Волгоград	"МАСТЕР-Регион"	ул. Тулака д. 14 Тел. (8442)50-10-09 и 8(917)723-73-74
Екатеринбург	СЦ "Мастер-Сервис"	ул.Данилы Зверева 31, литер А, оф.№2 тел: (343)385-12-89
Иркутск	Электроник	Литвинова ул., 20, стр. 10, оф. 4.3 Тел.: (3952)20-90-06
Казань	ООО "Техника"	Амирхана ул. д. 30 тел.: (843) 521-49-88, 521-49-89
Кемерово	СЦ "МАСТЕРЪ"	1. Веры Волошиной ул. 4, Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 2. Ленина проспект, 25 б, Тел.: (3842) 37-79-28
Кемерово	ООО "КВЭЛ"	пр. Октябрьский 20/1 тел.: (3842) 72-33-90, 35-83-19, 350-480

Краснодар	РИА Сервис	Ростовское шоссе 22/4 Тел.: (861) 224-93-48
Красноярск	СЦ Абрикос	пр-кт Красноярский рабочий, д. 120 Б Тел.: (391) 241-05-75, 79-99-71
Красноярск	ИП Высоцкий	Спандаряна ул., 7 скл. 9 Тел.: (391) 251-14-04, 93-54-33
Красноярск	ООО "ДОН-ТВ СЕРВИС"	1. ул. Железнодорожников, д. 11 тел: (391) 221-94-82, 221-46-51, 220-58-85 2. пр-т Красноярский Рабочий, д. 75 тел: (391) 268-99-68, 268-89-60
Курск	Маяк	1. Сумская ул. д. 37 Б, Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 2. Студенческая ул., 36 А, Тел.: (4712) 50-85-90
Ленинск-Кузнецкий	ООО "КВЭЛ"	ул. Шевцовой 1 тел.: 8-901-616-04-73
Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	пр. Ленина, д. 113а, (8722) 679587
Москва	ООО "БРЭНД"	Егорьевский проезд, д. 2 (495) 662-59-97
Москва	Юник-Мастер	Маршала Рокоссовского, д. 3 тел: (499) 168-05-19, 168-47-15
Нижний Новгород	ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА»	ул. Родионова, д. 193, кор. 2 тел. (831) 415-27-10, 415-25-68
Новосибирск	РадСиб	ул. Доватора д. 15, тел.: (3832) 61-05-11
Новосибирск	ООО "ТаланКапитал"	ул. Рельсовая д. 9 8 (383) 380-99-14
Оренбург	ИП Тюшевский А.В. "Expert-Service"	ул. Ноябрьская 43/2-110 (пом. №3) (3532) 61-11-38
Павловск (Воронежская область)	ЦТО ООО «АМЕТИСТ»	Мкр. Гранитный, д. 2 тел. (47362) 7-12-00
Пятигорск (Ставропольский край)	ИП Асцатурян Г.Р.	Фучика ул., 21 Тел.: (879) 332-68-80
Рязань	Гарант-Сервис	Ленинского Комсомола ул. д. 5 (491) 276-34-83
Ростов-на-Дону	"Максим-Сервис"	ул. Евдокимова 37В. Тел: (863) 2-504-777
Самара	СЦ "Радиомоде"	ул. Карла Маркса 36А, 8(846) 276-74-22; 8(846) 990-18-12
Санкт-Петербург	АСЦ Евросервис	пр. Обуховской обороны д. 197 метро: Пролетарская Тел.: (812) 362-82-38
Смоленск	СЦ "Гарант"	Румянцева ул., 19 Тел.: (4812) 64-78-00
Томск	Академия-Сервис	пр. Академический, д. 1, блок А, оф. 207. тел. (382-2) 49-15-80, 49-24-47
Челябинск	ТТЦ Рембыттехника	Производственная ул. 86 Тел.: (351) 239-39-31
Челябинск	ТД «Сфера»	50-летия ВЛКСМ ул. 10-а Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-96
Югра	ООО "КВЭЛ"	ул. Ленинградская 22 тел.: (38451) 63334
Ярославль	СЦ "ТАУ"	ул. Вспольинское поле д. 5а Тел.: (4852) 288-001, 288-002