

REMINGTON®

Body Groomer



BHT2000A

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не пользуйтесь устройством, если оно работает не должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 3 Включенное в розетку устройство запрещается оставлять без присмотра, кроме зарядки.
- 4 Силовой шнур и штекер следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 5 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 6 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 7 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 8 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 9 Во время чистки устройство должно быть обязательно отключено от электросети.
- 10 Используйте только принадлежности, поставляемые производителем.
- 11 Данное изделие следует использовать только при отключенном шнуре питания.
- 12 Устройство поставляется с сертифицированными безопасными изолирующими адаптерами SW-040010EU/НК28G-3.6-100 (для Европы) и SW-040010BST/НК28В-3.6-100 (для Великобритании) с выходом 3.6-4. В постоянного тока, 100 мА.
- 13 Устройство предназначено только для домашнего использования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Регулировочное колесико для установки длины волос с 5 позициями

- 2 Индикатор положения длины
- 3 Регулируемая насадка-гребень
- 4 Насадка с сеточной мини-бритвой
- 5 Режущий блок
- 6 Выключатель
- 7 Индикатор зарядки
- 8 Адаптер для зарядки (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Не торопитесь при первом использовании Вашего триммера. Как и любая новинка, триммер потребует некоторого времени для ознакомления и привыкания. Посвятите некоторое время изучению вашего триммера, и мы уверены, что он будет приносить вам радость от использования в течение многих лет.

ЗАРЯДКА

- Зарядка триммера перед первым использованием должна продолжаться 14-16 часов.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подсоедините адаптер для зарядки к прибору, а затем к сети переменного тока.
- Загорится индикатор зарядки.
- Используйте прибор, пока не разрядится аккумулятор.
- Триммер не может быть заряжен избыточно. Тем не менее, если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отсоедините его от сети переменного тока и уберите. Полностью зарядите триммер, когда снова захотите им воспользоваться.
- Для продления срока службы аккумуляторов раз в полгода дайте им полностью разрядиться, а затем полностью зарядите их в течение 14-16 часов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТРИЖКИ

Чтобы выбрать одну из 5 заданных длин волос, переведите регулировочное колесико в желаемое положение. Поверните регулировочное колесико по часовой стрелке для более короткой стрижки или против часовой стрелки для более длинных волос. При переводе колесика в одну из позиций раздается щелчок, а на

индикаторе установленной длины высвечивается соответствующий показатель.

Позиция	Длина
1	3mm
2	5mm
3	7mm
4	8mm
5	12mm

✳ **ВНИМАНИЕ!** Чтобы регулировать длину волос, обязательно должна быть установлена насадка-гребень.

✳ **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА**

- 1 При помощи регулировочного колесика установите желаемую длину волос. Информация о позиции появляется на индикаторе установленной длины. Если Вы в первый раз подстригаете волосы, начните с максимальной длины (5).
- 2 Включите прибор.
- 3 Приложите плоский верх гребня к коже.
- 4 Медленно проведите триммером по волосам в направлении роста.
- 5 Если в процессе тримминга волосы накапливаются на гребне, выключите прибор, снимите направляющий гребень, очистите триммер кисточкой и сполосните гребень.
- 6 Для точной стрижки по контуру волос снимите регулируемый гребень и подравняйте волосы по внешнему контуру.
- 7 По окончании использования выключите прибор, прочистите его и уберите в футляр для хранения.

✳ **ОБРАБОТКА ВОЛОС ПО КОНТУРУ (Рисунок С)**

- 8 Снимите с триммера насадку-гребень.
- 9 Удерживайте триммер под прямым углом к коже и слегка надавите.
- 10 Придайте обрабатываемому участку желаемую форму.

✳ **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕЮЩЕЙ НАСАДКИ (Рисунках D)**

- 11 Приложите головку бритвы к коже.
- 12 Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волоски расположились перпендикулярно коже.
- 13 Во время бритья не следует сильно давить на бритву.

- 14 Сбривайте волосы по направлению против их роста.
- 15 Сеточная мини-бритва с круглыми отверстиями гарантирует контролируемое безупречно чистое бритье.
- ✳ **ЗАМЕНА НАСАДОК**
- 16 Перед заменой насадок обязательно убедитесь в том, что триммер выключен.
- ✳ **СНЯТИЕ НАСАДКИ-ГРЕБНЯ И РЕЖУЩЕГО БЛОКА**
- 17 Возьмите триммер в одну руку, удерживая большим пальцем регулировочное колесико, чтобы оно не повернулось.
- 18 Другой рукой осторожно снимите насадку-гребень с триммера.
- 19 Чтобы снять режущий блок, сильно надавите большим пальцем на лезвие снизу (Рисунки E и F).
- ✳ **СНЯТИЕ БРЕЮЩЕЙ НАСАДКИ**
- 20 Возьмите триммер в одну руку, удерживая большим пальцем регулировочное колесико, чтобы оно не повернулось.
- 21 Другой рукой осторожно снимите бреющую насадку с триммера.
- ✳ **СНЯТИЕ СЕТКИ БРИТВЫ (Рисунок G)**
- 22 Слегка нажмите кнопки по бокам бреющей головки. Другой рукой снимите рамку сетки. Прочистите сетку и установите на место.
- ✳ **УСТАНОВКА БЛОКА НОЖЕЙ**
- 23 Возьмите триммер в одну руку. Другой рукой вставьте нижнюю часть блока ножей в триммер и прижмите его, фиксируя на месте.
- ✳ **УСТАНОВКА НАСАДКИ-ГРЕБНЯ И БРЕЮЩЕЙ НАСАДКИ (Рисунок H)**
- 24 Возьмите триммер в одну руку, удерживая большим пальцем регулировочное колесико, чтобы оно не повернулось. Убедитесь в том, что индикатор установленной длины показывает позицию 1.
- 25 Вставьте насадку-гребень / бреющую насадку в пазы и надавите до фиксации. Должен раздастся щелчок.
- ✳ **ВНИМАНИЕ!** Насадка-гребень и бреющая насадка могут быть установлены единственным способом. Если насадить их не получается, поверните насадку на 180 градусов и попробуйте снова.
- ✳ **ЗАМЕНА СЕТОК И НОЖЕЙ**
- Для безупречной работы бритвы в течение длительного времени мы рекомендуем регулярно заменять сетку и нож.

✦ Признаки того, что фольгу и лезвия пора менять.

- Раздражение: По мере изнашивания фольги может появляться раздражение кожи.
- Оттягивание: По мере изнашивания лезвий срезание волосков происходит не на надлежащем уровне, и вы начинаете чувствовать, что бритва выдергивает волосы.
- Износ: Вы можете заметить, что лезвия прорывают фольгу.

✦ Сменные ножи и сетки.

👁 УХОД ЗА ТРИММЕРОМ

Должный уход за прибором обеспечит его длительную безупречную эксплуатацию. Мы рекомендуем чистить прибор после каждого использования. Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистить бритву – после использования ополоснуть ее бреющую головку теплой водой. Всегда устанавливайте триммер в положение «off» («выкл»), когда не пользуетесь им.

✦ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выключите триммер.
- Снимите регулируемую насадку-гребень и блок ножей или бреющую насадку.
- Аккуратно постучите ими по ровной поверхности, чтобы удалить срезанные волосы, а затем аккуратно смахните оставшиеся волоски щеточкой или смойте их с гребня и лезвий триммера теплой водой (Рисунок I).

✦ ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для чистки от триммера можно отсоединить только регулируемую насадку триммера и режущий блок.
- Чистить можно только при помощи мягкой щетки, которая поставляется вместе с изделием.
- Для лезвий можно использовать только масло светлого сорта, поставляемое с изделием, или масло для швейных машин.
- Не применяйте для очистки инструментов и их режущих поверхностей агрессивные или едкие чистящие средства.
- Не подвергайте режущие блоки давлению или взаимодействию с твердыми объектами.
- Не разбирайте режущие блоки.
- Не погружайте изделие в воду, это приведет к его поломке.

★ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Прежде чем промывать рукоятку водой, отсоедините ее от шнура питания.



Допускается чистка головок бритвы под проточной водопроводной водой.

★ ХРАНЕНИЕ

- Устройство и его шнур следует хранить во влагонепроницаемом помещении. Не храните при температуре свыше 140°F (60°C).
- Не оборачивайте шнур зарядного переходника вокруг устройства.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Убедитесь, что машинка полностью разряжена и отключена от сети.
- Снимите головку триммера или бритвы.
- Выкрутите 1 винт, расположенный на задней части корпуса триммера.
- Поднимите или подденьте половинки корпуса, чтобы открыть внутренний корпус.
- Выкрутите 2 винта, расположенные на внутреннем корпусе.
- Выньте внутренний корпус и затем поднимите или подденьте его, разделив на верхнюю и нижнюю часть.
- Извлеките батарейку и печатную плату в сборе из нижней части.
- Обрежьте выступы на обоих концах батарейки и извлеките ее из печатной платы.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No BHT2000A

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс

Шеньжень Лтд., Китай для Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)

13/INT/ BHT2000A T22-0001813 Version 10 /13

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2013 SBI