

• Inicializácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vojsku.

• **VAROVANIE:** nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, spráč, umývadiel či iných nádob obsahujúcich vodu.

• Tento prístroj nie je používaný súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoby s pôdobiom kvalifikáciou, aby sa predložilo nebezpečenstvo.

• Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak: prístroj spadol, ak nedosiaľa výrobca.

• Tento prístroj je vybavený tepelným bezpečnostným systémom. V prípade prehriatie (pôsobenie, napäzenie až zrejmého zadného mriežky) sa prístroj automaticky vypne: obráťte sa na zákaznícky servis.

• Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ho ste prešli používať.

• Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.

• Neponádzajte sa, aby kábel nebol poškodený.

• Nechýtrajte ho v tvrdom rukáve.

• Prístroj nechýtrajte, ale každoraz.

• Pri odpojení z elektrickej siete nefajčajte na napájací kábel, ale za zástrčku.

• Nepoužívajte elektrické predložacie šnúru.

• Nechte ho drsnými ani korodujúcimi prostriedkami.

• Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0°C alebo vystúpla nad 35°C.

ZÁKROKA:

Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj neprávne používa, záruka stráca platnosť.

3. RADY TYKAJUCIE SA POUŽIVANIA

OCHRANA KIEF:

- Aby si kievy zachovali svoju účinnosť, vracajte ich zásadne vzdôvou do puzdra (H) po každom použití.

NASADENIE A SNÍMANIE KIEF PŘÍSTROJA (3, 4, 5, 6):

UPOMÍNKA: Príslušenstvo kieffy (G/H) počas používania zohrieva. Dávajte preto pozor pri jeho skladaní.

RÝCHLOSTI OTÁCIAČIA (A):

UPOMÍNKA: poloha „studien vzdúch“ služí na zafixovanie účesu po vysušení vlasov. Preto kieffy je potrebné položiť do polohy „studien vzdúch“.

SMER OTÁCIAČIA (B):

Tento prístroj vymohuje napäť automatický prameň vlasov na kieffu, aby ste mohli vysušovať výsledok niečo lepšie.

- Pre spustenie otáčania stáčte volnú (C) počasom vydeleného časťou (vpravo alebo vľavo).

- Počas vysušovania držte volnú stáčenou.

- Uvoľnite stáčenie, ak chcete otáčanie zastaviť.

SÚČASNÉ SÚSTEŇ A VAROVANIE!

5. PRISPEVKY A ZÁRIVA ČI ZVÝTOŽNÉHO PROSTREDAJ!

Tento prístroj obsahuje veľa zhodnotených alebo nákylovateľných materiálov.

Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak taketo miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

Tieto inštrukcie sú dostupné aj na našich webovinkách www.rowenta.com.

HU Használattól elött olvassa el figyelemes a használati útmutatót és a biztonsági előirányzatot.

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A - Bőr / káplás / hajszálasító / szabás / szabályozó gomb
B - Indító / kábel / gomb
C - Iontizáló
D - A kefet / kieffet / szépséggel / beállító gombja
E - Akkumulátor
F - Tároló / doboz
G - Kis átmérőjű kefe
H - Nagy átmérőjű kefe
I - Kife / zárt / kifelé gomb
J - Levehető hőzáras rácás (16, 17, 18)

Ön egy új technikai vénymárra tett szert! Egy kis idő (2-3 alkalom) szükséges ahhoz, hogy tökéletesen elsajtja az alkalmazását.

Brush Activ® egy friss szárkefe, amelyet kifejezetten a fáradsgármest, egy moszatával elvezető beszűrővel készít, gyorsabban, mint a hagyományos beszűrők. A hagyományos frissítés, a hosszú frissítés, a gyorsított szárlás és formázás, hogy min a frissítés és a hő hatásának teljesítse legjobban.

2. BIZTONSÁGI TANÁCSOK

• Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak (környezetvédelmi kompatibilitás, elektromágnesi kompatibilitás, elektromágnesi szigesség, elektromágnesi kompatibilitás, elektromágnesi szigesség).

• A fokozott biztonság érdekében javasoljuk, hogy szereltesen bőrön keresztül tartózásban 30 mA-t meg nem haladó RCD áramkört. További információért forduljan szerelőhöz.

• Ugyanakkor a készülék beszerzés és használata elegendő lenyomásra történik.

• FIGYELEM: ne használja a készüléket fördökád, zuhanyzók, mosdók és egyéb, vizes tartalmazó edények közelében!

• Típus a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekek is), akik nem rendelkeznek a készülék használata vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretkeléssel. Kivétek képzésűek, akik egy, a bőrszálakról felelős személy felügyeli, vagy akikkel az a személy elköveseti meretet a készülék használata vonatkozó utasításakat. A gyerek ne játszanak a készülékkel.

• Ha a készüléket fördöszobában használja, használattal után húzza ki, mivel a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.

• A készüléket 8 év felett gyermekék és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve gyakorlat és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatást

• Inicializácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vojsku.

• VAROVANIE:

nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, spráč, umývadiel či iných nádob obsahujúcich vodu.

• Fisika prístroj nie je určený súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Tento prístroj nepoužívajte súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Tento prístroj nepoužívajte súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Tento prístroj nepoužívajte súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Tento prístroj nepoužívajte súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámené s bezpečným použítiom tohto zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti si so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Tento prístroj nepoužívajte súbor (tvrdého, hrdzavého, senzorického alebo mentálneho) alebo osob, ktoré nemôžu sámovi učinkovať alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dobor alebo osoba, ktorá ich vopred používa počas používania tohto prístroja. Je vhodné dohlásiť na leitu, aby ste si boli isti, že sa týmto prístrojom nehrájete.

• Keď zariadenie používate v kúpeľni, po použítiu ho odpojte z elektrickej siete, keďže blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté s týmto prístrojom nehrájete.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzičkými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli obozn