



ПЫЛЕСОС

Руководство по эксплуатации



Housework Assistant | CH835

Уважаемый покупатель!

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте данное Руководство и следуйте его указаниям, чтобы предотвратить опасность возгорания, поражения электрическим током, травмирования или повреждения имущества во время его эксплуатации. Сохраните это Руководство для дальнейшего использования!

- I. Меры предосторожности
- II. Комплектация
- III. Перед использованием
- IV. Как использовать
- V. Чистка, техническое обслуживание и хранение
- VI. Устранение неисправностей и уход за пылесосом

Меры предосторожности

Пылесос является электрическим прибором. Он предназначен для эксплуатации в быту при нормальных условиях. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра.

Запрещается пользоваться пылесосом для уборки следующих предметов, в противном случае это может повредить пылесос, привести к пожару или травме и т.д.:

- A. для уборки горячих предметов, например: угольки, непогашенные окурки.
- B. для уборки крупных острых предметов, например больших осколков стекла.
- C. для уборки опасных предметов (растворители, едкие вещества), агрессивных веществ (кислот, моющих веществ) и жидкостей (воды).
- D. для уборки взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин, спиртосодержащие жидкости и т.д.

Перед чисткой и техническим обслуживанием выключайте пылесос, и отключайте штепсель от источника тока. Во избежание повреждения сетевого шнура пылесоса следует отсоединять пылесос от розетки держа за вилку, а не за шнур.

Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.

Запрещается задевать сетевым шнуром за острые предметы, которые могут повредить сетевой шнур.

Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. В противном случае высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора и даже пожару.

Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур питания.

Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Запрещается открывать крышку пылесоса и снимать контейнер для пыли во время работы пылесоса, так как это может привести к отсоединению контейнера для пыли и повреждению пылесоса. Не рекомендуется использовать пылесос для уборки извести, золы, бетонной крошки или любого другого строительного мусора, поскольку это может привести к повреждению мотора пылесоса.

Не используйте пылесос в следующих случаях:

А. Если пылесос частично поврежден или работает ненадлежащим образом после падения.

В. Если поврежден сетевой шнур.

При возникновении вышеуказанных ситуаций не включайте пылесос или немедленно отключите его от сети, если поломка произошла во время работы, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не допускайте длительной работы пылесоса при засорении входного отверстия мусором во избежание перегрева, так как это может привести к повреждению мотора или деформации корпуса машины.

В пылесосе применяется двухфазная штепсельная вилка. При повреждении сетевого шнура во избежание получения травмы электрическим током сетевой шнур должен быть заменен в сервисном центре.

Устройство пылесоса



1. Щетка для ковра/пола (может отличаться в разных моделях)
2. Гибкий шланг в сборе
3. Соединительная труба
4. Корпус
5. Кнопка автоматической смотки шнура
6. Регулятор мощности
7. Кнопка включения/выключения
8. Комбинированная насадка для чистки углов

Руководство по использованию

Сборка пылесоса

1. (Рис.1) Подсоедините шланг к корпусу пылесоса. Для этого вставьте до щелчка втулку гибкого шланга в воздухоприемное отверстие.

2. (Рис.2) Присоедините соединительную трубу к изогнутому концу гибкого шланга пылесоса.
3. (Рис.3) На соединительную трубу установите щетку для ковра/пола. Для более плотного соединения проверните соединяемые части в противоположных направлениях.
4. (Рис.4) Вытяните сетевой шнур.
Оптимальная длина шнура обозначена меткой желтого цвета. Не разматывайте шнур дальше метки красного цвета.
5. (Рис.5) Сматывание сетевого шнура
После использования отсоедините пылесос от источника питания, нажмите кнопку автоматической смотки шнура для его сматывания; рукой направляйте кабель, предотвращая захлестывание и повреждение им предметов.
6. (Рис.6) Включение/выключение
Подключите пылесос к источнику питания, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос. Чтобы его выключить, нажмите кнопку еще раз.



Рис 1



Рис 2



Рис 3



Рис 4



Рис 5



Рис 6

Очистка контейнера для пыли

1. Откройте переднюю крышку пылесоса. (Рис. 7)
2. Извлеките контейнер для пыли. (Рис. 8)
3. Удерживая контейнер за нижнюю часть, отожмите фиксатор крышки откройте ее и вытряхните мусор из контейнера. (Рис. 9 и 10)
4. В случае снижения мощности всасывания, даже если уровень пыли

еще не достиг отметки MAX, выключите пылесос, очистите контейнер, как было указано выше, затем очистите фильтр как показано на Рис. 11 и 12.



Рис 7



Рис 8



Рис 9



Рис 10



Рис 11



Рис 12

❶ ПРИМЕЧАНИЕ

После чистки фильтра полностью просушите его перед установкой в пылесос. Рекомендуется сушить фильтр на солнце не менее 24 часов для полного высыхания. Убедитесь, что каждая деталь установлена на место, в противном случае это может привести к неисправности прибора. Не допускается попадание на электрические компоненты воды, которая может привести к повреждению прибора и даже травмам при использовании.

Как использовать аксессуары?

1. Комбинированная насадка для чистки углов предназначена для сбора пыли в углах, на подоконниках, в щелях мебели. При этом насадка может быть повернута нужной стороной.
2. Наступите на педаль щетки для того, чтобы выдвинуть щетину для чистки пола. (см. Рис. 13 и 14)
3. Для чистки ковра уберите щетину на щетке. (см. Рис. 15)



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15

❶ Комментарий: Для чистки сильно загрязненных ковров и пола требуется большая мощность всасывания, при малой мощности рекомендуется чистить такие вещи, как шторы и скатерти и т.д.

Устранение неисправностей

❶ В случае возникновения неисправностей, обратитесь к следующей таблице.

Описание неисправности	Возможные причины	Способ устранения неисправностей
Пылесос не работает	1. Пылесос не подключен к источнику питания. 2. Отсутствует ток в сети 3. Пылесос не включился.	1. Подключить вилку пылесоса к источнику питания. 2. Проверить предохранительный автомат на щитке электропитания 3. Нажмите кнопку включения, чтобы запустить пылесос.
Снижение мощности всасывания	1. Щетка для пола или вспомогательные насадки засорены. 2. Мешок для пыли заполнен. 3. Фильтр сильно загрязнен пылью.	1. Удалить засорение. 2. Очистить или заменить мешок для пыли. 3. Очистить фильтр.

Если указанные выше способы не привели к устранению неисправности, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.



AB 29

Импортер в Российскую Федерацию : ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
Адрес : 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, к. 1

Изготовитель : Jiangsu Midea Chunhua Electric Appliance Co., Ltd
Адрес : LiTangHe Road, XiangCheng Economy Development Zone,
XiangCheng District 215131, Suzhou, Jiangsu, China.