

УКРАЇНСЬКА

КАПУЧІНАТОР
Керівництво з експлуатації
Капучинатор призначений для збивання молочної пінки, а також для підігрівання молока.

Опис
1. Кришка
2. Магнітний віночок
3. Корпус
4. Рука
5. Кнопка вмк./вимк.
6. Підставка

Увага!
Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг зберігання пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і зберігайте його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямими назначениями, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести його пошкодженню, спричиненням якого користувачеві або його майнові.

• Переконайтесь, що робота напруга пристрію відповідає напрузі мережі.

• Мережевий шнур забезпеченний «євро вилкою»; включіть його в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення похежі, не використовуйте передвижки при підмінні приладу до електричної розетки.

• Використовуйте пристрій тільки у ванніх кімнатах. Не користуйтесь ним поблизу басейнів або інших симостях, наповнених водою.

• Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерела тепла або відкритого поп'яльника.

• Забороняється використовувати пристрій поза прісніми водами.

• Не залишайте увімкнений капучинатор без нагляду.

• Використовуйте пристрій на рівні і стійкі поверхні, не ставте його на краї стола.

• Перед використанням переконайтесь, що капучінатор встановлено на підставці без перевертів.

• Використовуйте тільки підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, що електричний шнур звисає зі столу, а також сліпіє, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих кромок меблів.

• Не беріться за мережевий шнур і викидуйте його від мережевих рукояток.

• Не використовуйте пристрій без молока або з нещільно закритою кришкою.

• Забороняється знімати кришку під час роботи пристрію.

• Тримайте корпус капучінатора тільки за руку.

• Використовуйте капучінатор тільки для збивання та підігрівання молока, забороняється підігрівати або збивати будь-які інші рідини.

• Наглядайте, щоб рівень молока у всіх режимах не був нижче мінімальної позначки «MIN». Рівень молока під збивання складає 150 мл.

• Рівень молока для підігрівання складає 250 мл.

Увага! Якщо рівень молока вище максимальної позначки, молоко може виплеснутися через край.

• Не використовуйте пристрій на рівні і стійкій поверхні, не ставте його на краї стола.

• Перед використанням переконайтесь, що капучінатор встановлено на підставці без перевертів.

• Використовуйте тільки підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, що електричний шнур звисає зі столу, а також сліпіє, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих кромок меблів.

• Не беріться за мережевий шнур і викидуйте його від мережевих рукояток.

• Не використовуйте пристрій, який не працює за вимогами.

• Не використовуйте металеві предмети для помішування молока або чищення пристрію, це може пошкодити антипригарне покриття робочої камери.

• Щоб уникнути удару електричним струмом не зануруйте чайник і його підставку у воду або будь-які інші рідини.

• Не поміщайте капучінатор та підставку в посудомийну машину.

• Не дозволяйте дітям торкатися пристрію і мережевого шнурів під час роботи.

• Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.

• Цей пристрій не призначений для використання людьми з фізичними, нервовими, психічними відхиленнями або без достатньої досвіду в експлуатації. Відповідальність за його користування належить дітям від 8 років.

• Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плюшкою. **Загроза задухи!**

• Вимикаючи пристрій за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як гарячка.

• З міруванням безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плюшкою.

• Вимикаючи пристрій від електроприладу, ніколи не смийте його з мережевим шнуром, залишайте за собою право зберігання пристрію на підставці.

• Не використовуйте пристрій, який пошкоджений мережевим шнуром або викидом мережевого шнурів, якщо пристрій практічно з перебоями, а також після його падіння.

• Не розбирайте пристрій самостійно, в разі виявлення несправності, а також після його падіння зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

• Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.

• Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Після транспортування або зберігання пристрію холода (зимових) умовах необхідно вимінити його при кінніті температурі не менше двох годин.

БЕЛАРУСЬКА

КАПУЧІНАТОР
Керівництво з експлуатації для збивання молочної пінки, а також для підігрівання молока.

Опис
1. Кришка
2. Магнітний віночок
3. Корпус
4. Рука
5. Кнопка вмк./вимк.
6. Підставка

Увага!
Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг зберігання пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і зберігайте його для використання як довідкового матеріалу. Використовуйте пристрій тільки як довідковий матеріал. Неправильне поводження з пристрієм може привести його пошкодженню, спричиненням якого користувачеві або його майнові.

• Переконайтесь, що робота напруга пристрію відповідає напрузі мережі.

• Мережевий шнур забезпечений «євро вилкою»; включіть його в розетку, що має надійний контакт заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення похежі, не використовуйте передвижки при підмінні приладу до електричної розетки.

• Переконайтесь, що використання пристрію відповідає напрузі мережі.

• Використовуйте пристрій тільки як довідковий матеріал.

• Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерела тепла або відкритого поп'яльника.

• Забороняється використовувати пристрій після зміненням.

• Не залишайте увімкнений капучинатор без нагляду.

• Використовуйте пристрій на рівні і стійкій поверхні, не ставте його на краї стола.

• Переконайтесь, що капучінатор встановлено на підставці без перевертів.

• Використовуйте тільки підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, що електричний шнур звисає зі столу, а також сліпіє, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих кромок меблів.

• Не беріться за мережевий шнур і викидуйте його від мережевих рукояток.

• Не використовуйте пристрій без молока або з нещільно закритою кришкою.

• Забороняється знімати кришку під час роботи пристрію.

• Тримайте корпус капучінатора тільки за руку.

• Використовуйте капучінатор тільки для збивання та підігрівання молока, забороняється підігрівати або збивати будь-які інші рідини.

• Наглядайте, щоб рівень молока у всіх режимах не був нижче мінімальної позначки «MIN». Рівень молока під збивання складає 150 мл.

• Рівень молока для підігрівання складає 250 мл.

Увага! Якщо рівень молока вище максимальної позначки, молоко може виплеснутися через край.

• Не використовуйте пристрій без кришки або з нещільно закритою кришкою.

• Забороняється знімати кришку під час роботи пристрію.

• Не використовуйте пристрій на рівні і стійкій поверхні, не ставте його на краї стола.

• Переконайтесь, що капучінатор встановлено на підставці без перевертів.

• Використовуйте тільки підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, що електричний шнур звисає зі столу, а також сліпіє, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих кромок меблів.

• Не беріться за мережевий шнур і викидуйте його від мережевих рукояток.

• Не використовуйте пристрій, який не працює за вимогами.

• Не використовуйте металеві предмети для помішування молока або чищення пристрію, це може пошкодити антипригарне покриття робочої камери.

• Щоб уникнути удару електричним струмом не зануруйте чайник і його підставку у воду або будь-які інші рідини.

• Не поміщайте капучінатор та підставку в посудомийну машину.

• Не дозволяйте дітям торкатися пристрію і мережевого шнурів під час роботи.

• Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.

• Цей пристрій не призначений для використання людьми з фізичними, нервовими, психічними відхиленнями або без достатньої досвіду в експлуатації. Відповідальність за його користування належить дітям від 8 років.

• Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плюшкою. **Загроза задухи!**

• Вимикаючи пристрій за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як гарячка.

• З міруванням безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або плюшкою.

• Вимикаючи пристрій від електроприладу, ніколи не смийте його з мережевим шнуром, залишайте за собою право зберігання пристрію на підставці.

• Не використовуйте пристрій, який пошкоджений мережевим шнуром або викидом мережевого шнурів, якщо пристрій практічно з перебоями, а також після його падіння.