

REMINGTON

Nose and Ear Trimmer



NE3450
NE3750

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – Для снижения риска ожогов, удара электрическим током, возгорания или травмы:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 3 Не разбирайте блок лезвий.
- 4 Во избежание травм включайте триммер до того, как введете его в нос или ухо.
- 5 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Вертикальный триммер
- 2 Роторный триммер (модели NE3450)
- 3 Детальный триммер (NE3750)
- 4 Направляющая насадка-гребень для детального триммера с 5 вариантами настройки длины (NE3750)
- 6 Вертикальная насадка-гребень на триммер
- Выключатель
- 7 Батарейный отсек
- 8 Канал для промывки

НАЧАЛО РАБОТЫ

ВСТАВКА БАТАРЕЙ

- Для модели NE3450 требуется одна щелочная батарейка типа AA (одна батарейка входит в комплект поставки).

- Для модели NE3750 требуется 1 литиевая батарейка типа AA.
 - Мы рекомендуем использовать батарейки VARTA®.
 - Убедитесь, что изделие выключено.
 - Поверните крышку батарейного отсека примерно на четверть оборота против часовой стрелки и снимите ее.
 - Вставьте батарейку таким образом, чтобы знаки (+) и (-) на поверхности батарейки совпали с такими же знаками в отсеке для батареек.
 - Установите крышку на приборе в положение, противоположное тому, в котором она находилась, и поверните по часовой стрелке, чтобы она встала на место.
 - Триммер не будет работать, если батарейка вставлена неверно.
 - Если устройство длительное время не используется, из него следует извлекать батареи.
- ✱ **Примечание.** Корпус головки триммера имеет наносеребряное антимикробное покрытие для гигиеничного ухода.

✱ СМЕНА НАСАДОК

- Убедитесь, что изделие выключено.
- Снимите головку, повернув ее против часовой стрелки и вытащив ее.
- Прикрепите другую головку: установите ее на приборе сверху и поверните по часовой стрелке до фиксации.

✱ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА

- Включатель встроен в крышку отсека батареи.
- Чтобы включить прибор, поверните крышку отсека батареи по часовой стрелке.
- Чтобы выключить прибор, просто поверните крышку отсека батареи против часовой стрелки до положения off («выкл»).

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✱ **Примечание.** При желании вы можете использовать триммер в душе.
- При использовании не погружайте триммер в воду полностью. Прибор можно споласкивать или использовать в душе, но нельзя погружать в воду полностью.

✱ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА

- Вертикальный или роторный триммер (NE3450) можно использовать для ухода за носом.
- Аккуратно введите в ноздрю режущий блок груммера.

- Нежно вводите и выводите груммер из ноздри, одновременно его вращая.
- Не вводите режущий блок в ноздрю глубже, чем на 6 мм.

✳ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С БРОВЕЙ

- Прикрепите вертикальный линейный триммер
- Для стрижки прикрепите одну из насадок-гребней на вертикальный линейный триммер.
- Аккуратно проведите режущим блоком по торчащим, нежелательным волосам вдоль линии брови, срежьте волоски, торчащие из брови.
- Для полного удаления волос снимите насадку-гребень, приложите триммер к коже и проведите прибором по нужной зоне.
- Движения должны быть медленными и хорошо контролируемыми.

✳ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ УХА

- Вертикальный или роторный триммер (NE3450) можно использовать для ухода за ушами.
- Аккуратно введите режущий блок в ушное отверстие.
- Плавное вращайте устройство круговыми движениями.
- Не вводите стригущую часть прибора в ухо более чем на 6 мм.

✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Не давите на триммер слишком сильно, это может повредить прибор или травмировать кожу.

✳ Придание формы бакенбардам и бороде (NE3750)

- Держите детальный триммер лезвиями к себе (NE3750).
- Начните с кромки бороды/усов и аккуратно опустите лезвие триммера на кожу. Используйте движения по направлению к кромке бороды/усов на необходимых участках лица и движения по направлению от бороды в области шеи.

✳ Уход за бакенбардами и другими волосами на лице (NE3750)

- Детальный триммер (NE3750) поставляется с регулируемой насадкой-гребнем для ухода за бакенбардами и другими волосами на лице (длина стрижки 1—5 мм).
- Чтобы надеть насадку на детальный триммер (NE3750), убедитесь, что лезвия триммера направлены от вас, затем наденьте направляющую насадку поверх лезвий триммера, чтобы она надежно зафиксировалась.
- Держите триммер лезвиями к себе.
- Маленькой расческой приподнимите волосы. Держите расческу на нужном расстоянии от кожи, определяя длину бороды или усов.

- Передвигайте триммер вдоль гребня, чтобы состричь волосы. При стрижке волос выполняйте хорошо контролируемые движения с легким нажимом.

✳ УХОД ЗА ГРУММЕРОМ

- Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать. Груммер рекомендуется чистить после каждого использования.
- Инструкции по применению канала для промывки. Для получения оптимального результата поддержите работающий триммер под проточной водой, позволяя воде протекать через канал для промывки и промывать лезвия. Рекомендуется промывать прибор после каждого использования.

✳ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если прибор не работает, а в батарее еще есть заряд: если триммер забилась и не работает, промойте работающий триммер теплой водой.
- Если прибор все равно не работает, осмотрите его и удалите присохшие к лезвиям остатки волос.

✳ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Смойте с лезвий скопившиеся волосы, как указано выше, и стряхните лишнюю воду.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ЧИСТКЕ

- Не используйте для чистки устройства или лезвий агрессивные или вызывающие коррозию вещества.
- Не подвергайте режущие блоки давлению или взаимодействию с твердыми объектами.
- Не погружайте изделие в воду, это приведет к его поломке.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Поверните крышку отсека для батарейки примерно на четверть оборота против часовой стрелки и вытащите ее.
- Установите крышку на приборе в положение, противоположное тому, в котором она находилась, и поверните по часовой стрелке, чтобы она встала на место.
- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No NE3450 / NE3750

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортёр в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
1.5B 1.1A

14/INT/ NE3450 / NE3750 T22-0002168 Version 05 / 14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI