

Кофемолка CG 1162

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:	CG 1162
Вместимость:	60 г
Мощность:	150 Вт
Напряжение:	220 -240 В
Частота:	50 Гц
Класс защиты:	II

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение товаров торговой марки «Smile». Высокое качество, эргономичный дизайн и удобство в применении делают нашу продукцию особенно привлекательной даже для самых взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами торговой марки «Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

Общие указания по технике безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь воды;
 - немедленно отсоедините его от сети, только после этого можно достать прибор из воды.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для данного прибора

- Перемалывайте в приборе только кофе.
- Избегайте попадания пальцев рук и других предметов, в работающий прибор.
- Перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением прибора, всегда отключайте прибор от сети.
- Используйте бакелитовую лопатку для чистки стенок емкости прибора.



Обзор деталей прибора:

1. Прозрачная крышка
2. Кнопка «Вкл/Выкл»
3. Корпус

Перед первым использованием

Извлеките кофемолку из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе прибора.

Пользование прибором

- Распакуйте коробку и достаньте из неё прибор.
- Установите прибор на ровную, сухую поверхность.
- Откройте крышку прибора, повернув ее против часовой стрелки.
- Наполните ёмкость прибора кофейными зёрнами.
- Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке (если крышка не закрыта, прибор работать не будет).
- Подключите прибор к сети с напряжением, соответствующим информации на приборе (220-240 В).
- Придерживая прибор руками, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте её.
- При полной загрузке ёмкости, процесс полного помола займёт около 30 секунд.
- Отпустите кнопку «Вкл/Выкл» и отключите прибор от сети.
- Переверните прибор крышкой вниз и постучите слегка по корпусу для того чтобы образовавшийся кофейный порошок осыпался в крышку.
- Откройте крышку кофемолки и извлеките молотый кофе с помощью бакелитовой лопатки.

Чистка и уход

- Перед чисткой отсоедините прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные средства.
- Не погружайте прибор или шнур в воду или иную жидкость.
- Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью или губкой. Загрязнения и пятна протрите мягкой тканью, смоченной в слабом растворе щадящего моющего средства.

Хранение

- Храните прибор нужно в чистом, сухом месте, недоступном для детей.
- Шнур на время хранения можно сматать свободными кольцами.
- Никогда не подвешивайте прибор за шнур!

Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания прибора на территории Российской Федерации составляет 1 год с момента его покупки.

Документом, подтверждающим срок гарантии, является кассовый чек.

Бесплатный ремонт или замена прибора (в случае невозможности ремонта) в период гарантийного обслуживания осуществляется при предъявлении кассового чека, гарантийного талона выданного в месте покупки, и прибора в полной комплектации в оригинальной упаковке.

Дефекты принадлежностей не являются основанием для замены всего прибора. Разбитые и поломанные детали возмещаются только за дополнительную плату. Изнашиваемые и трущиеся детали, их чистка, техобслуживание и замена не подпадают под действие гарантии и производятся за отдельную плату.

Гарантия автоматически теряет свою силу при вскрытии / ремонте прибора посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Ремонт по истечении срока гарантии

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.