

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Блендер

ABL401



KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 800 Вт

Длина сетевого шнура
питания: 1 м

Вес: 3,2 кг

Габариты (В×Ш×Г):
40×19×15 см

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru. Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.
- Перед подключением блендера к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе блендера.
- Используйте блендер только по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
- Блендер предназначен только для домашнего применения.
- Обязательно отключайте блендер от электросети, если он не используется, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
- Если блендер функционирует неправильно, а также при механических или иных повреждениях самого устройства, сетевого шнура или его вилки необходимо отключить устройство от электросети и обратиться в сервисный центр.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с острыми кромками, не прокладывайте его по нагретым поверхностям, не допускайте запутывания сетевого шнура.
- Используйте только оригинальные принадлежности, которые входят в комплект блендера.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте блок с двигателем, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в ножи блендера.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами или представителями уполномоченных сервисных центров.

KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL401

ОПИСАНИЕ

- 1 Крышка-дозатор с измерительной шкалой
- 2 Крышка
- 3 Стеклоанная чаша объемом 1,5 л
- 4 Узел крепления ножей
- 5 Блок ножей
- 6 Основание с двигателем
- 7 Панель управления



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Кнопка режима пульсации
- 2 Световой индикатор работы
- 3 Регулятор скорости (MIN → MAX) / выключение
- 4 Положение регулятора в режиме PULSE
- 5 Выключение
- 6 Шкала уровня скорости



KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL401

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием блендера протрите блендер и его детали влажной, а затем сухой салфеткой.

Не используйте блендер непрерывно более 2 минут. При необходимости более длительной обработки продуктов нужно делать паузы, чтобы блендер остыл.

Продукты перед обработкой в блендере рекомендуется нарезать на небольшие кусочки равного размера. Не загружайте в чашу слишком много продуктов.

СБОРКА

- Перед сборкой убедитесь, что блендер отключен от электросети.
- Установите блок ножей на узел крепления ножей.
- Поверните блок ножей против часовой стрелки в положение **Close**.
- Установите стеклянную чашу на базу с двигателем.
- Установите крышку стеклянной чаши.
- Вставьте крышку-дозатор в основную крышку блендера.
- Для добавления ингредиентов во время работы блендера снимите крышку-дозатор.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

Предотвращает включение блендера, если он неправильно или не полностью собран.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Поместите в чашу необходимые ингредиенты. Не превышайте отметку максимум (1,5 л).
- Зафиксируйте кувшин, крышку и крышку-дозатор.
- Подключите устройство к электросети.
- Выберите скорость работы блендера, поворачивая регулятор между минимальным и максимальным положениями, при этом начнет светиться индикатор работы. Блендер начнет работать в соответствии с установленной скоростью.

РЕЖИМ PULSE (ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА)

С помощью данного режима ингредиенты можно измельчать на высокой скорости.

Рекомендовано использовать данный режим для измельчения льда и обработки замороженных фруктов.

- Поверните регулятор в положение **P**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **PULSE**.
- Блендер прекратит свою работу, как только вы отпустите кнопку **PULSE**.

Общий вес льда не должен превышать 150 г.

Очищайте все съемные части сразу же после использования блендера. Соблюдайте осторожность: лезвия ножей очень острые!

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для приготовления напитков, коктейлей, соусов, маринада или легкой пасты используйте низкую скорость.
- Для приготовления супов, пюре используйте высокую скорость.
- Для измельчения ингредиентов, таких как орехи, или ингредиентов, в которых присутствуют кусочки льда или замерзших фруктов, необходимо установить регулятор в положение **P**.

KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL401

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Внимание! Перед чисткой отключите вилку сетевого шнура из розетки электросети.

РАЗБОРКА

- Процесс разборки обратный процессу сборки.

ЧИСТКА

- Для облегчения процесса чистки все съемные части блендера сразу после использования необходимо промыть проточной водой с использованием моющих средств.
- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Предварительно необходимо снять крышку, съемное основание.
- Протрите мягкой влажной салфеткой моторный блок.
- Для чистки блендера после обработки продуктов с сильным запахом (например, чеснок, рыба) или некоторых овощей, которые могут оставлять трудноудаляемые пятна (например, морковь), погрузите чашу и крышки блендера на 5 минут в теплую мыльную воду. Затем вымойте их теплой водой со средством для мытья посуды, хорошо сполосните чистой водой и тщательно просушите.



Не используйте при чистке базы деталей блендера абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхности устройства.



Никогда не погружайте основание с двигателем в воду или другие жидкости.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

- Налейте в чашу 1 литр теплой воды и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.
- Включите блендер на 30 секунд в режиме **PULSE**. При необходимости повторите процесс самоочистки.
- Перед повторным использованием чаши вылейте из нее воду.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Храните блендер в собранном виде в вертикальном положении. Не кладите на блендер какие-либо предметы.

KAMBROOK

БЛЕНДЕР

ABL401

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

