

SUPRA

Руководство по эксплуатации

САНДВИЧНИЦА
TTS-100



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение сэндвичницы SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по технике безопасности.....	3
Устройство прибора.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Рецепты.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности использования электрического прибора.

1. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
2. Бутербродница предназначена для приготовления бутербродов, и разогрева вафель, пирожков и т.п.. Запрещается использовать её не по ее прямому назначению.
3. До начала работы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
4. Розетка, к которой вы подключаете прибор, должна иметь заземляющий контакт.
5. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
6. Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству автоматического включения/выключения.
7. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно. При необходимости починки обращайтесь к специалистам сервисного центра производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
8. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
9. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь только за вилку.
11. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
12. Во время работы бутербродница может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости передвинуть прибор используйте прихватки или рукавицы.

13. Запрещается чем-либо накрывать работающую бутербродницу.
14. Не допускайте, чтобы работающий прибор соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
15. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
16. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
17. Храните прибор в недоступном для детей месте.
18. Не разрешайте детям использовать бутербродницу без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
20. Не оставляйте бутербродницу рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.
21. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
22. Прибор соответствует всем стандартам по электромагнитной безопасности. При надлежащем использовании бутербродница полностью безопасна.
23. Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в настоящем руководстве приводятся для наглядности, реальное изделие может незначительно отличаться от иллюстрации.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Крышка
2. Красный – индикатор подключения к электросети
3. Зеленый – индикатор нагрева
4. Защелка на ручке
5. Нагреватель
6. Корпус
7. Ручка

ВНИМАНИЕ:

Только ручка прибора, примерно соответствующая обведённой области на рисунке, остаётся холодной при работе прибора. Остальная поверхность корпуса может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к поверхности работающего или остывающего прибора во избежание ожога. Беритесь только за ручку.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей.

Удалите наклейки с корпуса бутербродницы.

Протрите внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

Поднимите защелку и откройте бутербродницу.

Тщательно очистите нагревательные поверхности влажной тканью или губкой.

Вылейте несколько капель растительного масла на нижнюю нагревательную поверхность и распределите масло равномерно, излишки масла удалите бумажным полотенцем.

Включите прибор в электросеть, чтобы разогреть нагревательные поверхности.

Оставьте включенный прибор в закрытом состоянии, на несколько минут, чтобы избавиться от запаха.

Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

ВНИМАНИЕ:

При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма, т.к. с поверхности прибора удаляется защитная смазка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством сливочного или растительного масла.
2. Полностью размотайте сетевой шнур и подключите вилку питания к электрической розетке. При этом загорится красный индикатор.

Красный индикатор горит всегда, пока прибор подключен к электросети. Зеленый индикатор не горит во время нагрева нагревательных поверхностей. Когда зеленый индикатор загорится, это будет значить, что прибор готов к использованию.

3. Пока бутербродница разогревается, подготовьте бутерброды. Для каждого бутерброда требуется два кусочка хлеба и начинка. Вы можете использовать собственные рецепты или воспользоваться рецептами, предложенными в следующем разделе.

Смажьте маслом кусочки хлеба с той стороны, где они будут соприкасаться с нагревательными поверхностями, чтобы получить приятную золотистую корочку.

Чтобы начинка не вытекала из бутербродов, не кладите ее слишком близко к краям хлеба.

4. После прогрева прибора (Зелёный индикатор загорелся) откройте бутербродницу и положите подготовленные бутерброды на нижнюю нагревательную поверхность.

При желании вы можете приготовить только один бутерброд.

5. Закройте бутербродницу и защёлкните защелку.

Во время приготовления зеленый индикатор будет циклически загораться и гаснуть, что свидетельствует о включении и выключении нагрева для поддержания нужной температуры.

6. Через 3-4 минуты откройте бутербродницу, чтобы проверить готовность бутербродов: кусочки хлеба должны приобрести золотистую поджаристую корочку. Время приготовления зависит от типа хлеба, начинки и ваших предпочтений.

После проверки готовности, при необходимости или при желании вы можете увеличить время приготовления в зависимости от типа продуктов или ваших предпочтений.

7. Достаньте готовые бутерброды. При необходимости используйте деревянную или пластиковую лопатку.

Запрещается использовать вилку, нож или другие острые или металлические предметы для этих целей.

8. Если вам нужно приготовить еще бутерброды, закройте бутербродницу и подождите, если нужно, пока зеленый индикатор загорится. После этого положите в бутербродницу новые бутерброды.

9. По окончании работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и проведите его чистку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед помещением продуктов в бутербродницу, убедитесь, что они по размеру не превышают нагревательные поверхности.

При превышении размера обрежьте части продукта, выступающие за края прибора.

Для смазывания продуктов сливочное масло или обычный маргарин. Для этих целей не подходят спреды с низким содержанием жира, т.к. они склонны перегреваться при высокой температуре и образовывать темный нагар, а это может привести к прилипанию продуктов к антипригарному покрытию нагревательных поверхностей.

РЕЦЕПТЫ

Бутерброды с ветчиной, сыром и ананасом

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 2 кусочка сыра, 2 кусочка ананаса, 2 тонких кусочка ветчины, молотый карри.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите по одному кусочку сыра, ананаса и ветчины. Сверху немного посыпьте карри, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

Бутерброды с томатом, сыром и анчоусами

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 1-2 помидора, порезанных на ломтики, 2 столовых ложки тертого сыра пармезан, 6 анчоусов, паприка, майоран.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите кусочки томатов, анчоусы и посыпьте тертым сыром. Приправьте сверху паприкой и майораном, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-4 минуты.

ЧИСТКА И УХОД



Производите чистку прибора немедленно после каждого приготовления.



Прервите приготовление и немедленно произведите чистку прибора, если он загрязнен нагаром, в него

попали жидкие ингредиенты и т.п.

Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите нагревательные поверхности бумажным полотенцем, чтобы удалить жир.

Удалите остатки продуктов (например, прилипший сыр) деревянной или пластиковой лопаткой.

При сильном загрязнении для очистки нагревательных поверхностей используйте слегка влажную мягкую ткань или губку. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается погружать прибор, шнур питания и вилку в воду.

После чистки дайте прибору полностью высохнуть.

Смотайте сетевой шнур и уберите прибор на хранение.

Прибор следует хранить в сухом прохладном месте, используя комплектную упаковку, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 700 Вт

Габаритные размеры прибора (ДхШхВ): 200 x 135 x 88 мм

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ): 165x114x228 мм

Вес: 0,7 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата изготовления: 05.2015
Срок службы изделия – 3 года
Гарантийный срок – 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

