



РУССКИЙ

Чайник MW-1041 GD
Устройство предназначено для кипячения воды.

ОПИСАНИЕ

1. Стеклянная колба чайника
2. Фильтр
3. Крышка
4. Клавиша открытия крышки
5. Клавиши включения/отключения (I/O)
6. Ручка
7. Шкала уровня воды
8. Подставка
9. Место для хранения шнура

Внимание!

Для дополнительной защиты целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Убедитесь в том, что рабочее напряжение чайника соответствует напряжению электросети.

• Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.

• Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении чайника к электрической розетке.

• Не используйте чайник в ванных комнатах. Не пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Запрещается использовать чайник вне помещений.

• Не ставьте чайник на открытый пламя.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на края стола.

• Перед тем как убедиться в том, что чайник установлен на подставке без перекосов, отсоедините его от сети.

• Используйте только подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, и следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

• Если вы случайно включили чайник с недостаточным количеством воды, сработает автоматический термопротектор, чайник отключится. В этом случае снимите чайник с подставки (8), дайте ему остыть течение 5-10 минут, затем наполните чайник водой и включите, устройство будет работать в нормальном режиме.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплынуться во время кипячения.

• Во избежание охога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного горячим.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведите крышку включения/выключения в положение «0», а затем снимите чайник с подставки.

• Отключите чайник от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите его не полностью.

• Доведите жидкость до кипения и оставьте её на ночь.

• Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.

• Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

• Регулярно очищайте чайник от накипи.

• Не помешайте чайник и подставку в посудомоечную машину.

• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки и не разрешайте детям касаться корпуса устройства и сетевого шнура во время работы.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.

• Установите устройство во время работы и оставляйте в месте недоступном для детей младше 8 лет.

• Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими отклонениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами возможно, только если они находятся под присмотром, осуществляющим их безопасность, а также, если им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полипропиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

• Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или пленкой. **Опасность удушения!**

• Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из розетки.

• Не разбирайте устройство самостоятельно, в случае обнаружения неисправности, а также после его падения обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

• УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Извлеките чайник из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства. Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для наполнения чайника водой снимите его с подставки (8), откроите крышку чайника (3), нажав на клавишу открытия крышки (4).
- Наполните чайник водой до максимальной отметки на шкале уровня воды (7), закройте крышку, установите чайник на подставку (8). Убедитесь, что крышка чайника (3) плотно закрыта.
- Включите чайник, установив клавишу (5) в положение «1», при этом загорится декоративная подсветка колбы чайника.
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды 2-3 раза.

Внимание!
Для дополнительной защиты целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен.

• При использовании чайника убедитесь в том, что крышка (3) плотно закрыта, а клавиша «1/0» (5) не блокирует посторонние предметы, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможным.

• Перед снятием чайника с подставки убедитесь, что чайник отключен.

• Примечание:

• При использовании чайника убедитесь в том, что крышка (3) плотно закрыта, а клавиша «1/0» (5) не блокирует посторонние предметы, в противном случае автоматическое отключение чайника будет невозможным.

• Используйте чайник только в ванных комнатах. Не пользуйтесь чайником вблизи бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.

• Не используйте чайник в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

• Используйте чайник на ровной и устойчивой поверхности, не ставьте чайник на края стола.

• Перед тем как убедиться в том, что чайник установлен на подставке без перекосов, отсоедините его от сети.

• Используйте только подставку, которая входит в комплект поставки.

• Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисался со стола, и следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплынуться во время кипячения.

• Во избежание охога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного горячим.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведите крышку включения/выключения в положение «0», а затем снимите чайник с подставки.

• Отключите чайник от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите его не полностью.

• Доведите жидкость до кипения и оставьте её на ночь.

• Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.

• Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплынуться во время кипячения.

• Во избежание охога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного горячим.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведите крышку включения/выключения в положение «0», а затем снимите чайник с подставки.

• Отключите чайник от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите его не полностью.

• Доведите жидкость до кипения и оставьте её на ночь.

• Утром слейте жидкость, наполните чайник водой до максимального уровня, прокипятите и слейте воду.

• Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрочайников.

• Не включайте чайник без воды.

• Не наливайте воду в чайник, стоящий на подставке.

• Используйте чайник только для кипячения воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.

• Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был ниже минимальной отметки «MIN» и не выше максимальной отметки «MAX». При превышении уровня максимальной отметки кипящая вода может выплынуться во время кипячения.

• Во избежание охога горячим паром не наклоняйтесь над носиком работающего чайника.

• Не используйте чайник без фильтра или с неплотно закрытой крышкой.

• Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, беритесь только за ручку.

• Будьте осторожны при переносе чайника, наполненного горячим.

• Запрещается снимать работающий чайник с подставки. Если возникла необходимость снять чайник, отключите его, переведите крышку включения/выключения в положение «0», а затем снимите чайник с подставки.

• Отключите чайник от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы устроите его не полностью.

