

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Чайник

ASK401



KAMBROOK

ЧАЙНИК

ASK401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 2000–2400 Вт

Габариты (В×Ш×Г):
280×190×160 мм

Вес: 1,15 кг

Объем: 1,7 л

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Поддерживайте в чистоте корпус чайника. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Обслуживание и чистка».
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться прибором.
- Устанавливайте чайник на сухую ровную поверхность.
- Не устанавливайте чайник в непосредственной близости от источника тепла.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед чисткой.
- Во избежание повреждения чайника необходимо регулярно удалять накипь.
- Образование накипи может вызвать повышенный шум работы, некорректное отключение при закипании и другие повреждения. Рекомендуем очищать чайник от накипи по мере ее образования, см. раздел «Обслуживание и чистка».
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Никогда не погружайте колбу, основание, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Во избежание ожогов, не касайтесь корпуса чайника, беритесь за ручку.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Чайник предназначен только для кипячения воды. Запрещается использование чайника не по назначению.
- Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Не устанавливайте чайник рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева. Минимальное расстояние от чайника до других предметов — 20 см.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

KAMBROOK

ЧАЙНИК ASK401

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка открывания крышки
- 2 Фильтр от накипи
- 3 Корпус объемом 1,7 л
- 4 Основание с углом вращения 360° и отсеком для хранения для шнура.
- 5 Дисплей
- 6 Кнопка выбора температуры +/-
- 7 Кнопка включения/выключения
- 8 Шкала уровня воды MIN (0,5 л) ... MAX (1,7 л)



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для кипячения воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Наполните чайник водой, чтобы уровень воды находился между отметками максимального и минимального уровня.
- Вскипятите и вылейте воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Наполните чайник водой, чтобы уровень воды находился между отметками максимального и минимального уровня.
- Поставьте чайник на основание и подключите к электросети.
- Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок «-» и «+». Диапазон от 50 до 100 °С с шагом 5 °С.
- Для включения чайника нажмите кнопку .

ФУНКЦИЯ KEEP WARM

Функция KEEP WARM позволяет поддерживать заданную температуру в течение 30 минут. Функция установлена по умолчанию. Для отключения функции KEEP WARM снимите чайник с базы.

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДЛЯ 60, 80, 100 °С

- Чтобы установить температурный режим 60 °С, необходимо нажать и удерживать кнопку «-» в течение 2 секунд. На дисплее отобразится индикация 60.
- Чтобы установить температурный режим 80 °С, необходимо нажать и удерживать кнопки «-» и «+» в течение 2 секунд. На дисплее отобразится 80.
- Чтобы установить температурный режим 100 °С, необходимо нажать и удерживать кнопку «+» в течение 2 секунд. На дисплее отобразится 100.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Абсолютная безопасность гарантирована системой автоматического отключения в случае отсутствия воды. На дисплее отобразится индикация ----H, в течение 7 секунд будет звучать звуковой сигнал. По истечении 7 секунд дисплей погаснет и чайник отключится.

KAMBROOK

ЧАЙНИК

ASK401

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему остыть.

Протрите внешнюю поверхность влажной салфеткой, а затем вытрите мягкой сухой тканью.

Фильтр внутри прибора требует периодической чистки. Частота чистки зависит от качества воды. Чистить фильтр нужно при образовании на нем заметных пятен.

- Аккуратно снимите фильтр с креплений. Протрите мягкой салфеткой и промойте под проточной водой.
- Установите фильтр на место.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Из-за накипи, образующейся при кипячении воды, может возникнуть повреждение либо измениться цвет внутренней поверхности чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды, а также возможен выход из строя датчика температуры.

Накипь нужно регулярно удалять специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.



Не используйте металлические мочалки или жесткие/абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

