

lee stafford

ARGANOIL<sup>®</sup>

from  
Morocco



**BLOW DRY  
FASTER &  
NOURISH AC DRYER**

  
lee stafford  
2 ГОДА ГАРАНТИИ

Инструкция по эксплуатации LSHD20RU

Мой высокопроизводительный фен для сушки волос BLOW DRY AND NOURISH обработан аргановым маслом, которое берберские женщины в Марокко сотни лет использовали в ежедневном уходе за своей красотой. Они считают его очень полезным, предотвращающим потерю влаги в непримиримых условиях пустыни. Сейчас эти секреты красоты, проверенные веками, используются в этом фене для волос!



Согласно нашей политике постоянного совершенствования фактически изделие может немного отличаться от описанного в настоящем буклете.

## **ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФЕН С СИСТЕМОЙ ИОНИЗАЦИИ 2200 Вт ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **PRODUCT FEATURES**

- Двигатель переменного тока 2200 Вт, обеспечивающий быструю сушку.
- Высокопроизводительный ионный генератор для кондиционирования.
- Съёмная крышка на задней решетке для облегчения чистки.
- Узкий салонный концентратор, создающий направленный поток воздуха, который разглаживает и придает блеск волосам.
- 2 скорости и 3 температурных режима - возможность настройки по своему выбору.
- Кнопка подачи холодного воздуха для закрепления причёски.
- Профессиональный 3 м шнур облегчает использование.
- Благодаря решетке, обработанной питательным аргановым маслом, волосы становятся еще более гладкими, шелковистыми и здоровыми!
- 2 года гарантии (при условии регистрации).

Благодарим вас за выбор Lee Stafford. Перед эксплуатацией прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ФЕНА С СИСТЕМОЙ ИОНИЗАЦИИ**

#### **ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Перед эксплуатацией прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для последующего использования.
- Перед первым использованием протрите фен мягкой сухой тканевой салфеткой.
- Снимите все упаковочные материалы и приберите их.
- Только для домашнего использования.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Данный прибор работает при следующих характеристиках электросети: 220-240 В, 50-60 Гц, 2000-2200 Вт.

### **УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- После мытья просушите волосы полотенцем, затем расчешите их расческой с крупными зубьями от корней до кончиков.
- Подключите прибор к подходящей розетке электросети.
- Убедитесь, что используемое напряжение соответствует техническим характеристикам прибора.
- Вы можете менять температуру и скорость подачи воздуха с помощью кнопок на ручке фена.
- Для начального периода сушки волос используйте высокую температуру и скорость подачи воздуха.
- Используйте низкую температуру и скорость подачи воздуха, когда волосы начнут сохнуть, а также для укладки.
- Можно использовать насадку-концентратор для направления потока горячего воздуха.
- Функция подачи холодного воздуха работает только, когда вы нажимаете на кнопку подачи холодного воздуха.
- Когда вы отпускаете кнопку, фен возвращается в режим стандартной работы.
- После использования выключите прибор и отсоедините от электросети.
- Перед тем, как убрать фен на хранение, дайте прибору остыть.
- Во время использования всегда держите заднюю часть прибора подальше от волос, чтобы не затянуть волосы внутрь через задний фильтр.
- Регулярно очищайте крышку задней решетки от волос, пыли и других загрязнений, чтобы предотвратить перегрев прибора.

### **СОВЕТЫ ОТ ЛИ**

- Разделение волос на зоны поможет создать совершенную устойчивую укладку.
- Чтобы после сушки феном волосы были гладкие и блестящие, всегда направляйте воздушную струю вниз вдоль стержня волоса. Этот прием не пересушивает чешуйки волос.
- Волосы принимают форму при охлаждении, поэтому используйте функцию подачи холодного воздуха, чтобы зафиксировать укладку.

- Я рекомендую вместе с феном BLOW DRY FASTER AND NOURISH (БЫСТРО СУШИТ И ПИТАЕТ) использовать мою систему ухода за волосами ARGANOIL® from Moroccco (Аргановое масло из Марокко) перед и после укладки, ваши волосы станут еще более гладкими, шелковистыми и здоровыми!

#### ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибор следует отсоединить от электросети.
- Перед чисткой охладите прибор.
- Протрите корпус фена мягкой влажной тканью.
- Чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить перегрев прибора, необходимо регулярно убирать пыль и грязь с задней решетки.
- Съемная крышка задней решетки позволяет легко удалять загрязнения. Снимите заднюю решетку осторожно взяв крышку фильтра и потянув ее с фена. Прочистите решетку мягкой щеткой или чистой тканью. Поместите крышку решетки обратно на фен, пока она не защелкнется на месте.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители и очистители.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

#### ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что прибор совершенно сухой, выключите его и отсоедините от электросети.
- Храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте.
- Храните в безопасном месте, вдали от детей.

#### ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск пожара, ожогов, удара электрическим током и других травм, внимательно изучите следующую информацию по технике безопасности:

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с уровнем остаточного тока срабатывания не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь у местного электрика.

#### ВСЕГДА

- ✓ **ВСЕГДА** используйте прибор только по целевому назначению, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации. Используйте только рекомендованные в данном наборе дополнительные принадлежности.
- ✓ **ВСЕГДА** проявляйте осторожность и избегайте контакта горячих поверхностей прибора с кожей, особенно лица и шеи.
- ✓ **ВСЕГДА** убеждайтесь в том, что прибор выключен, отсоединен от электросети и остыл, перед тем, как убрать его на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите прибор в недоступном для детей месте. Данный прибор могут использовать дети с 8 лет и лица с ограниченными, физическими, сенсорными и физическими возможностями, лица не имеющие опыта и знаний, при условии, что они находятся под присмотром или им даны указания по безопасному использованию, и они понимают, какая опасность может возникнуть при этом. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательский уход не должны производиться детьми без присмотра.
- ✓ **ВСЕГДА** регулярно проверяйте электрошнур на наличие повреждений. При обнаружении повреждения немедленно прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для проведения ремонта, чтобы избежать опасности жизни и здоровью.
- ✓ **ВСЕГДА** чистите прибор перед тем, как убрать на хранение.
- ✓ **ВСЕГДА** держите электрошнур вдали от горячих и нагреваемых поверхностей.
- ✓ **ВСЕГДА** храните в оригинальной коробке в сухом, прохладном месте

#### НИКОГДА

- ✗ **НИКОГДА** не используйте данный прибор, если он упал, или поврежден, или упал в воду или другую жидкость, или если его штепсельная вилка или электрошнур повреждены, если одно из его устройств нельзя использовать.
- ✗ **НИКОГДА** не используйте его с мокрыми руками.
- ✗ **НИКОГДА** не используйте прибор в ванной комнате, душе, около раковины или других сосудов с водой, не погружайте его в воду и другие жидкости.



- X **НИКОГДА** не помещайте прибор рядом с материалами, чувствительными к высоким температурам.
- X **НИКОГДА** оставляйте без присмотра, если прибор подключен к электросети и работает.
- X **НИКОГДА** не наматывайте электрошнур вокруг ручки, в горячем состоянии и при хранении.
- X **НИКОГДА** не храните прибор, подключенным к электросети.
- X **НИКОГДА** не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Ремонт электрических приборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неправильный ремонт может создать серьезный риск для пользователя и аннулировать гарантийные обязательства.
- X **НИКОГДА** не держите и не подвешивайте прибор за электрошнур.
- X **НИКОГДА** не используйте, если провод электросети поврежден. При его повреждении не используйте прибор, пока его не проверит квалифицированный электрик.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный прибор не содержит частей и устройств, обслуживание которых может производиться пользователем. В целях технического обслуживания всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Если вы уронили или повредили прибор, не используйте его, пока его не проверит квалифицированный электрик.

Если вам нужна помощь в области использования прибора, обратитесь на Линию помощи клиентского обслуживания по телефону **8 499 272 47 10**.



Приборы, штрих-коды и внешнее оформление изделий LEE STAFFORD и ARGANOIL - все является торговыми марками и используется по лицензии. Все права защищены

#### ДВА ГОДА ГАРАНТИИ

На данное изделие дается гарантия на 2 года с даты покупки на механические и электрические дефекты, при условии регистрации на сайте [www.leestaffordelectricals.com](http://www.leestaffordelectricals.com) в течение 28 дней со дня покупки.

NB: На незарегистрированные изделия дается гарантия на 1 год.

Особенно важно, чтобы вы прочитали Руководство по эксплуатации, чтобы максимально использовать прибор.

Гарантия распространяется на прибор примененный в соответствии с Руководством по эксплуатации и при условии, что он не подключался к неподходящему источнику электроэнергии, не разбирался, не подвергался какому-либо другому вмешательству, не испорчен в результате неправильного использования. По этой гарантии мы проводим бесплатный ремонт и замену деталей с дефектами.

Настоящая гарантия действительно только при предъявлении оригинального торгового чека, как доказательства покупки. Можно прикрепить торговый чек к данной карте, чтобы он случайно не потерялся.

В случае маловероятного отказа в работе или обнаружении дефекта материалов или сборки, в течение 12 месяцев после покупки нужно обратиться в ООО «Роминокс»

127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 3, стр.1

Тел. (495) 927 01 94

Если отказ в работе происходит после 12 месяцев и в течение 24 месяцев с даты покупки

и вы зарегистрировали свой прибор онлайн в течение 28 дней после покупки, вам следует обратиться в клиентскую службу, указав номер модели и код серии прибора.

Эта информация может находиться на нижней или задней части прибора. Код партии указан в формате YYWW (например 1133).

#### Исключения

- 1 Батареи и ущерб из-за утечки не покрываются условиями гарантии.
- 2 Гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как: пожар, наводнение, ураган или торнадо, а также на использование при сдаче в аренду и при коммерческом использовании.

Настоящая гарантия не покрывает иски о косвенном убытке или ущербе.

В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования изделий мы оставляем за собой право изменять прибор, упаковку, техническую документацию без уведомления.

#### ВСЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ LEE STAFFORD ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «Роминокс»  
127106, г. Москва, Сигнальный  
проезд, д. 3, стр.1  
Тел. (495) 927 01 94



После истечения срока эксплуатации прибора, его нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти или в магазин розничной торговли за консультацией по вопросам переработки в вашей местности.

Марка Lee Stafford продается на рынке и распространяется по лицензии компании



Lee Stafford

**ARGANOIL<sup>®</sup>**

from  
Morocco





lee stafford

ARGANOIL®

from

Morocco



"Have Fun, Look wicked,  
Turn iT ON"

Lee  
XX