

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ

GFgril GF-100



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ МОДЕЛЬ GF-100

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электрического гриля GFGRIL. Электрогриль пригодится всем, кто следит за собой, кто стремится питаться правильно, но не хочет отказывать себе, например, во вкусном, сочном стейке. Для людей, соблюдающих диету – это незаменимый товар!

Диетологи рекомендуют использовать электрогриль для приготовления мяса и других продуктов, так как приготовленные на гриле блюда менее калорийны и более полезны для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом использования электрогриля обязательно прочтите и впоследствии неукоснительно выполняйте следующие правила:

- Гриль используется исключительно по назначению согласно руководству пользователя.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный Вам и Вашему имуществу.
- Электрогриль не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также при отсутствии необходимого опыта и/или знаний.
- Убедитесь в том, что дети не имеют доступ к данному устройству и возможности обращения с ним.
- Документ следует хранить в надежном месте и передавать вместе с устройством будущему пользователю. Также просим обратить особое внимание на условия предоставления гарантии.
- **ВНИМАНИЕ:** При использовании любого электроприбора возникает риск возгорания или поражения электрическим током, влекущий за собой телесные повреждения или гибель, а также частичное или полное уничтожение имущества.
- Электрогриль не предназначен для использования на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Не покрывайте пластины гриля алюминиевой фольгой или другим материалом.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не используйте это устройство для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Все продукты питания должны быть полностью разморожены перед приготовлением их на электрогриле.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях, а исключительно в бытовых.
- **НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО РАЗОГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОГРИЛЯ!** В том числе и до его верхней крышки, которая также сильно нагревается. Не помещайте ничего на верхнюю крышку гриля в процессе приготовления и до тех пор, пока она не остыла.
- Лоток для стока жира, содержащий горячее масло, следует передвигать с исключительной осторожностью. Прежде чем вынимать и очищать поддон, необходимо дать жидкости остыть.
- **Всегда выключайте прибор из электрической сети после использования.**
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера и не имеет отдельного пульта дистанционного управления системой.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.

QUICK TASTY PERFECT



- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергнулся воздействию воды или других жидкостей. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.

В случае возникновения каких-либо неполадок в процессе работы электрогриля, незамедлительно выключите его из сети. Не допускается самостоятельный ремонт неисправного прибора.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

ВНИМАНИЕ: В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный Вам и Вашему имуществу. Документ следует хранить в надежном месте и передавать вместе с устройством будущему пользователю. Также просим обратить особое внимание на условия предоставления гарантии.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

1. Если Вы готовите на электрогриле одновременно несколько кусков мяса или рыбы, то старайтесь, чтобы все они имели примерно одинаковую толщину. Благодаря этому каждый кусок будет соприкасаться и с верхней, и с нижней поверхностью гриля, поэтому все они будут готовиться равное количество времени и с одинаковой степенью прожарки.
2. Антипригарное покрытие электрогриля дает возможность готовить на нем без добавления масла. При приготовлении блюд мы рекомендуем Вам обратиться к нашей книге рецептов “Ваш любимый электрогриль на каждый день месяца”, т.к. существуют некоторые блюда, рецепты которых предполагают небольшое добавление масла.

ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕКТРОГРИЛЕМ



Рис. 1



Рис. 2

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите эту кнопку для включения или выключения гриля. Когда электрогриль выключен, но при этом включен в сеть, на экране горит (--)
2. Кнопки (-) или (+): нажимайте данные кнопки, чтобы устанавливать время и/или уровень температуры.
3. Кнопка MODE: при последовательном нажатии данной кнопки можно управлять таймером или температурой.
4. Кнопка с пиктограммой ОГОНЬ: при ее нажатии устанавливается максимальная температура 260 градусов. (повторное нажатие данной кнопки сбрасывает температуру до предыдущего значения)
5. Цифровой дисплей показывает:
 - температуру: изменяется от 155° до 260° с шагом в 15°.
 - время таймера: минимальный 5 мин, максимальный 20 мин с шагом в 1 мин

QUICK TASTY PERFECT

GFGRIL

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГРИЛЕМ:

1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 50 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и правилами. Убедитесь, что шнур питания полностью размотан и не примыкает ни к одной из нагревательных поверхностей электрогриля.
2. Перед первым использованием прибора, протрите устройство чистой салфеткой из хлопка □ поддон для слива жира вымойте руками или в посудомоечной машине, после чего поставьте его на место, где будет сливаться лишний жир.

Перед началом приготовления необходимо гриль хорошо прогреть. Закройте гриль и подключите прибор к стандартной электрической розетке. На экране появится (---), означающее, что электрогриль включен, но при этом не нагревается. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. На дисплее начнет мигать предустановленная температура 155°. Включите температуру на максимум, последовательно нажимая кнопку (+). Выставленный уровень температуры будет мигать на дисплее до тех пор, пока электрогриль не нагреется до этой температуры. Это произойдет примерно через 2-3 мин, после чего значение температуры перестанет мигать. Прозвучат 4 коротких звуковых сигнала. Гриль нагрелся и готов к использованию.

- **ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе нагрева электрогриля могут быть слышны небольшие потрескивания, щелчки, это нормально.** При самом первом включении электрогриля допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха. Мы рекомендуем протереть поверхности гриля влажной тряпкой для удаления пыли, затем тряпочкой с небольшим количеством растительного масла, а затем полностью сухой тряпкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрогриль начинает нагреваться сразу же, как только будет включена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. И будет находиться во включенном состоянии до тех пор, пока не будет выключен этой же кнопкой, а на экране не появится (--).

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку ВКЛ/ВЫКЛ звучит звуковой сигнал. Тоже самое происходит и при нажатии кнопки MODE и кнопки с пиктограммой ОГОНЬ.

3. Используйте ручку, чтобы открыть гриль. Поместите продукты на нижней пластине с помощью деревянных или пластиковых термостойких кухонных приборов.
ВНИМАНИЕ: Не используйте металлические кухонные приборы, так как они могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие пластин.
После того, как вы положили продукты, закройте гриль. Установите необходимую температуру приготовления в зависимости от различных продуктов питания.
4. Нажмите кнопку MODE для выбора времени приготовления. В начале появится предустановленное время 5 мин. Вы можете его увеличить до 20 минут, последовательно нажимая кнопку (+), шаг составляет 1 мин. Для уменьшения времени используйте кнопку (-). Таймер начнет отсчет времени до нуля. Как только время закончится, прозвучат 4 коротких звуковых сигнала. После сигнала на дисплее появится значение «0», температура вернется на 155° и будет мигать.
5. Если Вы хотите изменить температуру приготовления, а на экране показывается значение таймера, нажмите кнопку MODE, чтобы выйти в режим температуры. Нажимайте кнопки (-) или (+) для выставления необходимой температуры.
6. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим таймера. Нажимая на кнопки (-) или (+) Вы можете изменить время таймера.
7. **ВНИМАНИЕ!** Электрогриль будет оставаться включенным и будет нагреваться даже после истечения времени таймера, пока не будет нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и на экране не появится (---).
8. Автоматическое выключение после 60 минут. Электрогриль будет автоматически выключен, если кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не будет нажата в течении 60 минут.

QUICK TASTY PERFECT



9. Когда пища приготовлена в соответствии с пожеланиями, поднимите ручку, чтобы открыть гриль, а затем переместите пищу, используя посуду. Если вы желаете приготовить в это время что-нибудь еще, закройте пластины, чтобы сохранить тепло.
10. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда вынимайте из розетки электрический шнур питания после окончания приготовления.

ФУНКЦИЯ – ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

В самом начале или в процессе приготовления Вы можете использовать функцию ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА (кнопка ОГОНЬ). Ее смысл заключается в том, чтобы поджарить приготавливаемый продукт в течение короткого времени на высокой температуре. Мы рекомендуем использовать эту кнопку в конце приготовления, когда продукт достиг необходимой степени прожарки. Для этого нажмите кнопку ОГОНЬ. На экране появится и начнет мигать предустановленный уровень температуры в 260°. Как только это значение будет достигнуто, прозвучат 4 коротких сигнала и температура вернется к значению 155°. Во время нагрева до максимальной температуры 260° кнопку ОГОНЬ можно использовать до возврата на ранее установленный Вами уровень температуры.

Электрогриль продолжит находиться на этом уровне температуры в течение 90 сек., после чего на дисплее появится предыдущий уровень температуры. А гриль продолжит находиться в нагретом состоянии.

ВАЖНО: Температура в режиме ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА предустановлена на уровне 260° и не может быть изменена. Время нахождения в этом режиме также зафиксировано на промежуток в 90 сек.

КАК ПРОИСХОДИТ УДАЛЕНИЕ ЛИШНЕГО ЖИРА В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Электрогриль GFgril способствует удалению лишнего жира из продуктов в процессе приготовления пищи, т.к. она готовится на высокой температуре с 2-х сторон. Для сбора вытапливаемого жира предназначены специальные бороздки на верхней и нижней поверхностях гриля. В процессе приготовления пищи – мяса, птицы, рыбы и т.д. из нее начинает постепенно выходить лишний жир. Его количество может быть совершенно различным в зависимости от того, насколько много жира содержится в приготавливаемом продукте. Этот жир скапливается в бороздках и начинает стекать в лоток для сбора жира, находящийся сзади электрогриля. Это происходит благодаря тому, что электрогриль имеет определенный угол наклона.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ЭЛЕКТРОГРИЛЕМ

- Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор и пластины остынут.
- Протрите прибор снаружи только слегка влажной тканью, чтобы ни влаги, ни масла или жира не попало в охлаждающие щели.
- Не используйте для чистки внутри или снаружи абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить верхний слой отделки.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Аккуратно достаньте лоток для сбора жира и очистите его под горячей водой, можно с добавлением жидкого моющего средства.

Гарантийный талон

Условия гарантии	Гарантийный талон
<p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</p> <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>

