



Philips Shaver series 3000

Бритвенные головки

- Лезвия ComfortCut

SH30/50

Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

Преимущества

Комфортное бритье и отличный результат

- Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

Легко использовать

- Индикатор замены
- Удобная замена бритвенных головок
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

PHILIPS

Характеристики

Система лезвий ComfortCut



Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

Индикатор замены



Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Удобная замена



1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Бритвенные головки

Совместимость: Shaver series 3000 (S3xxx)
Shaver series 1000 (S1xxx)

Количество бритвенных головок в наборе: 3

Очистка

Использование: Используйте чистящий спрей HQ110



Данные для изменения
2016, Май 15

Version: 2.1.1
EAN:

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com

Ваша бритва снова как новая



Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 7 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.