



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вафельница ДеЛюкс Дуо 01.132394.09.001

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ



ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Регулятор температуры
2. Индикатор работы
3. Индикатор температуры
4. Пластины

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна производиться изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной квалификации.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по указанному назначению.
- Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, если при этом они постоянно находятся под присмотром. Этим прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному обращению с прибором и поняли все связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет.
- Если прибор работает, температура доступных поверхностей может быть очень высокой.
- Прибор нельзя использовать с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте прибор и принадлежности из упаковки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно оставаться свободное пространство не менее 10 см. Этот прибор не предназначен для подключения и использования в шкафу или вне помещения.
- Подсоедините провод к сети электропитания. (Указание: Перед подключением прибора убедитесь, указанное на приборе напряжение сети соответствует параметром местной сети. Напряжение: 220 В-240 В 50 Гц)
- Установите регулятор температуры на максимальное значение и подождите, пока прибор не нагреется и не загорится зеленый индикатор готовности.
- Если прибор включается первый раз, может образоваться небольшой запах. Это нормально. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Этот запах будет присутствовать только короткое время и скоро исчезнет.
- Установите прибор в хорошо проветриваемое место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте вилку в розетку. Загорится оранжевая лампочка.
- После короткого периода нагрева при закрытой крышке примерно в течение 5 минут (загорается зеленая лампочка) вафельница готова к работе.
- Откройте вафельницу и смажьте обе рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла или жира.
- Приготовленное тесто для вафель поместите на нижнюю поверхность для выпекания.
- Установите регулятор температуры в нужное положение.
- Обычно время выпечки составляет от 3 до 5 минут в зависимости от вида теста и Вашего желания.
- Для снятия вафель не используйте острые предметы, чтобы предотвратить повреждение антипригарного покрытия.

Зуммер

- При включении устройства раздаются три звуковых сигнала.
- Установите регулятор температуры в нужное положение. При достижении установленной температуры раздаются три звуковых сигнала.
- При снижении температуры ниже установленного уровня три звуковых сигнала сообщат о том, что прибор снова нагревается.
- При достижении установленной температуры устройство снова подаст три звуковых сигнала.

ОЧИСТКА И УХОД

- Вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть, оставив открытыми обе половинки.
- Очистите противни влажной тканью или мягкой щеткой.
- Очистите прибор влажной тканью. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, щетку для кастрюль или стальную путанку. Они могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия на данный продукт составляет 12 месяцев, более подробную информацию об условиях гарантии читайте на гарантийном талоне.
2. Гарантия не распространяется на следующие детали:
 - кнопки.
 - любые сломанные части корпуса.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, Вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах власти.