

★ ★ ★ ● TRISTAR



Руководство по эксплуатации



BL-4435

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Крышка для питья
2. бутылка для питья/кувшин блендера
3. ножевой блок
4. основной блок
5. кнопка импульсного режима



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- Во избежание ущерба замену поврежденного провода электропитания должен произвести производитель, сервисная служба или иное лицо со сходной квалификацией.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
- Для защиты детей от опасностей, которые могут исходить от электроприбора, никогда не оставляйте прибор без присмотра. В этой связи прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы провод электропитания не свисал со стола.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Прибор и провод электропитания должны находиться в недоступном для детей месте.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, имеющие недостаточно опыта и знаний, могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или подвижных частей.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания, когда оставляете его без присмотра или приступаете к чистке.
- Дети могут использовать прибор только под присмотром.
- ИНФОРМАЦИЯ: Рубящие ножи очень острые, не прикасайтесь к ним при извлечении продуктов и чистке прибора, иначе можно получить серьезную травму.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.
- Осторожно! Прибор не должен работать непрерывно более 1 минуты. По истечении этого времени блендер должен остывать в течение 1 минуты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Поместите ингредиенты в кувшин блендера и установите ножевой блок на кувшин.
- Информация: не превышайте отметку максимума.
- Информация: никогда не помещайте в кувшин ингредиенты, температура которых выше 80°C.
- Поместите кувшин блендера на основной блок, совместив стрелки на ножевом блоке и основном блоке. Зафиксируйте кувшин, повернув его по часовой стрелке. После этого прибор можно включить, нажав на кнопку импульсного режима.
- Когда ингредиенты приобретут желаемую консистенцию, кувшин можно будет отсоединить от основного блока, повернув его против часовой стрелки, а ножевой блок заменить крышкой для питья.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибора всегда вынимайте штекер из розетки.
- Никогда не погружайте основной блок в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.
- Основной блок протрите влажной салфеткой. Никогда не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства, жесткие или металлические губки, т.к. они могут повредить прибор.
- Ножевой блок, бутылку для питья и крышку помойте теплой мыльной водой. Внимание! Ножи острые.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.



www.tristar.eu

Тристар Юэроп Б.В. | Юлес Верневег 87
5015 ВН Тилбург | Нидерланды