

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Погружной блендер

ASB402



KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

ASB402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 750 Вт

Вес: 0,7 кг

Габариты (В×Ш×Г):
40,5×6×6 см

Длина сетевого шнура
питания: 1 м

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Крышка-подставка
для мерного стакана:
1 шт.

Насадка-блендер: 1 шт.

Насадка-венчик: 1 шт.

Чаша измельчителя: 1 шт.

Нож измельчителя: 1 шт.

Крышка измельчителя:
1 шт.

Крышка-подставка
для чаши измельчителя:
1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru. Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Всегда отключайте блендер от электрической сети перед сборкой/разборкой и чисткой. Не подключайте блендер к электрической сети, пока он полностью не собран.
- Перед подключением блендера к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе блендера.
- При механических или иных повреждениях необходимо отключить блендер от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола. Следите, чтобы сетевой шнур не касался нагретых поверхностей, не допускайте запутывания шнура.
- Не измельчайте и не смешивайте блендером горячие пищевые продукты.
- Блендер предназначен только для домашнего использования.
- Изменяйте скорость блендера при помощи соответствующего регулятора только при включенном блендере.
- Запрещается погружать основание с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, а также мыть их проточной водой или в посудомоечной машине.
- Никогда не оставляйте подключенный к электрической сети блендер без присмотра.
- Во избежание травм эксплуатируйте блендер только в соответствии с настоящей инструкцией. Соблюдайте осторожность при обращении с ножами.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

ASB402

ОПИСАНИЕ

- 1 Регулятор скорости
- 2 Кнопка включения/выключения
- 3 Блок с двигателем
- 4 Насадка-блендер
- 5 Крышка измельчителя
- 6 Ножи измельчителя
- 7 Чаша измельчителя
- 8 Крышка-подставка для измельчителя
- 9 Насадка-венчик
- 10 Крышка-подставка для мерного стакана
- 11 Мерный стакан



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения пищи, взбивания и смешивания ингредиентов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и безопасно утилизируйте их.
- Промойте насадки, ножи, чашу измельчителя, мерный стакан, крышку-подставки блендера проточной водой.
- Протрите блок с двигателем и крышку измельчителя влажной салфеткой.

НАСАДКА-БЛЕНДЕР

Предназначена для смешивания ингредиентов и приготовления пюре, идеально подходит для приготовления соусов, детского питания, молочных коктейлей, измельчения льда и т. п.

- Соедините насадку и блок с двигателем, совместив значки ▼ и ⚙.
- Поверните насадку в направлении значка ⚙ до упора.
- Опустите блендер строго вертикально в посуду со смешиваемыми продуктами.
- При помощи регулятора выберите скорость и нажмите кнопку включения/выключения.
- После использования отсоедините насадку от основания с двигателем.



Продолжительность непрерывной работы блендера не должна превышать 1 мин.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

НАСАДКА-ВЕНЧИК

Предназначена для взбивания сливок, яичных белков, приготовления кремов и готовых смесей для десертов.

- Соедините насадку и блок с двигателем, совместив значки ▼ и ⚙.
- Поверните насадку в направлении значка ⚙ до упора.
- Во избежание разбрызгивания смеси перед включением погрузите венчик в посуду с обрабатываемыми ингредиентами.
- При помощи регулятора выберите скорость и нажмите кнопку включения/выключения.

KAMBROOK

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

ASB402

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Предназначен для обработки пищевых продуктов, таких как мясо, сыр, овощи, орехи, чеснок, зелень и т. п.

Не измельчайте в нем лед и очень твердые пищевые продукты, такие как кофейные зерна, мускатные орехи, крупы или замороженные продукты. Это может повредить сам прибор или насадку.

- Установите крышку-подставку на дно чаши измельчителя.
- Установите нож на ось в центре чаши для измельчения и нажмите на пластиковую часть ножа вниз для фиксации.
- Поместите в чашу измельчителя ингредиенты, не превышая отметки MAX.
- Установите крышку измельчителя на чашу для измельчения, совместив выступ на ободке крышки с пазом на чаше. Поверните крышку против часовой стрелки.

- Установите блок с двигателем на крышку чаши, совместив значки ▼ и 🔒.
- Поверните насадку в направлении значка 🔒 до упора.
- Выберите нужную скорость и нажмите кнопку включения/выключения.
- По завершении работы дождитесь полной остановки двигателя блендера. Затем отсоедините блок с двигателем от крышки.
- Снимите крышку и аккуратно извлеките нож из чаши.
- Извлеките пищевые продукты из чаши для измельчения



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.



Ножи блендера очень острые, поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.

- Очистите блок с двигателем и крышку измельчителя влажной салфеткой и тщательно высушите все детали.
- Осторожно промойте используемые насадки, чашу и нож измельчителя в теплой воде и просушите.
- После обработки соленых пищевых продуктов необходимо сразу же произвести чистку блендера.
- При обработке овощей и фруктов пластмассовые детали могут изменить цвет. Для устранения этого перед очисткой протрите детали растительным маслом.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Хранить блендер в разобранном виде можно, поместив основание с двигателем и насадку в стакан.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.

Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

