



РУССКИЙ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

MW-2208 BK
Устройство предназначено для выпрямления волос.

ОПИСАНИЕ

1. Рабочие пластины
2. Ручка
3. Кнопка включения/выключения «I/0»
4. Индикатор вкл./выкл. нагревательного элемента

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь данным устройством вблизи ёмкостей, наполненных водой (таких как раковина, ванна и т. п.).

• При использовании устройства в ванной комнате сразу после эксплуатации устройства следует отключать от электросети, а именно: вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в том случае, если устройство выключено выключателем.

• Для дополнительной защиты в целях питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке новое следует обратиться к специалисту.

• Следите за тем, чтобы рабочие пластины не прикасались к легкоплавким или легковоспламеняющимся предметам (из пластмассовых, полистироловых, синтетических материалов и т.д.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве спасательного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

• Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.

• Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

• Лак для волос наносите только после выпрямления волос.

• Всякий раз после использования и перед чисткой отключите устройство от электрической сети.

• Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

• Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не подавливайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любую другую жидкость.

• Не используйте устройство во время пребывания в бане.

• Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.

• Не используйте устройство с поврежденными сетевыми вилками или сетевым шнуром.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полистироловые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полистироловыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

• Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнтуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.

• Не разрешайте детям младше 8 лет использовать устройство в качестве игрушки.

• Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.

• Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями могут использовать устройство лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• При эксплуатации устройства рекомендуется разматывать сетевой шнур на всю его длину.

• Сетевой шнур не должен:

— соприкасаться с горячими предметами;

— протягиваться через острые кромки;

— использоваться в качестве ручки для переноски устройства.

• Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения устройства. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ УСТРОЙСТВА В ХОЛОДНЫХ (ЗИМНИХ) УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ЕГО ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ.

• Распакуйте устройство и удалите любые налипки, мешающие работе устройства.

• Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

• Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

• **Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не прикасались к легкоплавким или легковоспламеняющимся предметам (из пластмассовых, полистироловых, синтетических материалов и т.д.).**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед укладкой вымойте волосы шампунем, просушите феном и расчешите.

Примечание:

• Не кладите работающее устройство на какую либо поверхность, не допускайте контакта рабочих пластин и внешних рабочих поверхностей с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами.

• При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от рабочих пластин, это допустимо.

• **Внимание! Внешняя поверхность корпуса сильно нагревается, поэтому прикасайтесь к устройству только в зоне ручки (2).**

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими открытыми частями тела.

• Не расчесывайте волосы сразу после укладки, дайте им остыть. Чтобы укладка выглядела естественно, аккуратно разделите пряди пальцами.

• Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

• Для включения устройства установите кнопку включения/выключения «I/0» в положение «I», при этом загорится индикатор (4).

• Дайте устройству нагреться в течение нескольких минут.

• Через несколько минут рабочие пластины нагреются до рабочей температуры, можно приступить к выпрямлению волос.

• Распределите волосы по пряди шириной не более 4-5 см.

• Поместите прядь волос между рабочими пластинами (1) и сожмите их. Во время работы держите устройство только в зоне ручки (2), не прикасайтесь к корпусу выпрямителя, к краям корпуса и к рабочим пластинам (1).

• Подержите несколько секунд и проведите выпрямитель по всей длине пряди волос, слегка сжимая пластины.

• Повторяйте процедуру до тех пор, пока не завершите выпрямление всех волос.

• По завершении процедуры выпрямления волос выключите устройство, установив кнопку включения/выключения «I/0» в положение «0», при этом индикатор (4) погаснет.

• Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

• Не используйте устройство во время пребывания в бане.

• Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.

• Не используйте устройство с поврежденными сетевыми вилками или сетевым шнуром.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полистироловые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полистироловыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

• Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнтуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.

• Не разрешайте детям младше 8 лет использовать устройство в качестве игрушки.

• Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.

• Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями могут использовать устройство лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

• Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.

• Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластин.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей с лицом, шеей и другими частями тела.

• Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, такие как кровать или диван, не накройте его.

• **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.

