

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

**Щипцы для волос  
HSS-1253**



Благодарим Вас за приобретение щипцов для волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего “Руководства по эксплуатации” и, если щипцы перейдут к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Меры безопасности.....	3
Эксплуатация прибора .....	4
Чистка прибора.....	5
Безопасная утилизация .....	5
Технические характеристики.....	5

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. Бережно обращайтесь с прибором, не роняйте и не бросайте его.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
8. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
9. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
10. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
11. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать его из воды.
12. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите

прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.

13. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
14. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
15. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
16. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
17. Храните прибор в недоступном для детей месте.
18. Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
19. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
20. Щипцы быстро нагреваются, при работе будьте внимательно.
21. Во время работы прибора, а также когда он остывает, кладите его только на термостойкую и огнеупорную поверхность.
22. Во время работы следите, чтобы стержень щипцов не соприкасался с руками, лицом, шеей и кожей головы во избежание ожогов.
23. Во время укладки волос не держите волосы на щипцах в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.
24. Не допускайте, чтобы мусс, гель или другие средства для укладки волос вступали в контакт с рабочей поверхностью, т.к. это может привести к повреждению керамического покрытия.
25. Использование щипцов на окрашенных волосах может привести к окрашиванию стержня.
26. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

27. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
28. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
29. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

### ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Щипцы предназначены для завивки волос. Прибор можно использовать как на сухих, так и на влажных волосах. Перед укладкой расчешите волосы.

1. Полностью размотайте шнур питания и подключите вилку к электрической розетке.
2. Включите прибор переключателем питания. Подождите, пока щипцы нагреются, это займет не более пяти минут.
3. Разделите волосы на пряди 2-3 см шириной. Чтобы получить крутые завитки, накручивайте волосы небольшими прядями, а если вам нужны волны, то накручивайте большие пряди.
4. Нажмите на рычажок, чтобы открыть щипцы. Поднесите кончики пряди волос к стержню, слегка накрутите ее и зафиксируйте, отпустив рычажок. Затем, удерживая щипцы за наконечник и ручку, накрутите всю прядь волос на стержень щипцов.

5. Подождите примерно 20 секунд, чтобы получить крутой завиток, или менее, чтобы получить волнистую прядь. Затем освободите волосы, осторожно раскрутив прядь и нажав на рычажок, чтобы освободить кончики волос.
6. Повторите то же с другими прядями.

### ВНИМАНИЕ:

*Во время работы прибора, а также когда он остывает, кладите его только на термостойкую и огнеупорную поверхность на подставку.*

*Во время работы следите, чтобы стержень щипцов не соприкасался с руками, лицом, шеей и кожей головы во избежание ожогов.*

*Во время укладки волос не держите волосы на щипцах в течение слишком длительного времени, чтобы избежать перегрева волос.*

Для того чтобы завитки дольше сохранялись, не расчесывайте накрученные волосы, пока они не остынут, а также используйте лак для волос.

7. По окончании работы выключите щипцы кнопкой на корпусе и отключите их от электросети.
8. Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.

Протрите корпус и стержень щипцов слегка влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

Храните прибор в сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на щипцы и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

Перед тем как убрать щипцы на хранение, дайте ей полностью остыть.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная мощность: 50Вт

Максимальная температура нагревательных элементов: +200°C

Размеры в упаковке: 375x100x55мм



## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на коробках, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**



### **Соответствует техническим регламентам:**

Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

### **Сведения о сертификации:**

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛЗЗ.В.02803

Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции: ООО «Эталон-Экспертиза».

Адрес: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 2/помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

### **Центральный авторизованный сервисный центр:**

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

### **Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего ЦС вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### **Изготовитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2

Сделано в Китае.

### **Manufacturer:**

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222

QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG

Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

### **Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Щипцы для волос

Модель: HSS-1253

Версия: V1R09

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

