

sinbo

SCM 2916 COFFEE POT

INSTRUCTION MANUAL

EN

RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕВАРКА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



PARTS DESCRIPTION
ОТДЕЛЫ И ЧАСТИ ПРИБОРА



Русский

SINBO SCM 2916 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕВАРКА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Благодарим вас за то, что вы предпочли приобрести наше изделие S?NBO. Для длительного и эффективного пользования этим устройством, перед тем как начать его использовать, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, обратив особое внимание на инструкции по безопасности, мы рекомендуем также постоянно сохранять это руководство и, передавая это устройство для пользования другому лицу, не забывайте вручить ему также это руководство.

С уважением,
Фирма «Sinbo Elektrikli Ev Aletleri»

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше только при условии учета определенных опасностей, а также при условии обеспечения соответствующего надзора или руководства, обусловленного безопасной эксплуатацией изделия. Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием. Чистка и повседневный уход за изделием не должны осуществляться со стороны детей младше 6 лет и без присмотра взрослых. Храните устройство и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8-летнего возраста.

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, лицами, имеющими ограниченные физические, чувственные и умственные способности и навыки, или же людьми с недостаточным опытом и знаниями при условии эксплуатации ими этого прибора под контролем или в случае передачи им необходимых инструкций относительно его использования.

В случае, если данное устройство, при условии также учета определенных опасностей, не обеспечивается соответствующим надзором или руководством, оно не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, умственными способностями и слабым восприятием, а также не обладающими достаточными знаниями и опытом по этому вопросу (включая также детей).. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы быть уверенными в том, что они не играют с изделием.

Данное устройство предназначено для пользования в домашних и близких к домашним условиях:

- кухонные помещения для рабочего персонала в магазинах, офисах или других рабочих местах;
- фермерские дома;
- отели, мотели или другие места для проживания, для пользования со стороны клиентов;
- комнаты типа спальни и пригодные для завтрака.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже перечисляются правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации изделия.

1) Данное руководство по эксплуатации следует внимательно прочитать полностью до начала использования изделия и затем сохранить.

Предупреждение: Ошибочное пользование изделием может нанести ущерб его потребителю и самому изделию.

2) Включайте прибор в работу в соответствии с указанной на нем величиной напряжения. Проверьте, насколько соответствует величина напряжения тока заданной величине в месте, где вы намереваетесь его использовать.

3) Во избежание удара электрическим током, убедитесь в том, что данный прибор подключен к заземленной электрической розетке. Обратите внимание, чтобы используемая электрическая розетка была бы надежно закреплена на своем месте.

4) Не включайте прибор в работу без воды, с пустой емкостью.

5) Постарайтесь протянуть шнур питания таким образом, чтобы он не цеплялся бы за те или иные препятствия и не касался бы горячих поверхностей. Если обнаружится, что шнур питания поврежден, то его замена должна быть произведена со стороны работника уполномоченного сервисного центра.

Предупреждение: В случаях, когда приходится пользоваться шнуром-удлинителем, выберите такой удлинитель, параметры которого соответствуют потребляемой мощности изделия.

6) Не допускайте свешивания шнура питания с острых краев опорной поверхности (например стола).

7) Данное изделие не предназначено для пользования детьми. Изделие должно находиться поодаль от детей, когда оно находится в рабочем состоянии.

8) Данное изделие пригодно для его использования в домашних условиях, не пользуйтесь им вне дома, на открытом воздухе и в коммерческих целях.

9) Использование аксессуаров, не рекомендуемых со стороны фирмы-изготовителя, может послужить причиной для возникновения ранений.

10) Во время перевозки и транспортировки не роняйте прибор и предохраняйте его от резких ударов.

11) Вынимайте вилку из электрической розетки, когда изделие не используется вами или когда вы занимаетесь его чисткой. Когда вы извлекаете вилку из электрической розетки, следите за тем, чтобы тянуть не за шнур, а за саму вилку, а также убедитесь в том, что прибор при этом находится в достаточном остывшем состоянии.

Предупреждение: Прежде чем вынуть вилку из электрической розетки, выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения.

12) Установите изделие на ровную, прочную и не горячую поверхность.

13) Не вставляйте вилку в электрическую розетку не вынимайте ее оттуда влажными руками.

14) Не предпринимайте попыток разобрать и открыть отсеки, где находятся электрические детали изделия..

15) Во избежание удара электрическим током, следите за тем, чтобы данный прибор, шнур и вилка не погружались бы внутрь воды или какой-либо другой жидкости.

Предупреждение: Если прибор случайно упадет в воду, немедленно выньте вилку из электрической розетки и перед тем как повторно его использовать, покажите его для контроля в уполномоченный сервисный пункт.

16) Берегите прибор и шнуры от воздействия тепла, прямых солнечных лучей, влаги и острых предметов и др.

17) При работе прибора не закрывайте его каким-либо материалом.

18) При работающем приборе внутри и рядом с ним не должно быть таких легко возгорающихся материалов, какими являются бумага, пластмасса и пр.

19) Не устанавливайте прибор на и поблизости с печью, очагом и другими непосредственными источниками тепла. Следите также за тем, чтобы он не касался других приборов.

20) Во время работы прибор нагревается, поэтому не прикасайтесь к его горячим поверхностям и держите свои руки подальше от его выходных отверстий.

21) Не используйте данный прибор вне предусмотренных для него целей.

22) Не пытайтесь произвести мойку прибора в посудомоечной машине.

Предупреждение: Поднимайте кофеварку, ухватившись за рукоятку для держания.

При хранении прибора рекомендуется уложить его в упаковочную коробку, в которой он был куплен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначения и надписи, приведенные на поверхности изделия или в Руководстве по эксплуатации, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вместимость кофейника 0,4 л

- Использование без шнура питания и способность поворачиваться на 360°

- F Кнопка вкл.-выкл. со световым индикатором

- Невидимый резистор из нержавеющей стали

- Двойная система безопасности против чрезмерного нагрева

- Длина шнура питания 90 см
- AC220-230V / 50-60Hz / 800W

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Электрическая кофеварка предназначена для приготовления кофе, а также горячих напитков наподобие растительного чая (липовых листьев, шиповника), а также для быстрого приготовления горячей воды. Будьте внимательны к тому, чтобы вода, наливаемая в кофеварку, была бы по своему уровню не ниже указанной на ней отметке Минимум и не выше аналогичной отметки Максимум.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует кипятить в кофейнике молоко или другие жидкости. Если вы прокипятите в нем молоко, то оно, прилипая к поверхности нагревателя, со временем образует на нем коричневый налет, и эта пленка может быть очищена лишь при ее обработке проволочной мочалкой. По этой причине не рекомендуется наливать молоко в кофеварку.

ОТДЕЛЫ И ЧАСТИ ПРИБОРА

1. Горлышко, откуда наливают кофе, 2. Емкость для воды (кофейник), 3. Кнопка вкл.-выкл., 4. Рукоятка для держания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

С помощью электрической кофеварки вы можете приготовить максимум 4 чашки кофе. В соответствии с числом предпочитаемых вами чашек загрузите в кофеварку кофе, сахар и воду. Вилку кофеварки вставьте в электрическую розетку, имеющую линию заземления. Нажав на кнопку включения/выключения, включите прибор в работу. При этом загорится расположенная на этой кнопке индикаторная лампочка. Помешайте короткое время полученную смесь. Когда кофе закипит, повторно нажмите на кнопку включения/выключения, отключив прибор. Разлейте готовый кофе в чашки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кофеварка используется с электрической розеткой, имеющей линию заземления, допускается применение металлической ложки.

Кипячение воды

Для того чтобы приготовить гранулированный кофе, чай в пакетике, горячие напитки из листьев липы, шиповника, из сухих фруктовых концентратов и разные растительные чаи, вам понадобится кипяченая вода. Для приготовления горячей кипяченой воды, налейте в емкость для воды нужное вам количество воды (из расчета максимум на 4 чашки), при этом проследите за тем, чтобы уровень налитой воды не превысил бы имеющуюся внутри емкости отметку Максимум. Если в кофейник налить воду выше этой отметки, то закипающая вода начнет выливаться за края кофеварки и разольется наружу. Нажав на кнопку включения/выключения кофеварки, запустите в работу нагреватель. Когда вода в кофейнике закипит, повторно нажмите на кнопку включения/выключения, тем самым включив кофеварку, после чего начните засыпать в воду в нагревателе приготовленный вами гранулированный кофе, чай в пакетике, листья липы, плоды шиповника, сухие фруктовые концентраты и растительные чаи, аккуратно размещивая их.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Выньте вилку из электрической розетки и подождите некоторое время, пока прибор полностью остынет. Если вы постоянно готовите в вашей кофеварке турецкий кофе, то достаточным будет просто прополоскать внутреннюю часть кофейника холодной водой. Если внутренняя часть кофейника очень грязная, можете прочистить ее с помощью мягкой губкой для мытья посуды, используя при этом воду с очищающим реагентом. При чистке изделия ни в коем случае не применяйте никаких быстро чистящих и химических очистителей, какими являются соляная кислота и стиральные моющие средства, а также не используйте острые, абразивные и аналогичные предметы.

Внешние поверхности изделия протрите и прочистите слегка влажной или сухой материей.

Протрите кофеварку насухо и оставьте на хранение в сухом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте электрическую кофеварку в воду.



Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличии повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалет Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН-КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Дата изготовления 07-2017



Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.

Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.

Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.



Deima Elektromekanik A.S.

Cihangir Mah. Guvercin Cad. No:4 Avcilar-Istanbul-TURKEY

Produced at: 07-2017 Made in Turkey

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидзере Мевкки, Джихангир Мах. Поверджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Дата изготовления: 07-2017