

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Используйте прибор только в домашнем хозяйстве по указаниям, приведенным в данном руководстве, и только с прилагаемыми аксессуарами. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший из-за несоответствующего использования прибора, например, строительного мусора, золы и т.д.



Внимание!

- Прибор должен питаться только от безопасного низкого напряжения, которое указано на самом приборе.
- До включения прибора убедитесь, что установлены необходимые фильтры.
- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями при отсутствии у них опыта и знаний при условии, что за этими людьми ведется постоянный контроль, они знают о том, как безопасно пользоваться прибором и о рисках, связанных с прибором. Детям нельзя играть с прибором. Очистку и обслуживание, производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они находятся без присмотра.
- Периодически контролируйте фильтры, при необходимости очистите их щеткой или замените.
- Не приближайте всасывающее отверстие к глазам, ушам, носу и т.д., когда прибор работает.
- Когда вал вращается, берегите волосы, пальцы и другие части тела, и не подносите близко к нему.
- Не собирайте горящих спичек, пепла и окурков.
- Ни в коем случае не погружайте ни прибор, ни зарядное устройство в воду или в другую жидкость, не допускайте попадания брызг воды на прибор или аккумулятор.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, moteлей и других структур, предназначенных для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.
- Не держите пылесос на улице и храните его в защищенном от влаги месте.

- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла (печи, батареи).
- Не пользуйтесь пылесосом, если зарядное устройство или кабель повреждены.
- Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение аксессуарами предварительного уведомления.
- Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары, чтобы сохранить эффективность работы прибора и гарантийные обязательства.



Примечание:

Для того, чтобы избежать повреждения мотора, не включайте прибор без фильтров.

ОПИСАНИЕ

А. Описание прибора

- A1** Ручка
- A2** Гнездо разъема зарядного устройства на пылесосе
- A3** Зажимной винт
- A4** Направляющие для установки ручки
- A5** Решетка для выпуска воздуха
- A6** Панель управления
 - A7** Кнопка ON/OFF
 - A8** Кнопка регулировки мощности (нормальная, максимальная, экономия электроэнергии)
- A9** Световые индикаторы заряда аккумулятора/автономного времени работы
- A10** Контейнер для сбора мусора
- A11** Предварительный фильтр
- A12** Фильтр тонкой очистки
- A13** Всасывающее отверстие
- A14** Фиксатор к стойке пылесоса

В. Зарядная станция

- B1** Стойка для зарядки пылесоса
- B2** Гнездо для щетки для очистки фильтров
- B3** Щетка для очистки фильтров
- B4** Основание стойки пылесоса
- B5** Намотчик для кабеля для регулировки длины кабеля питания
- B6** Отверстие выхода кабеля питания
- B7** Гнездо разъема зарядного устройства на стойке

С. Аксессуары

- C1** Зарядное устройство
- C2** Электрощетка
- C3** Выключатель электрической щетки
- C4** Разъединяющий рычаг
- C5** Вал с щеткой
- C6** Крышка вала
- C7** Кнопка для снятия электрощетки

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, поставляемым с прибором.

Не заряжайте прибор при температурах ниже 0°C и выше 40°C.



Примечание:

До использования прибора впервые аккумулятор должен заряжаться в течение 2 ч 30 мин.

Данная модель оснащена функцией быстрой зарядки в течение 30 минут, что позволяет ей работать 5 минут.

Во время зарядки прибор не используется.

После завершения цикла зарядки загораются 3 световых индикатора. Когда аккумулятор полностью заряжен, 3 световых индикатора мигают, и прибор не включается.

После использования рекомендуется заряжать прибор, чтобы он находился в распоряжении всегда с заряженным аккумулятором. Прибор может постоянно находиться без опасности под зарядкой. В случае длительного отсутствия (например, в период отпуска) лучше отключить его. После полной зарядки примерное время работы составляет:

Мощность 1 (нормальная)	Мощность 2 (максимальная)	Мощность 3 (экономия энергии)
до 24 минут	до 14 минут	до 50 минут

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

При выходе из строя аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Не используйте другие типы аккумуляторов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Для извлечения аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или выполните следующее:

- До извлечения полностью разрядите аккумуляторы.
- Снимите ручку A1, отвернув блокировочные винты A3.
- Выньте контейнер для мусора A10.
- Снимите решетку и крышку (см. рис. 50).
- Отверните винты крепления (см. рис. 51) и отсоедините аккумулятор.



Обратите внимание!

Прибор не должен быть подключен к зарядному устройству, когда извлекаются аккумуляторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель: см. таблицу с характеристиками

Аккумуляторы: 32,4V Li-ion

Модель зарядного устройства: SSA-40W-40EU

Потребляемая электроэнергия: 40V; 1,35A

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия

(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Мигают все индикаторы заряда аккумулятора / автономной работы, а кнопки A7 и A8 гаснут.	Вал с щеткой заблокирован посторонними предметами (волосами, нитками и т.д.), которые не позволяют ему вращаться.	Выключите прибор и полностью очистите щетку (рис. с 39 по 49).
	После очистки ковра с длинным ворсом заблокировано вращение вала с щеткой.	Выключите пылесос, снимите его с ковра и убедитесь, что вал свободен от ниток и т.п. Отключите пылесос и убедитесь, что электрощетка выключена (в противном случае нажмите на соответствующий выключатель C3). Возобновите очистку ковра.
Все индикаторы зарядки аккумулятора /автономной работы A9 и кнопки A7 и A8 мигают.	Прибор неисправен.	Обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Прибор не включается	Зарядное устройство C1 подключено к прибору.	Отключите зарядное устройство. Если проблема останется, обратитесь в сервисный центр.