



SHD 7050 SAÇ ŞEKİLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR



www.sinbo.com.tr

for Turkey

Русский

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС SINBO SHD 7050 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование по назначению

Данный прибор предназначен для волос человека. Его использование в любых других целях может привести к повреждению изделия или получению травм.

Инструкции по технике безопасности



Предупреждение! Не используйте данное устройство вблизи ванной, душа, тазов и других емкостей с водой

* Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний под надзором или в случае инструктирования их по использованию устройства безопасным способом и понимания таких лиц существующей опасности.

* Дети не должны играть с прибором.

* Чистка и обслуживание устройства не должны осуществляться детьми, если они не находятся под надзором.

* При эксплуатации прибора в ванной комнате по завершении его использования необходимо извлечь штепсель из розетки, поскольку даже если устройство будет выключено, его нахождение вблизи воды будет опасным.

* Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Его установка возможна только с привлечением специалиста.

* Во избежание опасности замена шнура питания должна производиться только в авторизованном сервисном центре.

1. Перед первым использованием тщательно изучите данную инструкцию и передайте ее вместе с изделием последующему пользователю. Обращайте внимание на предупреждения на приборе и в данной инструкции пользователя. Они содержат важную информацию по технике безопасности, а также по эксплуатации и обслуживанию изделия.

2. Используйте данное устройство только по назначению и с рекомендованными аксессуарами и комплектующими деталями. Ненадлежащее использование и неправильная эксплуатация могут привести к возникновению опасностей.

3. Никогда не оставляйте изделие без надзора во время работы.

4. Не помещайте на верхнюю поверхность устройства тяжелые предметы.

5. Никогда не погружайте электрические детали изделия в воду во время очистки или работы. Никогда не держите изделие под проточной водой.

6. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь производить ремонт самостоятельно (например, в случае повреждения шнура питания, падения прибора и т.д.). Для обслуживания и ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

7. Напряжение сети должно соответствовать значениям, указанным на заводской табличке прибора.

8. Только после выключения устройства из розетки оно может быть полностью отключено от сети

питания. Штепсельная вилка шнура питания должна быть в рабочем состоянии.

9. Избегайте повреждений шнура питания, которые могут возникнуть в результате его перекручивания или соприкосновения с острыми узлами.

10. Изделие (включая шнур питания и штепсельную вилку) должно находиться на достаточном расстоянии от источников тепла (например, печей, горячих плит и других изделий/предметов, излучающих тепло).

11. Извлекайте штепсельную вилку из розетки только за саму вилку. Не тяните за шнур питания.

12. Выключайте изделие из розетки,

- когда оно не используется,

- в случае возникновения неисправностей,

- перед установкой / снятием дополнительных приспособлений и

- перед очисткой прибора.

13. Используйте прибор только в сухих помещениях и никогда не используйте его на улице.

14. Размещайте прибор на плоской, прочной и нескользкой поверхности.

15. Никогда не используйте и не располагайте изделие вблизи:

- прямых солнечных лучей и пыли;

- огня (камина, гриля, свечей), воды (брызг воды, ваз, бассейнов, ванной) либо мест с сильной влажностью.

16. Оно не предназначено для коммерческого использования. Оно пригодно для использования только в домашних условиях.

17. В случае падения прибора в воду отключите шнур питания от электророзетки. Извлекайте изделие из воды только после того, как оно будет отключено от сети питания. Обратитесь к специалисту для осмотра прибора.

18. Если во время работы прибора его необходимо положить, в целях безопасности всегда выключайте его.

19. Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попали шпильки и заколки для волос. Это может привести к короткому замыканию или повреждению изделия.

20. Перед снятием или установкой любых дополнительных приспособлений дайте прибору полностью охладиться.

21. Не используйте в непосредственной близости от устройства аэрозоли или водоразбрызгиватели.

22. Риск получения ожогов! Детали изделия во время работы сильно нагреваются. Удерживайте прибор только за ручку.

23. После каждого использования производите очистку прибора и всех аксессуаров.

24. Следуйте инструкциям, приведенным в главе "очистка и уход".



Опасность удущения! Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим способом. Для получения информации о пунктах сбора или сепарирования отходов обращайтесь в местные органы власти.

СПИСОК СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Наконечник
2. Спиральное приспособление
3. Зажим
4. Выключатель с индикатором питания
5. Ручка
6. Петля для подвешивания
7. Шнур питания со штепсельной вилкой



Перед первым использованием

Извлеките изделие и аксессуары из упаковки. Проверьте содержимое комплекта на наличие всех деталей и повреждений. В случае отсутствия в комплекте каких-либо деталей или наличия повреждений немедленно обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Осторожно: Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке устройства.

- Подключите шнур питания в соответствующую розетку.
- Включите изделие с помощью выключателя. Загорится индикатор питания, и прибор разогреется до температуры 100 °C в течение 60 секунд.

Бигуди

Примечание:

- Перед использованием прибора убедитесь, что волосы чистые, сухие и не запутаны.
 - Во время использования прибора не разбрызгивайте лак для волос.
1. Расчешите волосы и разделите их на пряди (1,5 - 2,5 см).
 2. Переместите зажим вниз и поместите прядь волос в отверстие. Отпустите зажим для закрепления пряди волос (Рис. 1).
 3. Поверните плойку таким образом, чтобы волосы намотались вдоль спирали вокруг всего стержня. (Рис. 2)
- Внимание! Удерживайте плойку только за наконечник и ручку.
4. Удерживайте плойку в этом положении более 10 секунд.
 5. Откройте зажим и поверните плойку таким образом, чтобы волосы были разжаты. (Рис. 3)



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

Выполните аналогичную процедуру с другими прядями волос, пока не будет достигнут желаемый результат. Для увеличения степени завивки волос можно повторить данную процедуру несколько раз. Давайте волосам охладиться перед их повторной укладкой.

ОЧИСТКА И УХОД

- Внимание — риск поражения электрическим током! Перед очисткой выключите прибор из розетки и дайте ему охладиться. Никогда не погружайте электрические детали изделия в воду во время очистки или работы.
- Никогда не держите изделие под проточной водой.
- Внимание — опасность повреждения имущества! Во время очистки никогда не используйте растворители или абразивные материалы, жесткие щетки, металлические или острые предметы.
- Производите очистку внешних поверхностей изделия слегка влажной тканью, затем тщательно протирайте их.
- Убедитесь, что внутрь прибора (например, через выключатель) не попадает вода.
- Храните изделие в сухом прохладном месте, которое защищено от влаги и прямых солнечных лучей. Храните изделие в недоступном для детей месте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Алюминиевая пластина с керамическим покрытием
- * Нагреватель РТС
- * Функция постоянного нагрева
- * Макс. температура: 180°
- * Шнур, вращающийся на 360 градусов
- * Размер щипцов для завивки: Ø19 мм
- * 220-240 В, ~ 50/60 Гц, 30 Вт

Защита окружающей среды

Утилизация старых электроприборов

Согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, использованные бытовые приборы не должны утилизироваться с обычными несортированными бытовыми отходами. Эти использованные приборы должны собираться отдельно от бытовых отходов для увеличения количества восстановленных приборов в процентном выражении и переработки их деталей с целью снижения негативных последствий для здоровья человека и окружающей среды. На всех приборах присутствует символ перечеркнутой мусорной корзины в качестве напоминания об обязательном доставлять их в пункты сепарирования отходов. Для получения информации об способе утилизации прибора обращайтесь за консультацией в местные органы власти.

Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим способом. Для получения информации о пунктах сбора или сепарирования отходов обращайтесь в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7050-27012015

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Слор Малземелери Имаялт Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай
Импортер в РФ: Общество с о,граниченной ответственностью «Фри,от»
109029, __, Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru
Гарантийный срок: 12 мес,



- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
Intertek Testing Services Hangzhou
16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development
District, Hangzhou, China

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 2015