



SHD 7038 SAC ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU

TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Русский

SINBO SHD 7038 ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сетевой шнур с вращением на 360 градусов
- Зажим для волос
- Нагревательный элемент РТС
- Световой индикатор
- Кнопка ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ
- ПИТАНИЕ АС230В, 50Гц, 25Вт

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Прибор не должен стать игрушкой для детей. Эксплуатация и чистка прибора не должны осуществляться детьми, не имеющими опыта.
2. Не погружайте прибор в воду. Не используйте прибор вблизи мест с повышенной влажностью или ванной, раковиной, душевой кабиной. Запрещено использование прибора на открытой территории.
3. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
4. Держите прибор на термостойкой поверхности по направлению вниз.
5. Не используйте неисправный или повреждённый прибор.
6. Перед осуществлением чистки и хранением, дайте прибору хорошо остынуть.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед использованием прибора волосы должны быть чистыми, сухими и расчёсанными.
2. Для дополнительной защиты используйте теплозащитный спрей.
- * Аэрозоли для волос содержат легковоспламеняющиеся вещества. При завивке волос не используйте аэрозоли.
3. Перед завивкой разделите волосы на пряди. Начните завивку волос снизу вверх.
4. Включите прибор в розетку и нажмите кнопку вкл/выкл.
5. Нажмите рычаг и поместите 1 см прядь волос между цилиндрическим корпусом и зажимом.
6. Накрутите прядь на цилиндрический корпус до корней волос и ждите 10-20 секунд.
7. Затем раскрутите прядь так, чтобы можно было открыть зажим с помощью рычага.
8. Для придания волосам волнистой формы удерживайте плойку 10 секунд, для придания волосам формы локонов – 20 секунд.
9. Повторяйте выше указанные шаги, чтобы завить оставшиеся волосы.
10. Перед укладкой дайте волосам остынуть.
11. После окончания завивки и перед выключением прибора из розетки 2 секунды удерживайте кнопку вкл/выкл.

ЧИСТКА И УХОД

Выньте прибор из розетки электросети и дайте ему хорошо остынуть. Протрите поверхность прибора влажной тканью, не используйте абразивные, жёсткие чистящие вещества и предметы.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Электрические и электронные приборы содержат вредные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Приборы имеющие данное обозначение не должны выбрасываться с бытовыми отходами. Данные приборы необходимо доставить в специализированный центр для утилизации или переработки.

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготавитель: «Деима Электромеканик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидере
Мавкии, Джихангири Мах, Говерджин, Джад, № 4, Авдышылар, Стамбул, Турция

Страна производителя: Китай

Импортёр в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри, от»

109029, г. Москва, ул. Б. Калитниковская ул. 42, офис 400-В

ИНН 7709920392, ОКПО 17029835

www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7038-05102015

Наименование _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев

Наименование, адрес

и телефон торгующей организации_____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)