

sinbo

SHD 7014 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

HR

AR



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС

Перед использованием устройства внимательно и до конца прочтите и сохраните это руководство.

Модель и техническая характеристика

- * Выбор двух уровней скоростей и трех температур
- * Съемная задняя крышка
- * Насадка концентратор
- * Подача холодного воздуха
- * Подвесное кольцо
- * Защита от перегрева
- * AC220-240V, 50Гц, 2200Вт

Важные предупреждения

Пользуясь этим электрическим прибором, необходимо всегда соблюдать основные правила безопасности, включая перечисленные ниже:

1. Перед началом использования прибора убедитесь в том, что напряжение в вашей сети соответствует номинальному напряжению, указанному на заводской табличке прибора.

2. Данный прибор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительного разъяснения относительно использования электроприбора. Чтобы дети не играли с прибором, не оставляйте их без присмотра.



3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не используйте этот прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.

4. Не забывайте, что близкое расположение воды в ванной комнате делает фен опасным даже если он выключен, поэтому никогда не оставляйте прибор включенным в розетку.

5. Для безопасного применения прибора в ванной комнате, в качестве дополнительной защиты рекомендуется смонтировать устройство (термозистор), снижающее ток до безопасного остаточного значения, номинальная величина которого не будет превышать 30мА. Чтобы получить более подробные сведения, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.

6. Будьте особенно внимательны при использовании прибором детьми или инвалидами или в их присутствии. Храните устройство в недоступном для детей месте.

7. Никогда и ничем не перекрывайте воздушные отверстия.

8. В случае перегрева прибор отключается автоматически. В таком случае необходимо перевести выключатель в положение выключено, отключить устройство от сети и подождать полного остывания. Прежде чем включить прибор снова, убедитесь в том, что его отверстия не забиты ворсом, волосами и т.п.

9. Не направляйте струю горячего воздуха в глаза или чувствительные к нагреванию участки.

Важные предупреждения

10. Никогда не беритесь за прибор мокрыми руками, оберегайте от погружения в воду и не допускайте намокания.
11. Фен предназначен только для сушки и укладки волос человека, поэтому никогда не используйте прибор в иных целях.
12. Никогда не пытайтесь отключить прибор, с силой потянув за шнур. Не обматывайте шнур вокруг прибора. Регулярно осматривайте шнур на предмет повреждений. Поврежденный шнур может стать причиной возникновения опасных ситуаций.
13. Для предотвращения опасности, замену сетевого шнура в случае повреждения должен производить изготовитель кабеля, представитель компетентного сервиса или квалифицированный специалист аналогичных служб.
14. Всегда отключайте прибор от сети даже если вы оставляете его на короткое время.
15. После каждого применения обязательно удаляйте вилку из розетки.
16. Для предотвращения накопления жира и других остатков, очищайте прибор после каждого применения.

Сушка

1. Включите прибор в розетку.
2. Установите переключатели на желаемый режим пользования и включите.

Прибор оснащен регулятором потока воздуха и регулятором температуры:

- (1) SHD 7014: вы можете уложить ваши волосы после сушки и закрепить их форму с помощью обдува потоком холодного воздуха, нажав на соответствующую кнопку.
- (2) Сушите волосы, держа фен на некотором удалении, и расчесывая волосы щеткой.

0= прибор выключен

Скорость 1+ Нагревание 1= Низкая скорость и нагревание

Скорость 1+ Нагревание 2= Низкая скорость и высокая температура

Скорость 1+ Нагревание 3= Низкая скорость и самая высокая температура

Скорость 2+ Нагревание 1= Высокая скорость и низкая температура

Скорость 2+ Нагревание 2= Высокая скорость и высокая температура

Скорость 2+ Нагревание 3= Высокая скорость и самая высокая температура

Кнопка только подачи холодного воздуха = Подает струю холодного воздуха

Концентратор

Насадка-концентратор

Насадка-концентратор направляет и усиливает струю воздуха, облегчая укладку волос.

Установите насадку-концентратор на фен. Чтобы отсоединить насадку, потяните в сторону от прибора.

Чистка

1. Протрите прибор чистой тканью.

Чистка

2. Аксессуары можно очищать с помощью увлажненной ткани или промывать под струей воды из крана.

Отсоединяйте аксессуары до чистки. Перед применением или перед хранением необходимо обеспечить тщательную сушку аксессуаров.

Никогда не пытайтесь промыть прибор в воде или под струей воды из крана.

Хранение

Не оставляйте вилку прибора в розетке, когда вы им не пользуетесь.

Подождите пока прибор остынет и уберите на хранение в сухое место. Для облегчения пользования, этот фен оснащен практичным кольцом для подвешивания. Никогда не обматывайте шнур вокруг прибора, это становится причиной ускоренного износа и сокращает срок его службы. Для предотвращения опасных ситуаций, в случае повреждения шнура питания, отнесите прибор в магазин, где вы его приобрели или в авторизованный сервисный центр.

Правильно утилизируйте данный прибор



Этот знак означает, что в соответствии с директивами ЕС, продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. С целью защиты окружающей среды и здоровья человека и предотвращения ущерба от неконтролируемых отходов, а также для обеспечения переработки и возможности повторного использования материалов, необходимо сдавать подобные отходы в специальные пункты вторсырья. Пожалуйста, для утилизации отслуживших приборов обращайтесь в пункты возврата и сбора вторсырья или в тот магазин, где вы приобрели этот прибор. Таким образом, сдавая прибор в подобные места, вы будете способствовать экологически благоприятному способу утилизации отходов и повторному использованию после переработки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7014-21102014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -
Intertek Testing Services Shanghai
Building No. 86, 1198 Qinzhou Rd. (North)
Caohejing Development Zone, Shanghai
China

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Made in P.R.C. İmal Yılı : 2014