

Фен Magma

тип 251

Инструкция по эксплуатации



Solis of Switzerland Ltd

Офис Solis • CH-8152 Глаттбругг-Цюрих • Швейцария

Телефон +41 44 874 64 54 • Факс +41 44 874 64 99

info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Оснащение

A Съемная решетка для всасывания воздуха

B Кнопка холодного воздуха

C Выключатели с балансирующим рычажком

D Петля для подвешивания

Наши продукты изготавливаются в соответствии с самыми высокими требованиями в отношении качества, функциональности и дизайна. Мы желаем вам испытать много удовольствия при использовании вашего нового прибора SOLIS.

Перед использованием

Прочитайте, пожалуйста, внимательно указанную ниже информацию. Она содержит важные указания по использованию, безопасности прибора и уходу за ним. Сохраняйте данную инструкцию по эксплуатации.

Указания по безопасности

- Прибор может использоваться только с теми параметрами напряжения и тока, которые указаны на корпусе (на табличке с указанием типа).
- **Осторожно, этот прибор нельзя использовать вблизи от воды, которая имеется в ванне, душе, бассейне или других местах.**
- Прибор нельзя мочить (брызги и т.п.) или пользоваться им с мокрыми руками. Если во время сушки прибор выпускается из рук, то в целях безопасности его всегда следует выключать.
- Если, тем не менее, прибор все-таки упадет в воду, то следует немедленно вынуть вилку из розетки! Ни в коем случае не браться за него в воде!
- Для вашей безопасности мы рекомендуем пользоваться устройством защитного отключения при появлении тока утечки (можно купить в магазине электротоваров или у SOLIS-MAIL AG, телефон 0848 084 884, факс 0848 804 890).
- Не распылять в прибор аэрозоли или распылители воды!
- По функциональным причинам решетка для выхода воздуха во время работы нагревается!
- Провод для подключения к сети во время работы не должен касаться отверстия для выхода воздуха.
- Дети могут не осознавать опасностей, которые возникают при ненадлежащем обращении с прибором. Поэтому дети не должны пользоваться приборами для ухода за волосами без наблюдения.
- **Отверстия для входа и выхода воздуха нельзя перекрывать.**
- После использования и перед очисткой прибора следует вынимать вилку из розетки!
- Ремонт этого прибора, включая замену провода подключения к сети, можно выполнять только в авторизованных сервисных центрах (например, в сервисной службе SOLIS). Приборы после непрофессионального ремонта представляют опасность для пользователя.
- Если прибор используется не по назначению, обслуживается ненадлежащим образом или подвергается непрофессиональному ремонту, то производитель не берет на себя ответственности за возможный ущерб. Любые претензии по гарантии теряют силу.
- При хранении кабель не следует обматывать вокруг прибора, так как в противном случае кабель может быть поврежден.

Ввод в эксплуатацию

С помощью двух выключателей с балансирным рычажком можно выбрать следующие ступени:



Выключение



Нагрев теплый

Двигатель работает медленно



Холодный

Двигатель работает медленно



Нагрев теплый

Двигатель работает быстро



Холодный

Двигатель работает быстро



Нагрев максимальный

Двигатель работает быстро

Кнопка холодного воздуха

Кнопка холодного воздуха вашего прибора идеально подходит для того, чтобы закрепить прическу и придать волосам объем и упругость. Рекомендуется использовать кнопку холодного воздуха после сушки/укладки ваших волос.

Насадка для завивки

Эта принадлежность идеальным образом подходит для быстрого высушивания волос, но также и для использования при укладке. Благодаря этой насадке вы с точностью можете направлять горячий или холодный воздух на выбранные пряди волос.

Очистка и уход

Перед очисткой всегда следует вынимать вилку из розетки. Никогда не погружайте прибор в воду. Защищайте фен от пыли, грязи и ворсинок. Время от времени очищайте решетку для всасывания воздуха мягкой кисточкой. Прибор следует вытереть слегка влажной тканью, а потом высушить сухой тканью.

Петля для подвешивания

Благодаря имеющейся петле для подвешивания фен можно разместить, экономя место и постоянно имея его под рукой.

Фильтр для всасывания воздуха

Фен оснащен съемным фильтром для всасывания воздуха. Для очистки прибора от волос и частиц пыли, которые всасываются вместе с воздухом, решетку для всасывания воздуха следует снять с прибора легким вращательным движением влево и очистить щеткой. После выполнения очистки решетку для всасывания воздуха следует снова установить на фен и зафиксировать вращательным движением вправо.

Решетку для всасывания воздуха ни в коем случае нельзя устанавливать на прибор, если она влажная.

Регулярное выполнение очистки значительно способствует увеличению срока службы прибора.

Защита от перегрева

Прибор оснащен предохранительным термостатом и автоматически отключается при перегреве. После короткого перерыва в работе прибор автоматически снова включается. Но вам следует убедиться в том, что отверстия для входа и выхода воздуха полностью свободны.

Утилизация

Отслужившие свой срок приборы следует привести в негодность. Выньте вилку из розетки и отделите кабель подключения к сети от прибора. Электроприборы не следует выбрасывать в бытовой мусор, а должны утилизироваться экологичным образом. Отнесите прибор на официальный сборный пункт или в ваш специализированный магазин. Все места приема, имеющие знак «Обеспечивается утилизация», сотрудничают с фондом утилизации Швейцарии (S.EN.S), которые обеспечивает утилизацию старых приборов, не нанося вреда окружающей среде.