

REMINGTON®


Keratin Protect Intelligent Straightener



S8598

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30 мА в электрической цепи. Посоветуйтесь с электриком.
- 3 Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- 4 **Предупреждение:** Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой. 
- 5 Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- 6 Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- 7 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 8 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 9 Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- 10 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 11 Устройство следует класть только на термостойкую поверхность.
- 12 Не кладите устройство на мягкую мебель.
- 13 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 14 Перед чисткой или хранением устройства его необходимо охладить.
- 15 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Содержит следы орехов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 1 Пластины 110 мм с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным кератиновым и миндальным маслами
- 2 Переключатель Вкл./Выкл.
- 3 Интеллектуальный датчик теплозащиты
- 4 Выключатель интеллектуального датчика теплозащиты
- 5 Значок индикатора работы интеллектуального датчика теплозащиты
- 6 Регулировка температуры
- 7 Отображение температуры
- 8 Функция максимального нагрева
- 9 Функция блокировки температуры
- 10 Шарнирный замок
- 11 Термостойкий чехол (На рисунке не показано)
- 12 Шнур 3 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Пластины с улучшенным керамическим покрытием, обогащенным кератиновым и миндальным маслами.
- Интеллектуальный датчик теплозащиты постоянно измеряет уровень влажности ваших волос и автоматически регулирует температуру пластин, чтобы не допустить перегрева волос во время укладки.
- Высокая температура нагрева 160 - 230°C.
- Удлиненные плавающие пластины длиной 110 мм – для равномерного давления на выпрямляемые волосы.
- Быстрый нагрев - готовность в течение 15 секунд.
- Регулировка температуры обеспечивает точный контроль нагрева, согласно типу и длине ваших волос.
- Функция блокировки - предотвращает случайное изменение температурной настройки во время использования стайлера.
- Функция Turbo boost – автоматическая установка максимальной температуры. Удерживайте кнопку «+» в течение 2 секунд, и температура поднимется до 230°C.
- Не каждому типу волос подойдет максимальная температура. Выбирайте температурный режим, исходя из фактуры ваших волос.
- Функция блокировки температуры - предотвращает случайное изменение температурной настройки во время использования стайлера.

- Автоматическое отключение — Устройство самостоятельно отключается, если не нажимать на кнопки и оставить его включенным на 60 минут.
- Разное напряжение: для местной и зарубежной сети. При напряжении 120 В время и температура нагрева могут отличаться.

◆ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутаны.
- Перед укладкой разделите волосы. Сначала уложите нижние слои.
- Включите устройство в сеть.
- Если стайлер подключен к сети, но не включен, на экране будет отображаться значок блокировки, свидетельствующий о том, что стайлер в дежурном режиме .
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения.
- Датчик теплозащиты включается автоматически при включении стайлера. О том, что функция теплозащиты включена, свидетельствует светящийся значок индикатора.
- Чтобы отключить данную функцию, нажмите и удерживайте кнопку включения датчика теплозащиты.
- Начинайте укладку при низкой температуре. Выберите температуру согласно вашему типу волос с помощью регуляторов сбоку изделия.
- Увеличение и уменьшение температуры производится с помощью «+» и «-».

★ Рекомендуемые температуры

Температура	Тип волос
160°C - 180°C	Тонкие / Поврежденные или обесцвеченные волосы
180°C - 200°C	Нормальные, здоровые волосы
200°C - 230°C	Толстые, сильно вьющиеся, сложно укладываемые волосы

- Отображение температуры будет мигать, пока не будет достигнута желаемая температура - это случится приблизительно через 15 секунд.
- Обрабатывая прядь за прядью, проводите выпрямителем по всей длине волос, не останавливаясь.
- Если интеллектуальный датчик теплозащиты включен во время укладки, то индикаторный значок будет мигать, показывая, что датчик контролирует содержание влаги в волосах и непрерывно оптимизирует температуру пластин во избежание повреждения волос. Эти изменения температуры не отображаются на экране выпрямителя, они происходят быстро и в автоматическом режиме во время укладки.

✳️ **Функция блокировки температуры**

- Необходимая температура выставляется кнопками +/- и фиксируется нажатием на кнопку '-' в течение 2 секунд.
- На экране отображения температуры появится значок блокировки.
- Для разблокировки управления температурой нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку '-'.

✳️ **Функция максимального нагрева**

- Для быстрой обработки упрямых, тяжело укладываемых локонов.
- Функция максимального нагрева повышает температуру до 230°C.
- Для включения удерживайте кнопку '+' в течение 2 секунд.
- ✳️ Предупреждение: максимальная температура подходит не для всех типов волос. Если вы собираетесь воспользоваться выпрямителем на максимальной температуре 230°C, сначала попробуйте на маленькой пряди.

✳️ **Защелка-фиксатор ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

- Для облегчения хранения пластины следует свести
- Для блокировки соедините пластины и переместите защелку в положение блокировки.
- Для разблокировки переместите защелку в положение разблокировки.
- ✳️ **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не нагревайте устройство в заблокированном положении.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No S8598

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240B~50/60Гц 55 Вт

17/INT/ S8598 T22-0004887 Version 03 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2017 Spectrum Brands, Inc.