

★ ★ ★ ●
TRISTAR



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BP-2634

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Антипригарная панель
2. Кнопка регулятора температуры
3. Индикаторная лампочка работы (красная)
4. Лампочка нагрева (зеленая)
5. Корпус
6. Дополнительная антипригарная панель



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний по безопасности.
- При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его замена должна производиться изготовителем, сервисной службой или другими лицами подобной квалификации.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Прибор следует размещать на ровной, устойчивой поверхности.
- Прибор нельзя оставлять без присмотра, если он подключен к электросети.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по указанному назначению.
- Детям, не достигшим возраста 8 лет, пользоваться прибором не разрешается. Этим прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, если при этом они постоянно находятся под присмотром. Этим прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному обращению с прибором и поняли все связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет. Детям разрешается заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.

- Держите прибор и провод электропитания в месте, не доступном для детей младше 8 лет.
- Если прибор работает, температура доступных поверхностей может быть очень высокой.
- Прибор нельзя использовать с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Используйте для этого прибора только подходящую штепсельную вилку.
- Этот прибор может подключаться только к заземленной розетке (для класса приборов I).
-  При использовании поверхность может быть горячей.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте прибор из упаковки. Удалите с прибора наклейки и защитную или пластиковую пленку и очистите прибор (смотри главу "Очистка и уход").
- Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность, при этом вокруг прибора должно оставаться свободное пространство не менее 30 см. Следите за тем, чтобы прибор был установлен вертикально.
- Подключите сетевой шнур к розетке и включите прибор. (Указание: Перед подключением прибора убедитесь, указанное на приборе напряжение сети соответствует параметром местной сети.
- Нагрейте нагревательную панель.
- Если прибор включается первый раз, может образоваться небольшой запах. Это нормально. Позаботьтесь о достаточной вентиляции. Этот запах будет присутствовать только короткое время и скоро исчезнет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Вставьте вилку в розетку. Загорается красная индикаторная лампочка работы. Поверните регулятор температуры на максимум. Теперь загорается зеленая лампочка готовности. Она показывает, что прибор нагревается.
- Дайте прибору прогреться, пока не погаснет зеленая лампочка. Это свидетельствует о том, что противни нагрелись до нужной для выпекания температуры.
- Чтобы достичь нужных результатов, перед использованием слегка сбрызните противень спреем растительного масла. Это поможет при снятии блинчиков после выпекания.
- Как только зеленая лампочка готовности погаснет, налейте тесто для блинов на противень и кругообразным движением распределите его, используя приспособление для распределения теста.
- Во время процесса выпекания зеленая лампочка готовности постоянно загорается и снова гаснет, показывая тем самым, что прибор соответственно нагревается.
- Выпекайте блины до тех пор, пока поверхность не перестанет быть жидкой и блин можно будет немного сдвинуть.
- С помощью лопаточки поднимите блин целиком и переверните его.
- Продолжайте печь с этой стороны, пока нижняя сторона немного зарумянится и ее можно будет приподнять.

- Положите блин на проволочную решетку и дайте ему немного остыть, прежде чем складывать стопкой на тарелке. После того как будет готов первый блин, установите необходимую температуру.
- Прежде чем снимать панель, всегда вытаскивайте вилку из розетки и давайте прибору остыть.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выньте вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- Никогда не наливайте холодную воду на горячий противень, так как это может повредить прибор и вызвать брызги горячей воды.
- Очищайте нагревательную панель горячей водой, средством для мытья посуды и влажной тряпкой или мягкой щеткой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, щетку для кастрюль или стальную путанку. Они могут повредить прибор.
- Очистите прибор мягкой, влажной тканью.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- Убедитесь, что прибор полностью высох, прежде чем убирать его на хранение.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на это изделие составляет 12 месяцев.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, Вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах власти.