

## **Сменные ролики Velvet Smooth™ wet&dry**

### Инструкция по применению

Подробную инструкцию см. на упаковке роликовой пилки с аккумулятором Scholl Velvet Smooth™ wet & dry. Смена роликовой насадки: при снижении эффективности роликовой насадки ее необходимо заменить. Выключите роликовую пилку и выполните следующие действия:

Шаг 1. Отсоединение ролика

Шаг 2. Установка нового ролика