



Tortilla Chef 118000

БЕЗОПАСНОСТЬ

- При несоблюдении указаний по безопасности производитель не несет ответственности за причиненный ущерб.
- При повреждении сетевого шнура питания во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, сервисной службой или другими лицами аналогичной квалификации.
- Ни в коем случае не перемещайте прибор, держа его за кабель, следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Прибор должен быть установлен на ровной устойчивой поверхности.
- Включенный в сеть прибор нельзя оставлять без присмотра.
- Данный прибор разрешается использовать только в домашнем хозяйстве и строго по назначению.
- Прибор запрещено использовать детям в возрасте младше 8 лет. Детям в возрасте старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний прибор разрешается использовать только под контролем и только в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают возможные риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Следите за тем, чтобы прибор и сетевой шнур питания были расположены в месте, недоступном для детей в возрасте младше 8 лет. Работы по очистке прибора и уходу за прибором детям разрешается выполнять только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под контролем со стороны взрослых.
- Во избежание удара током ни в коем случае не погружайте кабель, вилку или прибор в воду и другие жидкости.
- Во время работы прибора его доступные поверхности могут сильно нагреваться.
- Прибор нельзя использовать с внешним таймером или устройством дистанционного управления.
- Используйте для прибора только подходящий штекерный разъем.
- Прибор разрешается включать только в заземленную розетку (для приборов класса I).
- Во избежание пожара и удара током не подвергайте прибор воздействию дождя и влаги.
- Ни в коем случае не поворачивайте плиты прибора, предварительно не зафиксировав их.
- При поднятии прибора необходимо соблюдать осторожность, так как присоски могут прочно прилипнуть к поверхности и прибор может внезапно оторваться.
- Во избежание ожогов помните, что с задней стороны прибора может выходить горячий пар.
- Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и подобных сферах использования, например:
 - На кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других предприятиях.
 - Постояльцами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.
 - В пансионатах с завтраками.
 - В гостевых домах и усадьбах.



- Горячая поверхность: При использовании прибора его поверхности могут сильно нагреваться.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Ручка
2. Лампа индикации рабочего состояния
3. Лампа индикации готовности
4. Ручка настройки таймера
5. Ручка настройки температуры
6. Фиксатор
7. Устройство фиксации для хранения
8. Плита 1 (нижняя)
9. Плита 2 (верхняя)
10. Основной блок



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности к нему из упаковки. Снимите с прибора наклейки, защитную пленку или пластик.
- С помощью влажной салфетки очистите прибор для выпекания лепешек изнутри и насухо вытрите его. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду!
- Установите прибор на плоской устойчивой поверхности таким образом, чтобы плиты располагались на левой стороне основного блока. Оставьте 35 см свободного места с правой стороны от основного блока, чтобы плиты можно было поворачивать, и хотя бы по 10 см свободного места с других сторон прибора. Прибор не предназначен для установки в шкаф и для использования в помещениях с высокой влажностью.
- Мы рекомендуем положить между столом и прибором термостойкую подкладку (это позволит избежать образования прожженных мест на столе или скатерти).
- Включите вилку в розетку (Примечание: Прежде чем включить прибор в сеть, удостоверьтесь, что напряжение, указанное на приборе, совпадает с напряжением Вашей сети). (напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц).
- При первом включении прибора может возникнуть легкий запах. Это абсолютно нормально, запах пройдет через короткое время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Включите прибор Tortilla Chef в сеть. Установите ручку настройки температуры в желаемое положение и поверните ручку настройки таймера вправо. Обе индикаторные лампы загорятся, показывая, что прибор включен и нагревается.
- Примечание: Для использования прибора обе ручки настройки должны быть установлены в определенное положение.

Как только будет достигнута заданная температура и прибор будет готов к использованию, зеленая лампа индикации готовности погаснет.

- Поместите желаемое блюдо в сковороду и установите ручку настройки таймера в желаемое положение.
- Индикация температуры настроек термостата соответствует сведениям, приведенным в таблице ниже.

Настройка термостата	Температура (в градусах по Цельсию) +/- 15 градусов		
	Закрытое положение	Открытое положение Плита 1 (нижняя)	Открытое положение Плита 2 (верхняя)
0	-	-	-
1	95	80	90
2	130	110	125
3	170	155	175
4	200	175	195
5	215	190	210

Максимальная температура (цикл нагревания) составляет 245, 220 и 240 градусов соответственно.

Испанская тортилья

- Поместите яйца, картофель и другие ингредиенты по Вашему выбору в прибор Tortilla Chef и закройте его. Время выпекания зависит от вида и количества ингредиентов. Прежде чем перевернуть испанскую тортилью, рекомендуется открыть крышку и проверить степень выпекания.
- По прошествии половины времени выпекания Tortilla Chef можно повернуть на 180 градусов, чтобы испечь вторую сторону испанской тортильи. С внутренней стороны рукоятки находится фиксатор, который должен быть закрыт, чтобы зафиксировать плиты, прежде чем повернуть прибор на 180 градусов вокруг основного блока. Ни в коем случае не поворачивайте плиты, не зафиксировав их предварительно.

Сковорода и блинница

Установите Tortilla Chef на стол, так чтобы обе плиты были открыты. В таком положении Вы можете одновременно использовать прибор для приготовления нескольких блюд как сковороду и как блинницу. Во избежание повреждения антипригарного покрытия не пользуйтесь металлическими предметами.

Пицца

Положите сырое тесто для пиццы непосредственно на сковороду и добавьте начинку по вкусу. Не кладите слишком много начинки. Во избежание ожогов начинка должна быть ниже уровня верхней нагревательной плиты. Время выпекания зависит от толщины теста и количества начинки. Рекомендуется регулярно открывать крышку, чтобы контролировать процесс выпекания.

ОЧИСТКА И УХОД

- Прежде чем приступать к очистке прибора, отсоедините его от сети и подождите, пока он остынет.
- Ни в коем случае не лейте холодную воду на горячую плиту, так как это может привести к повреждению прибора и образованию горячих брызг.
- Протрите прибор изнутри и по краям бумажным полотенцем или мягкой салфеткой.
- Выполните очистку прибора влажной салфеткой. Ни в коем случае не используйте твердые и абразивные средства для очистки и металлические губки. Это может привести к повреждению прибора.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Прибор не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- Чтобы убрать прибор на хранение, переместите прибор в вертикальное положение. Держа прибор одной рукой, второй рукой установите вертикальное устройство фиксации для помещения на хранение сверху плит для выпекания.

ГАРАНТИЯ

- На данный продукт дается гарантия 12 месяцев. Право на заявление гарантийных претензий существует только при условии использования прибора в соответствии с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, и целью, для которой он был сконструирован.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В конце срока эксплуатации данный прибор нельзя утилизировать с бытовыми отходами, его необходимо сдать в пункт сбора отслуживших электрических и электронных приборов. Символ на приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает Ваше внимание к этой важной теме. Материалы, использованные при производстве данного прибора, могут быть переработаны для повторного использования. Сдавая отработавшие бытовые приборы на переработку, Вы вносите свой вклад в охрану окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить в местных органах управления.