

sinbo

SK 7315 SU ISITICI (KETTLE)

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU

UA

AR

HR

SR/
BiH



for Turkey

www.sinbo.com.tr

Русский

SINBO SK 7315 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1) Крышка
- 2) Кнопка Крышка
- 3) Ручка
- 4) Кнопка включить/выключить Неоновый индикатор
- 5) Подставка
- 6) Корпус
- 7) Показатель уровня воды
- 8) Носик



2. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не заполняйте чайник водой больше максимальной и меньше минимальной отметки. (7) (как показано на рисунке).
 2. Хорошо установите чайник на подставку, включите сетевой шнур в розетку питания, нажмите на кнопку вкл/выкл, загорелся световой индикатор (лампочка) – начался процесс подогрева воды. (как показано на рисунке).
 3. После закипания воды, чайник автоматически отключается, отключается электрическое питание и погасает световой индикатор. Если есть необходимость в повторном подогреве воды, дайте чайнику несколько минут остынуть. (как показано на рисунке).
 4. Перед первым использованием наполните чайник водой до отметки максимум, закипевшую воду вылейте и хорошо прополощите чайник водой.
- ВНИМАНИЕ:** перед включением чайника в электрическую сеть убедитесь, чтобы он был наполнен водой.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Перед эксплуатацией прибора полностью и внимательно прочтите инструкцию и сохраните её в качестве справочного материала.
- 2) Данный прибор может использоваться только для нагревания воды.
- 3) Для предупреждения поражения электрическим током не погружайте прибор, любую из его частей или сетевой шнур в воду или иную жидкость.
- 4) Использование прибора детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.
- 5) Не оставляйте включённый прибор без присмотра.
- 6) Прибор всегда должен находиться на ровной и сухой поверхности.
- 7) Не сливайте и не заполняйте водой чайник, включённый в розетку электропитания.
- 8) Не используйте данный прибор на открытых территориях. Данный прибор предназначен для использования в быту, офисах, на кухнях рабочих помещений, дачах, пансионатах, и небольших провинциальных кафе.
- 9) После эксплуатации прибора и перед его чистой отключите его от сети электропитания.
- 10) Не используйте повреждённые электрические приборы. В случае неисправности прибора его ремонт должен осуществляться в специально оборудованном сервисном центре.
- 11) В целях безопасности периодически осуществляйте контроль сетевого шнура. В случае обнаружения даже небольшого повреждения сетевого шнура, обратитесь в сервисный центр.
- 12) Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал по краю стола или столешницы, или соприкасался с горячей поверхностью. Перед смоткой сетевого шнура внизу подставки, дайте прибору хорошо остынуть.
- 13) Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Перед тем как убрать прибор на хранение или

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

накрыть его. Дайте ему хорошо остынуть.

14) Не ставьте прибор вблизи или на поверхность газовых и электрических нагревателей, в нагретую духовку или микроволновую печь. Берегите прибор от соприкосновения с нагретыми поверхностями.

15) При чистке прибора не используйте жёсткие, абразивные моющие и чистящие средства, а так же средства для чистки газовой плиты.

16) Для предупреждения переливания воды в процессе кипения не переполняйте чайник водой. Кроме того, перед включением прибора убедитесь, чтобы крышка была плотно закрыта.

17) Не открывайте крышку чайника в процессе кипения.

18) Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность, обладающих соответствующими знаниями и опытом. Будьте внимательны, чтобы прибор не стал игрушкой в руках детей.

19) Будьте предельно внимательны, чтобы прибор не стал игрушкой в руках детей.

20) В соответствии с инструкцией по эксплуатации электрического беспроводного чайника, использование прибора должно осуществляться только с предоставленной в комплекте подставкой.

21) В соответствии с инструкцией не переполняйте прибор водой, поскольку выкипающая вода может представлять опасность.

22) В соответствии с инструкцией по эксплуатации электрического беспроводного чайника, использование прибора должно осуществляться только с предоставленной в комплекте подставкой.

4. ЧИСТКА ПРИБОРА

1) Перед осуществлением чистки отключите прибор от сети электропитания и дайте ему хорошо остынуть.

2) Протрите корпус и подставку прибора влажной тканью, затем протрите насухо. Подставка прибора должна быть всегда чистой и сухой. Не используйте жёсткие и грубые предметы, в противном случае на поверхности прибора появятся царапины.

3) Протрите внутренность чайника мыльной губкой, затем хорошо прополощите водой.

4) В некоторых областях в связи с высокой жёсткостью вода может иметь мутный вид. После кипения такой воды на нагревательном элементе чайника может образовываться осадок или плавать в воде. Это не представляет опасности, периодически можно чистить чайник от осадка и накипи.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SK 7315

Номинальное напряжение: 230В

Номинальная частота: 50Гц

Мощность: 2000 Вт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-7315-04112014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торгующей организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



АЕ 11

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевкии, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.