

sinbo.

SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747 KARIŐTIRICI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



for Turkey
www.sinbo.com

Русский

SINBO SMX 2733, SMX 2745, SMX 2746, SMX 2747 РУЧНОЙ МИКСЕР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только в соответствии с инструкцией.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Настоящий прибор должен использоваться только по назначению, запрещено использование прибора посредством дистанционной системой управления.
- Используйте только сетевой шнур, входящий в комплект с прибором.
- использование аксессуаров и фитингов не входящих в комплект приведёт к получению ранений и неисправности прибора.
- Перед сборкой, разборкой, чисткой и хранением прибора всегда вынимайте вилку сетевого шнура из сети электропитания.
- Убедитесь, чтобы сетевой шнур и вилка не контактировали с водой.
- Будьте осторожны, прикасайтесь к сетевому шнуру и вилке только сухими руками.
- Не погружайте в воду сетевой шнур, сетевую вилку или корпус прибора.
- Не размещайте прибор на горячих поверхностях или вблизи источников тепла.
- Разместите прибор на ровной, фиксированной, термостойчивой поверхности, так чтобы предотвратить его падение.
- Не переносите прибор в работающем режиме.
- Чтобы ни кто не зацепился за сетевой шнур и не упал используйте прибор на фиксированной поверхности.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор на открытых территориях или для промышленных целей.
- Не прикасайтесь к вращающимся насадкам.
- Не используйте повреждённый прибор. В случае повреждения сетевого шнура или прибора отнесите прибор в авторизованный сервисный центр или магазин. Прибор должен быть отремонтирован профессиональным техником. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор сами.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте внимательны, чтобы прибор не стал игрушкой в руках детей.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- В целях снижения риска получения ранений, при взбивании продуктов не прикасайтесь к вращающимся ножам.
- При взбивании продуктов или жидкостей не снимайте миксер в работающем режиме. Всегда ожидайте полной остановки электродвигателя прибора.
- Поскольку в процессе работы прибор выделяет тепло, в целях предотвращения пожара, прибор нуждается в пустом пространстве. Убедитесь, чтобы вокруг прибора было достаточное пространство, и отсутствовали легковоспламеняющиеся предметы. Не накрывайте прибор.

В комплекте

- 1 ручной миксер с 2 насадками
- 1 Руководство по эксплуатации

Характеристики

- Три уровня скорости
- Емкости для смешивания
- Компактный размер
- Кнопка отсоединения съёмных насадок
- Питание AC230В, 50 Гц, 300 Вт

Перед первым использованием

- Очистите прибор полностью. Промойте насадки с моющим средством для посуды, хорошо прополощите и высушите.

- Примечание: При первом включении можете почувствовать неприятный запах, это нормально, через несколько минут работы, запах устранился.

- Для того, чтобы избежать ненужного напряжения или перегрузки двигателя, не используйте миксер для смесей, препятствующих свободному вращению насадок.

Инструкция по использованию

Миксер можно использовать от жидких до густых смесей, например: бисквиты, печенье, мороженное, пюре, торты и пироги.

Использование прибора

- В большинстве рецептов указывается скорость и время взбивания.

- Добавляйте ингредиенты непосредственно в ёмкость для взбивания, а не на насадки прибора.

- Положите все ингредиенты в ёмкость для сбивания.

- Вставьте насадки для взбивания в отверстия, расположенные в нижней части миксера. Нажмите на насадки для получения щелчка.

- Выберите уровень скорости, на 1 уровне насадки автоматически начнут вращение, после получения однородной массы, можно увеличить уровень скорости. Уровни скорости указаны на корпусе прибора.

- Чтобы убедиться в получении однородной массы, снимите лопаткой (в комплект не входит) содержимое с краёв ёмкости для взбивания.

- Во избежание разбрызгивания, не вынимайте насадки из содержимого, пока работает миксер. Перед тем как вынуть насадки из содержимого, выключите миксер.

- По окончании взбивания/смешивания выключите миксер, нажав на кнопку включить\выключить, затем выньте насадки из содержимого.

- Чтобы отсоединить насадки нажмите на кнопку отсоединения насадок.

Чистка

- Перед чисткой прибора отключите его от сети электропитания.

- Рекомендуется немедленная чистка насадок миксера, во избежание засыхания на них теста или продуктов смешивания. Предварительная чистка насадок облегчит весь процесс чистки прибора. Мойте насадки горячей мыльной водой, затем хорошо просушите.

- Корпус прибора протрите влажной тканью, затем вытрите насухо сухим мягким кухонным полотенцем.

Внимание! Не погружайте в воду миксер и сетевой шнур.

Правильная утилизация

Этот знак обозначает, что в ЕС фен нельзя выбрасывать с остальными бытовыми отходами. Бесконтрольная утилизация отходов может нанести вред человеку и окружающей среде. Правильно утилизируя отходы, вы внесёте свой вклад в повторную переработку и получения новых материалов. Для правильной утилизации и переработки, используемых вами приборов используйте соответствующие системы сбора и переработки, или обратитесь за помощью к продавцу прибора. В целях экологической безопасности продавец изделия может принять его для его дальнейшей переработки.

Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.

Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.

Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.



Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урююлкер Иншаат Спор Малземелери Импалят Санай ве Тиджарет Аноним Ширкет» Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджин, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербakovская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН-КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Дата изготовления: 10-2017





ÜRETİCİ FIRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR
MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

EEE Yönetmeliğine uygundur.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in Turkey / Türk Malı İmal Yılı : 10-2017