

# BOMANN®

Электронные весы для ванной комнаты PW 1418 CB



CE

Руководство по эксплуатации

## Общие правила техники безопасности

Перед использованием электроприбора тщательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его, а также гарантийный талон, чек и по возможности коробку с внутренней упаковкой. При передаче данного прибора другим людям приложите к нему руководство по эксплуатации.

- Прибор предназначен исключительно для домашнего применения в предусмотренных целях. Данный прибор не подходит для коммерческого использования. Не используйте прибор вне помещения. Избегайте воздействия жара, прямых солнечных лучей, влажности (не погружайте его в какую-либо жидкость) и острых углов.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обращайтесь к авторизованному техническому специалисту.
- Уделите особое внимание разделу «Особые правила техники безопасности».

### **Дети**

- В целях безопасности ваших детей, держите все компоненты упаковки (пластиковые пакеты, наполнители, пенопласт и т.д.) в недоступном для них месте.



**Осторожно!**

**Внимание!** Не позволяйте маленьким детям играть с пленкой, это грозит удушьем!

- Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с устройством.

### **Символы, использованные в данном руководстве по эксплуатации**

Важная информация, влияющая на вашу безопасность, помечена соответствующим образом. Необходимо строго следовать данным указаниям, чтобы предотвратить несчастные случаи и повреждение устройства:



**Осторожно:**

Этот символ предупреждает о возможной угрозе здоровью и риске получения травм.



**Внимание:**

Этот символ указывает на возможность повреждения прибора или других предметов.



**Примечание:**

Этот символ указывает на подсказки и полезную информацию.

## Особые правила техники безопасности



**Осторожно:**

Если стеклянная поверхность стала влажной или покрыта каплями воды, ее следует протереть, чтобы избежать падения.



**Внимание:**

- Весы представляют собой точный измерительный прибор, и с ними следует обращаться с осторожностью. Не роняйте и не прыгайте на них.
- Для предотвращения повреждения прибора не нагружайте его свыше 150 кг (330.7 фунтов, 23,62 стоуна).

- Прикасайтесь только к стеклянной поверхности весов.
- При переноске или хранении весов располагайте их только в горизонтальном положении.

## **Ввод в эксплуатацию**

### **Отсек для батареи (на задней стороне весов)**



#### **Примечание:**

Батарея в отсеке для батареи защищена пленкой для безопасной транспортировки. Это продлевает срок службы батареи.

Для подготовки весов к первой эксплуатации эту пленку следует удалить.

## **Эксплуатация**

- Весы предназначены для точного измерения набранного или потерянного веса.
- Расположите весы на твердой, ровной поверхности (избегайте ковров). Неровный пол ухудшает точность измерения.
- Включите весы, нажав ступней или пальцами ноги на стеклянную поверхность.
- Запустится самопроверка весов и дисплея (8...). Вскоре после этого на дисплее появятся цифры «0.0» (kg) (0,0 lb, 0.0 st).



#### **Примечание:**

На задней части весов (возле отсека для батареи) расположена маленькая кнопка. Включив устройство, нажмите на эту кнопку для переключения между единицами измерения веса «kg», «lb» и «st».

- Встаньте на весы. Распределите свой вес равномерно и подождите, пока весы определят его. Цифры на дисплее будут мигать, пока не будет показан точный вес.
- Для продления срока службы батареи весы автоматически выключаются спустя 10 секунд после того, как вы сошли с них.



#### **Примечание:**

- Появление букв «EEEE» означает, что вес превышает 150 кг.
- Если сообщение «EEEE» не исчезает, извлеките батареи из отсека для батарей примерно на 10 секунд..
- Если во время взвешивания на дисплее появляются символы «0.0» (kg) (0.0 lb., 0: 0 st), это означает, что вы встали на стеклянную поверхность слишком рано. Самопроверка не была завершена. Дисплей выключится.

## **Замена батареи**

В приборе используется литиевая батарея с большим сроком службы. Если на дисплее появляются буквы «LO», это означает, что необходимо заменить батарею следующим путем:

- Откройте отсек для батареи на задней стороне весов. Сдвиньте крышку отсека для батареи в направлении, указанном стрелкой.
- Замените батарею на батарею того же типа – «CR 2032». Соблюдайте полярность (указания о полярности находятся в отсеке для батареи).
- Закройте крышку отсека для батареи.
- Если вы не пользуетесь весами в течение долгого времени, батарею следует извлечь.



#### **Внимание:**

Батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Выбрасывайте использованные батареи в специализированные баки или сдавайте вашему дилеру.



### Осторожно:

- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.  
Не бросайте их в огонь, при этом возникает **риск взрыва!**
- Держите батареи в местах, недоступных для детей. Батареи – не игрушка.
- Не вскрывайте батареи с применением силы.
- Избегайте контакта с металлическими предметами (кольцами, гвоздями, винтами и т.д.).  
При этом возникает **риск короткого замыкания!**
- При коротком замыкании батареи могут значительно нагреваться или даже загораться.  
Это может вызвать ожоги.
- Для вашей безопасности полюса батареи во время транспортировки следует заклеивать  
при помощи липкой ленты.
- Если батарея потекла, избегайте попадания жидкости в глаза или на слизистые  
оболочки. При контакте рук с жидкостью следует их тщательно вымыть, а глаза промыть  
чистой водой. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

### Советы по эксплуатации

- Весы рассчитаны на максимальный вес в 150 кг (330,7 фунтов, 23,62 стоуна).
- Взвешивайтесь без одежды и обуви перед приемом пищи в одно и то же время дня.  
Лучшее время для взвешивания – утром сразу после сна.
- Весы округляют вес до ближайших 100 граммов.
- Если вы взвесились дважды и получили два разных результата, ваш вес находится между  
двумя этими значениями.

### Очистка



#### Внимание:

- Не погружайте весы в воду: это может повредить электронные компоненты.
- Не используйте для очистки проволочную щетку или какие-либо абразивные предметы.
- Не используйте какие-либо кислотные или абразивные чистящие средства.
- Для очистки прибора используйте слегка влажную ткань. Не допускайте попадания в  
прибор влаги или жидкости!
- Для очистки используйте выпускаемые моющие средства и мыло.
- После очистки тщательно протрите прибор сухой и мягкой тканью.

### Технические характеристики

Модель: ..... PW 1418 СВ

Источник питания: ..... CR 2032 3 В

Мин./макс. весовая нагрузка..... 2,5 кг(5,5 фунтов/0,4 стоуна)/150 кг (330,7  
фунта/23,62 стоуна)

Масса нетто: ..... 1,4 кг

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как директивам  
относительно электромагнитной совместимости и оборудованию низкого напряжения, а также  
было произведено с учетом последних правил безопасности.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления!