

★ ★ ★ ●
TRISTAR



Руководство по эксплуатации



BL-4431 •

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- Никогда не используйте прибор с поврежденным проводом электропитания или штекером, неисправный или как-либо поврежденный прибор. Во избежание опасности заменой провода электропитания или штекера должен заниматься авторизованный специалист (*). Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
- Для защиты детей от опасностей, которые могут исходить от электроприбора, никогда не оставляйте прибор без присмотра. В этой связи прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы провод электропитания не свисал со стола.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Выключайте прибор и отсоединяйте его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или подвижных частей.
- ИНФОРМАЦИЯ: Рубящие ножи очень острые, не прикасайтесь к ним при извлечении продуктов и чистке прибора, иначе можно получить серьезную травму.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания, когда оставляете его без присмотра или приступаете к чистке.
- Дети могут использовать прибор только под присмотром.

**Сервисный центр с компетентным, квалифицированным персоналом, рекомендованный производителем или импортером прибора, или любое лицо, обладающее достаточной квалификацией и компетентностью и имеющее разрешение на выполнение такого рода ремонтных работ, способное предотвратить все возможные опасности. В любом случае для ремонта прибора обращайтесь в такой сервисный центр.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Крышка с приемным отверстием
2. стеклянный кувшин
3. нож
4. переключатель скоростей
5. основной блок

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.
- Подключите прибор к сети электропитания. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220 В – 240 В, 50 Гц)
- Прибор не должен работать непрерывно более 5 минут. По истечении этого времени блендер должен остывать в течение 15 минут.
- Лезвия диска для шинковки и режущего ножа очень острые. Не прикасайтесь к ним, иначе можно получить серьезную травму.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите кувшин блендера на основной блок. Поместите ингредиенты в кувшин блендера. Максимальный объем наполнения кувшина составляет 0,45 литров. Для медленной обработки ингредиентов выберите скорость 1, для быстрой – скорость 2.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой прибора выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора.
- Протрите прибор влажной салфеткой. Никогда не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства, жесткие или металлические губки, т.к. они могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте основной блок в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.
- Части прибора не пригодны для мытья в посудомоечной машине. Под воздействием высоких температур или едких чистящих средств они могут деформироваться или изменить цвет.
- Части прибора, контактирующие с продуктами питания, можно помыть мыльной водой.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.



www.tristar.eu

Тристар Юэроп Б.В. | Юлес Верневег 87
5015 ВН Тилбург | Нидерланды