

УКРАЇНСЬКА

ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ VT-7014 W
Електрприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння питної води.

- ОПИС
- 1. Корпус
- 2. Стігчастий фільтр
- 3. Кришка
- 4. Клавіша відкриття кришки
- 5. Щкапа рівня води
- 6. Ручка
- 7. Клавіша вмикання/вимкання «0/1»
- 8. Місце намотування мережевого шнура
- 9. Підставка

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюг харчування прилад захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установці ПЗВ слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електрприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Використовуйте прилад строго за призначенням відповідно до інструкції по експлуатації.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.
- Мережевий шнур забезпечений «евроконією»; вмикайте її в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожеги не використовуйте перешкоди при підключенні чайника до електричної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванних кімнатах. Не користуйтеся їм поблизу басейнів або інших емальованих, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Забороновано використовувати чайник поза приміщеннями.
- Не залишайте включений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на край столу.
- Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перешкоди.
- Використовуйте тільки підставку, що входить в комплект постачання.
- Не допускайте, щоб він торкався шнур з'єднан з столу, а також наглядяйте, щоб він не електричних гарячих поверхонь та гострих кромк меблів. Довжина мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не торкайтеся мережевого шнура і вилки мережевого шнура мокими руками.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.

- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки «MIN» (вище максимальної позначки «MAX»). Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кипляча вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячим паром не нахиляйтеся над носиком працюючого чайника.
- Забороновано відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороновано знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевівши клавішу вмикання/вимкання в положення «0», а потім зніміть чайник з підставки.
- Вимикайте чайник з електричної мережі перед чистенням, або в тому випадку, якщо ви пристроєм не користуєтесь. Вимикаючи пристрій з електромережі, наколи не симіуйте за мережевий шнур, відіймаючи за вилку мережеого шнура і акуратно витягуйте її з розетки.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте чайник і його підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, які тільки особобо, яка відповідає за їх безпеку, ім не дано відповідні і арозумлі інструкції по безпечне користування приладом і їїєї безпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу в якості грашки.
- З мркувань безпеки дітей не залишайте поплетливий пакет, використований в якості упаковки, без нагляду.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте чайник і його підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за їх безпеку, ім не дано відповідні і арозумлі інструкції по безпечне користування приладом і їїєї безпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу в якості грашки.
- З мркувань безпеки дітей не залишайте поплетливий пакет, використований в якості упаковки, без нагляду.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не занурюйте чайник і його підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особобо, яка відповідає за їх безпеку, ім не дано відповідні і арозумлі інструкції по безпечне користування приладом і їїєї безпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.

- Для включення пристрою переведіть клавішу вмкання (7) «0/1» в положення «1», при цьому загориться внутрішнє підсвічування колби чайника.
- Коли вода закипить, чайник автоматом відключиться, підсвічування колби згасне. Злийте воду і повторіть процедуру кип'ятіння води 2-3 рази.

Примітки:

- При використанні чайника переконайтеся, що клавішу (7) *вмк./вимк. не блокують сторонні предмети, а кришка (3) щільно закривається в іншому випадку автоматичне відключення чайника буде незможливе.*
- Перед зняттям чайника з підставки переконайтеся, що чайник відключений, а клавіша (7) *вмк./вимк.* знаходиться в положенні «0».

Увага!
Щоб уникнути отримання опіку гарячим паром не нахиляйтеся над носиком працюючого чайника.

ВИКОРИСТАННЯ

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки (9), відкрийте кришку чайника (3), натиснувши на клавішу (4).
- Наповніть чайник водою не нижче мінімальної позначки «MIN» і вище максимальної позначки «MAX».
- Закрийте кришку (3) і встановіть наповнений чайник на підставку (9).
- Уявіть чайник, натиснувши на клавішу (7) «0/1», при цьому загориться внутрішнє підсвічування колби.
- Коли вода закипить, чайник автоматом відключиться, підсвічування колби згасне.
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтеся, що він вимкнений, а клавіша (7) знаходиться в положенні «0».
- Після відключення чайника зачекайте 10-20 секунд, після чого ви можете знову вмикати його для повторного кип'ятіння води.
- Якщо Ви випадково включили чайник, а рівень води виявився нижчим за мінімальну відмітку, то спрацює автоматичний термозащобник, при цьому чайник відключиться. У цьому разі зніміть чайник з підстави (9) дайте йому охолонути протягом 5-10 хвилин, потім заповніть чайник водою і включіть, прилад буде працювати в нормальному режимі.
- Знімаючи чайник з підстави (9), переконайтеся, що він вимкнений, а клавіша (7) знаходиться в положенні «0».

- Забороновано використовувати чайник поза приміщеннями.
- Не залишайте включений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на край столу.
- Перед включенням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перешкоди.
- Використовуйте тільки підставку, що входить в комплект постачання.
- Не допускайте, щоб він торкався шнур з'єднаний з столу, а також наглядяйте, щоб він не електричних гарячих поверхонь та гострих кромк меблів. Довжина мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не торкайтеся мережевого шнура і вилки мережевого шнура мокими руками.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно закритою кришкою.
- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки «MIN» (вище максимальної позначки «MAX»). Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кипляча вода може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячим паром не нахиляйтеся над носиком працюючого чайника.
- Забороновано відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороновано знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевівши клавішу вмикання/вимкання в положення «0», а потім зніміть чайник з підставки.
- Вимикайте чайник з електричної мережі перед чистенням, або в тому випадку, якщо ви пристроєм не користуєтесь. Вимикаючи пристрій з електромережі, знійте воду і дайте пристрою остигнути.
- Забороновано відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороновано знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевівши клавішу вмикання/вимкання в положення «0», а потім зніміть чайник з підставки.
- Вимикайте чайник з електричної мережі перед чистенням, або в тому випадку, якщо ви пристроєм не користуєтесь. Вимикаючи пристрій з електромережі, знійте воду і дайте пристрою остигнути.
- Забороновано відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Забороновано знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, перевівши клавішу вмикання/вимкання в положення «0», а потім зніміть чайник з підставки.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чистенням відключіть пристрій від мережі, злийте воду і дайте чайнику охолонути.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною або губкою. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби для чистшення, не використовуйте металеві щітки і абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду або будь-які інші рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.
- Регулярно очищайте стігчастий фільтр (2) від забруднень. Поверхню верхньої частини фільтра і витягніть фільтр. Акуратно промийте фільтр під струменем води, злегка почитившись його м'якою щоткою.
- Встановіть фільтр з боку колби в крипильний паз і натисніть на верхню частину фільтра до фіксації.

Видлення навури

- Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплоізоляції між водою і нагрівальним елементом.
- Для усунення накипу наповніть чайник водою приблизно на 75%, скип'ять воду. Залишившисью четверть резервуара колби доповніть окропом розчином (6-9%) і залиште чайник на ніч (приблизно на 8 годин). Уранці вилійте з чайника окропу суміш та докип'яте разів скільки колби. Щоб видалити залишки та запах окру, один-два рази скип'ять повний чайник з звичайною водою. При необхідності повторіть цикл очищення.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначені для електричної накуви.
- Регулярно очищайте чайник від накипу.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, вимкніть його з електромережі, знійте воду і дайте пристрою остигнути.
- Забороновано використовувати чайник після закінчення терміну експлуатації.
- Зберігайте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Чайник – 1шт. Підставка – 1шт. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрономіальна: 220-240 В – 50-60 Гц Номінальна споживана потужність: 1850-2000 Вт Максимальний об'єм води: 1,7 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (яко входить до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому обробу з подальшою утилізацією устаноєним порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, якщо це впливатиме на загальні принципи роботи пристрою, щоб попередити повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявляє такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, якщо це впливатиме на загальні принципи роботи пристрою, щоб попередити повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявляє такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія
Додаткові умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію по покупку.

CE
Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЕЛЕКТР ЧАЙНИГИ VT-7014 W
Сууктук кайнатую электр шайманы (чайник) ичуге жаракту сууну кайнатуу учун гана арналган.

СЫПАТТАМА

- Корпусу
- Тор чыпкасы
- Капка
- Капкакты ачуу баскычы
- Суу көлөмүнүн шкаласы
- Түткө
- Өчүрүп/күйгүзүү баскычы «0/1»
- Тармактык шнурдун түрүүчү жери
- Түткүч

КӨНҮЛ БУРУНУ!

Кыргыз коргоонуун учун өвнөна белгисиздей электр тармагындагы потенциалдуу иштеткен тосу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын (КӨА) орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотулушу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООСУЗДУК ЧАРАЛАРУ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл коюп окуп чыгып, аны маалымат катары сактап алыңыз.

- Түзмөктү тике дайындамо боюнча гана, ушул колдонмодо жагылганы ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
- Шайманды тике дайындаосуна боюнча гана, ушул колдонмодо жагылганы ылайыктуу колдонуңуз.
- Чайниктин иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Тармактык шнурду «еврогаптагы сайыңгы» менен жабдылган; аны бери-берилер тосомолобой, ал эми капкакы (3) бекем жабык болгонун текшериниз, антпелел туураан болсо чайниктин автоматтуу түрдө өчүүсү мүмкүн болбой калат.
- Чайникти тулкучтан ажыратып мурда чайник өчүрүлгөндөгү, күйгүзүү/өчүрүү баскычы (7) «0» абалында турганына текшериниз.
- Чайникти түпкүчтөн (9) алгандан мурун, ал өчкү болуп, (7) баскычы «0» абалында болгонун текшериниз.
- Чайник өчүрүлгөндөн кийин 10-20 секунд күтүп, сууну кайра кайнатуу үчүн чайникти иштетсеңиз болот.
- Эгерде сиз кокустан чайникти күйгүзүп алганда суунун деңгээли минималдуу болгондон төмөн болуп калса, автоматтыкык термомо сактагычы чайникти өчүрүп салат. Ошол учурда чайникти түпкүчтөн (9) алып, 5-10 мүнөөгө чейин муздайт, андан кийин чайникти кайрадан суу менен толтуруп күйгүзүңүз, шайман нормалдуу режимде иштейт.

Эскертүүлөр:

- Түткүчүн (9) арт жагында тармактык шнурдун турган жери (8) бар. Шнурду ылайыктап туруп анын оптималдуу узундугун татыңыз.*

ТАЗАЛОО ЖАНА КАМ КӨРҮҮ

- Чайниктин иштеткенден мурун ал түпкүчтө кыйшайбай турганын текшерип алыңыз.
- Топтомго кирген түткүчүн гана пайдалангыңыз.
- Тармактык шнурду стондун кырынан ара салыңыз же ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын тиги турганына коюп бербеңиз. Тармактык шнурдуну узундугун анын түпкүчтө туруп киртечү аягына чейин мүмкүн.
- Тармактык шнурду жана тармактык шнурдун сайыңгыч суу колбуусу менен кармабаңыз.
- Чайникти суусуз иштетпеңиз.
- Түткүчтө турган чайникке сууну куйбаңыз.
- Чыпкасы же аспагы жарак жабыган чайникти колдонбоңыз.
- Чайниктин калкагы өзгөрдүндө мурун аны түпкүчтөн алыңыз.
- Чайникти ичүүгө ылайыктуу сууну кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай сууктуктарды жылытууга же кайнатууга тыюу салынат.
- Чайниктеги суунун деңгээли эң төмөнкү «MIN» белгисинен төмөн эмес жана эң үстүнкү «MAX» белгисинен өйдө эмес болгонун байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң үстүнкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнаткан учурда чайныктын төгүлүүсү мүмкүн.
- Ысык буудан күйүк болтурбоо үчүн иштеп турган чайниктин чоргоосу-ну үстү жагына ээлейбеңиз.
- Сууну кайнаткан учурда чайниктин калкагы аңкагы тыюу салынат.
- Чайниктин ысык бетинен тийбегиз; тутканын гана кармаңыз.
- Ичинде кайнак суу бар чайникти көтөргөндө зыят болуңуз.
- Иштеп турган чайникти түпкүчтөн алууга тыюу салынат. Чайникти алуу зарыл болсо, биринчиден өчүрүп/күйгүзүү баскычычн «0» абалына келтирип чайниктеги сууну ошондон кийин аны түпкүчтөн алыңыз.

- Чайниктеги суунун деңгээли эң төмөнкү «MIN» белгисинен төмөн эмес жана эң үстүнкү «MAX» белгисинен өйдө эмес болгонун байкап туруңуз. Суунун деңгээли эң үстүнкү белгисинен өйдө болсо, кайнак суу чайникти кайнаткан учурда чайныктын төгүлүүсү мүмкүн.
- Ысык буудан күйүк болтурбоо үчүн иштеп турган чайниктин чоргоосу-ну үстү жагына ээлейбеңиз.
- Сууну кайнаткан учурда чайниктин калкагы аңкагы тыюу салынат.
- Чайниктин ысык бетинен тийбегиз; тутканын гана кармаңыз.
- Ичинде кайнак суу бар чайникти көтөргөндө зыят болуңуз.
- Иштеп турган чайникти түпкүчтөн алууга тыюу салынат. Чайникти алуу зарыл болсо, биринчиден өчүрүп/күйгүзүү баскычычн «0» абалына келтирип чайниктеги сууну ошондон кийин аны түпкүчтөн алыңыз.
- Чайникти тазалоонун алдында жана түзөмөн колдонбоңуз учурда электр тармагынан өчүрүңүз. Шайманды электр тармагынан коргоп алгандан аны шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайыңгычаны кармап абайлап розеткадан чыгарыңыз.
- Ток убраб үчүн түзмөктү жана түпкүчтү сууга же башка сууктуктарга тийгизбеңиз.
- Чайникти жана түпкүчтү идиш жууган аспапка салбаңыз.
- Бул түзмөк балдар же жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларга шайманды коопсуз колдонуу жана туура эмес колдонуудан жаралган коопчүлүктөн урчу жөндөмү ылайыктуу жана түшүнүктүү колдонмо берген болсо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга тыюу салыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

- Чайникти тазалоонун алдында жана түзөмөн колдонбоңуз учурда электр тармагынан өчүрүңүз. Шайманды электр тармагынан коргоп алгандан аны шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайыңгычаны кармап абайлап розеткадан чыгарыңыз.
- Ток убраб үчүн түзмөктү жана түпкүчтү сууга же башка сууктуктарга тийгизбеңиз.
- Чайникти жана түпкүчтү идиш жууган аспапка салбаңыз.
- Бул түзмөк балдар же жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларга шайманды коопсуз колдонуу жана туура эмес колдонуудан жаралган коопчүлүктөн урчу жөндөмү ылайыктуу жана түшүнүктүү колдонмо берген болсо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга тыюу салыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

САКТОО

- Чайникти узакка чейин сактоого койгондон алдында аны электр тармагынан сурутп, сууну төгүп, аспапты муздагыңыз.
- Тармактык шнурду түткүчтө туруп, бекем алыңыз (8).
- Чайникти балдардын колу жетпеген курак салып жерде сактоо зарыл.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГИ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В – 50-60 Гц
Аппараттуу иштетүү кубаттуулугу: 1850-2000 Вт
Суунун максималдуу көлөмү: 1,7 л

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) жана металл өлчөмдү буткеңден арыктатуу тейлөө борборуна кайра берүү менен бирге талашыңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон кадыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жарыкка чыгарып, тукуму-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дөңгөлөмдүн алдында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) жана металл өлчөмдү буткеңден арыктатуу тейлөө борборуна кайра берүү менен бирге талашыңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл
Келипдик берүү шарттары туурауу толук маалыматтар болобу сизди сатуучудан алууга болот. Келипдик шарттарына ылайык тапкан кылып сатылган товарга чек же дүмүрчүлүк көрсөтүү керек.

ЕАЭС

ROMÂNĂ

FIERBĂTOR ELECTRIC VT-7014 W
Dispozitiv electric pentru încălzirea lichidelor (fierbător) este destinat doar pentru fierberea apei potabile.

DESCRIERE

- Corp
- Filtru cu sită
- Capac
- Buton de deschidere a capacului
- Scara nivelului de apă
- Mâner
- Buton de pornire/oprire „0/1”
- Loc pentru înfășurarea cablului de alimentare
- Spătață

ATENȚIE!

Atenție la protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncteur de protecție (PSEB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electric, pentru instalarea ECB adresată-vă unui specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

- Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.
- Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale în conformitate cu instrucțiunea de utilizare.
- Asigurați-vă că tensiunea de lucru a fierbătorului corespunde cu tensiunea din rețeaua electrică.
- Cablul electric este dotat cu o fișă de tip „euro”; conectați-o la priză electrică cu contact sigur cu pământul.
- Pentru a evita riscul de apariție a incendiului, nu utilizați manșoane de reducere la conectarea fierbătorului la rețea electrică.
- Nu utilizați fierbătorul în sălile de baie. Nu îl utilizați în apropierea pisinelor sau altor rezervoare umplute cu apă.
- Nu utilizați fierbătorul în neprețita apropiere a surselor de căldură sau flacăra deschisă.
- Nu utilizați fierbătorul în afara încăperilor.
- Nu țineți fierbătorul pe o suprafață plană și stabilă, nu puneți fierbătorul pe suprafețe înclinate.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că fierbătorul este instalat pe un suport fără înclinări.
- Utilizați doar suportul care face parte din setul de livrare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe masă, precum și urmăriți ca acesta să nu se atingă de suprafețe fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului. Lungimea cablului de alimentare poate fi reglat