




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



6423 / 6434

# Важные инструкции по технике безопасности

При использовании электроприбора следует соблюдать основные меры предосторожности.

Перед работой с машиной прочтайте инструкции по правильной эксплуатации машины.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ** - для уменьшения риска поражения электрическим током:

1. Никогда не оставляйте без присмотра машину подключенную к электросети.
2. Всегда отключайте данное устройство от электросети сразу после использования, а также перед чисткой и другим обслуживанием.
3. Швейная машина оснащена светодиодной подсветкой. В случае повреждения светодиодной лампочки ее должен заменить производитель или авторизованный сервисный центр во избежание опасности поражения электрическим током.

## **ВНИМАНИЕ** - для уменьшения риска ожога, пожара, электрического шока или ранения людей:

1. Не допускайте использование данной машины не по назначению. Будьте особенно внимательны, если оборудование используется детьми или рядом с детьми.
2. Используйте машину только для шитья, как описано в данной инструкции. Применяйте только те приспособления, которые рекомендуются изготовителем, и информации о которых содержится в данной инструкции.
3. Не используйте машину, если у нее повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или повреждена, или на нее попала вода. Обратитесь в ближайший сервисный центр или к уполномоченному дилеру для проверки, ремонта, электрической или механической регулировок.
4. Не используйте машину, если у нее открыты какие-либо части. Держите вентиляционные отверстия машины и ножную педаль чистыми, чтобы в них не скапливался пух, пыль и остатки ткани.
5. Не держите пальцы возле движущихся частей машины. Будьте особенно осторожны в районе работы иглы.
6. Всегда используйте соответствующую игольную пластину.
7. Не используйте погнутые иглы.

8. Не тяните ткань во время шитья. Это может привести к изгибу или поломке иглы.
9. Выключайте швейную машину ("OFF") при заправке и смене иглы, заправке шпульки, смене прижимной лапки и т.п.
10. Всегда отключайте швейную машину от сети при снятии крышек, при смазке и других регулировках, предусмотренных данной инструкцией.
11. Запрещается вставлять какие-либо предметы в открытые части машины.
12. Не пользуйтесь машиной на открытом воздухе.
13. Не пользуйтесь машиной при распылении аэрозолей или там, где использовался кислород.
14. Для отключения переключите все регуляторы в положение ("OFF"), затем выньте вилку из розетки.
15. При отключении от сети никогда не тяните шнур. При отключении держитесь за штекер, а не за электрошнур.
16. Звуковой уровень шума при правильной эксплуатации машины 75dB.
17. При наличии неисправностей у машины обязательно отключите ее от сети.
18. Не кладите никакие предметы на педаль.
19. Не используйте педаль, если у нее повреждена вилка или шнур, если она неисправна, упала или повреждена, или на нее попала вода. Обратитесь в ближайший сервисный центр или к уполномоченному дилеру для проверки, ремонта, электрической или механической регулировок.
20. Не рекомендуется использовать машину лицам с ограниченными физическими возможностями.
21. Машина не предназначена для игры маленьких детей.
22. Храните инструкцию в подходящем месте недалеко от машины, а в случае передачи машины третьим лицам передайте им также инструкцию.
23. Всегда отключайте машину от электросети, если вы оставляете ее без присмотра, во избежание случайного включения машины.
24. Не используйте машину во влажных условиях среди и влажных помещений.

## **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

Бытовая швейная машина предназначена только для домашнего использования!

## Поздравляем:

Как владелец новой швейной машины, вы получите огромное удовольствие от качества шитья на всех типах тканей, начиная от грубой хлопчатобумажной ткани до тонкого шелка.


Ваша швейная машина проста и легка в использовании. Для вашей безопасности и для того, чтобы вы с удовольствием шили на этой машине, мы рекомендуем вам прочитать все рекомендации данной инструкции и пользоваться ими в процессе работы.

Подробно изучив эту инструкцию перед началом работы, вы узнаете о большом количестве возможностей машины и ее преимуществах.


Детали машины.....	2/3
Аксессуары.....	4
Установка швейного столика .....	5
Подсоединение машины к сети .....	6
Двухуровневый рычаг подъема прижимной лапки.....	7
Установка лапкодержателя, лапки и направляющей для выстегивания .....	8
Намотка нити на шпульку.....	9
Установка шпульки и шпульного колпачка.....	10
Замена иглы (Артикул 130/750Н).....	11
Заправка верхней нити.....	12
Использование автоматического нитевдевателя .....	13
Регулировка натяжения нитей .....	14
Подъем нижней нити наверх.....	15
Правильный подбор ткани/игл/нити .....	16
Как выбрать тип строчки .....	17
Регулировка ширины и длины строчек .....	18
Прокладывание прямых строчек .....	19
Шитье назад (реверс).....	20
Как вынуть изделие и обрезать нить.....	20
Использование нитеобрезателя .....	20
Потайная подшивка низа .....	21
Оверлочные строчки.....	22
Пришивание пуговиц .....	23
Автоматическая обработка петель.....	24
Вшивание молнии и канта.....	25
Лапка для потайной молнии .....	26
Двойная узкая подгибка среза (использование лапки-улитки) .....	27
Трикотажный (3-ступенчатый) "зиг-заг" .....	28
Трикотажные строчки.....	29
Отделочная строчка ("соты") .....	30
Вшивание шляпной резинки и отделочных шнурков .....	31
Выполнение штопки на пяльцах.....	32
Полезные строчки .....	33
Выстегивание .....	34
Выполнение сборки .....	35
Пэтчворк .....	36
Аппликация .....	37
Двойная игла .....	38
Монограммы и вышивка с помощью пялец* .....	39/40
Верхний транспортер .....	41
Техническое обслуживание .....	42
Устранение неисправностей .....	43

1. Регулятор натяжения верхней нити
2. Нитепрятгиватель
3. Нитеобразатель
4. Прижимная лапка
5. Игольная пластина
6. Швейный (предметный) столик с аксессуарами
7. Клавиша заднего хода (реверс)
8. Ограничитель намотки нити на шпульку
9. Регулятор ширины строчки
10. Регулятор длины стежка
11. Барабан выбора строчек
12. Рычаг для автоматической обработки петель
13. Автоматический нитевдеватель

Размеры:	38.4 см x 16.9 см x 27.6 см
Масса:	5.7кг
Постоянное напряжение:	230 В
Постоянная частота:	50 Гц
Постоянное входное напряжение:	70 Вт
Температура окружающей среды:	-15°C ~ 65°C
Уровень акустического шума:	менее 75 дБ



14. Горизонтальный штифт для катушки
15. Шпиндель для намотки шпульки
16. Отверстие для вертикального штифта катушки
17. Маховое колесо
18. Сетевой тумблер
19. Разъем для подключения педали
20. Нитенаправитель при намотке на шпульку
21. Нитенаправитель верхней нити
22. Корпус машины
23. Ручка для переноса
24. Рычаг прижимной лапки
25. Электронная педаль
26. Сетевой шнур





**Стандартный комплект (1)**


- a. Универсальная лапка
- b. Лапка для молнии
- c. Лапка для автоматического выметывания петель
- d. Лапка для пришивания пуговиц
- e. Лапка для пришивания потайных застежек молния
- f. Кисточка/вспарыватель
- g. Направляющая для выстегивания
- h. Упаковка игл (3 шт.)
- i. Большой и малый держатели для катушек
- j. Шпульки (3 шт.)
- k. Л-образная отвертка
- l. Масло
- m. Штопальная пластина
- n. Вертикальный катушкодержатель
- o. Фетровый амортизатор для катушек

**Дополнительные принадлежности (не входят в комплект, приобретайте их дополнительно) (2)**

- p. Лапка для декоративных отделочных строчек
- q. Оверлокная лапка
- r. Лапка-улитка
- s. Лапка для вшивания шнура и шляпной резинки
- t. Лапка для потайной подшивки низа
- u. Лапка для вышивки и штопки
- v. Лапка для сборки
- w. Лапка для прокладывания прямых строчек и для работы по тонким тканям
- x. Верхний транспортер ткани
- y. Двойная игла


**1 Стандартный комплект****2 Дополнительные принадлежности**

Для установки предметного (швейного) столика, придерживайте его в горизонтальном положении и двигайте в направлении стрелки вправо. (1)



Внутреннюю сторону столика используют для хранения швейных принадлежностей.

Чтобы открыть столик, потяните его крышку в направлении стрелки. (2)



Эта машина имеет поляризованный штепсельную вилку (1), поэтому ее необходимо использовать со специальным электрическим разъемом.

Включите машину в сеть, как показано на рисунке (2).

#### **Внимание:**

Если машина не используется или, если нужно заменить на ней какие-либо части, убедитесь, что она отключена от сети.

#### **Электронная педаль**

Скорость машины регулируется давлением на педаль (3).

#### **Внимание:**

Если у вас возникли сомнения, касающиеся подключения машины к источнику питания, обратитесь к квалифицированному электрику.

Когда машина не используется, выньте вилку из розетки. При эксплуатации швейной машины необходимо использовать ножную педаль 4C-326G (для регионов с напряжением 230V) производства Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Вьетнам)

#### **Включение подсветки рабочей поверхности**

После переключения тумблера в положение "I" автоматически включается лампочка для подсветки рабочей поверхности.


#### **Важно:**

Эта машина имеет поляризованный штепсельную вилку (один штырь шире другого). Для уменьшения риска электрошока эту вилку можно вставить в поляризованный штепсельную розетку только одним способом. Если вилку не удалось вставить в розетку плотно, переверните ее и вставьте еще раз. Если она и в этом случае плотно не вошла, обратитесь к квалифицированному электрику. Не меняйте розетку самостоятельно (2).


а. Вилка машинки

б. Заземленная сеть


1



2




3



## RU Двухуровневый рычаг подъема прижимной лапки

При сшивании нескольких слоев толстой ткани лапку поднимают на второй уровень (A), чтобы под нее положить столько слоев ткани, сколько необходимо.



Поднимите стержень (а) лаподержателя в крайнее верхнее положение. Подсоедините лаподержатель (б) прижимной лапки к стержню (а) винтом, как показано на рис. (1)

#### Установка лапки (2)

Опускайте лаподержатель (б) до тех пор, пока паз (с) не окажется прямо над осью (д).

Нажмите на рычаг (е) на себя. Опустите лаподержатель (б) и прижимная лапка (ф) защелкнется автоматически.

#### Снятие лапки (3)

Поднимите прижимную лапку. Нажмите на рычаг (е) на себя. Лапка отсоединится.


#### Установка направляющей для выстегивания (4)

Установите направляющую для выстегивания (г) в паз лаподержателя, как показано на рисунке.


Отрегулируйте расстояние от игловодителя до направляющей для выстегивания, в зависимости от того, какое необходимо расстояние между строчками.

**Внимание!**


При выполнении данной операции установите сетевой тумблер на "OFF-O" (выключено).




1



2



3



4


### Намотка шпульки

- Установите катушку на встроенный горизонтальный штифт. Для небольших катушек используйте маленький катушкодержатель. Для катушек большего размера-большой держатель. У большого держателя две стороны разного диаметра для катушек разного диаметра. (1/2)
- Проведите нить через нитенаправители. (3)
- Протяните нить между дисками натяжения по часовой стрелке. (4) (Используйте эти диски только при намотке на шпульку)
- Вставьте конец нити в отверстие на шпульке, как показано на рисунке и оденьте шпульку на шпиндель узла намотки на шпульку. (5)
- Нажмите на шпульку и переведите ее вправо. Машина переключится на холостой ход. (6)
- Придерживайте конец нити. (7)
- Нажмите на педаль. (8)
- После намотки нескольких витков нити остановите машину и обрежьте конец нити, выглядывающий из шпульки. Продолжайте намотку нити на шпульку на максимальной скорости. Шпулька перестает вращаться, когда полностью заполнится нитью. (9)
- После остановки намотки, переведите шпульку влево, машина перейдет в режим шитья, т.е. снимется с холостого хода, обрежьте нить и снимите шпульку со шпинделя. (10)

### Внимание:

При намотке на шпульку происходит автоматическое переключение на холостой ход.

Чтобы снять машину с холостого хода надо перевести ограничитель намотки на шпульку влево, тогда машина будет шить в обычном режиме. Обращайте внимание, чтобы шпиндель шпульки при шитье не был переведен в положение намотки шпульки. Так как в этом положении блокируется маховое колесо (система защиты). Если это произошло, то достаточно нажать на шпиндель и перевести его влево. Маховое колесо разблокируется и можно будет продолжать работу.




При установке или снятии шпульки игла должна находиться в крайнем верхнем положении.

- Снимите предметный столик и откройте переднюю крышку. (1)
- Возьмите шпульный колпачок за защелку (а) и выньте его из челночного устройства. (2)
- После того как вы намотаете нить на шпульку, вставьте шпульку в шпульный колпачок так, чтобы нить разматывалась по часовой стрелке. (3)
- Протяните нить через отверстие, вниз и влево, пока она не попадет в выходной паз (прямоугольное отверстие) под пружиной натяжения. (4)
- Возьмите шпульный колпачок за защелку. (5)
- Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство так, чтобы рожок на колпачке совпал с пазом, который находится в верхней части челночного устройства, при этом должен раздаться щелчок. (6)

**Внимание:**

При выполнении данной операции поверните выключатель в положение "OFF-O" (выключено).



Необходимо регулярно менять иглу, особенно если она изношена, сломалась или вызывает проблемы в процессе шитья.

Всегда выбирайте иглы, соответствующие типу используемой ткани.

- A. Ослабьте винт, фиксирующий иглу и затяните его после установки новой иглы (1).
- B. Плоская сторона верхней части иглы должна смотреть назад.
- C/D. Вставьте иглу вверх до упора. Затяните винт фиксации иглы.


**Внимание:**

Перед установкой и заменой запчастей и когда машина не используется, отключайте ее от сети (сетевой тумблер в положение "OFF-O" (выключено)).


Иглы должны быть в хорошем состоянии (2).

Их необходимо менять, если:

- A. Игла погнута
- B. Игла затупилась
- C. У иглы поврежденное острье



1



2




Очень важно правильно выполнить заправку верхней нити, от этого будет зависеть качество работы и отсутствие проблем в процессе шитья.

- Поверните маховое колесо на себя (1), для того, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку, чтобы освободить диски натяжения нити.

**Внимание:** При выполнении данной операции поверните выключатель в положение выключено.

- Приподнимите горизонтальный штифт катушки. Установите на него катушку так, чтобы нить разматывалась снизу вверх против часовой стрелки, затем закрепите катушку держателем нужного диаметра (2). При установке катушки на горизонтальный штифт следите за тем, чтобы держатель катушки не слишком плотно прилегал к ней, иначе будет затруднено разматывание нити с катушки, что может привести к изгибу или поломке иглы, а также к смещению челнока.


- Зацепите нить за крючок нитенаправителя (3).
- Проложите нить через нитенаправитель (4). Далее протяните нить через диски натяжения верхней нити (следите, чтобы нить полностью вошла между ними).
- Затем вниз, вокруг держателя пружины и вверх (5).
- Вверху протяните нить справа налево через крючок рычага подъема нити и снова вниз.
- Зацепите нить за горизонтальный нитенаправитель на корпусе машины (6). Зацепите нить за проволочный нитенаправитель на игловодителем (7).
- Затем вденьте нить в иглу от себя назад и обрежьте излишek нити нитеобразителем, находящимся на корпусе машины слева (8).




- Поднимите иглу в крайнее верхнее положение и опустите прижимную лапку.
- Левой рукой медленно опускайте рычаг нитевдевателя (A) в крайнюю нижнюю позицию и удерживайте его пока не подведете нить правой рукой под большой крючок нитевдевателя (C).
- При этом нитевдеватель развернется по часовой стрелке, и игла попадет в лапки нитевдевателя (B).
- После того, как нитевдеватель повернется в позицию вдевания нити (по часовой стрелке), через ушко иглы пройдет крючок. Вытяните нить перед иглой между лапками нитевдевателя под крючок (D).
- Одновременно отпустите рычаг нитевдевателя и нить. Крючок повернется и протянет нить через игольное ушко, образуя петлю. Потяните нить за петлю. Верхняя нить заправлена.

**Внимание!**

При выполнении данной операции поверните выключатель в положение "OFF-O" (выключено).



1



2

**Натяжение верхней нити**

Базовая установка для натяжения нити - "4" (1)

Чтобы увеличить натяжение, увеличьте значение, чтобы уменьшить - уменьшите с помощью регулятора натяжения верхней нити.

A. Нормальное натяжение нити

B. Ослабленное натяжение нити

C. Слишком сильное натяжение нити

D. Нормальное натяжение нитей на строчке "зиг-заг". Нижняя нить перетягивает верхнюю нить на изнаночную сторону ткани.


**Натяжение нижней нити (2)**

Для проверки натяжения нижней нити выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Держась за нить, встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 - 5 см. Если натяжение очень сильное, нить разматываться не будет. Если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5 см.


Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо покрутить маленький винт на боковой части шпульного колпачка, делайте это отверткой. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, при повороте винта против часовой стрелки натяжение ослабится.

**Важно:**


- Для усиления натяжения поверните диск на следующее большее деление. Для ослабления натяжения поверните диск на предыдущее меньшее деление.
- Правильная установка натяжения качественного шитья.
- Не существует одного значения натяжения, подходящего для всех функций шитья и тканей.
- 90% шитья осуществляется в диапазоне натяжения от 3 до 5 ("4" является основной установкой).
- Для красивых декоративных швов и петель натяжение нити должно быть немногого слабее нормы, при этом верхняя нить немного переходит на изнанку. При этом получается красивая лицевая сторона.




1




2




A



B



C



D


Придерживайте верхнюю нить левой рукой. Поворачивайте маховое колесо на себя (против часовой стрелки) до тех пор, пока игла не опустится в игольную пластину и не поднимется в крайнее верхнее положение (1).

**Важно:**

Если захват нижней нити не получился, повторите все этапы заново.

Аккуратно потяните верхнюю нить вверх так, чтобы через игольную пластину вытянуть захваченную ею нижнюю нить. Нижняя нить поднимется в виде петли (2).

Вытяните около 15см верхней и нижней нитей и положите обе нити под лапку по направлению от себя (3).



## ВЫБОР ИГЛЫ, ТКАНИ, НИТИ

Номер иглы	Ткань	Нить
9-11(65-75)	Легкая: тонкий хлопок, вуаль, саржа, шелк, муслин, органда, х/б трикотаж, джерси, креп, поли-эстер, рубашечные и блузочные ткани.	Тонкая хлопковая, нейлоновая или полиэстерная нить.
12(80)	Средняя: хлопок, сатин, кеттльклот, парусина, двойной трикотаж, тонкая шерсть.	Очень хорошую строчку дает нить п/э плотной крутки, лучше тройной.
14(90)	Средняя: грубое полотно, шерсть, плотный трикотаж, ворсистая ткань, джинсовая ткань.	Нити из натуральных волокон используйте для натуральных тканей.
16(100)	Тяжелая: шерсть, толстый брезент, стеганая ткань, джинсовая ткань, портьерная ткань.	Используйте одинаковую нить сверху и снизу.
18(110)	Супер тяжелая: плотная шерсть и ткани для верхней зимней одежды, тяжелые портьерные ткани, некоторые виды кожи и винила.	Нити необходимого состава плотной крутки.

**Важно:** Тонкие нити и иглы используются для шитья тонких тканей, а толстые нити и иглы-для тяжелых тканей.

## ВЫБОР ИГЛЫ, ТКАНИ

Номер иглы	Пояснение	Вид ткани
HAx1 15x1	Стандартные острые иглы. Размеры-от тонких до толстых. 9 (65)-18 (110)	Натуральная текстильная ткань шерсть, хлопок, шелк и т.д. Не рекомендуется использовать для трикотажных тканей.
15x1/705H(SUK)	Специальные иглы для трикотажа - полукруглое, скошенное острье. 9 (65)-18 (110)	Натуральные и синтетические текстильные ткани, полиэстер. Трикотажные ткани, одинарное, двойное вязаное полотно. Можно использовать вместо 15X1 и для других тканей.
15x1/705H(SUK)	Иглы для трикотажа - полукруглое, скошенное острье. 9 (65)-18 (110)	Текстильная ткань и вязаное полотно.
130 PCL	Иглы для кожи. 12 (80)-18 (110)	Кожа, винил, обивочный материал (оставляет меньшее отверстие, чем стандартная большая игла).

- Примечания:**
1. Можно использовать для отделочных и декоративных работ.
  2. При шитье двойными иглами регулятор ширины стежка должен быть установлен на деление меньшее "3".
  3. Для обеспечения хорошего качества шитья всегда используйте качественные европейские иглы № 65, 70, 80 и т.д., американские и японские иглы 9, 11, 12 и т.д.
  4. Часто меняйте иглы (для каждого нового изделия-новая игла) и/или при поломке или пропущенных стежках.

Для выбора необходимой строчки используйте барабан выбора строчек. Барабан выбора строчек можно вращать в любом направлении.

Для прямого шва выберите образец строчки " | " с помощью барабана выбора строчек. Настройте длину стежка с помощью регулятора длины стежка.


Для шитья строчкой "зиг-заг" с помощью барабана выбора строчек - выберите образец строчки " ~ ". С помощью регуляторов ширины строчки и длины стежка установите необходимые показатели.

Настройте длину и ширину строчки в соответствии с типом используемой ткани. Для выбора строчек второго ряда, переведите регулятор длины стежка на "S1", при этом, будет выполняться из 3-х строчек центральная. Настройте ширину строчки в соответствии с типом используемой ткани. Длина на этих строчках фиксирована.

Для выбора строчек третьего ряда (если он есть), переведите регулятор длины стежка на "S2", при этом, будет выполняться из 3-х строчек крайняя правая. Настройте ширину строчки в соответствии с типом используемой ткани.

Длина на этих строчках фиксирована.

- a. Клавиша реверса (шитье назад)
- b. Регулятор ширины строчки
- c. Регулятор длины стежка (для строчек групп S1 и S2)
- d. Барабан выбора строчек



Модель	Образцы строчек															
	S1								S2							
с 3-мя регуляторами (23 строчки) (6423)		-	~	~~~~	...J..J..	...A..A..	~~~	~~~~~		~	~~~~	...X..X..	~~~	~~~~~		~~~~~
с 3-мя регуляторами (32 строчки) (6434)		-	~	~~~~	...J..J..	...A..A..	~~~	~~~~~		~	~~~~	...X..X..	~~~	~~~~~		~~~~~

### Настройка ширины строчки

Максимальная ширина строчки "зигзаг" равна "5,0 мм", но ширина может быть изменена при необходимости. При перемещении регулятора ширины строчки в сторону увеличения значения цифр - ширина строчки увеличивается от "0" до "5" (1), при перемещении в сторону уменьшения значения цифр - ширина уменьшается. Если вы выбрали строчку "зиг-заг", а ширина строчки стоит на цифре "0", то машина будет шить прямую строчку.


### Настройка длины стежка на строчке "зиг-заг"

Плотность стежков зигзага увеличивается при уменьшении значения длины стежка до "0,2". Чем меньше длина стежка, тем плотнее строчка. На обычном зигзаге стандартная длина стежка "2,5" или ниже (2).


### Прямые строчки и положение иглы

Плавное изменение положения иглы возможно только для моделей с 3-мя регуляторами. При перемещении регулировки ширины строчки влево, т.е. в сторону увеличения значения цифр-игла смещается влево, при перемещении вправо, т.е. в сторону уменьшения значения цифр вправо "0". Для моделей с 2-мя регуляторами-есть две отдельные строчки-позиция иглы в центре и левая позиция иглы "4" (3). Чтобы уменьшить длину стежка, поверните регулятор длины стежка в сторону уменьшения значения цифр, чтобы увеличить в сторону увеличения. Чем толще и плотнее ткань, нить и игла, тем длиннее должен быть стежок.

### Регулятор ширины стежка



1



2

18



Настройте машину на одну из прямых строчек (1).

Положите ткань на игольную пластину под прижимную лапку так, чтобы край ткани был параллелен краям лапки (2).

Опустите прижимную лапку на ткань. Поверните маховое колесо на себя до тех пор, пока игла не войдет в ткань и плавно нажмите на электронную педаль (3).



1



2

3

Шитье назад (реверс) применяется для закрепления швов в конце и в начале прямой строчки, а также укрепления швов там, где это требуется. В конце шва нажмите клавишу реверса (A) и аккуратно нажмите ногой на педаль. Прошейте несколько стежков назад. Отпустите реверс и машина будет шить вперед (1).


### Как вынуть изделие и обрезать нить

Поворачивайте маховое колесо на себя (против часовой стрелки) до тех пор, пока игла не встанет в крайнее верхнее положение. Поднимите лапку и выньте изделие и нити из-под лапки по направлению влево от себя и направьте их в нитеобрезатель. Положите нити на нитеобрезатель и потяните их вниз, чтобы обрезать.


Нити будут обрезаны, и останется длина, достаточная, чтобы продолжать шить дальше. (2)

### Использование нитеобрезателя


После окончания работы нити необходимо обрезать. Это можно сделать с помощью нитеобрезателя (B), который находится на левом торце корпуса машины. Положите нити на острую часть нитеобрезателя и потяните их вниз. (3)



1



2



3

\* Лапка для потайного шва является дополнительной, она не поставляется в комплекте.

Для подшивки краев, гардин, рубашек, брюк и т.д.

... Потайная подшивка для эластичных тканей.

... Потайная подшивка для неэластичных тканей.

Настройте машину, как показано на рисунке.

**Примечание:**


Для того чтобы сделать качественный потайной шов, нужно попрактиковаться. Рекомендуем вам всегда делать образец перед тем, как выполнить какой-либо шов.

Подберите нити в тон ткани и поставьте более тонкую иглу. Сложите ткань, как показано на рисунке, изнаночной стороной вверх. Нижний срез ткани можно подвернуть один раз (подгибка с открытым срезом) или два раза (подгибка с закрытым срезом) (1). Установите лапку для потайной подшивки низа. Направляющая лапки должна идти по внутреннему сгибу низа ткани (2).




Если после прокола иглой сгиба, образовался зазор между сгибом ткани и направляющей лапки, то подгоните направляющую (3) к сгибу с помощью винта (4).

На небольшой скорости выполните операцию. После завершения операции переверните ткань на лицевую сторону.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



\* Оверлочная лапка является дополнительной, она не поставляется в комплекте данной машины.

Строчки необходимые для обработки срезов.

Настройте регулятор длины шва на "S1" или на "S2". Ширина стежка зависит от типа ткани-от 3 до 5 мм.

**Оверлочная строчка для трикотажных тканей:** 

Для вязаных изделий, джерси, отделки горловин, отделке рубчиком. (1)

**Универсальная стандартная оверлочная строчка:** 

Используется для всех видов тканей. (2)

**Двойная оверлочная строчка:** 

Для трикотажных изделий, сильносыпучих швов. (3)


Все оверлочные швы подходят для закрепления краев и предотвращают ткани от осыпания.

Во время шитья игла должна идти по краю ткани.





**Внимание:**

Для работы по трикотажным полотнам рекомендуется использовать новые иглы с шариками на концах для трикотажа!

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




Установите штопальную пластину (1).

Установите лапку для пришивания пуговиц.

Наметьте место пришивания пуговицы. Положите пуговицу на ткань и опустите лапку так, чтобы дырочки пуговицы находились под горизонтальной осью перемещения иглы. Выберите строчку зиг-заг и установите длину на " $\frac{3}{3}$ ". Настройте ширину строчки от 3 до 5 мм в зависимости от расстояния между дырочками пуговицы. Поверните маховое колесо на себя вручную полный оборот, чтобы проверить, что игла точно попадает в отверстия пуговицы. Выберите прямую строчку " | " и прошвейте несколько закрепляющих стежков. Выберите строчку зиг-заг " $\frac{3}{3}$ ", после этого аккуратно нажмите на педаль и сделайте 10 стежков. Выберите прямую строчку " | " и прошвейте несколько закрепляющих стежков.



Для получения припуска для ножки, положите на пуговицу объемную вышивальную иглу (3). Для пришивания пуговицы с 4-мя отверстиями, сначала проложите строчку между двумя передними отверстиями (2), потом поднимите лапку, переместите ткань спуговицей, опустите лапку и проложите строчку между двумя задними отверстиями (3).

Регулятор ширины стежка




1

Регулятор длины стежка



2



3

Обработка петель является очень ответственной операцией, поэтому рекомендуется обратить особое внимание при выполнении петель. Всегда делайте образец петель на кусочке ткани и закрепляйте подборт с помощью клеевых материалов.

### Обработка петель


- Наметьте положение петли на ткани.
- Установите лапку для автоматической обработки петель и выберите строчку для обработки петли "I" с помощью барабана выбора строчек. Настройте длину стежка в диапазоне "—". Ширину стежка на более объемных тканях установите на показатель "5". Чем тоньше ткань, тем меньше этот показатель. Потренируйтесь на образце ткани.
- Подведите изделие под лапку (1) так, чтобы центр лапки (b) совпадал с пометкой начала петли на ткани (a).
- Выдвиньте пластину держателя пуговиц и вставьте пуговицу в лапку (2).
- Опустите рычаг для изготовления петель сверху вниз и отведите его назад за выступ на лапке (3).
- Придерживая верхнюю нить, медленно начните шить. Аккуратно направляйте изделие рукой.
- Последовательность обработки петель (4).
- Остановите машину, поднимите лапку и обрежьте нить.

### Изготовление петель на трикотажных тканях (5)



При изготовлении петель на трикотажных тканях под основную строчку зигзаг прокладывается кордовая нить или шнур.

- Наметьте положение петли на ткани (только начало петли). Выберите строчку для обработки петли "I" с помощью барабана выбора строчек. Настройте длину стежка в диапазоне "—".
- Установите лапку для петель и зацепите кордовую нить за крючок пластины держателя пуговицы (конец лапки). Протяните два конца нити по канавкам лапки, расположенных на подошве лапки и завяжите их в начале лапки, тоже зацепив за крючок. Нити будут находиться внатянутом состоянии. Ширина строчки должна соответствовать диаметру кордовой нити.
- Опустите лапку и начните работу.  
\* Рекомендуется проклеивать подборт для получения качественных петель.
- После окончания работы, аккуратно потяните концы кордовой нити и отрежьте остатки. Поднимите лапку и выньте из-под нее ткань. Протяните верхнюю нить назад и обрежьте верхнюю и нижнюю нити.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



Установите так, как показано на рисунке.


Для прокладывания строчки по правой стороне молнии, соедините лапку левым штифтом с лапкодержателем. Для прокладывания строчки по левой стороне молнии, соедините лапку правым штифтом с лапкодержателем (1).

Начинайте прокладывать строчку по левой стороне молнии сверху до низу, до нижней закрепки. Оставьте иглу в ткани и поверните изделие, выполните закрепку внизу молнии. Длина закрепки равна расстоянию между строчками.



Можно также вшить кант в сгиб ткани.

Установите длину стежка между 1 и 4 (в зависимости от толщины ткани) и проложите строчку (2).


Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1



2

Эта лапка используется для вшивания потайной молнии, которая прячется в шов и практически не видна с лицевой стороны. Установите лапку для потайной молнии на машине. Отрегулируйте центральное положение иглы и установки прямой строчки. Длина стежка зависит от ткани. Отрегулируйте значение от 1,0 до 3,0 мм. Расположите открытую молнию лицевой стороной вниз с правой стороны ткани, как показано на рисунке 1.

Поместите край ткани на отметке 5/8 дюймов (1,5 см) на поверхности игольной пластины. Поместите молнию на 1/4 дюйма (0,64 см) ниже необработанного края изделия.

Расположив правый паз лапки поверх молнии, прострочите молнию, пока лапка не дойдет до язычка. Извлеките изделие из машины.


Чтобы пришить вторую сторону молнии, поместите край ткани на отметке 5/8 дюймов (1,5 см) на поверхности игольной пластины, как показано на рисунке 2. Расположив левый паз лапки поверх молнии, прострочите молнию, пока лапка не дойдет до язычка.

Закройте молнию. Подверните ткань справа от молнии, как показано на рисунке 2.





Используйте булавки для фиксации ткани. Смените лапку на универсальную швейную лапку и прострочите прямую строчку как можно ближе к молнии.

Затем закрепите строчку с помощью нескольких стежков вперед и назад.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1

2

\* Лапка - улитка не идет в комплекте с машиной.

Данная операция используется для обработки краев тонких мягких тканей двойной, узкой подгибкой срезов с помощью специальной лапки.


Настройте ширину и длину строчки, как показано на рисунке.

Установите лапку-улитку, настройте машину на прямую строчку. Подверните срез ткани два раза по 3 мм (1/8"). Вставьте подворот ткани в лапку, опустите ее и закрепите подворот несколькими стежками (1).



Медленно начинайте шить, при этом, подавая ткань в лапку так, чтобы получалась двойная подгибка (2).

При выполнении данной операции можно использовать не только прямую строчку, но и разные зигзагообразные строчки.


Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1



2

Используется для пришивания кружев, отделочной тесьмы, эластичных резинок, для штопки, закрепления краев и т.д.

Настройте машину, как показано на рисунке.

Положите изделие. Длину стежка необходимо уменьшить, чтобы стежки были очень плотными (1).

Для штопки дыр рекомендуется подкладывать с изнаночной стороны кусочек этой ткани или ткани, подходящей по цвету и структуре. Плотность стежка может варьироваться настройкой длины стежка. Сначала прошейте по центру, затем шейте с перекрытием по обеим сторонам. В зависимости от типа повреждения прошите 3-5 рядов или более (2).

#### Пришивание резинки:


1. Положите резинку на ткань по краю изделия.
2. По мере шитья растягивайте резинку в обе стороны от лапки, как показано на рисунке (3).

#### Соединение деталей изделия встык:



Эластичный шов можно использовать для соединения двух деталей и используется для сшивания трикотажных тканей. В случае использования нейлоновой нити или моно нити шов виден не будет.

1. Сложите сгибы двух деталей изделия вместе и положите место их соединения в центр под лапку.
2. Соедините их вместе с помощью трикотажного шва, контролируя в процессе шитья расстояние между ними, как показано на рис (4).


Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




1



3

2



4



### Тройная прямая эластичная строчка: (1)

Используется для усиления швов и при работе с эластичными тканями.


Установите регулятор длины стежка на "S1" или "S2".

Машина прошивает два стежка вперед и один назад. Это дает тройное усиление и эластичный шов, который при растягивании не рвется.

Регулятор ширины стежка      Регулятор длины стежка



1



### Тройной эластичный зигзаг: (2)


Используется для усиления швов и как декоративный шов.

Установите регулятор длины стежка на "S1" или "S2".


Установите регулятор ширины стежка между "3" и "5".

Тройной зигзаг подходит для жестких тканей, таких как грубая хлопчатобумажная ткань, поплин, парусина и т.д.

Регулятор ширины стежка      Регулятор длины стежка



2




Выберите данную строчку и настройте ширину и длину строчки, как показано на рис.



Это шов можно использовать для всех типов джерси и текстильных тканей (1).

При использовании этого шва для подгибки шейте на расстоянии 1 см от края ткани, затем обрежьте остаток ткани (2).

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1

2

\* Лапка для шнура и шляпной резинки не входит в комплект (продается отдельно).


В качестве шнура можно использовать разноцветные шерстяные нитки для вязания, мулине, тонкую тесьму и т.п.

Настройте машину так, как показано на рисунке.



Выберите подходящую зигзагообразную строчку и настройте ширину стежка так, чтобы стежки были чуть шире шнура.

Вставьте шнур в центральную канавку лапки. Канавки на лапке направляют шнур в процессе шитья. Возможно вшивание одного, двух и даже трех шнуров. Опустите прижимную лапку и медленно начинайте шить, направляя шнур на ткани в нужном направлении (1/2).


Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1



2

\* Лапка для штопки и вышивки не идет в комплекте (продается отдельно)

Установите так, как показано на рисунке.

Установите штопальную пластину, как показано на рисунке (1).


Настройте ширину и длину строчки, как показано на рисунке. Рычаг лапки (а) должен лежать на винт крепления иглы (б). Зафиксируйте лапку на стержне винтом (с).(3)

Сначала прошейте несколько стежков по краю прорехи (для закрепления нитей).(4)




Работая слева направо, накладывайте стежки на прореху равномерным, непрерывным движением. Поверните изделие на 180° и шейте по проложенному слою стежков, следя за тем, чтобы не было больших зазоров между нитями.

Более удобно выполнять данную операцию со специальной лапкой.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




2



1



4



3

Установите машину, как показано на рисунке.

### Строчка-ракушка (1)

Эта строчка используется для отделки краев, при шитье тонких, эластичных тканей. Самый большой стежок должен проходить по краю ткани для создания эффекта ракушки.

- Для данного шва требуется установить более сильное натяжение нити, чем обычно.
- Поместите ткань под лапку таким образом, чтобы прямой шов шел вдоль края, а стежки зигзага перпендикулярно краю, заходя немного за него.
- Шейте на медленной скорости.

### Эластичная строчка (2)

Используется для имитации плоских соединяющих швов, пришивания резинки, подшивки низа.


Может быть использован в виде отделки.

### Соединяющий шов (3)




Настройте машину на данную строчку.

Декоративный соединяющий шов для эффекта мережки. С его помощью можно также пришивать резинку.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



1

2

3


\* Рекомендуется лапка для выстегивания. Лапка не идет в комплекте.

Установите машину так, как показано на рисунке.




Отрегулируйте расстояние от игловодителя до направляющей для выстегивания, в зависимости от того, какое необходимо расстояние между строчками.

Прошейте первый ряд. Положите направляющую для выстегивания в канавку этой строчки и начинайте шить. Следующие строчки будут параллельны друг другу.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




\* Лапка для сборки не идет в комплекте.



Установите так, как показано на рисунке.

- Снимите лаподержатель и установите лапку для сборки.
- Проложите одну или две параллельные строчки.
- Если нужно более сильное присборивание, то ослабьте натяжение верхней нити (до значения меньше 2), чтобы верхняя нить была видна на изнанке.
- Потяните за нижние нити и сделайте сборку нужной густоты.

Регулятор ширины стежка




Регулятор длины стежка





Данная операция используется для соединения двух деталей декоративным способом.

1. Наложите две детали изделия с подогнутыми краями на широкую тесьму, ленту, бумагу или аналогичную ткань.
2. Выберите строчку "  ". Настройте длину стежка на "S1".
3. Проложите выбранную строчку так, чтобы она попадала на обе детали.  
\* На данной операции используйте нормальное натяжение нитей.
4. Потом проутюжьте шов, если вы использовали бумагу, то уберите ее и между деталями будет небольшой зазор.

Регулятор ширины стежка




Регулятор длины стежка






- Установите регулятор длины стежка на требуемую длину.
- Установите регулятор ширины стежка на зигзаг малой ширины.
- Вырежьте аппликацию и приметайте ее на ткань.
- Аккуратно обшейте аппликацию по краю.
- Срежьте излишки ткани по краю аппликации. Будьте аккуратны, не срежьте стежки.
- Выньте наметку.
- Для закрепления свяжите нижнюю и верхнюю нитки на изнаночной стороне или сделайте несколько проколов иглой на одном месте.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




- Установите регулятор длины стежка на нужный показатель.
- Установите регулятор выбора типа шва на прямую строчку с положением иглы в центре.
- Проверьте, чтобы две нити для заправки двух игл имели одинаковый номер. При этом можно использовать нити одного или разных цветов.
- Вставьте двойную иглу так же, как вставляется одинарная игла.
- Плоская сторона иглы должна смотреть в противоположном от вас направлении.
- Заправьте отдельно каждую нитку.



**Внимание:**

При использовании двойной иглы всегда шейте медленно, чтобы получался качественный шов. При использовании двойной иглы для шитья зигзагом проверьте, чтобы ширина стежка была установлена в пределах от "0" до "3". Нельзя устанавливать значение больше "3".

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка



## Подготовка к шитью монограммы и к вышивке\*



- На лицевой стороне ткани нарисуйте монограмму или вышивку.
- Ткань плотно натяните на пяльцы, насколько это возможно.
- Положите ткань под иглу. Убедитесь, что стержень лапки находится в самом нижнем положении.
- Поверните маховое колесо к себе, чтобы нижняя нить прошла через ткань. Выполните в начальной точке несколько закрепляющих стежков.
- При шитье придерживайте пяльцы большим и указательным пальцами обеих рук, одновременно придерживая материал средним и безымянным пальцами и контролируя внешнюю часть пялец мизинцами.

\* Пяльцы не входят в комплект машины.

Регулятор ширины стежка



Регулятор длины стежка




### Монограммы

1. На постоянной скорости двигайте пяльцы, медленно перемещаясь по буквам.
2. По завершении буквы закрепите шов с помощью закрепляющих стежков.

### Вышивка



1. Используя пяльцы, прошейте контур, сохраняя постоянную скорость.
2. Вышите рисунок, двигаясь от контура внутрь. Стежки должны быть прошиты друг рядом с другом.  
\* Стежки получаются длиннее, если передвигать пяльцы быстро, и короче, если передвигать пяльцы медленнее.
3. После окончания работы обязательно закрепите нити, чтобы не распустилась вышивка.



*Annie*

1

2



3

4

\* Верхний транспортер не идет в комплекте.

Верхний транспортер предназначен для работы по сложным тканям, используйте его в случае необходимости.


Ваша швейная машина обеспечивает отличное качество шитья на различных материалах, начиная от тонкого шифона и кончая несколькими слоями плотной хлопчатобумажной ткани, но при необходимости рекомендуется использовать верхний транспортер (для очень тонких, трикотажных, плотных, ворсовых и т.п. тканей).

Верхний транспортер синхронизирует подачу верхнего и нижнего слоев ткани и помогает в подгонке клеток, полосок и направленного рисунка.

Также предотвращает неравномерную подачу ткани при работе с очень сложными материалами.

1. Поднимите рычаг прижимной лапки.
2. Снимите лаподержатель, раскрутив фиксирующий его винт против часовой стрелки (3).
3. Закрепите верхний транспортер следующим образом:
  - i) Рычаг верхнего транспортера должен ложиться на винт крепления иглы или, если рычаг раздвоен, то винт должен попасть между лапками рычага (2).
  - ii) Сдвиньте верхний транспортер так, чтобы узел крепления транспортера охватил стержень лапкодержателя.
  - iii) Опустите стержень лапкодержателя.
  - iv) Установите и закрутите (по часовой стрелке) винт фиксации лапки.
4. Заправьте верхнюю нить, поднимите нижнюю нить наверх и обе нити положите под лапку назад на игольную пластину.
5. Подведите ткань под верхний транспортер.

- a. Рычаг верхнего транспортера
- b. Узел крепления транспортера
- c. Иглодержатель
- d. Винт крепления иглы
- e. Стержень лапкодержателя
- f. Фиксирующий винт



**Внимание:**

Если машина не используется или, если нужно заменить на ней какие-либо части, убедитесь, что она отключена от сети.

**Снимите игольную пластину:**

Поворачивайте маховое колесо на себя, пока игла не установится в крайнее верхнее положение. С помощью отвертки открутите винты, расположенные на игольной пластине (1).

**Чистка нижнего транспортера ткани:**


Достаньте шпульный колпачок со шпулькой и кисточкой почистите нижний транспортер ткани (2).

**Чистка и смазка челночного устройства:**

Выньте шпульный колпачок со шпулькой. Откиньте два держателя в стороны (а). Достаньте две детали, из челночного устройства шпульный колпачок (б) и шпульку (с). Смажьте все точки (д) (1-2 капли) машинным маслом. Поверните маховое колесо на себя, чтобы выступающая часть челночного устройства (е) остановилась в левой позиции. На свободное место надо поставить сначала деталь (с). Тогда повторите установку этих деталей, чтобы они встали на свои места. Установите шпульный колпачок со шпулькой и поставьте на место игольную пластину.

**Важно:**

Необходимо регулярно удалять остатки ниток и волокон ткани. Рекомендуется это делать после каждого использования машины. Машина должна регулярно проходить техническое обслуживание в одном из сервисных центров.



**Проблема**

Обрыв верхней нити

**Причина**

1. Нить неверно заправлена.
2. Слишком сильное натяжение нити.
3. Нить слишком толстая для этой иглы.
4. Игла вставлена неправильно.
5. Нить закрутилась вокруг штырька шпульки.
6. Игла повреждена.

Обрыв нижней нити

1. Шпулька вставлена неправильно.
2. Нить заправлена в шпульку неправильно.
3. Натяжение нижней нити очень сильное.

Пропуск стежков

1. Неверно вставлена игла.
2. Игла повреждена.
3. Выбран неправильный номер игры.
4. Неверно установлена лапка.

Поломка иглы

1. Игла повреждена.
2. Неправильно установлена игла.
3. Выбран неправильный номер игры.
4. Установлена неверная лапка.

Неплотные стежки

1. Машина неверно заправлена.
2. Шпулька заправлена неверно.
3. Неверная комбинация игры/ ткани/ нити.
4. Неверное натяжение нити.

Шов присоединяется

1. Слишком толстая игла для ткани.
2. Неправильная длина стежка.
3. Натяжение слишком сильное.

Неровные стежки, неравномерная подача ткани

1. Нить плохого качества.
2. Нить челнока заправлена неверно.
3. Ткань затянута.

Машина шумит

1. Машина должна быть смазана.
2. Скопление пуха и масла.
3. Использовалось масло плохого качества.
4. Игла повреждена.

Машина не работает

- Нить закрутилась в челноке.

**Устранение**

1. Заправьте нить снова.
2. Ослабьте натяжение (уменьшите номер).
3. Возьмите иглу большего размера.
4. Установите иглу правильно (плоской стороной назад).
5. Выньте шпульку и накрутите нить на шпульку.
6. Поменяйте иглу.
  
1. Выньте и вставьте шпульку правильно, и потяните нить. Нить должна идти легко.
2. Заправьте нить правильно.
3. Ослабьте натяжение нижней нити.
  
1. Снимите и снова вставьте иглу (плоской стороной сзади).
2. Поставьте новую иглу.
3. Выберите иглу в соответствии с нитью и тканью.
4. Проверьте и установите верно.
  
1. Поставьте новую иглу.
2. Снимите и снова поставьте иглу (плоской стороной назад).
3. Выберите иглу в соответствии с нитью и тканью.
4. Выберите нужную лапку.
  
1. Проверьте заправку нити.
2. Заправьте шпульку правильно.
3. Игla должна соответствовать типу ткани и иглы.
4. Откорректируйте натяжение.
  
1. Выберите иглу тоньше.
2. Настройте длину стежка правильно.
3. Ослабьте натяжение.
  
1. Выберите нить лучшего качества.
2. Заправьте нить правильно.
3. Не тяните ткань в процессе шитья, машина сама ее будет продвигать.
  
1. Смажьте машину.
2. Почистите зубцы двигателя ткани и детали механизма челнока.
3. Используйте масло хорошего качества.
4. Замените иглу.

Удалите верхнюю нить и нить челнока, поверните рукой маховое колесо назад и вперед и выньте остатки ниток. Отключите узел намотки на шпульку (переведите шпиндель шпульки в левое положение махового колеса разблокируется). Подключите машину к сети и включите сетевой тумблер.



**RU**

Запрещается выбрасывать бытовые электрические приборы вместе с обычным бытовым мусором, т.к. они могут содержать ряд вредных компонентов, требующих отдельной утилизации.