



## ENGLISH

### ELECTRIC HOT PLATE VT-3702 ST

The electric hot plate is intended for food cooking and reheating.

#### DESCRIPTION

1. Unit body
2. Heating element
3. Temperature control knob
4. Light indicator

#### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

#### Safety measures

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- Make sure that the temperature control knob is in the position "●●●".

#### Usage

• Before switching on make sure that there is no water or food on the hot plate hob.

- Set the cookware in the center of the hob.
- Insert the power plug into the mains socket.

• Choose the operating mode using the temperature control knob (3);

- «●●●» – the hot plate is switched off.
- «1» – the minimum heating temperature;
- «5» – the maximum heating temperature.

**Note:** While the first switching, the hob (2) burns, therefore occurrence of a small amount of smoke or foreign smell is possible, it is normal.

• During the operation the light indicator (4) lights up, when the unit heats up to the required temperature, the light indicator (4) goes out.

- Do not use the unit near gas-stoves or heaters; do not place the unit on hot surfaces.
- After cooking set the temperature control knob to the position "●●●" and unplug the unit.

**Be careful! The hob (2) surface and the hot plate body (1) heat up during the operation and remain hot for some time after the unit is unplugged.**

**ATTENTION!** To avoid damaging the unit do not switch it on without cookware placed on the hob and do not use the electric hot plate for heating of rooms.

**Note:** To reach the best contact with heating element choose cookware with a flat bottom according to heating element diameter.

#### Cleaning and care

**Never immerse the unit into water or other liquids.**

• Clean the electric hot plate regularly.

- Set the temperature control knob to the "●●●" position.

• Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.

- Unplug the unit from the mains and let it cool down.

• For cleaning use non-abrasive soft cleaners put on a sponge or on a soft cloth, do not use abrasives.

#### Storage

- Clean the unit before taking it away for storage.
- Wind the power cord.

• Keep the unit away from children in a dry cool place.

#### Delivery set

Electric hot plate – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

#### Technical specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 2500 W (1500 W + 1000 W)

2 heating elements

Hobs diameter: 185 mm and 155 mm

*The manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the unit without a preliminary notification.*

#### Unit operating life – 3 years

#### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

**CE** This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

## RUSSIAN

### ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ VT-3702 ST

Электрическая плитка предназначена для разогрева и приготовления продуктов питания.

#### ОПИСАНИЕ

1. Корпус устройства
2. Конфорка
3. Регулятор температуры
4. Световой индикатор

#### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности, способной выдержать вес электроплитки и вес приготавливаемых продуктов. Используйте устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью, а также близко к легковоспламеняющимся предметам и веществам.
- Для правильного функционирования устройства необходимо хорошая вентиляция, обеспечение свободного пространства не менее 10-15 см вокруг электроплитки.

• Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений и не проходит через любые горячие или острые поверхности.

- Не размещайте устройство в непосредственной близости с кухонными шкафами и полками.
- Не перемещайте устройство, пока оно полностью не остыло, и если на нем находится посуда.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению плитки.
- Проверьте, чтобы регулятор температуры находился в положении "●●●".

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Сетевой шнур снабжен «евровилкой»; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.

• Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.

- Во избежание перегрузки электрической сети с большей потребляемой мощностью, одновременно не используйте несколько приборов с большой потребляемой мощностью.

• Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке был свободным.

- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.

• Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накройте его во время работы.

- Не используйте прибор вне помещений.

• Не используйте электроплитку для обогрева помещений.

- Запрещается использование устройства в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.

• Не используйте прибор вблизи газовых плит и обогревателей, а также не ставьте его на горячие поверхности.

- Не используйте электроплитку для обогрева помещений.

• Запрещается использование устройства в помещениях, где хранятся или используются легковоспламеняющиеся вещества.

- Не используйте устройством в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте воздействию влаги.

• Будьте осторожны: во время работы конфорка и корпус сильно нагреваются, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

• Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями и острыми кромками.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.

• При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.

- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

• Не пользуйтесь устройством в помещении, где хранятся или используются газовые или другие горючие вещества.

- Не используйте устройством в кухне.

## УКРАЇНСЬКА

## ПЛІТКА ЕЛЕКТРИЧНА VT-3702 ST

Електрична плитка призначена для розігрівання та приготування продуктів харчування.

## ОПИС

- 1. Корпус пристрію
- 2. Конфорка
- 3. Регулятор температури
- 4. Світловий індикатор

## УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцуз живлення доильно встановіти пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій у діапазоні температур від 0°C до +30°C.

Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди використувачеві або його майнові.

• Перед використанням перевірайтеся, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрію.

Мережевий шнур забезпечений «сервісилкою», вмикайте його в розетку, що має надійний контакт заземлення.

•Щоб уникнути виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключені пристрію до електричної розетки.

•Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно декілька пристріїв з великою споживальною потужністю.

•Розміщуйте пристрій на рівній, стійкій, теплостійкій поверхні так, щоб доступ до мережової розетки був вільним.

•Використовуйте пристрій у місцях з добропровідною вентиляцією. Щоб уникнути займання, у жодному разі не розміщуйте пристрій поруч з занавісками або шторами та не накривайте його під час роботи.

•Не використовуйте пристрій поза приміщеннями. Не використовуйте електроплитку для обігрівання приміщень.

•Забороняється використання пристрію у приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозапалими речовинами.

•Не використовуйте пристрій поблизу газових плит та обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.

•Не допускайте звисання мережевого шнура зі столу, а також його контакту з гарячими поверхнями або гострими окрайками.

•Не перекручуйте мережевий шнур та не намотуйте його під колпаком корпусу пристрію.

•При використанні вилки мережевого шнура з розетки не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку рукою.

•Не беріться за вилку мережевого шнура мокрими руками. Не користуйтесь пристрієм у безпосередній близькості від кухонної раковини, не піддавайте дії вологи.

**Будьте обережні!:** під час роботи конфорка та корпус сильно нагрівається, не торкайтесь гарячими поверхнями.

•Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигнє.

•Не дозволяйте дітям використовувати пристрій під наглядом інших.

•З мікрувань безпекі дітей не залишайте піолетинові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з піолетиновими пакетами або пакувальним глюком. **Небезпека задушування!**

•Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережевого шнура та вилки мережевого шнура під час роботи пристрію.

•Здійсніть нарядж яз дітьми, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.

•Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

•Пристрій не призначений для використання особами (включною дітьми) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, які вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.

•Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрію знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.

•Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

•Забороняється використовувати пристрій за наявності присаджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій піддається з перебоями, а також після падіння.

•Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

•Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей або після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

•Щоб уникнути пошкодження, перевозіть пристрій тільки у заводській упаковці.

•Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрію, мережевий шнур та вилку мережевого шнура в воду або у будь-які інші рідини.

•Якщо пристрій впав у воду:

- не торкайтесь води;
- негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дистанційно пристрій протягом терміну дії гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**Технічні характеристики**

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц  
Потужність: 2500 Вт (1500 Вт + 1000 Вт)  
2 конфорки  
Діаметр конфорок: 185 мм і 155 мм

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн та технічні характеристики пристрію без попереднього повідомлення.

**Термін служби приладу – 3 роки**

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

•Зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрію.

•Для захисту навколошникового середовища після закінчення терміну служби пристрію не викидайте його разом з

## УКРАЇНСЬКА

побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

## ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

## РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОПЛИТИ

- Розміщуйте пристрій на рівній, стійкій, теплостійкій поверхні, яка здатна витримати вагу електроплитки та вагу готових продуктів. Використовуйте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте пристрій у місцях з підвищеною вологістю, а також поблизу легкозапалих предметів та речовин.
- Для правильного функціонування пристрію необхідна добра вентиляція, забезпечте вільний простір не менше 10-15 см навколо електроплитки.
- Переконайтесь, що мережевий шнур не має пошкоджень та не проходить через будь-які гарячі або гострі поверхні.
- Не розміщуйте пристрій у безпосередній близькості з кухонними шафами та полицями.
- Не переміщайте пристрій, поки він повністю не остигнув, і якщо на ньому знаходиться посуд.

## ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

## Після транспортування або зберігання пристрою при зменшенні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Переконайтесь, що напруга у мережі відповідає робочій напрузі пристрію.
- Перевірте, щоб регулятор температури знаходився у положенні «●●●».

## ВИКОРИСТАННЯ

## Після вимкнення пристрію на рівній, стійкій, теплостійкій поверхні так, щоб доступ до мережової розетки був вільним.

• Використовуйте пристрій у місцях з добропровідною вентиляцією. Щоб уникнути займання, у жодному разі не розміщуйте пристрій поруч з занавісками або шторами та не накривайте його під час роботи.

• Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.

• Не використовуйте електроплитку для обігрівання приміщень.

• Забороняється використання пристрію у приміщеннях, де зберігаються або використовуються легкозапалими речовинами.

• Не використовуйте пристрій поблизу газових плит та обігрівачів, а також не ставте його на гарячі поверхні.

• Не перекручуйте мережевий шнур та не намотуйте його під колпаком корпусу пристрію.

• При використанні вилки мережевого шнура з розетки не тягніть за шнур, тримайтеся за вилку рукою.

•Щоб уникнути пошкодження пристрію, не вмикайте його без кухонного посуду, встановленого на конфорці, та не використовуйте електроплитку для обігрівання приміщень.

**Будьте обережні! Поверхні конфорки (2) та корпус електроплитки (1) нагріваються під час роботи та залишаються гарячими протягом деякого часу після вимкнення пристрію.**

**Увага!** Щоб уникнути пошкодження пристрію, не вмикайте його без кухонного посуду, підставленого на конфорці, та не використовуйте електроплитку для обігрівання приміщень.

**Примітка:** Для забезпечення кращого контакту з конфоркою рекомендується вибирати посуд з плоским дном, відповідним діаметром конфорки.

**Чищення та догляд**

Забороняється занурювати пристрій у воду або інші рідини.

• Регулярно робить чищення електричної плитки.

• Установіть регулятор температури на положення «●●●».

• Вимкніть пристрій з електричної мережі, вийавши вилку мережевого шнура з розетки, та дайте пристрію охолодитися.

• Після засвоєння пристрією встановіть регулятор температури на положення «●●●» та вимістіть вилку мережевого шнура з розетки.

• Причищені використовуйте м'які, недіабразивні міні засоби, нанесені на губку або на м'яку тканину, не корис-туйтеся абразивними міні засобами.

ЗБЕРІГАННЯ

• Перш ніж забрати пристрій на зберігання, здійсніть його чищення.

• Змотайте шнур живлення.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

• Забороняється використовувати пристрій за наявності присаджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій піддається з перебоями, а також після падіння.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

• Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей або після падіння пристрію вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

• Щоб уникнути пошкодження, перевозіть пристрій тільки у заводській упаков