

УКРАЇНЬСЬКА

ВЕНТИЛЯТОР VT-1942

Вентилятор призначений для штучної вентиляції приміщень.

ОПИС

- Підлогова опора
- Корпус
- Решітка виходу повітря
- Панель керування
- Ручка для переміщення
- Повітрязбірника решітка

Панель керування (4)

- Кнопка увімкнення/вимкнення «POWER»
- Кнопка установлення часу роботи таймера «TIMER»
- Світлові індикатори часу роботи таймера «0,5H-1H-2H-4H»
- Світловий індикатор режиму обертання «OSC»
- Кнопка увімкнення/вимкнення ре режиму обертання «OSC»
- Кнопка вибору типу повітряного потоку «MODE»
- Світлові індикатори «Natural, Sleep»
- Кнопка вибору швидкості повітряного потоку «SPEED»
- Світлові індикатори швидкості повітряного потоку «Low, Mid, High»
- Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування (16)

- Кнопка увімкнення/вимкнення часу роботи таймера «TIMER»
- Кнопка вибору швидкості повітряного потоку «SPEED»
- Кнопка увімкнення/вимкнення режиму обертання «OSC»
- Кнопка вибору типу повітряного потоку «MODE»
22. Тримач елементу живлення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію за експлуатації та зберігайте її для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте даний пристрій тільки за його прямим призначенням, не використовуйте його для інших цілей. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим використанням переконайтеся в тому, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням пристрою уважно огляньте мережний шнур та переконайтеся у тому, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження мережного шнура, не користуйтеся пристроєм.
- Використовуйте вентилятор тільки в приміщенні, де немає легкозаймистих предметів.
- Встановлюйте пристрій на рівній, сухій та стійкій поверхні, далеко від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій поблизу посудин з водою, у безпосередній близькості від куконої раковини, у сирих підвальних приміщеннях або поруч з басейном.
- Не занурюйте вентилятор, мережний шнур та вилку мережного шнура в воду або у будь-які інші рідини.
- Не торкайтеся корпусу пристрою та вилки мережного шнура мокримі руками.
- Якщо вентилятор увімкнено у воду, то перш ніж дістати його з води, необхідно вийняти вилку мережного шнура з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати вентилятор з води. Зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру або до огляду або ремонту вентилятора за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.
- Не допускайте зіткнення мережного шнура з гарячими поверхнями або з поверхнями з відкритою електромережею.
- Заборожняється вимкати нескладений пристрій.
- Щоб уникнути отримання травм або пошкодження пристрою, заборожняється вставляти сторонні предмети в отвори захисних решіток пристрою.
- Не розмійчайте вентилятор поблизу шнур, знавасюк або кімнатних рослин.
- Не рекомендується перебувати під потоком повітря від вентилятора протягом тривалого періоду часу (особливо дітей та людей похилого віку).
- Ніколи не залишайте умишкоу пристрій без нагляду.
- Вимикайте вентилятор з електричної мережі перед чищенням, а також у тому випадку, якщо він не користується пристроєм, або перед тим, як перенести його у нове місце.
- Вимикаючи вентилятор з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а тримайтеся за вилку мережного шнура.

- Розгляньте пристрій уважно.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковки, без нагляду.
- Увага! Не дозволяйте дітям грати з золотистими пакетами або лапівальною плівкою. Небезпека задусання!**
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не інструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Увага! Пристрій містить літєвий елемент живлення. Не допускайте потрапляння літєвого елементу живлення у ставкоу дітями. Якщо дитина проковтнула батарею, негайно зверніться до лікаря.**
- Заборожняється використовувати вентилятор при пошкодженні мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо вентилятор працює за перебоїв, після його падіння або іншого uszkodження.
- Заборожняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при вимкненні будь-якої несправності, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКІ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОСНИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при низькій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше **трьох годин**.

СКЛАДАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

- Вентилятор поставляється у розібраному вигляді. Не піднімайте пристрій до електромережі, не склавши його повністю.
- Витягніть пристрій з упаковки та видавіть будь-які накейжик, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Відкрутіть кріпильну гайку на нижній частині корпусу вентилятора (2) (Мал. 1,2).
- Пропустіть мережний шнур між половинками підлогової опори (1) (мал. 3).
- Сумістіть виступи на одній половинці підставки (1) з отворами на іншій половинці підставки (1) та з'єднайте половинки підставки (1) до справжнього заспоконч (мал. 3).
- Установіть складену опору (1) на нижню частину корпусу вентилятора (2), переконайтеся, що виступи на корпусі (2) збіглися з отворами

на підставі (1), та після цього заверніть кріпильну гайку у напрямку годинникової стрілки (мал.4).

- Закріпіть мережний шнур у каналі опори (1) (мал. 4).

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням переконайтеся у тому, що напруга в мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

- Встатьте вилку мережного шнура у розетку, при цьому прозвучить звуковий сигнал.

Використання кнопок на панелі керування (4):

- Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення «POWER» (7) або кнопку (19) на пульті ДУ (16), при цьому прозвучить звуковий сигнал, вентилятор почне працювати та загоріться світловий індикатор швидкості повітряного потоку (15) «Low».
- Вибір швидкості повітряного потоку здійснюється почерговим натисненням кнопкою «SPEED» (14) на панелі керування (4) або кнопку «SPEED» (18) на пульті ДУ (16), при вибраній швидкості повітряного потоку інформують індикатори (15):
 - «Low» – низька швидкість повітряного потоку.
 - «Mid» – середня швидкість повітряного потоку.
 - «High» – висока швидкість повітряного потоку.
- Увімкнення режиму обертання здійснюється кнопкою «OSC» (11) на панелі керування (4) або кнопкою «OSC» (20) на пульті ДУ (16), при цьому загоріться світловий індикатор (10) «Оsc», для вимкнення режиму обертання повторно натисніть кнопку (11 або 20), світловий індикатор (10) погасне.
- Вибір часу роботи таймера автоматичного вимкнення здійснюється кнопкою «TIMER» (8) на панелі керування (4) або кнопкою «TIMER» (17) на пульті ДУ (16), при цьому світловий індикатори (9) інформуватимуть про встановлений час. Ви можете встановити час роботи від 0,5 години до 7,5 годин, крок установлення 0,5 години. Для вимкнення таймера повторно натисайте кнопку «TIMER» (9 або 17) доти, поки всі індикатори (9) на панелі (4) не погаснуть.
- Для вибору типу повітряного потоку послідовно натисайте на кнопку «MODE» (12) на панелі керування (4) або кнопку «MODE» (21) на пульті ДУ (16), при цьому загоріться один з світлових індикаторів (13).
 - Можлива робота у двох режимах, режимі роботи:
 - «Natural» – природний відт. Режим, що імітує натуральний вітер, інтенсивність повітряного потоку хаотично змінюється: від легкого подуву до сильного пориву.
 - «Sleep» – сплячий відт. режим, швидкість повітряного потоку циклічно змінюється, безперервно наростаючи та стихаючи.
 - Після закінчення роботи вимкніть вентилятор, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення «POWER» (7) або кнопку (19) на пульті ДУ (16), та вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Перед переміщенням вентилятора на інше місце вимкніть його та вийміть вилку мережного шнура з розетки, для перенесення вентилятора використовуйте ручку (5).

Пульт дистанційного керування (16):

Функції кнопок на пульті дистанційного керування (16) повністю відповідають кнопкам на панелі керування (4).

- Натисніть на фактор тримача елементу живлення (22) та вийміть його з пульту ДУ (16).
- Встаньте на фактор тримача елементу живлення типу «SR2025» у тримач (22), строго дотримуючись полярності.
- Встаньте тримач (22) у пульт (16).

Примітка: - якщо є *здолговавшая прокладка* у батарейному відсіку, *видавить прокладку*.

- Якщо пристрій не використовується тривалий час, вийміть елемент живлення з пульту ДУ (16).

Примітка: – *своєчасно змінйте елемент живлення у пульті ДУ (16).*

ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

- Перед чищенням вентилятора вимкніть його та вийміть вилку мережного шнура з розетки.
- Протирайте корпус вентилятора (2) зовнім злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть насухо.
- Заборожняється використовувати для чищення корпусу (2) розчинники та абразивні очищувальні засоби.
- Заборожняється занурювати корпус вентилятора (2), мережний шнур та вилку мережного шнура в воду або будь-які інші рідини; не допускайте потрапляння води всередину корпусу вентилятора (2), щоб уникнути ризику виходу його з ладу або ураження електричним струмом.
- Для чищення решіток (3 та 6) можна скористатися щипососом з відповідною насадкою.

ЗБЕРІГАННЯ

- Не допускайте торкання мережного шнура гострим окрайком меблів або гострим предметом.
- Перед триманням зберіганням вентилятора зробіть його чищення, розберіть підлогову опору (1), витягніть елемент живлення з пульту ДУ (16), помістіть вентилятор в упаковку та зберіть на зберігання у сухе прохолодне місце, недоступне для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Перед наступним увімкненням вентилятора складіть його, перевірте стан ізоляції мережного шнура та працездатність вентилятора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Корпус вентилятора – 1шт.
Підлогова підставка – 1 шт. (складається з двох частин)
Пульт дистанційного керування – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор

Напруга живлення: 220-240 В, ~ 50 Гц

Споживана потужність: 45 Вт

Пульт дистанційного керування

Напруга живлення: 3 В (елемент SR-2025)

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

Термін служби пристрою складає не менше 3-х років

УТИЛІЗАЦІЯ

Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Важливо! Після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення обов'язково зверніть з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Гарантія

Додаючи умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану продукцію (рату). При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії продавець повинен чекати чек яктятицю при постоуку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ	
ЖЕЛПИМЕ VT-1942 Желпиме имараттары жасалма түрдө желдетүү үчүн арналган.	
СЫЛАТМА - Жерге коюлуучу таяныч - Корпус - Аба чыгуучу панокара - Башкаруу панели - Көтөрүүчү шайманын тутактасы - Аба алуучу тутактар	
Башкаруу панелиндеги (4) баскычтарды колдонуу: - Иштетүү/өчүрүү басычы «POWER» (7) басычын же башкаруу пултуңдагы (16) басычы (19) басычы, ошондо үч басычтын чыгыш, аба агымынын ылдамдыгынын (15) «Low» индикатору күйөт. - Аба агымынын ылдамдыгын башкаруу панелиндеги (4) «SPEED» (14) басычын же аралыктан башкаруу пултуңдагы (16) «OSC» (20) басычын аркылуу иштетсеңиз болот, ошондо жарык индикатору (10) күйөт, айлануу режимин өчүрүү үчүн басыкты (11, 20) кайрадан басыңыз, жарык индикатору (10) өчөт. - Автоматикалык түрдө өчүүнүн таймеринин иштөө мөөнөтүн тандоо үчүн башкаруу панелиндеги (4) «TIMER» (8) басычын же аралыктан башкаруу пултуңдагы (16) «TIMER» (17) басычын басыңыз, ошондо жарык индикатору (9) коюлган мөөнөттү көрсөтөт. Сиз 0,5 сааттан 7,5 саатка чейинки мөөнөтү коёсоңуз болот, коюу кадамы 0,5 саат. Таймерди өчүрүү үчүн «TIMER» (8, 17) басычын кайрадан индициклоо панелиндеги (4) индикатору (9) өчкөнгө чейин басыңыз. - Аба агымынын турун тандоо үчүн башкаруу панелиндеги (4) «MODE» (12) басычын же аралыктан башкаруу пултуңдагы (16) «MODE» (21) басычын аркылуу тандасаныз болот, ошондо жарык индикаторлордун (13) бири күйөт. Эки иштөө режиминде иштете болот: «Natural» – табигый шамал. Табигый желди имитациялоо режими, аба агымынын ылдамдыгы чагды-күйүлүүк менен өзгөрүп турат: мөпчү желден катуу шамалга чейин. «Sleep» – басылуучу жел, аба агымынын ылдамдыгы цикл түрүндө өзгөрүп же азайып өтсөүрү турат. Желпимени иштеткенден кийин «POWER» (7) иштетүү/өчүрүү басычын же аралыктан башкаруу пултуңдагы (19) басычын басып, кубутаттуучу сайгычын розеткасынан чыгарыңыз. Желпимени башка жерге жыгдыруунун алдында аны өчүрүп, желпимени имараттардын сыртында розеткасынан чыгарыңыз, желпимени ташуу үчүн тутаксы (5) колдонуңуз.	
Аралыктан башкаруу пултуу (16) - Таймердин иштөө мөөнөтүн коюу «TIMER» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын тандоо «SPEED» басычы - Аба агымынын иштетүү/өчүрүү басычы «OSC» - Аба агымынын турун тандоо «MODE» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын тандоо «SPEED» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын жарык индикаторлору «Low, Mid, High» - Аралыктан башкаруу пултуу	
Аралыктан башкаруу пултуу (16) - Таймердин иштөө мөөнөтүн коюу «TIMER» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын тандоо «SPEED» басычы - Аба агымынын иштетүү/өчүрүү басычы «OSC» - Аба агымынын турун тандоо «MODE» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын тандоо «SPEED» басычы - Аба агымынын ылдамдыгын жарык индикаторлору «Low, Mid, High» - Аралыктан башкаруу пултуу	
КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл коюп окуп үйрөнүңүз, анткени бул документ катары саткан албаныз. Шайманды тике дайыңдоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн. - Шайманды биринчи иштеткенден алдында чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз. - Шайманды колдонуунун алдында электр шнурдун көңүл бурпн изилдеп, бузулуулары жок болгонун текшерип алыңыз. Электр шнурду бузулуулардан таштаңыз, шайманды колдонбоңуз. - Желпимени имараттардын сыртында розеткасына тутак салынат. - Шайманды тегиз, туруктуу беттин үстүнө, жылуулук жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотуңуз. - Шайманды суу тотургулардан идиштердин жанында, ашкана расканынын тикдеген жерине, жакынкылардында, нымдуу үй астында имараттарда же бассейндер жанында колдонуңуз. - Электр шнурду жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка ар кылсыз сууктарга салбаңыз. - Шаймандын корпусун жана сайгычын суу колунуза менен тийбесиз. - Желпимени сууга түшкөн болсо, аны суудан чыгаруудан мурн толуктоосуз кыргызчу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана желпимени суудан чыгарыңыз болот. Желпимени текшерүү же оңдооту үчүн кепилдик талонунда же www.vitek.kg сайтындагы тизмесине кирген автордотурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз. - Электр шнурдун ысык беттерге же эмеректин учтуу кырларына тийбесиз. - Акыратуулган желпимени иштетүүгө тыюу салынат. - Жаракат алууну же шаймандын бузулуусуна көп бербөө үчүн желпимени коргоо панкараларынын текштерине башкача заттарына салбаңыз. - Желпимени панжара же үй асудуктордун жанында жайшаланбайт. - Желпименин аба агымынын астында чоң мөөнөттүн ичинде туруусу (алыңча балдарга жана кары кишилерге) рекомендацияланбайт. - Иштеп турган шайманды эң канан кароосуз калдырбаңыз. - Желпимени тазалоонун алды, аны суудан чыгаруудан мурн толуктоосуз кыргызчу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана желпимени суудан чыгарыңыз болот. Желпимени текшерүү же оңдооту үчүн кепилдик талонунда же www.vitek.kg сайтындагы тизмесине кирген автордотурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз. - Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз. - Балдардын оюнуучуларга жана өспүрүмдөргө көз салыңыз. - Балдардын коопсуздугу үчүн танакч катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.	
Көңүл бурнуңуз! Полиэтилен баштыктар же танакч пленкасы менен оңдоого балдарга уруксат бербезиз. Бул тутактардын көрүнүшү жарамсыз! - Шайман иштеткен учурда балдарга шайманды жана электр шнурунга тийгенге уруксат бербезиз. - Бул шайман деме күчү, сезими же аял-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча танакч басычы же белгиле жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөгөн же инструкторлаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбайт. Көңүл бурнуңуз! Шайманды пульт азыктандыруу элементи бар. Пульт азыктандыруу элементи баланын кызыл өчкөңгө тийүүсүндөн абайлаңыз. Бала азыктандыруу элементин туткан болсо, дароо докторуз кадырыңыз. - Электр шнурду же кубаттуучу сайгычында бузулуулар бар болсо, желпиме иштеп-иштебей турса, шайман кулап түшкөндөн кийин же башка бузулуулар пайда болгондон кийин желпимени колдонууга тыюу салынат. - Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.kg сайтындагы тизмесине кирген автордотурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз. - Шайманды заводдук танганында гана транспорттоо зарыл. - Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жеткенге жерлерде сактаңыз.	
АСЛАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУГА ГАНА АРНАЛГАН. КОММЕРЦИАЛЫК КОЛДОНУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.	
БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА Төмөндөгөн температурда шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.	
ЖЕЛПИМЕНИ КУРАШТУРУУ - Желпиме ахыратылган абалында сатылат. Шайманды электр тармагына толугу менен кураштырылгандан мурн туташтырбаңыз. - Шайманды тангактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө токтоогодк кылтан ар кандай чаптамаларды сыйкыр алыңыз. - Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонуңуз. - Желпиме корпусунун (2) ылдый жагындагы беитүүчү гайканы бурал бошотуңуз (сурет 1, 2). - Электр шнурдун жерге коюлуучу түпкүчтүн эки жарымынын (1) арасынан өткөзүңүз (сурет 3). - Түпкүчтүн (1) бир жарымындагы чыгып турган жерлерин башка жарымдагы (1) текшикери менен дал келтирип, түпкүчтүн (1) эки жарымын беитлөөрүк беитилгенге чейин бириктириңиз (Сурет 3). - Кураштырылган түпкүчтү (1) желпиме корпусун (2) ылдый жагына коюп, корпусундагы (2) чыгып турган жайларды түпкүчтү (1) текшикери менен дал келтирип, түпкүчтү (1) беитүүчү гайканы менен беитиңиз (Сурет 4). - Электр шнурдун түпкүчтүн (1) каналында беитилп алыңыз (Сурет 4).	

ROMÂNĂ

VENTILATOR VT-1942

Ventilatorul este destinat pentru ventilația artificială a încăperilor.

DESCRIERE

- Support de podeta
- Corp
- Grișă de evacuare a aerului
- Panou de comandă
- Mâner pentru transportare
- Grișa colectoarelor de aer

Panou de comandă (4)

- Buton de pornire/oprire «POWER»
- Buton de setare a timpului de funcționare a timerului «TIMER»
- Indicatori luminosi ai timpului de funcționare al timerului «0,5H-1H-2H-4H»
- Indicatorul luminos al regimului de rotație «OSC»
- Buton de pornire/oprire a regimului de rotație «OSC»
- Buton de selectare a regimului fluxului de aer «MODE»
- Indicatori luminosi «Natural, Sleep»
- Buton de selectare a vitezei fluxului de aer «SPEED»
- Indicatori luminosi ai vitezei fluxului de aer «Low, Mid, High»
- Telecomandă

Telecomandă (16)

- Buton de setare a timpului de funcționare a timerului «TIMER»
- Buton de selectare a vitezei fluxului de aer «SPEED»
- Buton de pornire/oprire «POWER»
- Buton de pornire/oprire a regimului de rotație «OSC»
- Buton de selectare a regimului fluxului de aer «MODE»
- Support de baterii

MĂSURILE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului citiți cu atenție instrucțiunea de utilizare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este prevăzut în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

Înainte de prima conectare asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.

Înainte de a utiliza dispozitivul inspectați cu atenție cablul de alimentare și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă ai observat deteriorarea cablului de alimentare.

Nu utilizați ventilatorul în afara încăperilor.

Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, uscată și stabilă, departe de surse de căldură sau flăcără deschisă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea recipientelor cu apă, în nemijlocite apropiere a cuvetelor de băutură, în încăperi de subsolet umede sau lângă piscină.

Nu scufundați ventilatorul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.

Nu atingeți corpul ventilatorului și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.

Dacă ventilatorul a căzut în apă, atunci înainte de a-l scoate din apă, extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică și doar apoi puteți scoate ventilatorul din apă. Apelați cel mai apropiat centru autorizat (impunct) de service pentru examinarea sau repararea ventilatorului la adresele de contact indicate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ro.

Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului.

Nu porniți ventilatorul neasamblat.

Pentru a evita riscul de traumatism sau deteriorarea dispozitivului se interzice introducerea obiectelor străine în grilele de protecție a ventilatorului.

Nu amplasați ventilatorul lângă perdele, draperii sau plante de cameră.

Nu se recomandă afilarea sub fluxul de aer a ventilatorului o perioadă lungă de timp (în special copiilor și cemenilor în vârstă).

Nu lăsați niciodată dispozitivul în funcțiune fără supraveghere.

Deconectați ventilatorul de la rețeaua electrică înainte de curățare sau dacă nu utilizați dispozitivul sau înainte de a-l muta la loc nou.

Deconectând ventilatorul de la rețeaua electrică nu trageți de cablu de alimentare, ci curățați fișa cablului de alimentare.

Curățați dispozitivul în mod regulat.

Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului în calitate de jucărie.

În timpul măsurilor de siguranță a copilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copilor să se joace cu pungile de polietilenă sau plicuila de ambalare. Pericol de sufocare!

Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.

Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.

Atenție! Dispozitivul conține o baterie cu litiu. Evitați nimerirea bateriei cu litiu în esofagul copilului. Dacă copilul a înghițit bateria, apelați imediat medicul.

Nu utilizați ventilatorul dacă sunt deteriorate cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare, dacă ventilatorul funcționează cu întreruperi, după căderea lui sau orice altă deteriorare.

Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priză electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (impunct) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ro.

Transportați dispozitivul numai în ambalajul original.

Păstrați dispozitivul la loc răcoas, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

ASAMBLAREA VENTILATORULUI

Ventilatorul este livrat în formă dezasamblată. Nu conectați dispozitivul la rețeaua electrică fără a-l asambla complet.

Scoateți dispozitivul din ambalaj și eliminați orice autocolante care ar împiedica funcționarea dispozitivului.

Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.

Desurubăți piulița de fixare pe partea inferioară a corpului ventilatorului (2) (fig. 1, 2).

Treceți cablul de alimentare între jumătățile superioare de podeta (1) (fig. 3).

Alinați proeminențele pe o jumătate a suportului (1) cu orificiile de pe cablulă jumătate a suportului (1) și conectați jumătățile suportului (1) până la acționarea clichețului (fig. 3).

Instalați suportul asamblat (1) pe partea inferioară a corpului ventilatorului (2), asigurați-vă că proeminențele pe corpul (2) coincid cu orificiile pe suportul (1) și apoi fixați suportul (1) și apoi fixați piulița de fixare în sensul arată pe etichetă (fig. 4).

Fixați cablul de alimentare în canalul suportului (1) (fig. 4).

UTILIZARE

Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.

Introduceți fișa cablului de alimentare în priză, în acest caz se va răsuна un semnal sonor.

Utilizarea butoanelor de pe panoul de comandă (4):

- Apăsați butonul de pornire/oprire «POWER» (7) sau butonul (19) pe telecomandă (16), în acest caz se va răsuна un semnal sonor, ventilatorul va începe să funcționeze și se va aprinde indicatorul luminos al vitezei fluxului de aer (15) «Low».
- Alegerea vitezei fluxului de aer se efectuează prin apăsarea butonului «SPEED» (14) pe panoul de comandă (4) sau butonului «SPEED» (18) pe telecomandă (16), după viteză setată la fluxului de aer vor informa indicatorul luminos (15):
- «Low» – viteză minimă a fluxului de aer.
- «Mid» – viteză medie a fluxului de aer.
- «High» – viteză maximă a fluxului de aer.

Pornirea regimului de rotație se efectuează prin apăsarea butonului «OSC» (11) pe panoul de comandă (4) sau butonului «OSC» (20) pe telecomandă (16), în acest caz se va aprinde indicatorul luminos (10) «Osc», pentru a opri regimul de rotație apăsați din nou butonul (11 sau 20), indicatorul luminos (10) se va stinge.

Setarea timpului de funcționare a timerului pentru deconectarea automată se efectuează prin apăsarea butonului «TIMER» (8) pe panoul de comandă (4) sau butonului «TIMER» (17) pe telecomandă (16), în acest caz se va aprinde indicatorul luminos (10) «Osc», pentru a opri regimul de rotație apăsați din nou butonul (11 sau 20), indicatorul luminos (10) se va stinge.

Pentru a selecta regimul fluxului de aer, apăsați consecutiv butonul «MODE» (12) pe panoul de comandă (4) sau butonul «MODE» (21) pe telecomandă (16), în acest caz se va aprinde unul din indicatoarele luminoase (13).

Este posibilă funcționarea în două regimuri, regimurile de funcționare: «Natural» – vânt natural. Regimul care imită vântul natural, intensitatea fluxului de aer variază haotic: de la o ușoară adiere până la rafale puternice.

«Sleep» – vânt liniștit, viteza fluxului de aer se modifică ciclic, intensificându-se și domolindu-se în continuu.

După finisarea lucrului oprii ventilatorului, apăsaând butonul de pornire/oprire «POWER» (7) sau butonul (19) pe telecomandă și extrageți fișa cablului de alimentare din priză.

Înainte de a deplasa ventilatorul la un alt loc, opriți-l și extrageți fișa cablului de alimentare din priză, pentru transportarea ventilatorului utilizați mânerul (5).

Telecomandă (16):

Funcțiile butonului pe telecomandă (16) corespund complet butoanelor de pe panoul de comandă (4).

Apăsați pe fixatorul suportului bateriei (22) și scoateți-o din telecomandă (16).

Introduceți bateria tip «SR2025» în suportul (22) respectând strict polaritatea.

Introduceți suportul (22) în telecomandă (16).

Remarca: – dacă compartimentul de baterii are o garnitură izolantă, scoateți-o.

Dacă dispozitivul nu este folosit o perioadă îndelungată, scoateți bateria din telecomandă (16).

Remarca: – *schimbați bateria în telecomandă (16) la timp.*

CURĂȚAREA VENTILATORULUI

Înainte de a curăța ventilatorul, opriți-l și extrageți fișa cablului de alimentare din priză.

Ștergeți corpul ventilatorului (2) din exterior cu o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți-l până la uscare.

Nu utilizați solvenți și detergenți abrazivi pentru curățarea corpului dispozitivului (2).

Nu scufundați corpul ventilatorului (2), cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide; nu permiteți pătrunderea apei în interiorul corpului ventilatorului (2) pentru a evita riscul defectării sau electrocutării.

Pentru curățarea grilelor (3 și 6), puteți utiliza aspiratorul de praf cu o duză corespunzătoare.

PĂSTRARE

Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu marginile ascuțite ale mobilierului sau ale obiectelor ascuțite.

Înainte de depozitarea îndelungată a ventilatorului, curățați-l, dezasamblați suportul de podeta (1), scoateți bateriile din telecomandă (16), amplasați ventilatorul în ambalaj și depozitați-l la loc uscat și răcoas, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

Înainte de a porni ventilatorul din nou, asamblați-l, verificați starea izolantă cablului de alimentare și capacitatea de funcționare a ventilatorului.

SET DE LIVRARE

Corpusul ventilatorului – 1 buc.

Support de podeta – 1 buc. (constă din două părți)

Telecomandă – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ventilator

Tensiune de alimentare: 220-240 V, ~ 50 Hz

Consum de putere: 45 W

Telecomandă

Tensiune de alimentare: 3 V (element SR-2025)

Produsul/rășii rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor fără notificare prealabilă.

Termenul de funcționare a ventilatorului este nu mai puțin de 3 ani

RECICLAREA

În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare, nu aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclarea ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în moduri stabilite.

Scoateți dispozitivul din ambalaj și eliminați orice autocolante care ar împiedica funcționarea dispozitivului.

Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.

Desurubăți piulița de fixare pe partea inferioară a corpului ventilatorului (2) (fig. 1, 2).

Treceți cablul de alimentare între jumătățile superioare de podeta (1) (fig. 3).

Alinați proeminențele pe o jumătate a suportului (1) cu orificiile de pe cablulă jumătate a suportului (1) și conectați jumătățile suportului (1) până la acționarea clichețului (fig. 3).

Instalați suportul asamblat (1) pe partea inferioară a corpului ventilatorului (2), asigurați-vă că proeminențele pe corpul (2) coincid cu orificiile pe suportul (1) și apoi fixați suportul (1) și apoi fixați piulița de fixare în sensul arată pe etichetă (fig. 4).

Fixați cablul de alimentare în canalul suportului (1) (fig. 4).

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

CE Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directivea UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.