

★ ★ ★ ●
TRISTAR



EK-3074

Уважаемый покупатель,

поздравляем вас и благодарим за приобретение этого высококачественного изделия. Для максимально эффективного использования прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. В этом руководстве содержатся все необходимые инструкции и рекомендации по использованию, чистке и обслуживанию прибора. Если вы будете следовать этим инструкциям, мы гарантируем превосходные результаты – без временных затрат и проблем. Надеемся, вам понравится пользование этим прибором.

Всю информацию и запасные части можно найти на сайте www.service.tristar.eu!

	Ответы на все ваши вопросы
	Советы и рекомендации по использованию прибора
	Заказ запасных частей для прибора онлайн
	Регистрация на сайте для получения обновлений программного обеспечения прибора

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Сохраните это руководство, гарантийный талон, чек и, по возможности, коробку с упаковочным материалом.
 - Дети старше 8 лет и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лица, имеющие недостаточно опыта и/или знаний, могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети старше 8 лет могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
 - Для защиты детей от опасностей, которые могут исходить от электроприбора, никогда не оставляйте прибор без присмотра. В этой связи прибор следует хранить в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы провод электропитания не свисал со стола.
 - Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
 - Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
 - Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Прикасайтесь только к ручкам или кнопкам.
 - Не используйте прибор после его падения, при наличии признаков повреждения или в случае его негерметичности.
 - Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
 - Любые ремонтные работы должны производиться в сервисном центре с компетентным, квалифицированным персоналом (*).
 - Используйте прибор только для приготовления продуктов, пригодных для употребления в пищу.
 - Прибор обязательно следует всегда содержать в чистоте, так как он непосредственно контактирует с продуктами питания.
 - Храните прибор в сухом месте.
 - Убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению в сети электропитания. Рабочее напряжение: AC 220–240 В, 50/60 Гц. Розетка, к которой подключается прибор, должна быть оснащена предохранителем минимум на 16 А или 10 А.
 - Этот прибор соответствует всем стандартам электромагнитных полей (ЭМП). При правильном обращении в соответствии с инструкциями данного руководства по эксплуатации этот прибор безопасен в использовании согласно последним научным данным.

- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
 - Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам и отмене гарантии.
 - Дождитесь остывания прибора, прежде чем приступить к чистке или убрать его на хранение.
 - Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой принадлежностей или обслуживанием прибора.
 - Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
 - Никогда не используйте прибор с поврежденным проводом электропитания или штекером, неисправный или как-либо поврежденный прибор. Во избежание опасности заменой провода электропитания или штекера должен заниматься авторизованный специалист (*). Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
 - Отсоединяйте прибор от сети электропитания, если не используете его.
 - Примечание: Во избежание опасности из-за отказа термозащиты не подключайте прибор к сети электропитания через внешний переключатель или таймер. Также его нельзя подключать к электрической цепи, которая регулярно включается и выключается.
 - Никогда не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
 - Убедитесь, что провод электропитания не соприкасается с горячими частями прибора.
 - Не используйте прибор в ванной комнате или рядом с раковиной, наполненной водой. Если прибор упал в воду, ни в коем случае не пытайтесь сразу поднять его из воды, сначала выньте штекер из розетки.
 - Убедитесь, что провод электропитания не свисает с края стола или стойки, что он не соприкасается с какой-либо горячей поверхностью или непосредственно с горячими частями прибора. Не размещайте прибор рядом со шторами, занавесками и т.д.
 - Для удаления отложений извести используйте только уксус или специальные средства. Не используйте нашатырный спирт или какие-либо другие вещества, которые могут быть опасны для здоровья.
- * *Сервисный центр с компетентным, квалифицированным персоналом, рекомендованный производителем или импортером прибора, или любое лицо, обладающее достаточной квалификацией и компетентностью и имеющее разрешение на выполнение такого рода ремонтных работ, способное предотвратить все возможные опасности. В любом случае для ремонта прибора обращайтесь в такой сервисный центр.*

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

1. Крышка с отверстием
2. держатель для яиц
3. основной блок
4. кнопка включения/выключения с индикатором
5. провод электропитания
6. нагревательный элемент из нержавеющей стали
7. мерный стакан
8. игла-пробойник



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Подключите прибор к сети электропитания. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220–240 В 50/60 Гц).
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Одновременно можно варить от одного до семи яиц. С помощью входящего в комплект мерного стакана можно определить количество воды, необходимое для того, чтобы сварить желаемое количество яиц «всмятку», «в мешочек» или «вкрутую».
- С помощью мерного стакана отмерьте необходимое количество воды.
- Залейте отмеренную холодную воду в яйцеварку.
- С помощью иглы-пробойника (на мерном стакане) проткните яйца с тупого конца.
- Поместите яйца в держатель для яиц, держатель и крышку поместите на чашу для варки.
- Вставьте штекер в розетку и нажмите на кнопку включения/выключения.
- Яйца начнут вариться.
- Когда яйца достигнут желаемой степени готовности, раздастся звуковой сигнал.

- Снимите крышку, извлеките держатель вместе с яйцами, обдайте яйца холодной водой.
- После этого яйца можно подавать.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора.
- Протрите прибор влажной салфеткой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, жесткие или металлические губки, которые могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.