



Руководство по эксплуатации



EK-3076

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил безопасности.
- Во избежание опасности неисправный провод электропитания должен заменить производитель, сервисный центр или иное лицо со сходной квалификацией.
- При перемещении прибора никогда не тяните за провод электропитания и следите за тем, чтобы провод не запутался.
- Размещайте прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети электропитания.
- Прибор можно использовать только в бытовых целях и по назначению.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями могут использовать этот прибор только под присмотром или при условии получения указаний относительно безопасного использования прибора, а также понимания связанных с ним опасностей. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Дети могут заниматься чисткой и обслуживанием прибора только под присмотром.
- Во избежание удара электрическим током никогда не погружайте провод электропитания, штекер или сам прибор в воду или иную жидкость.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и условиях, приближенных к бытовым, например:
 - в кухнях для персонала в магазинах, офисах или иных служебных помещениях;
 - в номерах отелей, мотелей или иных жилых помещениях;
 - в гостиницах, предоставляющих услуги по проживанию и питанию.
 - на фермах;
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и провод электропитания в недоступном для детей месте.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Крышка с отверстием
2. держатель для яиц
3. основной блок
4. кнопка включения/выключения с индикатором
5. провод электропитания
6. нагревательный элемент из нержавеющей стали
7. мерный стакан
8. игла-пробойник

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките прибор и принадлежности из коробки. Удалите с прибора наклейки, защитную пленку или пластиковые элементы упаковки.
- Перед первым использованием прибора протрите все съемные части влажной салфеткой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Подключите прибор к сети электропитания. (Информация: Перед первым использованием убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению в местной сети электропитания. Напряжение: 220–240 В 50 Гц).
- Всегда размещайте прибор на ровной и прочной поверхности таким образом, чтобы со всех сторон от прибора оставалось минимум по 10 см свободного пространства. Прибор не предназначен для подключения или использования в шкафу или на открытом воздухе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Одновременно можно варить от одного до семи яиц. С помощью входящего в комплект мерного стакана можно определить количество воды, необходимое для того, чтобы сварить желаемое количество яиц «всмятку», «в мешочек» или «вкрутую».
- С помощью мерного стакана отмерьте необходимое количество воды.
- Залейте отмеренную холодную воду в яйцеварку.
- С помощью иглы-пробойника (на мерном стакане) проткните яйца с тупого конца.
- Поместите яйца в держатель для яиц, держатель и крышку поместите на чашу для варки.
- Вставьте штекер в розетку и нажмите на кнопку включения/выключения.
- Яйца начнут вариться.
- Когда яйца достигнут желаемой степени готовности, раздастся звуковой сигнал.
- Снимите крышку, извлеките держатель вместе с яйцами, обдайте яйца холодной водой.
- После этого яйца можно подавать.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой выньте штекер из розетки и дождитесь остывания прибора.
- Протрите прибор влажной салфеткой. Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства, жесткие или металлические губки, которые могут повредить прибор.
- Никогда не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Прибор не пригоден для мытья в посудомоечной машине.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отслуживший прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, сдайте его в центральный пункт сбора электрической и электронной бытовой техники на переработку. Этот символ на самом приборе, в руководстве по эксплуатации и на упаковке обращает ваше внимание на этот важный факт. Использованные при изготовлении этого прибора материалы могут быть переработаны. Отправляя отслужившую бытовую технику на переработку, вы вносите важный вклад в дело защиты окружающей среды. Информацию о пунктах сбора можно получить у местных властей.

ПОДДЕРЖКА

Всю доступную информацию и запасные части можно найти на сайте service.tristar.eu.



www.tristar.eu

Тристар Юэроп Б.В. | Юлес Верневег 87
5015 ВН Тилбург | Нидерланды