

Breville

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР В361

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

V361

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 250 Вт
Вес: 0,65 кг
Габариты (В×Ш×Г):
275×77×77 мм
Сделано в Китае

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.breville.pro.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус блендера: 1 шт.
Чаша блендера: 1 шт.
Нижняя крышка с системой ножей: 1 шт.
Крышка для переноса: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Устанавливайте блендер на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте блендер на край стола или столешницы. Во время работы блендера возможна вибрация, вследствие чего устройство может переместиться.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Не включайте блендер без продуктов питания и/или жидкостей.
- Избегайте измельчения очень твердых предметов, способных повредить чашу или нож.
- Не смешивайте в блендере газированные напитки.
- Не смешивайте в блендере горячие/теплые продукты и жидкости. Дайте им остыть перед тем, как помещать в стакан.
- Не подогревайте продукты в стакане и чаше блендера.
- Не помещайте посторонние предметы в стакан/чашу блендера, не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Не оставляйте работающий блендер без присмотра.
- Не используйте блендер более 10 секунд подряд при высоких нагрузках. Дайте двигателю остыть 1 минуту и продолжайте работу. Под высокой нагрузкой подразумевается использование блендера с определенными ингредиентами, которые могут замедлить скорость вращения двигателя/ножей.
- После каждого использования блендер необходимо мыть. Не храните блендер в грязном виде.

BREVILLE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР B361

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не мойте корпус блендера под струей воды.
- Не оставляйте корпус блендера с загрязнениями. В зависимости от характера и длительности загрязнения может измениться цвет корпуса или повредиться покрытие.
- Чаша блендера, нижняя крышка с системой ножей и крышка для переноса имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Не перемещайте работающий блендер, не снимайте стакан/чашу блендера с основания до полной остановки ножей.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте блендер вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте

его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша блендера
- 2 Нижняя крышка с системой ножей
- 3 Обозначение включения
- 4 Корпус блендера
- 5 Крышка для переноса (использования чаши блендера в качестве переносного стакана)



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для смешивания жидкостей, супов, молока, соусов.

BREVILLE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

V361

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием блендера удалите все упаковочные материалы и этикетки.
- Поместите основание на ровную поверхность.
- Очистите корпус блендера и нижнюю крышку с системой ножей влажной тканью, не погружайте в воду и не размещайте под проточной водой.
- Вымойте чашу блендера и крышку для переноса.
- Промойте и тщательно просушите.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

При первом использовании блендера возможно появление незначительного запаха из моторного отсека. Это нормально, и в дальнейшем этот запах исчезнет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Поместите основной корпус на ровную поверхность.
- Снимите чашу блендера вместе с нижней крышкой с системой ножей.
- Переверните чашу блендера.
- Снимите нижнюю крышку с системой ножей.
- Аккуратно поместите в чашу блендера все необходимые ингредиенты.
- Закройте чашу блендера нижней крышкой с системой ножей и прикрутите ее.
- Переверните чашу блендера и закрепите на корпусе блендера. Для этого нужно прикрутить чашу в сборке по часовой стрелке до характерного щелчка.
- Подключите блендер к электросети. Прибор включится автоматически, если чаша блендера прикручена до отметки включения.
- Чтобы остановить работу блендера, поверните пластиковую чашу в сборе против часовой стрелки. Подождите, пока мотор полностью остановится, выньте емкость из корпуса. Отсоедините блендер от сети после использования.
- Открутите чашу блендера вместе с нижней крышкой против часовой стрелки.
- Переверните чашу.
- Открутите нижнюю крышку с системой ножей против часовой стрелки.
- Прикрутите крышку для переноса по желанию.

BREVILLE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

V361

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Во время работы крепко держите прибор обеими руками. Не эксплуатируйте прибор дольше 15 секунд или если устройство нагревается. Большинство продуктов питания потребуют коротких всплесков смешивания, чтобы получить желаемый результат. Когда Вы закончите смешивание, рекомендуем дать устройству отдохнуть примерно 15–20 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

- Не смешивайте сухие, толстые или тяжелые смеси в течение более 15 секунд непрерывно.
- Дайте прибору остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжать работу снова.
- Перед тем как положить ингредиенты в чашу для блендера, порежьте на мелкие кусочки (примерно 15 мм x 15 мм).
- Не обрабатывайте большое количество ингредиентов одновременно. Максимальный рабочий уровень жидкости – 300 мл.

- Этот прибор не предназначен для смешивания большого количества пищи.
- Блендер не подходит для дробления льда или других замороженных ингредиентов.

BREVILLE

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

V361

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда чистите съемные детали сразу после использования. Будьте осторожны при чистке деталей. Не прикасайтесь к острым лезвиям.

ЧИСТКА

- Отсоедините шнур питания от сети.
- Чтобы избежать сильного прилипания продуктов, не давайте им засохнуть на поверхности чаши и крышки.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Чашу и крышку для переноса можно мыть в посудомоечной машине только на верхней полке. Основание блендера и нижнюю крышку с системой ножей протирайте мягкой влажной тканью.
- Чтобы помыть стакан и крышку, налейте в стакан воды и дайте блендеру поработать несколько секунд. При этом используйте холодную воду.

ХРАНЕНИЕ

Храните блендер в собранном виде, но не поворачивайте чашу на включенную позицию. В таком случае блендер начнет немедленно работать, как только будет подключен к сети.

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

Модель

B361

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.

(495) 785-85-20

