

Пульт дистанционного управления SRU 740/10


Руководство пользователя



Быстрая и простая настройка пульта
www.philips.com/urc

PHILIPS





Содержание

1. Введение.	4
2. Подготовка пульта к работе.	4-7
Замена батареи	4
Тестирование работоспособности пульта	5
Настройка пульта	5-7
3. Кнопки и их функции.	8
4. Дополнительные возможности	9-10
Выбор управляемого устройства (Селектор режимов)	9
Назначение на регулятор громкости другого режима	9
Назначение на регулятор громкости другого режима	10
Восстановление первоначальных настроек пульта	10
5. Устранение неполадок	11
6. Если необходима помощь...	11
Список кодов фирм-изготовителей аппаратуры	92-113

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение универсального пульта дистанционного управления Philips SRU740. После того, как Вы подготовите пульт к работе, с его помощью можно будет управлять несколькими различными устройствами (не более 4): телевизором, спутниковым ресивером (реализованным в виде приставки, либо декодера спутниковых или кабельных телевизионных каналов), плеером или рекордером DVD-дисков, видеомагнитофоном, усилителем/ресивером. Дальнейшую информацию о подготовке пульта к работе см. в главе «Подготовка пульта дистанционного управления к работе».


2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

- Батарея уже установлена в батарейный отсек пульта SRU740. Перед началом работы просто снимите с батареи защитную фольгу, – и пульт SRU740 готов к работе.
- Если светодиодные индикаторы (TV, SAT, DVD/VCR и AMP) мигают четыре раза после нажатия на любую кнопку, это говорит о том, что батарея пульта почти полностью разряжена. Замените старую батарею новой литиевой батареей CR2025. См. раздел «Замена батареи».

Замена батареи

В комплект пульта SRU740 входит одна запасная батарея.

- 1 Нажмите на край батарейного отсека и выдвиньте отсек наружу (как показано на рисунке справа).



- 2 Установите запасную литиевую батарею CR2025 в батарейный отсек (см. рисунок справа), так чтобы надписи на батарее были обращены кверху.




- 3 Вдвиньте батарейный отсек и установите его на место, при этом будет слышен щелчок.

Проверка работоспособности пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления запрограммирован на работу с многими устройствами, выпускаемыми фирмой Philips. Так как пульт SRU740 может формировать различные сигналы, – для каждой фирмы-изготовителя и даже для различных моделей устройств одной и той же фирмы, советуем Вам протестировать, – будет ли Ваше устройство реагировать на сигналы, излучаемые пультом. Ниже приведен пример (рассмотрено управление телевизором), в котором показано, как правильно провести тестирование. Для управления с помощью пульта SRU740 другим устройством (DVD-плеером, видеомагнитофоном) необходимо выполнить те же этапы.

Пример управления телевизором:

- 1** Включите Ваш телевизор вручную, либо с помощью пульта, прилагающегося к телевизору. Настройте телевизор на канал 1.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку SELECT и выберите TV, при этом начнет светиться светодиодный индикатор TV. Если этот светодиодный индикатор не начал светиться, проверьте правильность установки батареи (см. раздел «Замена батареи»).
- 3** Проверьте, все ли кнопки работоспособны. Основные сведения о кнопках и выполняемых ими функциях см. в разделе 3 «Кнопки и их функции»
 - Если телевизор соответствующим образом реагирует на все команды, назначенные на кнопки, то пульт SRU740 готов к работе
 - **Если устройство не реагирует на команды, посылаемые с пульта, либо реагирует не на все команды, выполните инструкции, приведенные в разделе «Настройка пульта дистанционного управления», либо в интерактивном режиме выполните инструкции, имеющиеся на web-сайте Интернет: www.philips.com/lirc**



Настройка пульта дистанционного управления

Настройка пульта необходима только в том случае, если Ваше устройство не реагирует на сигналы пульта SRU740. Это означает, что пульт SRU740 не распознал фирму-изготовителя и/или модель Вашего устройства и Вам необходимо самостоятельно запрограммировать пульт. Ниже приведен пример программирования пульта для управления телевизором. Для управления с помощью пульта SRU740 другим устройством (DVD-плеером, видеомагнитофоном и т. п.) необходимо выполнить те же этапы.



Примечание: Для управления DVD-плеером или DVD-рекордером, либо видеомагнитофоном может использоваться третий режим (DVD/VCR).

Руководство пользователя

Автоматическая настройка пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления автоматически определит код, правильный для Вашего устройства.

Пример управления телевизором:

- 1 Удостоверьтесь в том, что телевизор включен и выберите канал, используя пульт дистанционного управления, прилагающийся к телевизору, либо с помощью кнопок на телевизоре (например, для канала 1). Пульт SRU740 способен излучать сигнал «выключить телевизор» для всех моделей телевизоров, которые записаны в его памяти.
- Если устройство является DVD-плеером или DVD-рекордером, либо видеомагнитофоном, установите в него диск или видеокассету и включите воспроизведение.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку SELECT и выберите TV, при этом начнет светиться светодиодный индикатор TV.
- 3 Нажмите кнопки 1 и 3 и удерживайте их нажатыми не менее 3 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор TV не мигнет два раза, а затем станет светиться постоянно.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку STANDBY пульта SRU740.
 - Пульт SRU740 начнет по очереди излучать все известные ему сигналы «выключить телевизор». Всякий раз, после посылки нового кода, будет начинать светиться светодиодный индикатор TV.
- 5 После того, как Ваш телевизор выключится (переключится в режим ожидания), отпустите кнопку STANDBY пульта.
 - Теперь пульт SRU740 определил код, который подходит для Вашего телевизора.
- 6 Проверьте, все ли функции Вашего телевизора срабатывают по командам, посыпаемым с пульта SRU740.
 - **Если срабатывают не все функции, вы можете выполнить автоматическую настройку еще раз. Пульт SRU740 попытается найти другой код, который будет работать лучше.**
 - После того, как пульт SRU740 переберет все известные коды, поиск автоматически остановится и светодиодный индикатор TV перестанет мигать.
 - Автоматическое программирование телевизора длится не более 5 минут. Программирование устройств SAT, DVD/ VCR и AMP длится не более 2 минут.

Ручная настройка пульта дистанционного управления

Пример управления телевизором:

- 1** Включите телевизор вручную, либо с помощью пульта, прилагающегося к телевизору. Настройте телевизор на канал 1.

- 2** Отыщите название фирмы-изготовителя телевизора в списке кодов, приведенных в конце этого руководства. Для каждой фирмы-изготовителя приведен один или несколько четырехзначных кодов. Запишите первый код.


Будьте внимательны! Имеется несколько таблиц – отдельно для телевизоров, видеомагнитофонов, DVD-плееров и т.д.




На нашем web-сайте www.philips.com/lrc Вы можете непосредственно выбрать номер типа Вашего устройства и отыскать точный код.

Убедитесь в том, что Вы используете коды из соответствующих таблиц.

- 3** Несколько раз нажмите кнопку SELECT и выберите TV, при этом начнет светиться светодиодный индикатор TV.



- 4** Нажмите кнопки 1 и 3 и удерживайте их нажатыми не менее 3 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор TV не мигнет два раза, а затем станет светиться постоянно.



- 5** Введите код, который Вы записали на этапе 2, используя кнопки с цифрами.

- Светодиодный индикатор TV мигнет два раза. Если светодиодный индикатор мигнул только один раз (через продолжительное время), это означает, что введен неправильный код, либо при вводе кода были допущены ошибки. Повторите вышеописанную процедуру, начиная с этапа 2.
- Направьте пульт SRU740 на телевизор и проверьте правильность управления телевизором.
- Если телевизор правильно реагирует на команды, назначенные на кнопки пульта, пульт SRU740 готов к работе. Не забудьте записать на бумаге тот код, который Вы ввели.
- **Если устройство совсем не реагирует на команды, посылаемые с пульта, либо реагирует не на все команды, повторите вышеописанную процедуру, начиная с этапа 2, попытайтесь использовать следующий код из списка.**

3. Кнопки и их функции

На рисунке 3 показано расположение всех кнопок и функции, назначенные на них.

- ① ⌂ **Standby** включение или выключение устройств TV, SAT, DVD, VCR или AMP.
- ② **Индикаторные светодиоды**
- ③ ⌂ - включение/выключение телетекста (меню диска)
 ⌂ - телетекст выключен
 ⌂ - указатель
 - воспроизведение (VCR/DVD)
 ⌂ - задержать текст
 - запись (VCR/DVD)
 ⌂ - широкоэкранный режим (для телевизора)
 ⌂ - красная кнопка телетекста
 - перемотка назад или переход назад по диску (видеомагнитофон и DVD)
 ⌂ - зеленая кнопка телетекста
 - стоп (видеомагнитофон и DVD)
 ⌂ - желтая кнопка телетекста
 - пауза (видеомагнитофон и DVD)
 ⌂ - синяя кнопка телетекста
 - перемотка вперед или переход вперед по диску (видеомагнитофон и DVD)
- ④ **MENU** включение и выключение меню.
- ⑤ **Cursor keys** в меню - перемещение курсора вверх, вниз, вправо и влево.
- ⑥ **AV** переключение внешних входов на Вашем устройстве.
- ⑦ **INFO** включение/выключение информационного меню.
- ⑧ - **VOL +** регулировка громкости звучания телевизора или усилителя.
- ⑨ **Digit keys** - прямой выбор каналов и других функций
 - кнопки выбора источника в режиме усилителя
 (при нажатии вместе с кнопкой SHIFT).

Попробуйте нажимать другие кнопки вместе с кнопкой SHIFT и проверьте, какие функции будут при этом доступны.

Доступны только те функции, которые имеются на пульте, прилагающемся к телевизору.

- ⑩ **SHIFT** для дополнительных функций. При одновременном нажатии с другой кнопкой: другая кнопка будет вызывать другую функцию. Например:
SHIFT + ⌂ установка Вашего телевизора.
SHIFT + ⌂ сохранение настроек телевизора.
- ⑪ -/- выбор формата номера канала – из одной или из двух цифр
- ⑫ **PP / SURROUND** выбор предыдущей программы или канала.
 переключение режимов пространственного звучания.
- ⑬ - **PROG +** выбор предыдущего или последующего канала.
- ⑭ ⌂ временное выключение звука телевизора или DVD.
- ⑮ **OK** подтверждение выбора.
- ⑯ **BACK** переход назад на один уровень в меню
 или выключение меню.

- ⑰ **SELECT** выбор режима: TV, VCR/DVD, SAT или AMP.





Если Вы пользуетесь кнопкой (⊖) «выключение памяти» для вывода следующей страницы телетекста на телевизор Philips, то для этого Вы теперь можете нажимать кнопку SUBTITLE. См. также раздел «Устранение неполадок».

Если устройство совсем не реагирует на команды, посылаемые с пульта, либо реагирует не на все команды кнопок, выполните процедуру, описанную в разделе «Настройка пульта гистанционного управления». Возможно Вам понадобится ввести для этого устройства другой код.

4. Дополнительные возможности

Выбор управляемого устройства (селектор режимов)

Пульт SRU740 по умолчанию настроен на управление телевизором, спутниковым ресивером SAT (реализованным в виде приставки, либо в виде декодера каналов спутникового или кабельного телевидения), DVD-плеером (или видеомагнитофоном VCR) и усилителем AMP. Вы можете выбрать устройство, которым Вы желаете управлять, нажимая на кнопку SELECT (селектор режимов). В каждом режиме можно управлять только одним устройством. Если необходимо, Вы можете запрограммировать кнопку SELECT (селектор режимов) на выбор устройства другого типа. Например, вы хотите управлять вторым телевизором. В примере, приведенном ниже, показано, как сконфигурировать режим SAT для управления вторым телевизором.

- 1** Включите второй телевизор.
- 2** Нажатиями кнопки SELECT выберите SAT, при этом начнет светиться светодиодный индикатор SAT.

- 3** На пульте SRU740 одновременно нажмите и удерживайте нажатыми не менее 3 секунд кнопки 1 и 6, - до тех пор, пока не начнет светиться светодиодный индикатор SAT.

- 4** Нажмите подряд кнопки 9, 9 и 2.

- 5** Нажатиями кнопки SELECT выберите TV, при этом начнет светиться светодиодный индикатор TV.

- 6** Нажмите кнопку 1
 - Светодиодный индикатор SAT мигнет два раза. Теперь с помощью SAT можно управлять вторым телевизором.

- 7** Запрограммируйте пульт SRU740 для управления вторым телевизором. См. раздел «Настройка пульта дистанционного управления».

Добавление функции в пульт дистанционного управления

Если Вы желаете добавить функцию в пульт SRU740, обратитесь в службу технической поддержки Philips для получения 5-значного цифрового кода дополнительной функции.

Руководство пользователя

Назначение на регулятор громкости другого режима

Кнопки управления громкостью (Vol+, Vol- и на пульте SRU740 закреплены либо за Вашим телевизором, либо за ресивером/усилителем, в зависимости от того, какое устройство Вы выбрали.

Режим	Кнопки управления громкостью
Выбран режим TV.....	Управляют громкостью звучания телевизора
Выбран режим DVD(VCR)....	Управляют громкостью звучания телевизора
Выбран режим SAT.....	Управляют громкостью звучания телевизора
Выбран режим AMP.....	Управляют громкостью звучания ресивера/усилителя

По Вашему желанию эти настройки могут быть изменены.

Пример: В режиме SAT вы можете управлять громкостью звучания ресивера/усилителя.

- 1** Нажатиями кнопки SELECT выберите SAT, при этом начнет светиться светодиодный индикатор SAT.




- 2** На пульте SRU740 одновременно нажмите и удерживайте нажатыми не менее 3 секунд кнопки 1 и 6, - до тех пор, пока светодиодный индикатор SAT не мигнет два раза, а затем будет светиться постоянно.



- 3** Нажмите подряд кнопки 9, 9 и 3.



- 4** Нажатиями кнопки SELECT выберите SAT, при этом в окошке селектора начнет светиться светодиодный индикатор SAT.



Восстановление первоначальных функций Вашего пульта дистанционного управления

- 1** На пульте SRU740 одновременно нажмите и удерживайте нажатыми не менее 3 секунд кнопки 1 и 6, - до тех пор, пока один из светодиодных индикаторов (TV, SAT, DVD/VCR, AMP) не станет светиться постоянно.



- 2** Нажмите подряд кнопки 9, 8 и 1.
– Светодиодный индикатор мигнет два раза. Будут восстановлены первоначальные функции, все дополнительные функции будут удалены.



5. Устранение неполадок

- Проблема
- Решение
- Светодиодные индикаторы (TV, SAT, DVD/VCR и AMP) мигают четыре раза после каждого нажатия.
- Пульт дистанционного управления сообщает о том, что батарея почти разряжена. Замените старую батарею новой литиевой батареей CR2025.
- Устройство, которым Вы желаете управлять, не реагирует на команды, посылаемые при нажатии кнопок пульта, светодиодные индикаторы (TV, SAT, DVD/VCR и AMP) не светятся после нажатия кнопок.
- Замените старую батарею новой литиевой батареей CR2025.
- Устройство, которым Вы желаете управлять, не реагирует на команды, посылаемые при нажатии кнопок пульта, однако светодиодные индикаторы (TV, SAT, DVD/VCR и AMP) мигают после нажатия кнопок.
- Направьте пульт SRU740 на устройство и удостоверьтесь в том, что между SRU740 и устройством нет препятствий.
- Устройство неправильно реагирует на команды, посылаемые с пульта SRU740.
- Возможны Вы использовали неправильный код. Постарайтесь запрограммировать пульт SRU740 еще раз, используя другой код, приведенный для фирмы-изготовителя Вашего устройства, либо снова запустите автоматический поиск, чтобы отыскать правильный код. Если устройство продолжает не отвечать на команды, позвоните в нашу службу технической поддержки.
- Нажмите кнопку субтитров, чтобы вызвать на экран страницы телетекста.
- Не работают кнопки телетекста
- Узнайте, поддерживает ли ваш телевизор услуги телетекста.
- У вас возникают трудности при управлении всеми функциями Вашего устройства
- Возможно необходима специальная адаптация пульта SRU740 к Вашей модели устройства. Для получения более подробной информации позвоните в нашу службу технической поддержки.
- Фирмы-изготовителя Вашего устройства нет в списке кодов.
- Попытайтесь автоматически настроить пульт SRU740. См. раздел «Автоматическая настройка пульта дистанционного управления».
- При ручной настройке пульта дистанционного управления не подошел ни один из кодов.
- В этом случае выполните инструкции, приведенные в разделе «Автоматическая настройка пульта дистанционного управления».

6. Если необходима помощь...

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся пульта SRU740/10, не стесняйтесь обратиться к нам с ними. Информацию о том, как с нами связаться можно найти после списка кодов, на задней странице обложки этого руководства.

Перед тем, как обратиться по телефону, внимательно прочитайте руководство. Вы можете разрешить большинство проблем самостоятельно. Если Вы не можете разобраться в какой-либо проблемах, запишите на бумаге информацию о Вашем устройстве, которая приведена в списке кодов. Это поможет нашим операторам быстро и качественно оказать Вам помощь. Отщипните номер модели в руководстве, прилагающемся к устройству, либо на задней стенке корпуса устройства. Во время звонка в службу технической поддержки находитесь около устройства, чтобы наши операторы смогли помочь Вам определить, правильно ли работает Ваш пульт дистанционного управления.

Номер модели Вашего пульта дистанционного управления, - SRU740/10.

Дата покупки:/. /.....
(день/месяц/год)

SETUP CODES FOR TV

A.R. Systems	0482, 0401	Baird	0220, 0099, 0370, 0244
Acura	0036	Bang & Olufsen	0114, 0592
Admiral	0190, 0120, 0114, 0240	Barco	0579, 0190
Adyson	0244, 0243	Basic Line	0583, 0064, 0695, 1064, 0245, 0482, 0309, 0036, 0401, 0244, 0366
Agashi	0244, 0243	Bastide.....	0244
Agef	0114	Baur	0064, 0388, 0562, 0376, 0539, 0532, 0581, 0037
Aiko	0244, 0243, 0036	Bazin	0244
Aim	0064, 0301	Beko	0064, 0741, 1064, 0513, 0742, 0633, 0397, 0445
Aiwa	0728	Beon	0064, 0445
Akai	0575, 0741, 0742, 0633, 0388, 0245, 0507, 0244, 0036, 0099, 0500, 0583, 0064, 0243, 0579, 0378, 0658, 0475, 0218, 0057, 0398, 0190	Berthen	0695
Akiba	0064, 0245, 0482, 0309, 0321	Best	0448, 0364
Akito	0064	Bestar	0064, 0397, 0401
Akura	0064, 0741, 0695, 0245, 0386, 0309, 0036, 0303	Bestar-Daewoo	0401
Alaron	0243	Binatone	0244
Alba	0064, 0741, 0695, 1064, 0514, 0245, 0063, 0243, 0274, 0036, 0445, 0190, 0262, 0398, 0382, 0458	Black Diamond	1064
Alcyon	0103	Black Panther	0129
Allorgan	0233, 0321, 0244	Black Star	0274
Allstar	0064	Blacktron	0309
Amplivision	0397, 0427, 0244	Blackway	0245, 0309
Amstrad	0064, 1064, 0245, 0036, 0204, 0398, 0389	Blaupunkt	0222, 0063, 0482, 0562, 0218, 0197, 0240, 0581
Anam	0036	Blue Sky	0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0742, 0514, 0245, 0482, 0309
Anex	0448	Blue Star	0309
Anglo	0036	Bondstec	0274
Anitech	0064, 0036, 0309, 0103	Boots	0036, 0244
Ansonic	0695, 0397, 0319, 0131, 0455, 0036	Bosch	0347
Apollo	0500	BPL	0064, 0309
Arc En Ciel	0360, 0595, 0223, 0528, 0136, 0426	Brandt	0652, 0587, 0362, 0223, 0360, 0528, 0136, 0314, 0426, 0595, 0264
Arcam	0243, 0244	Brandt Electronic	0595, 0528
Ardem	0064, 0741	Brandt Electronique	0595, 0528
Aristona	0583, 0064	Brinkmann	0064, 0695, 0513, 0445
Arthur Martin	0190, 0427, 0264	Brionvega	0389, 0114
ASA	0114, 0097, 0131	Britannia	0244, 0243
Asberg	0064, 0103, 0129	Bruns	0114
Asora	0036	BSR	0321, 0190, 0579
Asuka	0245, 0244	BTC	0245
Atlantic	0064, 0243, 0233, 0347, 0286	Bush	0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0725, 0514, 0388, 0245, 0063, 0579, 0321, 0036, 0244, 0309, 0382, 0401, 0262, 0376, 0398
Atori	0036	Candle	0057
Auchan	0427, 0190	Canton	0245
Audiosonic	0064, 0741, 0513, 0742, 0397, 0245, 0401, 0036, 0244, 0136, 0364, 0455	Carad	0695, 1064, 0637
Audioton	0513, 0397, 0455, 0244	Carena	0064, 0482
Ausind	0103	Carrefour	0063, 0097
Autovox	0264, 0103, 0244, 0233, 0274, 0114	Carver	0197
Awa	0633, 0063, 0135, 0038, 0244, 0036	Cascade	0064
Axxent	0036	Casio	0064

Centurion0064	E-Elite0245
Century0114, 0274, 0265, 0240	Edison-Minerva0514
CGE0397, 0101, 0333, 0579, 0274, 0445, 0103	Elbe0637, 0462, 0265, 0389, 0244, 0319, 0286
Cimline0245, 0036	Elekta0309
Citizen0057	ELG0064
City0036	Elin0064, 0575, 0388, 0131, 0475, 0036, 0376
Clarivox0064, 0097	Elite0245, 0347
Clatronic0064, 0741, 0397, 0245, 0244, 0347, 0036, 0129, 0274, 0398, 0103	Elman0129
Clayton1064	Elta0458, 0036
CMS0243	Emco0274
CMS Hightec0244	Emerson0064, 0741, 1936, 0513, 0388, 0397, 0398, 0204, 0309, 0114, 0274, 0097, 0240, 0347
Concorde0036	Emperor0309
Condor0064, 0397, 0274, 0347, 0036, 0309, 0445	Envision0057
Conrac0835	Erres0064
Contec0064, 0063, 0036, 0243	ESC0064, 0244
Continental Edison0514, 0360, 0528, 0136, 0314, 0264, 0426, 0595, 0223	Etron0190, 0036
Cosmel0064, 0036, 0364	Eurofeel0244
Crezar0240	Euroman0064, 0397, 0243, 0448, 0244
Crosley0103, 0274, 0101, 0240, 0579, 0114, 0374	Europa0064
Crown0064, 0741, 0513, 0742, 0514, 0633, 0397, 0386, 0448, 0036, 0366, 0445, 0103	Europhon0244, 0240, 0579, 0129, 0458
Crystal0458	Expert0190, 0427, 0286, 0233
CS Electronics0245, 0243, 0274	Exquisit0064, 0274
CTC0274	Fenner0401, 0036
Curtis Mathes0057	Ferguson0064, 0652, 0575, 0587, 0370, 0220, 0362, 0136, 0314, 0265, 0135, 0131, 0388
Cybertron0245	Fidelity0064, 0388, 0539, 0220, 0398, 0190, 0243
D-Vision0583, 0064	Filsai0244
Daewoo0583, 0064, 06611936, 0245, 0244, 0401, 0036	Finlandia0575, 0190, 0099, 0386, 0373
Dainichi0245, 0243	Finlux0064, 0741, 0742, 0500, 0114, 0579, 0132, 0374,
Dansai0064, 0063, 0244, 0036, 0243 0099, 0519, 0131, 0373,	
Dantax0741, 0742 0097, 0507, 0129, 0658, 0244	
Dawa0064	Firstline0583, 0064, 0741, 0695, 1064, 0388, 0243, 0265,
Dayton0036 0376, 0099, 0579, 0262, 0321, 0401, 0244, 0274, 0036	
Daytron0064, 0036, 0401	Fisher0397, 0063, 0131, 0579, 0114, 0099, 0244, 0582
De Graaf0575	Flint0064, 0637, 0245, 0482, 0099
Decca0064, 0244, 0099	Forgestone0220
Denver0064	Formenti0064, 0240, 0374, 0114, 0347, 0243, 0579
DER0220	Formenti-Phoenix0579, 0347, 0243
Desmet0064, 0036, 0347, 0114	Fortress0120, 0114
Diamant0064	Fraba0064, 0397
Digatron0064	Friac0064, 0637, 0397, 0448, 0036, 0129
Digiline0695, 0132	Frontech0244, 0475, 0190, 0458, 0036, 0274
Dixi0064, 0036, 0114	Fujitsu0036, 0244, 0233, 0099, 0286
Domeos0695	Fujitsu General0233, 0036, 0244
DTS0036	Funai0695, 0321
Dual0064, 1164, 0658, 0244, 0579, 0379, 0286		
Dual Tec0244		
Dumont0374, 0097, 0240, 0129, 0114		
Dux0064		
Dynatron0064		

Galaxi	00640482, 0427, 0309	
Galaxis.....	0064, 0397	Hisense	0535
GBC	0245, 0036, 0401, 0240, 0579	Hit	0114
GE	0652, 0309, 0120	Hitachi.....	0064, 0575, 0661, 1064,
Geant Casino	04271164, 0063, 0135, 0252,	
GEC.....	0064, 0388, 0099, 0244, 01900099, 0370, 0136, 0383,	
Geloso	0036, 0401, 0374, 0240, 05790240, 0519, 0333, 0376,	
General Technic	00361252, 0223, 0507, 0579,	
Genesis	00360132, 0374, 0190, 0500, 0244	
Genexxa	0064, 0245, 0190, 0036	Hitachi Fujian.....	0135
Germanvox	0240	Hitsu.....	0637, 0245, 0482, 0036
Goldfunk.....	0695	HMV	0114
GoldHand.....	0243	Home Electronics.....	0633
GoldStar	0064, 0741, 0742, 0633,	Hornyphon.....	0064
.....0388, 0274, 0458, 0136,		Hoshai	0309
.....0244, 0243, 0317, 0057, 0190		Huanyu.....	0401, 0243
Gooding	0514	Hygashi.....	0244, 0243
Goodmans	0583, 0064, 0741, 0587,	Hyper	0243, 0036, 0274, 0244
.....0695, 0661, 1936, 1064,		Hypson.....	0064, 0741, 0695, 1064,
.....0514, 0245, 0063, 0370,	0742, 0482, 0427, 0309	
.....0507, 0362, 0401, 0244, 0344,		H'her	0741
.....0036, 0398, 0099, 0262, 0317		Iberia.....	0064
Gorenje.....	0397, 0448	ICE	0245, 0243, 0398, 0244
GPM.....	0245	ICeS	0245, 0243
Gradiente	0197	Imperial.....	0064, 0397, 0579, 0101,
Graetz	0514, 0388, 0374,0274, 0458, 0223, 0445, 0103	
.....0366, 0398, 0190		Indesit.....	0264, 0240
Granada	0064, 0575, 0587, 0135,	Indiana	0064
.....0253, 0383, 0500, 0378,		Ingelen	0741, 0637, 0514, 0190
.....0103, 0427, 0244, 0370,		Ingersoll	0036
.....0099, 0386, 0190, 0366		Inno Hit	0099, 0274, 0036,
Grandin.....	0064, 0741, 0695, 1064,0244, 0317, 0129, 0309	
.....0742, 0637, 0482, 0347,		Interbuy	0064, 0274
.....0036, 0309, 0190, 0401		Interfunk.....	0064, 0388, 0190, 0595,
Grundig.....	0222, 0514, 0063, 0614,0114, 0376, 0539, 0274, 0528	
.....0581, 0562, 0218, 0036, 0097,		Internal	0064
.....0264, 0097, 0103, 0064, 0583		Intervision	0064, 0513, 0514, 0245,
Haier	07250482, 0129, 0274, 0475,	
Halifax	0244, 02430458, 0036, 0244, 0309	
Hampton	0244, 0243	IR.....	0583, 0064, 0222,
Hanimex	0245, 03210388, 0397, 0063, 0135,	
Hanseatic.....	0583, 0064, 0741, 0661,0252, 0253, 0319, 0114, 0386,	
.....0388, 0347, 0036, 0458, 0244,	0580, 0265, 0037, 0344, 0131,	
....0321, 0455, 0114, 0309, 0303, 0835	0401, 0240, 0301, 0376, 0136,	
Hantarex	0064, 0129,0532, 0318, 0103, 0384, 0220,	
.....0265, 0036, 0240	0579, 0264, 0333, 0129, 0233,	
Hantor	00640274, 0370, 0528, 0244, 0317,	
Harwood	0064, 0514, 0344, 00360099, 0383, 0218, 0562, 0262,	
Hauppauge	00640321, 0120, 0223, 0581, 0270,	
Havermy	01200038, 0347, 0132, 0475, 0243,	
HCM.....	0064, 0245, 0036,0314, 0097, 0378, 0190, 0539	
.....0244, 0445, 0309		Irradio	0064, 0245, 0274,
Hema	0244, 00360036, 0398, 0103, 0317	
Hemmermann	0376	Isukai	0064, 0245, 0482, 0309
Hifivox.....	0223, 0595, 0136, 0528, 0426	ITC	0579, 0347, 0244
Higashi.....	0243	ITS.....	0064, 0245, 0309, 0243, 0398
Highline	0064	ITT	0575, 0637, 0388, 0376,
Hikona.....	02450500, 0220, 0374, 0190,	
Hinari	0064, 0245, 0063,0373, 0378, 0507, 0366	
.....0036, 0382, 0321, 0262		ITT Nokia	0575, 0637, 0633, 0388,
Hisawa.....	0741, 0637, 0245,0190, 0374, 0507, 0373,	

.....	0378, 0500, 0366, 0376, 0458	Luxor.....	0575, 1064, 0388, 0264,
ITV0064, 0401, 02740383, 0500, 0244, 0658,
Jean00630376, 0190, 0317, 0384, 0507
JMB.....	.0583, 0661	M Electronic	0064, 0244, 0401,
Jubilee05830131, 0190, 0373, 0136,
JVC.....	.0633, 0245, 0063, 0680,0220, 0445, 0120, 03980314, 0036, 0507, 0132
Kaisui.....	.0064, 0245, 0482,0243, 0309, 0036, 0244	Madison.....0064
Kamp0243	Magnadyne	0579, 0114,0374, 0274, 0129
Kapsch	0388, 0190, 0131, 0233	Magnafon	0240, 0129, 0103, 0243
Karcher	0741, 0637, 0309, 0448	Magnavox.....	0063, 0057, 0038
Kathrein0583	Magnum	0064, 0741, 0742
Kawa0398	Manesth	0064, 0262,0244, 0347, 0321
KB Aristocrat	0374, 0190	Manhattan	0064, 0695, 1064
Kendo.....	.0064, 0637, 0262, 0389,0129, 0321, 0274, 0455	Marantz.....0583, 0064
Kennedy0233, 0579,0190, 0462, 0240	Marelli.....0114
Kenwood0057	Mark	0064, 0741, 0742,0401, 0036, 0244, 0243
Kingsley0243	Masuda	0245, 0036
Kiton.....	.0064, 0695	Matsui.....	0583, 0064, 0741, 0222,1064, 0514, 0063, 0482,0204, 0244, 0362, 0190,0458, 0038, 0321, 0099,
Kneissel.....	.0583, 0064, 0637, 0286,0401, 0265, 0389, 0319, 04620398, 0218, 0036, 0262, 0382	
Kolster0129, 0376, 0274	Mediator0064
Konka0064, 0741, 0245,0614, 0445, 0398	Medion	0583, 0064, 0741, 0695,1064, 0725, 1164, 0539, 0835
Kontakt0514	Megas.....0637
Korpel0064	MEI.....1064
Kortring0448, 0347, 0114	Meletronic....	0064, 0741, 0661, 0036,0401, 0132, 0539, 0244,0376, 0131, 0519, 0243,0373, 0507, 0190, 0274
Koyoda0036	Melvox.....0427
Kraking.....	.0265	Memorex	1064, 0036
KTV0057, 0244	Memphis0364
Kuba.....	.0376	Mercury	0064, 0036
Kyoshu0445	Metronic0652
Kyoto0190, 0244, 0243	Metz	0064, 0695, 0614, 0474,0394, 0581, 0240, 0562, 0114
L&S Electronic0741, 0835	Micromaxx.....	0064, 0695, 1064, 0835
LaSAT0513	Microstar0835
Leader0036	Minato0064
Lecson0064	Minerva.....	0514, 0135, 0264, 0581,0562, 0097
Lenco0064, 0401, 0131, 0190	Minoka0064, 0386
Lenoir0036	Mistral Electronics.....0220
Lesa0274	Mitsubishi	0583, 0064, 1064,0063, 0135, 0562,0120, 0539, 0114, 0264
Leyco0064, 0099, 0321	Mivar	0103, 0317, 0636,0244, 0319, 0243, 0318
LG0583, 0064, 0741, 0742,0725, 0136, 0244, 0274,0317, 0388, 0397, 0458	Monaco0036
Liesen & Tter0064	Morgan's0064
Liesenkotter0064	Motion.....0103
Lifetec0064, 0741, 0695, 1064,1164, 0245, 0036, 0401	MTC	0397, 0057, 0376, 0243, 0539
Lloyd's0036	MTlogic0741
LME0458	Multibroadcast.....0220
Loewe0064, 0114, 0817,0539, 0319, 0397	Multistandard0129
Logik0398, 0220, 0038	Multitec.....	0064, 0695, 1064, 0513
Logix0695		
Luma.....	.0389, 0286, 0233		
Lumatron0064, 0233,0190, 0286, 0244		
Lux May0064, 0036		

Multitech	0064, 0513, 0103, 0244,
0243, 0036, 0129, 0274
Murphy	0190, 0243
Musikland	0245, 0274
Myryad	0583
NAD	0388
Naiko	0064, 0633
NAT	0253
National	0253, 0264, 0267
NEC.....	0063, 0482, 0057, 0244, 0038,
0197, 0401, 0036, 0347, 1731
Neckermann	0583, 0064, 0397,
0532, 0218, 0347, 0445,
0114, 0274, 0581, 0240, 0376
NEI.....	0064, 0458, 0398, 0364
Nesco	0274
Netsat	0064
Network	0364
Neufunk.....	0583, 0064, 0741,
0637, 0245, 0036
New Tech	0583, 0064, 0475,
0036, 0370, 0244
New World	0245
Nicamagic	0243
Nikkai.....	0064, 0245, 0063, 0099,
0244, 0243, 0364, 0036
Nikko	0344
Nobliko	0097, 0243, 0129, 0103
Nogamatic.....	0136, 0426, 0360, 0595,
0223, 0528
Nokia	0575, 0637, 0633, 0388,
0374, 0507, 0190, 0386,
0373, 0500, 0378, 0366,
0401, 0376, 0658, 0347
Nordic	0244
Nordmende	0064, 0741, 0587, 0222,
0136, 0240, 0426, 0595,
0223, 0370, 0314, 0528
Normerel	0064
Novatronic.....	0064, 0132, 0401
Oceanic	0575, 0388, 0374,
0500, 0190, 0427
Okano	0064, 0397, 0036
Onimax	0741
Onwa.....	0245, 0398, 0129
Opera	0064
Orbit.....	0064
Orion	0583, 0064, 0741,
0347, 0038, 0204, 0344,
0129, 0321, 0382, 0262
Orline	0064, 0245
Ormond.....	0695, 1064
Osaki	0583, 0064, 0245, 0244,
0382, 0099, 0303, 0401
Osio.....	0064, 0317
Oso.....	0245
Osume	0064, 0245, 0063, 0099
Otake	0344
Otto Versand	0583, 0064, 0388,
0063, 0253, 0579, 0120,
0370, 0240, 0262, 0562,
0347, 0218, 0376, 0539,
0321, 0581, 0136, 0374,
0244, 0532, 0037, 0274
Pacific	0583, 0741, 1064, 1164
Pael	0243
Palladium	0064, 0741, 0397,
1164, 0376, 0274, 0445
Palsonic.....	0064, 0725, 0244, 0445
Panama	0064, 0244, 0274
Panasonic.....	0575, 0677, 0388, 0064,
0253, 0378, 0190, 0264,
0374, 0394, 0301, 0240, 0267
Panavision	0064
Pathé Cinema	0240, 0347,
0579, 0190, 0265,
0458, 0243, 0427
Pathé Marconi	0426, 0360, 0595,
0264, 0528, 0223
Pausa	0036
Penney	0057
Perdio	0064, 0347, 0099,
0309, 0243, 0190
Perfekt	0064
Pershin	0427
Philco	0064, 0397, 0240, 0445,
0114, 0103, 0274, 0579, 0101
Philex	0378, 0220
Philharmonic	0244
Philips	0583, 0064, 0388, 0114,
0359, 0401, 0632, 0265,
0036, 0220, 0370, 0581, 0883
Phoenix	0064, 0513, 0347,
0243, 0579, 0114
Phonola	0064, 0243, 0220, 0114
Pilot	0057
Pioneer	0064, 0513, 0388, 0190,
0455, 0136, 0539, 0314, 0397
Pioneer	0513, 0397
Plantron	0064, 0036
Playsonic	0064, 0741,
0742, 0366, 0244
Policom	0595, 0528
Poppy	0036
Portland	0401
Powerpoint	0064, 0514
Prandoni-Prince	0388, 0240
Prinston	1064
Prinz	0388, 0099, 0376
Profex	0388, 0036, 0190, 0103
Profi	0036
Profitronic	0064, 0129
Proline	0064, 0652, 0661, 0099
Prosonic	0064, 0741, 0695, 0397,
0244, 0401, 0243, 0398
Protech	0064, 0695, 1064, 0513,
0364, 0274, 0458, 0036,
0244, 0445, 0579, 0129
ProVision	0583, 0064, 0741

Pye	0583, 0064, 0401,0376, 0114, 0581	Schaub Lorenz.....0575, 0741, 0513,0633, 0388, 0401, 0374
Pymi0036	Schneider.....0583, 0064, 0741, 0695,1064, 0388, 1164, 0245,0286, 0190, 0274, 0379,0097, 0376, 0398, 0244
Quadra Vision0427	Scotland
Quadral0245	Seaway
Quasar0274, 0036	Seelver.....1064
Quelle	0064, 0695, 0388, 0240,0532, 0579, 0131, 0038, 0562,0101, 0333, 0037, 0539, 0097, 0581	SEG
Questa0063	0064, 0695, 0661, 1064,0245, 0063, 0036, 0579, 0103,0244, 0389, 0243, 0376, 0129
R-Line0064	SEI
Radialva0245, 0458, 0364	0064, 0037, 0376, 0129,0233, 0374, 0114, 0204,0321, 0579, 0190, 0240
Radiola0583, 0064, 0244	Sei-Sinudyne..0064, 0579, 0233, 0374,0037, 0129, 0321, 0114, 0240
Radiomarelli0064, 0114	Seleco
RadioShack0064, 0057	0398, 0286, 0389, 0233,0374, 0462, 0190, 0373
Radiotone0064, 0695,1064, 0455, 0036	Sencora
Rank0097	0036
Rank Arena0063	Serino
RBM0097	0637, 0482, 0120
RCA0652, 0120	Sharp0063, 1220, 0321, 0220, 0120
Realistic0057	Shintoshi
Recor0064	0064
Rectiligne0064	Shivaki
Rediffusion	0575, 0388,0063, 0378, 0373	0321
Reflex0064, 0695, 1064	Siarem ...0240, 0129, 0579, 0114, 0374
Reoc0741	Siemens.....0064, 0222, 0218,0374, 0240, 0581, 0562
Revox0064	Siesta
Rex0286, 0233, 0190	0397
RFT0064, 0455, 0114, 0099	Silva.....0064, 0388, 0243
Roadstar	0064, 0695, 1064,0245, 0309, 0445, 0036	Silva Schneider
Robotron0114	0064
Rowa0725	Silver
Roxy0475	0742, 0388, 0063
Royal Lux0397, 0448, 0362	Singer
Saba	0652, 0575, 0741, 0587,0388, 0114, 0426, 0223,0362, 0190, 0528, 0314, 0595,0374, 0136, 0525, 0240, 0370	0064, 0129, 0114,0462, 0362, 0036
Saccs0265	Sinudyne
Sagem0637, 0482	0064, 0388, 0240, 0037,0374, 0129, 0579, 0233, 0321,0114, 0204, 0262, 0376, 0190
Saisho	0204, 0458, 0038,0262, 0036, 0244	Skantic
Saivod0064, 0695, 1064	0384, 0383
Sakan0190	SKY
Salora	0575, 0388, 0507, 0658,0376, 0579, 0317, 0386, 0190, 0383	0064
Salsa0362	SLX
Sambers0129, 0103, 0240	0695
Samsung	0671, 0729, 0397, 0614,0475, 0671, 0243, 0057,0190, 0841, 0317, 0036,0099, 0839, 0244, 0064, 0583	0514
Sandra0243, 0244	Smaragd
Sansui0064	Solavox.....0064, 0575, 0388,0099, 0378, 0190
Santon0036	Sonawa
Sanyo ...0397, 0063, 0135, 0038, 0582,0131, 0243, 0099, 0240, 0366, 0244	0245	
SBR0583, 0064, 0220	Soniko
		Sonitron.....0397, 0244, 0366
		Sonneclair
		0064
		Sonoko
		0064, 0309, 0244, 0036
		Sonor
		0575, 0388, 0309, 0427,0190, 0037, 0374, 0532
		Sontec
		0064, 0397, 0036, 0321
		Sony
		0064, 1532, 0063,0532, 0037, 1678, 0197,0129, 1037, 0038, 0120
		Sound & Vision.....0245, 0401, 0129
		Soundwave0064, 0742, 0445, 0347
		Spectra
		0036
		Ssangyong
		0036
		Standard.....0064, 1064, 0245,0347, 0036, 0244, 0401
		Starlite.....0064, 0036, 0579

Stenway	0245, 0309	Tensai	0064, 0742, 0245, 0244,0321, 0036, 0398, 0132,0274, 0347, 0131, 0344, 0401
Stern	0286, 0233, 0190	Tenson0347, 0036
Strato	0064, 0036	Tevion	0064, 0741, 0695, 1064, 1164
Sunkai	0637, 0514,0482, 0321, 0382	Texet	0245, 0401, 0036, 0244, 0243
Sunstar	0064, 0398, 0036	Thomson	0652, 0587, 1474, 0426,0223, 0528, 0360, 0376,0136, 0517, 0064, 0314,0595, 0370, 0498, 0264, 0362
Sunwood	0064	Thorn	0064, 0388, 0063, 0370,0099, 0532, 0136, 0580,0362, 0131, 0562, 0265,0386, 0101, 0539, 0220
SuperTech	0583, 0064,0245, 0036, 0243	Thorn-Ferguson0370, 0265, 0220
Supra	0036	Tokai	0064, 0695, 1064, 0475, 0036,0190, 0401, 0099, 0364, 0244
Susumu	0245, 0362, 0314	Tokaido1064
Sutron	0036	Tokyo0475, 0243
SVA	0614	Tomashi0245, 0309
Swissline	0274	Toshiba	0741, 0222, 0063, 0677,0535, 0129, 0270, 0580,0097, 1535, 0136, 0517
Sydney	0244, 0243	Towada0244, 0579
Sysline	0064	Toyoda0036
Sytong	0243	Trans Continens	0064, 0695,1064, 0244
T+A	0474	Transonic	0064, 0614, 0036
Tandberg	0394	Transtec0243
Tandy	0245, 0190, 0303,0120, 0099, 0244	Trident0244
Targa	0729	Tristar0245, 0220
Tashiko	0063, 0243,0190, 0386, 0244	Triumph	0583, 0373, 0270, 0204
Tatung	0064, 0038, 0244, 0099	Tsoschi0309
TCM	0741, 0835	TVTEXT	0095, 0583
Teac	0064, 0695, 0725, 0482,0458, 0036, 0376, 0539, 0197	Uher	0064, 0513, 0347, 0507,0233, 0445, 0103, 0401
Tec	0064, 0498, 0244, 0364,0286, 0579, 0036, 0274	Ultravox	0064, 0129, 0274, 0114,0243, 0579, 0240, 0378
Tech Line	0064, 0695	Unic Line0064, 0482
Techica	0245	United	0064, 0741, 0742
Technema	0347	Universal0064
Technics	0583, 0677	Universum	0064, 0695, 1064, 0388,0397, 0063, 0038, 0240,0445, 0581, 0097, 0317,0507, 0131, 0373, 0532,0037, 0204, 0579, 0274,0500, 0103, 0333, 0528,0036, 0197, 0389, 0562,0244, 0448, 0658, 0101,0321, 0519, 0132, 0539
TechniSat	0583	Univox	0064, 0364, 0190, 0114
TecnImagen	0583	Vestel	0583, 0064, 0695,1064, 0579, 0244
Tedelex	0036, 0458, 0244	Vexa0064, 0036
Teleavia	0517, 0223, 0426,0595, 0370, 0528, 0360	Videologic	0245, 0243
Telecor	0064, 0245, 0244, 0190,0286	Videologique0245
Telefunken	0064, 0652, 0587, 0513,0136, 0289, 0528, 0362,0595, 0101, 0498, 0240,0525, 0333, 0593, 0373,0223, 0517, 0314, 0370	Videosat0274
Telefusion0064	VideoSystem0064
Telegazi	0064, 0245, 0190, 0286	Videotechnic	0347, 0244
Telemeister	0347	Videoton0383
Telesonic	0064	Visiola0243
Telestar	0583, 0064		
Teletech	0064, 0695, 1064,0036, 0364, 0274		
Teleton	0063, 0233,0376, 0286, 0244		
Televideon	0347, 0243, 0190, 0579		
Teleview0064		
Televiso0427		
Temco0321		
Tempest0036		
Tennessee0064		

Vision 0064, 0347, 0244
Vistar 0303, 0233
Vortec 0064
Voxson 0445, 0190, 0114
Waltham 0064, 0695, 1064, 0244,
..... 0445, 0190, 0383, 0517,
..... 0136, 0303, 0458
Wards 0057
Watson 0064, 0695, 1064, 0245,
..... 0036, 0240, 0190, 0347
Watt Radio 0129, 0579, 0243, 0240
Wega 0064, 0063, 0114
Weltblick 0347, 0244
Wharfedale 0583, 0064
White Westinghouse 0064, 0347,
..... 0243, 0364
Windsor 0695, 1064
Windstar 0309, 0364
Windy Sam 0583
Xenius 0661
Xrypton 0064
Yamaha 0677, 0057
Yamishi 0064, 0245, 0482, 0309,
..... 0244
Yokan 0064
Yoko 0064, 0245, 0448, 0036,
..... 0244, 0366, 0243, 0274,
..... 0458
Yorx 0245
Zanela 0265
Zanussi 0233
Zenor 0366

TV

CODE LIST

**SETUP CODES FOR DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)**

DVD

3DLAB	0566
A-Trend	0741
Acoustic Solutions	0757
AEG	0797, 0817, 0815
Aiwa	0560
Akai	0817, 0815, 0743
Alba	0566, 0722, 0757, 0744, 0699, 0740, 0810, 0726
Amitech	0797
Amstrad	0740
Ansonic	0801
Apex Digital	1031, 0699
Arianet	0845
Audiosonic	0717
Audiovox	0744
Axion	0757
Baze	0699
Bellagio	1031
Black Diamond	0740
Blue Sky	0722, 0678, 0699, 0740
Boghe	1031
Boman	0810
Brainwave	0797
Brandt	0530, 0578, 0678
Broksonic	0722
Bush	0722, 0757, 0717, 0740, 0716, 0726, 0699, 0744
Cat	0726
CCE	0757
Centrum	0740
Cinetec	0740
cineULTRA	0726
Classic	0757
Clatronic	0815, 0699, 0845
Clayton	0740
Coby	0757
Contel	0815
Crown	0797, 0717
CyberHome	0741, 0843
Cytron	0801, 0678, 0732, 0743
Daewoo	0797, 0741, 0732
Dansai	0797, 0810
Dantax	0817, 0750
Decca	0797
Denon	0517, 0661
Denver	0726, 0699, 0815
Denzel	0692
Diamond	0678
Digihome	0740
Dinamic	0815
DiViDo	0732
DMTECH	0810

DVD

Dual	0757, 0678, 0817, 0740, 0692, 0810
Durabrand	0740
Eclipse	0750
Elin	0797
Elta	0797, 0699, 0815, 0717
Emerson	0618, 0732
Enterprise	0618
EuroLine	0815
Fenner	0678
Ferguson	0678
Finlux	0768, 0618, 0797, 0699, 0810
Firstline	0740
Fisher	0697
Funai	0722
GE	0744
Global Solutions	0795
Global Sphere	0795
Go Video	0810
GoldStar	0768, 0618
Goodmans	0757, 0678, 0817, 0740, 0810, 0717, 1031, 0750
GPX	0726
Graetz	0692
Grandin	0743, 0740
Greenhill	0744
Grundig	0566, 0578, 0722, 0678, 0817, 1031, 0697, 0740, 0732, 0802, 0750
Grunkel	0797
H&B	0740, 0845
Hanseatic	0768, 0810
HCM	0815
HDT	0732
HE	0757
Hen	0740
Hitachi	0600
Hiteker	0699
Home Electronics	0757
Humax	0673
Hüber	0678, 0740
Ingelen	0815
IRT	0810
ISP	0722
Jaton	0692
JDB	0757
Jeken	0726
JMB	0722
JVC	0650, 0566, 0530, 1967
Karcher	0810
Kendo	0740, 0726
Kennex	0797
Kenwood	0517, 0764, 0561
Kiiro	0797
Kingavon	0845

Kiss0692	Panasonic.....	0517, 1935
Koda0845	Panda	0744
Lawson0795, 0743	Philco	0815, 0717
Lenco0797, 0801, 0678, .0740, 0726, 0699	Philips	0566, 0530, 0673, 1698
Lexia0795, 0726	Phonotrend	0726
LG0768, 06181933	Pioneer	0598, 1929
Lifetec0678	Prism	0732
Limit0795, 0743	Proline	0713, 0678, 0699, 1031
Loewe0566	Proscan	0549
Logix0810, 0732	Prosonic	0726
Lumatron0732	ProVision	0726
Luxman0600	Radionette	0768
Luxor1031	Raite	0692
Magnavox0530	RCA	0549
Magnex0750	REC	0517, 0716
Manhattan0740, 0732	Red Star	0797, 0815
Marantz0566	Reoc	0795
Mark0740	Revoy	0726
Marquant0797	Roadstar0757, 0845, 0717, 0716, 0740, 0699, 0726
Matsui0722, 0678, 0740, 0699, 1031	Rotel	0650
Maxim0740	Rowa	0744
MBO0757, 0717	Saba	0578, 0678
Mecotek0797	Salora	0768
Medion0657, 0801, 0678, 0810, 0743	Samsung	0517, 0600
Metronic0717	Sansui	0722, 0795
Metz0598, 0740	Sanyo	0697
MiCO0750	Scan	0732
Microboss0745	ScanMagic	0757
Micromedia0566, 0530	Schaub Lorenz	0797, 0815
Micromega0566	Schneider0566, 0801, 0678, 0817, 0815, 0810, 0732
Microsoft0549	Scientific Labs	0795
Minax0740	Scott	0678, 0745, 0699
Minerva0732	SEG	0795, 0692, 0740
Minoka0797	Shanghai	0699
Mitsubishi0740	Sharp	0657
Mizuda0845	Sherwood	0768, 0744
Monyka0692	Shinco	0744
Mustek0757	Silva	0815
Mx Onda0678	Skymaster	0757, 0795
NAD0768	Slim Devices	0560
Naiko07971031	SM Electronic	0757, 0795, 0717
Neufunk0692	Smart	0745, 0740, 0732
Nevir0797	Sonic Blue	0810
Nordmende0801	Sony0560, 0600, 089119311930
Oidata0699	Soundmaster	0795
Onkyo0530, 0654	Soundwave	0810
Orava0845	Standard	0795, 0678, 0815
Orion0722	Starmedia	0845
Oritron0678	Sunkai	0797
Ormond0740	Sunwood	0815
P&B0845	Supervision	0795
Pacific0795, 0817, 0740	SVA	0699
Palladium0722	Synn	0795

Codes**DVD / VCR**

DVD

VCR

CODE LIST

Tandberg	0740
Tatung	0797
Teac	0768, 0795, 0817, 0744
Technics	0517
Technika	0797
Techwood	0740
Teletech	0795, 0740
Tensai	0797, 0678, 0717
Tevion	0678
Theta Digital	0598
Thomson	0578, 0549
Tokai	0817, 0815, 0692
Tokiwa	0743
Toshiba	0530
Umax	0717
United	0757, 0815, 0699
Universum	0768, 0618, 0740
Venturer	0817
Vestel	0740
Vieta	0732
Voxson	0757
Walkvision	0744
Wellington	0740
Wesder	0726
Wharfedale	0713, 0817
Windy Sam	0600
Xbox	0549
Xenius	0817
XLogic	0795
Yakumo	1031
Yamada	1031
Yamaha	0517, 0566, 0673
Yamakawa	0692
Yukai	0757
Zenith	0530, 0618

SETUP CODES FOR VCR

Accent	0099
Admiral	0236
Adyson	0099
Aiwa	0064, 0375, 0027,0334, 0379, 0236
Akai	0375, 0379, 0342, 0133,0080, 0312, 0068, 0267
Akiba	0099
Akitan	0322
Akura	0099
Alba	0108, 0305, 0375, 0027,0379, 0342, 0360, 0236, 0322, 0361
Allorgan	0267
Allstar	0108, 0349
America Action	0305
Amstrad	0305, 0027,0099, 0352, 0359
Anam	0064, 0253, 0189, 0267
Anam National	0253, 0189,1189, 0481
Anitech	0099, 0349
Ansonic	0027
Aristona	0108, 0173
ASA	0108, 0064
Asuka	0064, 0065
Audiosonic	0305
AVP	0027, 0379
Awa	0070
Baird	0027, 0131, 0133, 0068
Basic Line	0305, 0099, 0131, 0073
Beko	0131
Bell & Howell	0131
Bestar	0305
Black Panther	0305
Blaupunkt	0108, 0253, 0189, 0254,0181, 0222, 0430
Blue Sky	0305, 0064, 0375, 0099,0379, 0236
Bondstec	0099
Bosch	0181
Brandt	0347, 0520, 0214,0348, 0068, 0233
Brandt Electronic	0068
Brandt Electronique	0068
Brinkmann	0375, 0236
Brionvega	0371
Broksonic	0322
Bush	0108, 0305, 0375, 0027, 0099,0379, 0342, 0236, 0360, 0361
Canon	0062
Carena	0108, 0236
Carrefour	0072
Carver	0108
Casio	0027
Cathay	0305
CGE	0027, 0068
Cimline	0099
Citizen	0305, 0064
Clatronic	0027, 0099

Colt.....	.0099	Granada	0108, 0064, 0027, 0131,
Combitech03790075, 0069, 0253, 0073, 0312, 0267	
Condor0305	Grandin.....	0305, 0064,
Craig.....	0064, 0099, 0267, 00740027, 0099, 0236	
Crown.....	0305, 0064, 0099, 0349	Grundig.....	0108, 0375, 0099, 0347,
Curtis Mathes	006210620379, 0253, 0374, 0376, 0430, 0222	
Cyrus.....	.0108	Hanimex	0379, 0322
Daewoo	0305, 0379,	Hanseatic.....	0108, 0064, 0236, 0065
.....0072, 0236, 0073		Harley Davidson	0027
Dansai.....	0305, 0099	Harman/Kardon	0065
Dantax.....	.0379	Harwood	0099
De Graaf.....	0108, 0131, 0075,	HCM.....	0099, 0349
.....0069, 0193, 0073		Hinari	0305, 0099, 0379, 0236,
Decca	0108, 0027, 0379,0349, 0068, 0235, 0115, 0267	
.....0094, 0068, 0236		Hisawa.....	0379, 0236
Deitron0305	Hischito.....	0072
Denko0099	Hitachi.....	0108, 0027, 0069, 0193,
Denon00690430, 0132, 0312, 0068, 0267, 0073	
Diamant0064	Hornyphon	0108
Domland0236	Hughes Network Syst	0069
Dual.....	0108, 0305, 0375, 0027, 0068	Hypson.....	0305, 0064, 0027,
Dumont	0108, 0027, 0131, 01320099, 0379, 0236	
Elbe0305, 0065	Hüber	0305
Elcotech0099	Imperial	0027
Elin0267	Ingersoll	0267, 0236
Elsay0099	Inno Hit	0099, 0349
Elta0305, 0099	Interbuy	0064, 0099
Emerson	0305, 0064, 0027, 0099,	Interfunk	0108, 0131
.....0072, 0070, 0236, 0235		Internal	0305
ESC0305, 0267	International	0305, 0064
Etzuko0099	Intervision	0305, 0027, 0236
Ferguson	0305, 0027, 0347,	IR.....	0108, 0375, 0099, 0131,
.....0080, 0348, 0068, 0520	0072, 0069, 0133, 0253, 0181,	
Fidelity	0027, 0099, 0379,0236, 0322, 0235, 0080, 0267,	
.....0459, 0352, 0267	0371, 0068, 0214, 0074, 0349	
Finlandia	0108, 0064, 0027, 0411,	Irradio	0108, 0064, 0099
.....0131, 0075, 0070, 0069,		ITT	0411, 0131, 0133,
.....0133, 0253, 0193, 0073	0068, 0371, 0073, 0267	
Finlux.....	0108, 0027, 0131, 0069, 0132	ITV	0305, 0064
Firstline	0305, 0064, 0375, 0099,	JBL	0305
.....0072, 0070, 0236, 0115		Jensen	0068
Fisher.....	.0131, 0074, 0073	JMB.....	0375, 0379, 0236
Flint0375, 0236	Joyce	0027
Frontech0099, 0349	JVC.....	0411, 0094, 0233, 0068
Funai0027	Kaisui.....	0099
Galaxi0027	Kambrook	0064
Galaxis0305	Karcher	0108, 0305
Garrard0027	KEC	0305, 0064
GE.....	0347, 0075, 0062, 0267, 0087	Kendo.....	0305, 0375, 0099,
GEC01080342, 0133, 0236	
General Technic0375	Kenwood	0094, 0068, 0065
Genexxa0131	Kimari.....	0074
Go Video.....	.0459	Kneissel.....	0305, 0064,
GoldHand00990375, 0379, 0236	
GoldStar0064, 0252	Kolster	0236
Goodmans	0108, 0305, 0064, 0375,	Korpel	0099
.....0027, 0099, 0379, 0430, 0236		Kuba.....	0074
GPX.....	.0064	Kuba Electronic.....	0074
Gradiente0027	Kuwa.....	0253
Graetz	0131, 0068, 0371, 0267	Kyoto	0099
		Lenco.....	0305

Leyco	0099	Oceanic.....	0108, 0027, 0131,
LG	00640075, 0133, 0073, 0068	
Lifetec.....	0375, 0236	Okano ...0305, 0375, 0099, 0342, 0236	
Lloyd's	0027	Optimus.....	0064, 0131, 0075,
Loewe.....	0108, 0064,0132, 0481, 01890459, 0481, 0189, 1189	
Logik.....	0099, 0133, 0267, 0236	Orbit.....0099
Lux May	0099	Orion0375, 0379, 0376, 0115,0322, 0236, 0361, 0235, 0360	
Luxor.....	0131, 0075, 0070,0342, 0133, 0074, 0073	Orson.....0027
LXI	0064	Osaki	0064, 0027, 0099
M Electronic	0027, 0065	Osume0099
Magnasonic.....	0305	Otake	0361, 0360, 0236
Magnavox.....	0108, 0027, 0062, 0430	Otto Versand	0108
Magnin.....	0267	Pace0379
Manesth	0108, 0099, 0072, 0236	Pacific0375, 0027
Marantz	0108, 0173, 0322,0065, 0236, 0062	Palladium.....	0064, 0375,0099, 0236, 0068
Mark	0305, 0027	Palsonic0027, 0099
Marquant	0349	Panasonic.....	0253, 1189, 0189,0481, 0062, 0254
Master's.....	0305	Pathe Cinema0070
Matsui.....	0375, 0379, 0267, 0236,0359, 0235, 0322, 0115	Pathe Marconi0068
Matsushita	1189, 0062	Penney	0064, 0069,0267, 0062, 0065
Mediator	0108	Pentax0069, 0132
Medion	0375, 0379, 0236	Perdio0027, 0236
Melectronic.....	0064, 0027, 0065	Philco.....	0099, 0065, 0062, 0236
Memorex	0064, 0375, 0027, 0131,0075, 0073, 0189, 0481,0062, 0267, 1189	Philips	0108, 0411, 0173,0494, 0430, 0062, 1367
Memphis	0099	Phoenix0305
Metronic	0108	Phonola0108
Metz.....	0108, 0064, 0253, 0481,0222, 0374, 0189, 0254, 1189	Pilot.....0064
MGA	0070, 0267	Pioneer	0108, 0094, 0069, 0189
Micormay	0375	Portland0305
Micromaxx	0236	Prinz0027, 0115
Migros	0027	Profex0349
Minerva	0222	Profitronic	0108, 0267
Minolta	0069, 0132	Proline	0305, 0027, 0347, 0348
Mitsubishi	0108, 0094, 0075, 0070	Prospo0305
MTC	0027, 0267	Prosonic	0305, 0236
Multitec	0064	Protech0108
Multitech	0027, 0099	ProVision0305
Murphy	0027	Pye0108
Myryad	0108	Quartz0073
NAD	0131	Quasar	0305, 0189, 00621189
National	0253	Quelle0108, 0371
Nebula Electronics	0060	Radialva	0108, 0064, 0099, 0075
NEC.....	0305, 0064, 0131,0094, 0068, 0065	Radiola0108
Neckermann	0108, 0371	Radionette0064
Nesco	0027, 0099	RadioShack.....0064, 0027
Neufunk	0236	Rank0068
Nikkai	0305, 0099	Rank Arena0068
Nikko	0064	RCA	0347, 0075, 0069,0087, 0267, 0132, 0062
Nokia	0108, 0305, 0131, 0075, 0069,0342, 0133, 0073, 0267, 0068, 0371	Realistic	0064, 0027, 0131,0075, 0062, 0074, 0073
Nordmende	0347, 0411, 0094, 0555,0068, 0348, 0521, 0520	Reoc0375
		Rex0411, 0068
		RFT0099, 0430
		Roadstar	0108, 0305,0064, 0099, 0267

Royal.....	0099, 0349	Tatung.....	0108, 0375, 0027, 0379,
Saba	0305, 0347, 0411, 0521, 0068, 0233, 0348, 0214 0075, 0070, 0068, 0080, 0236	
Saisho	0375, 0236, 0235, 0115	Tchibo	0375
Salora	0131, 0070, 0133, 0073	TCM	0375
Samsung	0072, 0459, 0267	Teac	0305, 0064, 0027, 0334, 0068
Sansei	0075	Tec	0099
Sansui	0027, 0099, 0094, 0133, 0349, 0068	Tech Line	0099
Sanyo	0131, 0094, 0075, 0267, 0074, 0073	Technics	0108, 0253, 1189, 0062, 0189
Saville	0305, 0379, 0267	TechniSat	0375
SBR	0108, 0173	Teknika	0064, 0027, 0062
Schaub Lorenz.....	0375, 0027, 0131, 0342, 0133, 0371, 0068	Teleavia	0214, 0068, 0520
Schneider.....	0108, 0305, 0064, 0375, 0027, 0099, 0379, 0069, 0267, 0173	Telefunken	0305, 0347, 0411, 0233, 0348, 0521, 0214, 0520, 0068
Scott	0070	Teletech	0305, 0027, 0099, 0349
Sears	0064, 0027, 0131, 0069, 0074, 0062, 0073, 0132	Tenosal	0099
Seaway	0305	Tensai	0305, 0027, 0099, 0349
SEG	0108, 0305, 0099, 0349, 0267	Tevion	0375, 0236
SEL	0108	Texet	0305
Sei-Sinudyne	0108	Thomas	0027
Seleco	0064, 0411, 0068	Thomson	0305, 0347, 0411, 0094, 0520, 0068, 0555, 0348, 0521, 0087
Semp	0072	Thorn	0064, 0131, 0068
Sentra	0099	Tokai	0064, 0099, 0131, 0068
Setron	0099	Topline	0375
Sharp	0064, 0075, 0834	Toshiba	0108, 0411, 0379, 0072, 0070, 0459, 0068
Shintom	0099, 0131	Totlevision	0064
Shivaki	0064	Towada	0099, 0349
Shorai	0115	Tradex	0108
Siemens.....	0108, 0064, 0347, 0131, 0173, 0374, 0222, 0073	Triumph	0235
Siera	0108	Uher	0267, 0371
Silva	0064	Ultravox	0305, 0371
Silver	0305	Unitech	0267
Singer	0072	United	0375
Sinudyne	0108, 0379, 0236	United Quick Star	0305
Smaragd	0375	Universum	0108, 0064, 0375, 0027, 0131, 0133, 0267, 0236, 0352, 0222, 0349, 0430
Sonneclair	0099	Victor	0094
Sonorolor	0073	Video Concepts	0072
Sontec	0064	Video Technic	0027
Sony	0027, 0059, 0133, 0060, 1059	Videomagic	0064
Soundwave	0064, 0375, 0236	Videosonic	0267
Ssangyong	0099	Villain	0027
Standard	0305	Wards	0108, 0027, 0099, 0072, 0075, 0069, 0073, 0087, 0062, 0267, 0060, 0074, 0065
Stern	0305	Watson	0108, 0379
Sunkai	0305, 0375, 0236, 0322	Weltblick	0064
Sunstar	0027	Wewa	0520
Suntronic	0027	White Westinghouse	0305, 0099, 0236, 0371
Sunwood	0099	World	0375
Supra	0064	Yamaha	0065
Sylvania	0108, 0070, 0062	Yamishi	0305, 0099
Symphonic	0027	Yokan	0099
T+A	0189	Yoko	0064, 0099, 0267
Taisho	0236, 0115	Zenith	0027, 0060
Tandberg	0305	ZX	0375, 0379, 0236
Tandy	0027, 0131		
Tashiko	0108, 0064, 0027, 0075, 0267		

**SETUP CODES FOR
SATELLITE RECEIVERS**

ABsat.....	0695, 0150, 0859, 0740	Bubu Sat.....	0740
Aegir.....	0547	Bush.....	0389
AGS.....	0737, 0695	Cambridge.....	0542, 0528
Akai.....	0227, 0542	Canal Digital	0880
Akena.....	0695	Canal	0880, 1366
Alba.....	0448, 0546, 0389,0542, 0761, 0482, 0740	Canal+.....	0880
Aldes	0389, 0761, 0315, 0547, 0546	CanalSatellite.....	0880, 1366
Allsat.....	0227, 0761, 0391	Carat.Som	0393
Allsonic.....	0396, 0315	CERT	0135
Alltech.....	0740	Channel Master.....	0389
Alpha	0695	Cherokee.....	0737, 0150
Altai	0423	Chess.....	0740
Amitronica	0740	CityCom.....	0634, 1102, 0421,0845, 0825, 1203
Ampere	0395, 0856, 0423	Claasen Nachrichten	0547
Amstrad.....	08741202, 0372, 0912,0528, 0822, 0270, 0909, 0488,0769, 0890, 0423, 1075, 0740	Clemens Kamphus	0529, 0423, 0861
Anglo	0740	CNT	0547
Ankaro	0546, 0396, 0315, 0740	Cobra	0423
AntSat.....	1110	Colombia	0695
Anttron	0448	Columbus	0695
Apollo	0448, 0482	Commlink.....	0315
Arcon	0400, 03951102, 0861	Communicado	0393
Armstrong.....	0270	Condor	0634, 0396
ASA.....	0424	Connexions.....	0423, 0485
Asat.....	0227, 0400	Conrad.....	0528, 0396, 0634
ASLF	0740	Conrad Electronic	0634
AssCom	0880	Contec	0421, 0393
AST	0378	Cosat	0619
Astacom.....	0695, 0737	Crown	0545, 0270
Aston.....	0485	Cryptovision	0822, 0482
Astra.....	0270, 0540, 0634, 0135,0400, 0566, 0373, 0545, 0740	Cyrus	0227
Astro	0528, 0685, 0396, 0634,1127, 0385, 0547, 1126	D-box.....	1154, 0750, 0900, 1141
Athena.....	0695	Daewoo	1138, 0400,0740, 0448, 1323
Audioton	0391	Daibling	0821
Aura.....	0566	DDC	0389
Aurora.....	0906	Delfa	0890
Austar	0906, 0890	Deltasat	1102
Avalon	0423	Dew	0400, 0393
Axiel	0695, 0737	Digatron	1321
Axis.....	1138, 0861, 0396, 0393, 0907	Digena	1127
Bell ExpressVu.....	1194	Digitality	0634
Beko.....	0482	DigiQuest	0890
Best.....	0485, 0396, 0393	Digiturk	1103
Bestar	0270	DirecTV	0126, 1169
Big Brother	0908	Discovery	0695, 0737
Blue Sky	0740	Diseqc	0737
Boca.....	0270, 0821, 0740,1130, 0540, 0856	Distratel	0912
Boston.....	0695, 0737	Distrisat	0619
British Sky Broadcasting	0874, 1202	DMT	1102
Broadcast.....	0373	DNT	0227, 0485, 0423
Broco.....	0740	DST	0448
BskyB.....	0874, 1202	Dual	0400
BT	0695, 0542, 1323, 0737	Dune	0396
		Echostar	0880, 0637, 0423,0740, 1032, 0695, 0898
		EIF	0444
		Einhell.....	0545, 0315, 0540, 0821,0270, 0528, 0740, 0448
		Elap	0740
		Elektta	0547

Elsat0740	Helium.....	0634
Elta	0227, 0448, 0396, 0391	Hinari	0448, 0389
Emanon0448	Hirschmann....	1138, 0396, 0528, 0634,
Emme Esse0898, 0529, 0396	0135, 0909, 0424, 0600,
eMTech1241	0825, 0423, 0529, 0737
Engel1130, 0740	Hitachi.....	0482
EP Sat0482	Houston.....	0488, 0423, 0695, 0619
Eurieult0912, 0909, 0444	Humax	1075, 0890 1595 203
Eurocrypt0482, 0135	Huth	0634, 0270, 1102, 0391, 0529,
Europa0528, 0890, 0634	0856, 0373, 0395, 0821, 0315, 0393
European0821	Hughes Network Systems.....	1169
Europhon0634	Hypson	0444
Erosat0270	Hyundai	1102
Erosky0396, 0270, 0634, 0528	ID Digital	1203
Eurostar0925, 0566, 0907,	Ikusi Allsat	0395
.....	1053, 0845, 1052, 0634	Imex	0547
Eutelsat0740	Ingelen	0909, 0423
Eutra0825	International	0270
Exator0542, 0448	Interstar1241 1132
Extra Sat0546	Intertronic	0270
Fagor0619, 0391	Intervision	0634, 0619, 0655
Fenner0396, 0740, 0695	InVideo	0898
Ferguson0482, 1318	IR.....	0385, 0135, 0488, 0482
Fidelity0488, 0395, 0528	Italtel.....	0898
Finlandia0482, 0135	ITT	0135
Finlux0441, 0424, 0600, 0135, 0482	ITT Nokia.....	.0750, 0900,
Flair Mate0740	0600, 0482, 0424
Fortec Star1110	Johansson	0391
Foxtel0906	JOK	0737
Fracarro0695, 0448, 0898	Jolly0619, 0391
Freecom0528, 0448, 0761	JSR	0391
Freesat0909	JVC0598, 0542
FTEmaximal0396, 0890,	K-SAT	0740
.....	.0395, 0740, 0683	Kamm0907, 0740
Fuba0448, 0421, 0444, 1241,	KaTelco	1138
.....	.0396, 0441, 0600, 0135, 0423	Kathrein.....	.0227, 0925, 0507, 0685,
Fusionkyo11320276, 0845, 0469, 0649, 0769,
Galaxis0880, 1138, 0396, 0840,0421, 1084, 0531, 0150, 0740, 0385
.....	.0393, 0683, 0861, 0391,	Kenwood	0880
.....	.0619, 0860, 0315, 0890	Key West0270, 0821
Gardiner0845	KeyWest0821
Garnet1102	Klap0695, 0737
GbSAT1241	Kolon	0448
GF0861	Konig	0634
GOD Digital0227	Koscom0861
Gold Box0880	Kosmos0529, 0469
Goldbox0880, 0319	KR0619, 0825, 0761
GoldStar0421	Kreiling0276, 0685
Gooding0598	Kreiselmeyer0315
Goodmans0482	Kyostar	0448
Gradiente0914	L&S Electronic0396
Granada0482, 0135	Labgear	1323
Grandin0444, 0872	LaSAT0393, 0547, 0270,
Grundig0874, 0880, 0906, 1357,0540, 0396, 0634
.....	.0598, 1318, 0372, 0832, 0777	Lenco0448, 0400, 0740, 0396, 0634
Hanseatic1127, 1126	Lennox0619
Hantor0448	Lenson0528
Hanuri0547	Leyco0542
Harting und Helling0529	LG	1102
HB1241	Lifesat0396, 0740
Heliocom0395	Loewe0270

Logix	1102	Orbitech	0861, 0528,
Lorenzen	0821, 0769,1127, 0448, 1126	
.....1321, 0634, 0894		OSAT	0372
Lupus	0396	Oxford	0695, 0542
Luxor	0135, 0600, 0528, 0372	Pace	0874, 0880, 0227, 0914,
Macab	0908, 08780747, 1202, 0894, 0356,	
Manata	0444, 0740, 0737, 06951350, 0818, 0482, 0822	
Manhattan	0482, 0815, 0619,	Packard Bell	1138
.....1110, 0547, 0861		Packsat	0737
Marantz	0227	Palcom	0389
Marave	0444	Palladium	0528, 0448, 0598,
Mascom	05470423, 0545, 0270	
Maspro	0740, 0598, 0777	Palsat	0528
Master's	0421	Panasat	0906, 0642
Matsui	0389, 0737, 0598	Panasonic	0874, 0482, 1331
Max	0634	Panda	0482, 0135, 0861, 0634
Maximum	1102	Patriot	0542, 0737, 0695
Mediamarkt	0270	Philips	0880, 0227, 1141, 0319,
MediaSat	0880, 0319, 05280925, 0598, 1145, 0777, 1661,	
Medion	0740, 0396, 11020126, 0482, 0737, 1560, 0845,	
Medison	07401103, 0695, 1226, 0832, 1169	
Mega	0227	Phoenix	0393
Meletronic	0845	Phonotrend	0619, 0890, 0529,
Memphis	03930815, 0315, 0683	
Metronic	0315, 0547, 0912, 0270,	Pilotime	1366
.....0546, 0845, 0448, 0740		Pioneer	0880, 0319, 0356
Micro	0528, 1321, 0740, 0634	Pixx	0579
Micro electronic	0740	Planet	0898, 0423
Micro Technology	0566	Polytron	0423, 0421
Micromaxx	0396	Predki	0448
Micronik	1030	Preisner	1130, 0821, 0540, 0423
Microstar	1102	Premier	0319, 0619, 0529
Microtec	0740	Premiere	0880, 0900, 0319
Minerva	0598	Prima	0822
Mitsubishi	0482	Primacom	1138
Morgan's	0227, 0821, 0270, 0740,	Pro Visat	0761, 0547
.....1130, 0540, 0856, 0391		Profile	0737, 0695
Multichoice	0906	Promax	0482
Myryad	0227	Prosat	0655, 0389, 0315
Mysat	0740	Prosonic	0769
Netsat	0914, 0126	ProVision	0547
Neuhaus	0619, 0740, 0528,	Pye	0598
.....0683, 0634, 0861		Pyxis	0858, 0861
Neusat	0861, 0815, 0740	Quadral	0389, 0655, 0315,
Newton	04230546, 0737, 0396, 0695	
Nikko	0227, 0270, 0761, 0740	Quelle	0769, 0634
Nokia	0778, 1154, 0880, 0750,	Radiola	0227
.....0900, 0600, 1365, 0848,		Radix	0423, 0421, 0909, 0485
.....0135, 1050, 0482, 1338,		Rebox	1241
.....0441, 1337, 1750, 0424		Red Star	0396
Nordmende	0448, 0389, 0547, 0482	RFT	0227, 0315
NTC	0529, 0825	Roadstar	0880, 0740
Octagon	0448, 0400, 0393	Roch	0872
OctalTV	1321	Romsat	0448
Okano	0469, 0270, 0695, 0529	Rover	0740, 0655, 0396
OnDigital	0778	Saba	0547, 0761, 0737, 0634, 0912
Optex	0391, 0619, 0861,	Sabre	0482
.....0444, 0858, 0421, 0819		Sagem	084711411280
Optima	0529	Sakura	0393
Optus	0906	Salora	0135
Orbit	0400, 0378	Samsung	0880

SAT	0389, 0378, 0528, 0488	Telemaster	0547
Sat Partner	0528, 0761,0448, 0547, 0529	Telestar	1126, 0528, 1127
Sat Team	0740, 0395	Teleste	0441
Satcom	0373, 0634	Telesystem	0423
Satec	0861, 0740	Teletech	0907
Satelco	0396	Televes	0579, 1241, 0528,0908, 0482, 0761
Satford	0373	Televisa	0914
Satline	0655	Telewire	0619, 0391, 0683
Satmaster	0373	Tensai	0400
SatPartner	0547, 0529, 0448, 0761	Tevion	0740
Satplus	1127	Thomson	0874, 0880, 0847, 0319,0695, 1073, 0634, 0740, 0482, 0737
Satstation	1110	Thorn	0482
Schneider	0695, 0832, 0737	Tioko	0270
Schwaiger	1138, 1110, 0421, 0634,1102, 0579, 0912, 1130, 0531, 0890	Tokai	0227
Sedea Electronique	0448, 1132	Tonna	0528, 0740, 0482, 0695,0391, 0619, 0861, 0373
Seemann	0542, 0423, 0270	Toshiba	0482
SEG	0545, 0769, 0448,0566, 0396, 0546, 1102	TPS	0847, 1280
Seleco	0898, 0619, 0391	Triad	0378
Septimo	0912	Triasat	0528, 0441
Serino	0637	Triax	0880, 0227, 1126,0441, 0423, 0740, 0528
Servi Sat	0619, 0740	Turnsat	0740
Skantin	0740	Twinner	0740
SKR	0740	UEC	0906
SKY	0874, 0883, 0914, 1202, 0126	Uniden	0819, 0861, 0858
SKY+	1202	Unisat	0227, 0270, 0393
Skymaster	0907, 0315, 0740,0655, 1102, 0546	Universum	0488, 0683, 0424,0634, 1126, 0598, 0769
Skymax	0227, 0566	Vector	0545
SkySat	0740, 0634, 0528	Vega	0396
Skyvision	0391	Ventana	0227
SL	1321, 0769, 0270	Vestel	0769
SM Electronic	0740, 0546	Visionic	1132
Smart	0423, 0856, 0821,1130, 0740, 0909	Visiosat	0740, 0737, 0579
Sony	0874, 0880, 0319	Viva	0883
SR	0540	Vortec	0448
Starion	0566	VTech	0845, 0378
Starlite	0227	Wetekom	0856, 0528
Strong	0880, 0906, 0899, 0400,1132, 0396, 0547, 0448	Wewa	0482
STVI	0444	Wibo	0270
Sunkai	0150	Wintergarten	0315
Sunny Sound	0396	Wisi	0423, 0634, 0378,0528, 1377, 0482, 0665
Sunsat	0740	Woorisat	0547
Sunstar	0270, 0821, 0540,1130, 0396, 0856	Worldsat	0150, 1350, 0737, 0695
Supernova	0914	Xanadu	0579
Tantec	0482	XCOM	0695, 0150, 0859
Tatung	0482	Xcom Multimedia	0916, 0695
Techniland	0391, 0373, 0619	Xrypton	0396
TechniSat	0227, 1127, 0423, 0528,1126, 0485, 0890, 1349, 0482, 0545	Xsat	0874, 0740, 1241,0695, 0916, 0150, 1350
Technowelt	0634	Yes	0914
Teco	0270, 0540, 0400	Zehnder	1102, 0421, 0547, 0845,0396, 0545, 0769, 0531, 0579
Teliasat	0634	Zenith	0883
Telegiel	0395, 0761	Zodiac	0423
Telefunken	0737, 0448	Zwergnase	0270, 0821
Teleka	0861, 0528, 0825,0423, 0777, 0270, 0634		

**SETUP CODES FOR
CABLE BOXES**

ABC.....	0030
Austar	0303
Birmingham Cable Communications	0303
British Telecom.....	0030
Cable & Wireless.....	1095
Cabletime	0298
Comtec.....	0046
Contec.....	0046
Decsat.....	0450
Filmnet.....	0470
France Telecom	0844, 0478
Galaxi	0035
General Instruments	0303, 0030
HyperVision.....	0646
Jerrold.....	0303, 0030
Kabelvision.....	0030
Luxor.....	0708
Macab	0844
Melita.....	0030
MNET.....	0046, 0470
Motorola	0303
Mr Zapp.....	0844
Multichoice	0046, 0470
Nokia.....	0708
Noos	0844
NTL.....	1095, 1087, 0303, 0030, 0304
Oak.....	0046
Ono	1095
Optus	0303
Pace	10951087
Philips.....	0646, 1647, 1646, 0844, 0313
Philips TV link.....	1175
PVP Stereo Visual Matrix.....	0030
Sagem	0844
Salora	0708
Samsung.....	1087
Scientific Atlanta	1095, 0304, 0035
Starcom	0030
Supercable.....	0303
Tele Danmark.....	0646
Tele+1	0470
Teledanmark	0646
Telepiu.....	0470
Telewest.....	1095
Trox	0030
Tudi	0313
United Cable	0030
US Electronics.....	0303
Visiopass	0844, 0478

**SETUP CODES FOR
AMPLIFIERS**

Aiwa.....	.0433
Arcam.....	.0296
Audio Agile0296
Audiolab0296
BAT0296
Carver.....	.0296
Copland0296
Denon0299
Goldmund0296
Goodmans.....	.0296
Grundig.....	.0296
Harman/Kardon.....	.0296
JBL.....	.1030
Limit.....	.1408
Linn0296
Loewe.....	.0296
Magnavox.....	.0296
Marantz.....	.0296
Mark0296, 1030
MaXmann Electro1357
Meridian.....	.0296
Micromega0296
Minowa1156
Myryad.....	.0296
Naim.....	.0296
Panasonic.....	.0335
Philips.....	.0296, 1805, 1798
Pioneer0296
Quad0296
Radiola0296
Red Star1408
Redstar1408
Reoc1408
Revox0296
Schneider.....	.1156
TCM1156
Technics0335
Tevion.....	.1156
Thomson1156
Thorens0296
Universum.....	.0296
Victor0358
Yamaha.....	.0381

**SETUP CODES FOR
TERRESTRIAL DIGITAL
TV BOXES**

Daewoo	1323
Digatron	1321
Echostar	1350, 1504
eMTech	1241
Ferguson	1318
Grundig	1357, 1318
Hauppauge	1325, 1321
HB	1241
Humax	1595, 1203
ID Digital	1203
Interstar	1241
Lagear	1323
Lorenzen	1321
Kathrein	1350
Micro	1321
Netgem	1349
Nokia	1750, 1365, 1338, 1337
Pace	1202, 1350
Panasonic	1331
Philips	1560, 1226, 1169, 1103
Pilotime	1366
Rebox	1241
SL	1321
Technisat	1349
Thomson	1318
Triax	1323, 1318
Wisi	1377
Worldsat	1350
Xsat	1350, 1241
Zehnder	1102

**SETUP CODES FOR TUNERS,
RECEIVERS AND
HOME THEATRE SETS**

AEG1417	Myryad	0216
Aiwa0148, 1432	NAD	0636
Akai	0142, 1417, 0636	Nikkei	0771
All-Tel1417	NTDE	0771
Amstrad0771	Onkyo	0162, 1347, 0869, 1602
Anam0636	Optimus	1050, 0246, .0213, 0069, 0771
Arcam0216	Palladium	0824, 1417
Bang & Olufsen0826	Panasonic	1790, 1545, 1335, 1336, .0545, 1343, 0394, 0336
Basic Line1581	Philips	1809, 0216, 1807, .1316, 1811, 1116
Bose1256	Pioneer0316, 1050, 0271, .1211, 0213, 1411
Bush0824	Prima Electronic0824
Cairn0216	Proline	1417, 0824
Cambridge0216	Quelle	1205
Cambridge Audio0216	Radiola0216
Carver	0069, 0387, 0216	RCA	1181, 1281
Clatronic0824	Recco0824
Cosmotron0824	Restek0216
Daewoo1205	Revox	0213, 1116, 0216
Dantax1417	Roadstar0824
Denon	1387, 1487, 1131, 0300	Sansui	1116, 0636, 0216
DiK0824	Sanyo0771, 0387, 0246, 0069
Dual1417	Schneider	1417, 1205, 0771
eBench0771, 0824	Sharp0213
Elta0824, 07711417	Siemens0636
Ferguson1181	Silva Schneider	1417
Fisher0246, 0069, 0387	Sony	1185, 1085, 1285, 1685, 1785
Genexxa0213	Soundwave0636
Goldmund0216	Stereophonics	1050
Goodmans1205, 0824, .0771, 1417, 0636	Sumida0771
Grundig0246, 1219, .0216, 1116, 0824	Sunfire1340
Grunkel0771	Tandberg1581
Harman/Kardon	1031, 0235, 0216	TCM0824
Harwood0771	Teac	1417, 0636
HCM1417	Technics	1790, 1545, 1335, .1336, 0235, 0545, 0336
Hitachi1581	Tevion1452
Hitech0771	Thomson	1381, 1281, 1181
Inkel0054	Thorens0216
Intersound0771	Thorn0771
JVC0101, 1401, 0491	Tokai1417
Kenwood1054, 1340, 1596, .0054, 1597, 0213, 0069	United1417
Kioto0824	Universum0771, 1417, 0636, .1205, 0216, 0824, 1452
Lifetec0824	Venturer1417, 0824
Linn0216	Victor0101
Loewe0216	Wards0216, 0069
LXI0771	Watson0824
Magnavox1116, 0216	Welltech0824
Marantz	1316, 1116, 0246, 0216	Wharfedale1417
Matsui0824, 0771	Xenius1417
Medion0824	Yamaha0203, 1303,
MEI1417		
Micromega0216		
Microstar0824		
Musicmagic1116		
Mx Onda0824, 0771		

Note your codes!

TV

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

DVD

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

VCR

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

SAT

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

CABLE

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

AMPLIFIER

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

TV BOX

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

TUNER/RECEIVER/HOME THEATRE

Equipment _____
Brand _____
Model number _____
Number of original remote _____
Code _____

HELPLINE

Country	Phone number	Tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Έλληνας	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0,25
Luxemburg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Österreich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
Suisse/die Schweiz	01 212 0045	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0,15

Guarantee certificate	Garantieschein Certificado de garantía Certificato di garanzia Karta gwarancyjna	Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus Εγγύηση Гарантия
Certificat de garantie		
Garantiebewijs		
Záruční list		

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type:	<hr/>
Serial nr.:	<hr/>

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
 Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
 Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -
 Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

<hr/> <hr/>

Dealer's name, address and signature
 Nom, adresse et signature du revendeur
 Naam, adres en handtekening v.d. verkoper
 Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
 Nombre, dirección y firma del distribuidor
 Nome, indirizzo e firma del fornitore
 Nome, endereço e assinatura da loja
 Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
 Forhandlerens navn, adresse og underskrift
 Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
 Jméno prodejce, adresa a podpis
 Nazwa, adres punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy
 Jméno prodejce, adresa a podpis
 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS