

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОПКОРНИЦЫ
GFGRIL
GFD-01 POPCORN**



**СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
WWW.YOUTUBE.COM ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПКОРНИЦЫ GFD-01 PopCorn

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение попкорницы GFD-01 PopCorn. При помощи этого устройства вы можете приготовить попкорн к любимому фильму прямо у себя на кухне, а дети и взрослые оценят процесс приготовления.

Важно, что, в отличие от попкорна для микроволновой печи, в устройстве можно готовить попкорн без добавления жиров и пальмоядрового масла, что увеличивает его безвредность для организма и понравится тем, кто следит за своим питанием.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.gfgril.ru

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.



Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травмы:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны для достаточной циркуляции воздуха и защиты от перегрева
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может согнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.

QUICK TASTY PERFECT



- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергнулся воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.



ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор предназначен для непромышленных и некоммерческих помещений, только для бытового использования для приготовления попкорна. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

СОВЕТ:

Лучший попкорн получается из свежих кукурузных зерен. Если вы только открыли упаковку зерна и не сможете ее использовать за один раз, стоит поместить ее в герметичный контейнер и хранить в холодильнике.

QUICK TASTY PERFECT



ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ПОПКОРНИЦЫ:

Прозрачный купол для
наглядности процесса
приготовления и направления
готового попкорна в миску

Чаша
для зерна

Корпус устройства

Прорезиненные ножки

Кнопка включения

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОПКОРНИЦЕЙ:

1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 50/60 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и правилами.
2. Перед первым использованием прибора удалите с поверхностей все элементы упаковки и наклейки.
3. Протрите влажной тряпочкой и тщательно высушите устройство перед первым использованием

ПРИМЕЧАНИЕ: При самом первом включении устройства допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

Перед первым приготовлением рекомендуется включить устройство и дать ему прогреться с пустой чашей, чтобы устранить из устройства все технические запахи.

4. Прозрачная крышка прибора съемная, при желании снимите, чтобы засыпать зерна.
5. Мерной ложечкой засыпьте зерна для попкорна в чашу внутри устройства до отметки **MAX**, что соответствует 100 граммам зерна.
6. Установите прозрачную крышку обратно.
7. Поставьте вплотную перед устройством жаропрочную миску для готового попкорна
8. Включите устройство в розетку.
9. Приведите выключатель на внешней правой стороне устройства в положение « I », активируется нагрев и приготовление попкорна.
10. Не передвигайте устройство и не снимайте его элементы, не убирайте миску для готового попкорна во время приготовления.
11. Когда зерна перестанут лопаться, приведите выключатель в положение « O ».
12. Перед тем как начать готовить следующую порцию попкорна, освободите чашу от нераскрывшихся зерен, если такие остались.
13. Перед приготовлением следующей порции попкорна дайте устройству остыть в течение 10 минут.
14. После окончания использования устройства выключите его, отсоедините кабель от электросети, уберите нераскрывшееся зерно.
15. Когда прибор полностью остынет, протрите его слегка влажной тканью, высушите и уберите на хранение в случае необходимости.



ВНИМАНИЕ: металлические поверхности устройства становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, не прикасайтесь к металлическим поверхностям.

QUICK TASTY PERFECT



КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ПОПКОРНИЦЕЙ:

- Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет.
- Протрите прибор снаружи только слегка влажной тканью, чтобы ни влаги, ни масла или жира не попало в щели.
- Не используйте для чистки внутри или снаружи абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить материалы и отделку.
- Не заливайте и не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.

РЕЦЕПТЫ:

Соленый попкорн:

Добавьте в только что приготовленный попкорн немного масла и перемешайте, затем 1 ч.л. мелкой соли и перемешайте снова. Можно по вкусу добавить травы и пряности или тертый пармезан

Сладкий попкорн:

Добавьте в только что приготовленный попкорн сливочное масло, маргарин или растительное масло и перемешайте, добавьте ¼ стакана сахара или сахарной пудры и ¼ ст.л. корицы и снова перемешайте.

Карамельный попкорн:

Растопите 15г сливочного масла и 2 ст.л. готовой карамели, перемешайте до однородной массы и добавьте смесь в готовый попкорн, перемешайте, добавляя в процессе 2 ст.л. сахара.

Фруктовый (цветной) попкорн:

Растопите 60г сливочного масла, 2 ст.л. меда, 2 ст.л. сливок, помешивая, добавьте 100г сахарной пудры. Тщательно перемешайте до растворения всех ингредиентов.

Нагрейте смесь до появления золотистого цвета в течение 3-4 минут, добавьте 2 ст.л. фруктового сиропа и снимите с огня. Полейте смесью готовый попкорн, распределите равномерно и дайте остыть.

Можно использовать немного пищевого красителя, чтобы получить цветной попкорн

** Пропорции в рецептах даны на 1 порцию попкорна (приблизительно 80г)

**СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
WWW.YOUTUBE.COM ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: GFD-01

Напряжение: 220 -240В ~ 50/60Гц

Мощность: 900Вт

Размеры (ДхШхВ): 13x10x26 см

Вес: 600г

Материал: пластик, металл



Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

QUICK TASTY PERFECT



Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:
«НИНБО МЕЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНС
КО., ЛТД»
№.1 Яобей роуд, Симен Таун, Юяо Сити,
Жеджианг Провинс, Китай
Страна-производитель: Китай
Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1.
Служба сервисной поддержки потребителей:
+7 (495) 641 61 39, www.gfgril.ru
Дата производства: см. на упаковке

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торгующая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.