

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АППАРАТА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
САХАРНОЙ ВАТЫ
GFGRIL
GFD-02 CANDY**



**СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ С РЕЦЕПТАМИ НА
WWW.YOUTUBE.COM ПО ЗАПРОСУ «GFGRIL»**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ GFD-02 CANDY

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение аппарата для приготовления сахарной ваты GFD-02 Candy. При помощи этого устройства вы можете легко сделать из ваших любимых леденцов или сахара воздушную, тающую во рту сладкую вату. Процесс приготовления и сахарная вата понравится и взрослому и ребенку и принесет счастливые эмоции каждому! Превратите время десерта в веселую вечеринку!

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.gfgril.ru

При использовании этого или любого другого электроприбора, всегда соблюдайте основные правила техники безопасности:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.



Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травмы:

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Всегда используйте прибор на ровной, стационарной, термостойкой поверхности.
- Температура на доступных поверхностях может быть очень высокой, когда устройство находится в использовании. Не дотрагивайтесь и не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не перемещайте устройство, пока оно подключено. Дайте прибору охладиться до комнатной температуры.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении, со свободным пространством не менее 10-15 см с каждой стороны для достаточной циркуляции воздуха и защиты от перегрева
- Не ставьте устройство рядом с газовой или электрической горелкой, внутри или на верхней части нагретой духовки или рядом с другим источником тепла.
- Не допускайте контакта прибора со шторами, настенными покрытиями, одеждой, кухонными полотенцами, или другими легковоспламеняющимися материалами во время его использования.
- Используйте приспособления, рекомендованные для использования с этим прибором, и те, что проданы производителем.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено.
- Не оставляйте это изделие без присмотра во время его использования.
- Не ставьте прибор на шнур питания, т.к. шнур может погнуться и сломаться.
- Не подключайте и не отключайте устройство в / из розетки мокрыми руками.
- Храните прибор и его сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.

QUICK TASTY PERFECT



- Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности
- Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергнулся воздействию воды или других жидкостей.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности.



ВНИМАНИЕ - Для снижения риска получения травм или порчи продукта:

- Данный прибор предназначен для непромышленных и некоммерческих помещений, только для бытового использования для приготовления попкорна. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи.
- Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать:
 - электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора.
 - соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить.

СОВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ:

- Вы можете готовить сахарную вату как из любимых леденцов, так и из белого или тростникового сахара
- Для получения низкокалорийного десерта, вы можете так же использовать леденцы без сахара.
- Для необычной и вкусной ваты вы можете использовать леденцы со следующими вкусами: фруктовые, карамельные, крем-ликер, мятные, с корицей, кофейные и многие другие. Попробуйте смешать разные вкусы, чтобы получить действительно особенный вкус сахарной ваты! Например, яблоко и корица, клубника и апельсин, ананас и лимон и др. А если вы хотите получить цветную сахарную вату, используйте сахарный песок с добавлением нескольких капель пищевого красителя, хорошо перемешайте и следуйте инструкциям
- Не стоит использовать жевательные конфеты, порошки для приготовления напитков, конфеты с начинкой и т.п.

QUICK TASTY PERFECT



**Детали и элементы аппарата
для приготовления сахарной ваты:**



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ:

1. Устройство подключается только к электрической розетке напряжением 220-240 В. частотой 50/60 Гц, установленной в соответствии с существующими нормами и правилами.

ПРИМЕЧАНИЕ: При самом первом включении устройства допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

2. Перед первым использованием прибора, удалите с поверхностей все элементы упаковки и наклейки.
3. Протрите влажной тряпочкой и тщательно высушите устройство перед первым использованием.
Пластиковая чаша для сладкой ваты съемная, ее можно мыть. Для снятия чаши нужно ,придерживая одной рукой за корпус, другой рукой с усилием повернуть чашу влево примерно на 2 см, и, когда она выйдет из пазов, потянуть вверх. Для установки: надеть чашу до упора и, проворачивая вправо, проследить, чтобы она зафиксировалась в пазах на металлической части устройства.
4. Заранее подготовьте трубочки или деревянные палочки как основу для ваты.
5. Включите устройство кнопкой **ВКЛ/ВЫКЛ**
6. Подержите устройство включенным 5 минут если будете готовить из леденцов и 10 – если из сахара.
7. Выключите устройство и положите в отверстие на черной поверхности не более 2х кусочков леденцов (как показано на картинке) или 1 столовую ложку сахара:



**Осторожно! Эта часть
устройства является горячей!**

8. Снова включите устройство
9. Когда на чаше начнет появляться паутинка сахарной ваты, соберите ее палочкой, держа руку вертикально, пока обводите чашу, также вращайте палочку пальцами.
10. Когда вся вата в чаше будет собрана, переведите палочку с ватой в горизонтальное положение над горячей частью, продолжая вращение. Продолжайте накручивать вату на палочку в горизонтальном положении и после того как убедитесь, что собрали всю вату, уберите руку от прибора и выключите устройство.
11. Для приготовления следующих порций ваты повторите шаги 7-10
12. Не переполняйте отверстие для сахара более чем 2-мя леденцами или 1-й ложкой сахара, это может спровоцировать засор системы и устройство не сможет работать правильно.

QUICK TASTY PERFECT





ВНИМАНИЕ: металлические поверхности устройства становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, не прикасайтесь к металлическим поверхностям.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА АППАРАТОМ:

- Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет.
- Протрите прибор снаружи только слегка влажной тканью, чтобы ни влаги, ни масла или жира не попало в щели.
- Не используйте для чистки абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить поверхности и отделку.
- Не заливайте и не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: GFD-02

Напряжение: 220 -240В ~ 50/60Гц

Мощность: 450Вт

Размеры (ДхШхВ): 26x26x15 см

Вес: 1000г

Материал: пластик, металл

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:
«НИНБО МЕЙЮ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЕНС
КО., ЛТД»
№.1 Яобей роуд, Симен Таун, Юяо Сити,
Жеджианг Провинс, Китай
Страна-производитель: Китай
Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1.
Служба сервисной поддержки потребителей:
+7 (495) 641 61 39, www.gfgril.ru
Дата производства: см. на упаковке

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торгующая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.