



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОСТЕР ENDEVER ST-116



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ST-116

Мощность: 900 Вт

Номинальное напряжение : 220-240 В,
50 Гц

Габаритные размеры: 26*12.5*16.5 см

Вес нетто: 1 кг

Цвет: белый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕ-
СЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМ-
ПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ
ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕ-
НИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая мар-
ка современной бытовой техники. Про-
дукция приобрела широкую известность
на российском рынке. Непревзойдённая
функциональность, стильный ориги-
нальный дизайн и широкий ассортимент
– отличительные черты бытовой техники
Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется
в высоком качестве, соответствующем
международным и российским стандар-
там, а также в доступной цене, ориенти-
рованной на самого широкого потреби-
теля.

Endever – это качество, надёжность и
внимательное отношение к нашим поку-
пателям. Мы надеемся, что и в будущем
Вы будете выбирать изделия нашей Ком-
пании.

Вы можете быть уверены, что электриче-
ский тостер Endever ST-116 – это высоко-
качественный прибор, в котором при-
менены новейшие технологии в области
использования безопасных для здоро-
вья материалов и компонентов и гаран-
тирует максимальную безопасность и
удобство при использовании.

Электрический тостер Endever ST-116 –
Ваш незаменимый помощник на кухне!
Готовьте легко, быстро и вкусно!

Это отличное качество и высокая произ-
водительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед включением изделия в сеть убе-
дитесь, что напряжение сети соответ-
ствует указанному на этикетке изделия.

Любое ошибочное включение лишает

Вас права на гарантийное обслуживание.
Не используйте изделие вне помещений.

Каждый раз перед включением изделия,
осмотрите его. При наличии повреж-
дений корпуса или сетевого шнура, не
включайте изделие в розетку.

Изделие и сетевой шнур должны хра-
ниться так, чтобы они не попадали под
воздействие высоких температур, пря-
мых солнечных лучей и влаги.

Следите, чтобы шнур питания не касался
острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте изделие включенным в
сеть без надзора!

Данное изделие не предназначено для
использования людьми (включая детей),
у которых есть физические, нервные или
психические отклонения или недостаток
опыта и знаний, за исключением случа-
ев, когда за такими лицами осуществле-
ется надзор или проводится их инструк-
тирование относительно использования
данного изделия лицом, отвечающим за
их безопасность.

Используйте изделие только на ровной,
прочной, сухой поверхности, не допу-
ская попадания водяных брызг.

Не переворачивайте его.

Не прикасайтесь к изделию влажными
руками.

При намокании прибора, сразу отклю-
чите его от электросети, не прикасаясь к
изделию и влаге с прибора. Обратитесь
к квалифицированному специалисту ав-
торизированного сервисного центра для
проверки или ремонта.

Предохраняйте изделие от ударов и па-
дений.

По окончании эксплуатации, при чистке
или поломке изделия всегда отключайте
его от сети.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Корпус
2. Отверстия для тостов
3. Рычаг загрузки тостов
4. 3 режима работы
5. Кнопка отмены
6. Регулятор степени поджаривания





Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита).

Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур. Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку. Расправляйте провод на время хранения.

Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к работе

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первоначальным включением протрите и очистите тостер от упаковочных и рекламных материалов.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Ничего не загружая в тостер, включите его, установив регулятор в максимальное положение. Повторите процедуру еще раз. При этом следует проветривать помещение.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

Начало работы

- Подключите изделие к электросети и загрузите подготовленные тосты в приемные отверстия.
- Установите регулятор степени поджаривания (6) в одно из положений, учитывая, что: 1 - минимальный уровень; 7 - максимальный уровень.
- Опустите загрузочный рычаг (3), тостер автоматически включится.
- По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты. Загрузочный рычаг займет исходное положение.
- Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.

Функция отмены

Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку отмены (5), при этом загрузочный рычаг поднимется.

Поддон для сбора крошек

Ваш тостер оснащен выдвижным поддоном для сбора крошек.

Выдвиньте поддон, удалите крошки, и установите его на место.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Дайте тостеру полностью остыть.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Очистите поддон от крошек.
- Не погружайте корпус в воду
- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Ююо Юйда Индастриал Ко ЛТД 1 Юда Род, Гуанджианшан Индастриал, Лизхоу стрит, Ююу сити, Джайджанг, КНР под контролем Kromax Group Co. Ltd.

ИМПОРТЕР: ООО «ЕВРОТРЕЙД», 125319, Г. МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА, Д.4, КОРП. 1, ОФИС 1

