

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Меры безопасности



Внимание!

- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть.

Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой.

Очистку и обслуживание, производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они находятся без присмотра.

- Храните вне досягаемости детьми, возрастом менее 3 лет, если за ними нет постоянного наблюдения.
- Детям от 3 до 8 лет разрешается только включать и выключать прибор, который должен находиться или быть установленным в обычном рабочем положении; за детьми требуется внимательное наблюдение и их обучение, как безопасно использовать прибор и какие опасности он представляет из себя. Детям от 3 до 8 лет не разрешается вставлять вилку электропитания,

регулировать и очищать прибор или производить его обслуживание. **ВНИМАНИЕ:** Некоторые части прибора могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Необходимо быть особенно внимательными в присутствии детей или уязвимой категории людей.

- **ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае  не накрывайте прибор во время работы, так как это может привести к опасному повышению его температуры.
- Прибор нельзя устанавливать непосредственно под электрической розеткой.
- Ни в коем случае не используйте панель рядом с ванной, душевой кабиной или бассейном.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, или, в любом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать какой бы то ни было опасности.
- **ВНИМАНИЕ:** для того, чтобы избежать опасностей связанных со случайным отключением системы защиты, прибор не должен подключаться через внешний таймер.



Примечание:

- Ни в коем случае не используйте панель для сушки белья.
- Ни в коем случае не кладите шнур электропитания на горячую панель.
- Рекомендуется не размещать панель на сквозняке,

так как сильный поток воздуха может повлиять на эффективность работы прибора.

- Пользуйтесь панелью только в вертикальном положении.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от мебели или других предметов.
- При первом использовании включите прибор, установив терморегулятор на максимальную мощность не менее, чем на 15 минут, чтобы устранить запах "нового" прибора.
- Прибор может издавать дым, вызванный наличием защитного слоя, нанесенного перед транспортировкой на сопротивления.
- Не засоряйте решетки подачи и выхода воздуха, расположенные на дне прибора.
- Расположите прибор таким образом, чтобы после его установки можно было с легкостью добраться до розетки и вилки электропитания.
- Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4 м².
- Прибор снабжен предохранительным выключателем, который отключает его в случае случайного падения.

Для повторного включения прибора достаточно перевести его в вертикальное положение.

Предохраняющее устройство прерывает работу радиатора в случае случайного перегрева.

Для возобновления работы необходимо на несколько минут извлечь вилку из розетки электропитания, устранить причину перегрева, и затем вновь вставить вилку в розетку.



Опасность ожога!!

- Не рекомендуется использовать удлинители, так как во время работы они могут перегреваться.

CE Прибор соответствует следующим постановлениям ЕС:

- Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС и последующим дополнениям.
- Директиве 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости (СЕМ) и последующим дополнениям.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали обогревательную панель De'Longhi.

Просим Вас внимательно прочитать это руководство для того, чтобы избежать возможные опасности или повреждение прибора.

Символы, используемые в данном руководстве

Важные предупреждения отмечены символами, указанными ниже. Необходимо руководствоваться предупреждениями. В противном случае появляется опасность поражения электрическим током, тяжелых ранений, ожогов, пожара или неисправности прибора.



Внимание!

Несоблюдение предупреждений может привести к ранениям или повреждению прибора.



Опасность ожога!!

Несоблюдение предупреждений может привести к ожогам.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель режимов
2. Индикаторная лампа
3. Терморегулятор

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Общие указания

Извлеките панель из упаковок.

Убедитесь, что кабель и панель не повреждены во время транспортировки.

Не пользуйтесь панелью, если она повреждена.

Снимите с прибора все рекламные материалы.

Панель может использоваться в напольном или настенном варианте.

Если она вешается на стену, не устанавливайте ножек.

Подключение к электросети

- До подключения прибора к розетке электропитания убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке с техническими данными прибора, соответствует имеющемуся в наличии и, что электрооборудование в Ваттах соответствует мощности, указанной на этикетке.
- Если одновременно используется несколько приборов, необходимо убедиться, что электросеть имеет достаточную мощность.

Использование на полу

Для установки ножек используйте прилагаемые винты:


4 барашковых винта (F) 

Закрепите ножки винтами (F), как показано на рис. 1.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не используйте панель без ножек, если она не установлена на стену.

Использование на стене

Набор для монтажа на стену включает в себя:

- 1 пластиковый держатель (A) 
- 2 металлические скобы (B) 
- 2 винта 3.5x9.5 PH (C) 
- 2 винта 3.5x20 PH (D) 
- 2 винта 3.5x35 PH (E) 
- 4 пластиковых дюбеля 6x30 

Необходимые для монтажа инструменты и примерное время

Гайковерт PH 2 x 100 (типа Phillips)

Примерное время монтажа: 30 минут

До монтажа панели убедитесь, что:

- а. Она не находится непосредственно под розеткой электропитания.**
- б. Розетка легко доступна для вилки после монтажа.**
- в. Ни электрические провода, ни трубы не могут быть повреждены во время установки.**
- г. Держите вдали от занавесок или других воспламеняющихся материалов.**

Установите прибор на устойчивую ровную поверхность, повернув заднюю часть вверх.

Закрепите 2 скобы (B) двумя винтами C, используя гайковерт, как показано на рис.5.

Установку панели на стене произведите следующим образом: Для кирпичных стен используйте сверло по бетону 6 мм.

Для гипсокартона или фальшстен (пустотелых) рекомендуем использовать специальные винты и дюбели (не поставляются).

- 1. До сверления стен, точно наметьте точки, соблюдая минимальные расстояния, как показано на рис. 3 и рис. 4.
- 2. Сделайте отверстия в намеченных местах и вставьте пластиковые дюбели.
- 3. Закрепите держатель (A) 2 прилагаемыми винтами (E), см. рис. 4 .
- 4. Повесьте панель на держатель.
- 5. Нанесите 2 отметки для крепления в нижней части, см. рис. 2. Снимите прибор, сделайте нижние отверстия и вставьте дюбели.
- 6. После этого вновь повесьте прибор на держатель

и закрепите нижнюю часть прибора при помощи оставшихся шурупов (D).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Работа и использование

- Вставьте вилку в розетку
- Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до положения 6.
- **Режим с минимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение "MIN" (загорится световой индикатор).
- **Режим с максимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение "MAX" (загорится световой индикатор).
- **Выключение:** поверните переключатель режимов в положение "0" и выньте вилку.

Регулировка температуры

Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до положения 6. Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до положения, в котором услышите щелчок, но не далее. Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

Режим предотвращения замерзания

После установки ручки терморегулятора в положение , а переключателя режимов в положение "MAX" прибор начинает поддерживать постоянную температуру в помещении около 5°C с минимальным потреблением электроэнергии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любого ухода отключите панель от электропитания и дождитесь ее полного охлаждения. Панель не требует специального обслуживания. Достаточно мягкой и сухой тканью протереть пыль.

Ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители. При необходимости удалите собравшуюся грязь при помощи пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электропитания см. таблицу

Потребляемая мощность NMP1000: мин. 500 Вт, макс. 1000 Вт

NMP1500: мин. 750 Вт, макс. 1500 Вт

NMP2000: мин. 1000 Вт, макс. 2000 Вт